
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA



QUARTA EDIÇÃO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Comissão Nacional de Energia Nuclear

JULHO 2014

PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO

A utilização de energia nuclear, tanto na geração de energia elétrica como em práticas médicas, industriais e de pesquisa, tem como grande oponente, em todo mundo, a opinião pública. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, os testes nucleares aéreos e subterrâneos bem como alguns acidentes relativamente graves, ocorridos ao longo dos últimos 50 anos, vêm sendo responsabilizados pela maneira sombria com que o tema nuclear é percebido pela população. Tanto o fato da radiação ionizante não poder ser diretamente detectada pelos cinco sentidos como a falta de conhecimento básico sobre suas propriedades, contribuem para consolidar, cada vez mais, sob a forma de medo, a rejeição ao emprego das radiações ionizantes para fins pacíficos.

Para reverter esse quadro e permitir que a sociedade se beneficie das inúmeras vantagens que a tecnologia nuclear oferece, é preciso colocar na correta perspectiva os reais riscos associados à radiação ionizante bem como transmitir conhecimentos sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica a serem adotados de modo a torná-los insignificantes.

Assim, este documento foi elaborado com o objetivo de contribuir, mesmo que modestamente, para o sucesso de um programa de treinamento básico sobre os principais aspectos de segurança e proteção relacionados ao emprego de radiações ionizantes. Seu público alvo são os usuários dessas fontes em ensino e pesquisa, ou seja, professores universitários, pesquisadores bem como alunos de mestrado e de doutorado que constituem os alicerces do avanço científico e tecnológico no Brasil.

Os autores gostariam de agradecer à Comissão Nacional de Energia Nuclear, à Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul e ao Instituto de Física da UFRGS, por terem possibilitado a realização deste projeto de ensino. São merecedores, também, de nossos agradecimentos os Professores Maria Teresinha Xavier da Silva, Henri Ivanov Boudinov e Mara da Silveira Benfato, da UFRGS, pelos pertinentes comentários.

Finalmente, é importante que seja registrado o esmero no trabalho de impressão gráfica do Sr. Waldomiro da Silva Olivo e nossa gratidão à muito querida estagiária do Laboratório de Radiação do Instituto de Física, Luciana Brönstrup Bonanno, pela árdua tarefa de revisão gráfica, formatação e impressão do original deste documento.

PREFÁCIO DA SEGUNDA EDIÇÃO

Ao longo dos últimos dois anos, foi identificada uma demanda por treinamento nas áreas de segurança e proteção radiológica, direcionado tanto para professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de outras Universidades, como para integrantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado.

Na verdade, os tópicos abordados na primeira edição desta publicação, são igualmente pertinentes ao emprego de materiais radioativos em outras atividades além das de ensino e pesquisa, como, por exemplo, em medicina nuclear ou em aplicações industriais de fontes de radiação ionizante.

De fato, noções sobre tópicos como estrutura da matéria, radiação eletromagnética, radioatividade, interação da radiação com a matéria, efeitos biológicos das radiações ionizantes, princípios de segurança e proteção radiológica, princípios de detecção da radiação, gerência de rejeitos radioativos, transporte de materiais radioativos, bem como ações de resposta a incidentes e acidentes radiológicos são fundamentais para a condução, com segurança, de atividades envolvendo substâncias emissoras de radiação ionizante em diversas áreas de atuação profissional.

Para estender o escopo desta publicação ao treinamento de pessoal que atua em resposta a incêndios envolvendo materiais radioativos, foi acrescentado um capítulo sobre os principais aspectos a serem considerados para definir as ações de resposta a esse tipo de acidente.

Assim, esta segunda edição da publicação "Princípios Básicos de Segurança e Proteção Radiológica em Pesquisa", revisada e ampliada, passou a receber o título mais genérico "Princípios Básicos de Segurança e Proteção Radiológica".

Um dos autores (AMX) agradece o apoio financeiro dado pela FAPERGS para a preparação do presente material didático, desenvolvido com o objetivo de estabelecer o conteúdo programático básico de cursos de extensão universitária, cursos esses organizados com o intuito maior de contribuir tanto para o emprego seguro de fontes de radiação ionizante como para a proteção radiológica de profissionais que preparam, usam e manuseiam fontes radioativas em decorrência de seu trabalho.

PREFÁCIO DA TERCEIRA EDIÇÃO

Esta publicação vem sendo adotada em curso de extensão universitária ministrado anualmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no sentido de habilitar profissionais de nível superior ao registro na CNEN para emprego de materiais radioativos em ensino e pesquisa.

Seu conteúdo programático está em linha, também, com o adotado pela CNEN para a prova geral do exame para certificação da qualificação de supervisores de radioproteção.

Nesta edição de 2010, alguns conceitos novos estabelecidos em 2005 nas Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear foram incorporados ao Capítulo 3. Foram, também, inseridos, como Anexos, noções sobre logaritmos e exponenciais, bem como sobre estatística.

PREFÁCIO DA QUARTA EDIÇÃO

Em função da entrada em vigor da Norma CNEN-NN-8.01 "Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação" e consequente revogação da Norma CNEN-NE-6.05 "Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas", o Capítulo 5 desta publicação foi revisado. Foi, também, inserido, no Capítulo 7, um breve relato sobre o acidente de Fukushima.

SOBRE OS AUTORES

Ana Maria Xavier, pesquisadora titular da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, é graduada em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, obteve o grau de Mestre em Engenharia Química, M.Sc., na Coordenação dos Programas de Pós Graduação da mesma Universidade, COPPE/UFRJ e o de Ph.D (Doutora em Engenharia) na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Após ingressar na CNEN em 1982, realizou cursos e estágios de especialização em engenharia nuclear na França, Alemanha, Inglaterra e Canadá. Vem participando, desde 1993, como perita brasileira, em missões no exterior e em diversos grupos de trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, em Viena. Atualmente, é responsável pelo Escritório da CNEN em Porto Alegre.

Elena Gaidano é bacharel em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curso de especialização e mestrado pela UFRJ e em fase de conclusão de seu doutorado na mesma Universidade. É tradutora freelancer de francês, inglês, alemão e italiano, tanto de textos técnicos como literários. Realiza, também, trabalhos de versão, revisão e edição de documentos técnicos na área nuclear.

José Tullio Moro é bacharel em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui especialização em física das radiações pela mesma Universidade e grande experiência profissional no campo da proteção radiológica em radiologia. Participou do grupo de trabalho que elaborou o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde sobre Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico (Portaria 453).

Fernando Heilbron, tecnologista sênior da Radioproteção e Segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tendo obtido os graus de Mestre em Engenharia Nuclear, M.Sc e de Doutor em Engenharia Mecânica na Coordenação dos Programas de Pós Graduação em Engenharia, COPPE, da mesma Universidade. Participou de cursos de especialização em engenharia nuclear na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Tem tido atuação marcante, como perito brasileiro, junto à Agência Internacional de Energia Atômica nas áreas de segurança nuclear, análise de segurança de repositórios, transporte de materiais radioativos, gerência de rejeitos radiativos e proteção radiológica, incluindo cálculo de blindagem e otimização. Atuou, também, como instrutor de cursos promovidos pela AIEA no Brasil, América Latina, Caribe e África.

SUMÁRIO

PREFÁC	IO DA SEGUNDA EDIÇÃO IO DA TERCEIRA EDIÇÃO	ii iii iv
	OS AUTORES	V
SUMÁRI		V
1	FUNDAMENTOS DA FÍSICA	1
1.1	ESTRUTURA DA MATÉRIA	1
1.1.1	Introdução	1
1.1.2	Átomo e Estrutura do Átomo	1 1 2
1.1.3	Número Atômico, Número de Massa,	2
	Massa Atômica e Átomo-Grama	
1.1.4	Nuclídeo	3
	Isótopos	3
	Isóbaros	4
1.1.7	Isótonos	4
1.1.8	Elemento	4
	Equivalência entre Massa e Energia	4
	Energia de Ligação dos Núcleos	5
	Estabilidade Nuclear	6
	Números Quânticos	6
1.1.13	Níveis de Energia Nucleares	8
1.2	RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA	8
1.3	RADIOATIVIDADE	9
1.3.1	Descoberta da Radioatividade	9
1.3.2	Tipos de Desintegração Radioativa	10
1.3.2.1	Desintegração Alfa (α)	10
1.3.2.2	Desintegração Beta	11
1.3.2.2.1	Desintegração Beta Negativa (β ⁻)	11
	Desintegração Beta Positiva (β ⁺)	12
1.3.2.2.3	Desintegração por Captura Eletrônica	12
1.3.2.2.4	Conversão Interna e Elétron Auger	12
1.3.2.3	Desintegração com Emissão Gama (γ)	13
1.3.3	Interação da Radiação com a Matéria	13
1.3.3.1	Interação de Partículas Carregadas	15
	Interação da Radiação Eletromagnética Ionizante	16
	com a Matéria: Efeito Fotoelétrico, Efeito Comptom	L
	e Formação de Pares	
1.3.4	Decaimento Radioativo	18

1.3.4.1	Velocidade de Desintegração	19
	Constante de Desintegração e Meia-Vida	20
1.3.4.3	Séries de Desintegração de Isótopos Naturais	21
1.3.4.4	Fontes Artificiais de Radiação	23
	Radionuclídeos Produzidos em Reatores Nucleares	23
1.3.4.4.2	Radionuclídeos Produzidos em Aceleradores	23
	de Partículas (Ciclotron)	
1.3.4.4.3	Radionuclídeos Produzidos por Fissão Nuclear	24
	Radionuclídeos Produzidos por Decaimento e Fracionamento	24
1.4	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	25
2	EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES	27
	IONIZANTES	
2.1	INTRODUÇÃO	27
2.2	MECANISMOS DE INTERAÇÃO	29
	DAS RADIAÇÕES COM O TECIDO	
2.2.1	Transferência Linear de Energia	29
2.2.2	Eficiência Biológica Relativa	30
2.3	EFEITOS RADIOQUÍMICOS IMEDIATOS	31
	Produção de Elétrons Hidratados e Radicais Livres	31
	Danos Radioinduzidos na Molécula de DNA	32
2.4	EFEITOS BIOLÓGICOS PROVOCADOS	33
	PELA RADIAÇÃO IONIZANTE	
2.4.1	Características Gerais	33
2.4.2	Efeitos Estocásticos e Efeitos Determinísticos	34
2.5	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	37
3	SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	39
3.1	INTRODUÇÃO	39
3.2	GRANDEZAS, UNIDADES E CONCEITOS	40
3.2	EMPREGADOS EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	+∪
3.2.1	Atividade	41
3.2.2	Fluência, ¢	41
	Exposição X ou Gama	42
	. 3	vii

3.2.4	Dose Absorvida, D	43
3.2.5	Equivalente de Dose, H ('Dose Equivalent': ICRP-26)	44
3.2.6	Dose Equivalente, H _T ('Equivalent Dose': ICRP-60)	45
3.2.7	Dose Efetiva, E ('Effective Dose': ICRP-60)	47
3.2.8	Kerma, K	48
3.2.9	Dose Absorvida Comprometida, D(τ) (CNEN-NN-3.01)	48
	Dose Equivalente Comprometida, $H_T(\tau)$ (CNEN-NN-3.01)	49
	Dose Efetiva Comprometida – $E(\tau)$	49
	Dose Coletiva	49
3.2.13	Restrição de Dose (Dose Constraint)	49
	Coeficientes de Dose	50
3.2.15	Detrimento	50
3.2.16	Dose Evitável	50
3.2.17	Prática	50
3.2.18	Intervenção	50
3.3	REQUISITOS E FATORES DE PROTEÇÃO	51
	RADIOLÓGICA	
3.3.1	Justificação	51
3.3.2	Otimização	51
3.3.3	Limitação da Dose Individual	53
3.3.4	Controle de Exposição: Tempo, Distância e Blindagem	54
3.3.4.1	Tempo de Exposição	54
3.3.4.2	Distância da Fonte	54
3.3.4.3	Blindagem	55
3.3.5	Proteção do Operador	55
3.3.6	Classificação de Áreas	56
3.3.7	Treinamento	56
3.4	REQUISITOS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA	56
3.4.1	Proteção Física	56
3.4.2	Defesa em Profundidade	57
3.4.3	Boas Práticas de Engenharia	57
3.5	REQUISITOS DE GESTÃO	57
3.5.1	Cultura de Segurança	57
3.5.2	Garantia da Qualidade	58
3.5.3	Fatores Humanos	58
3.5.4	Qualificação de Pessoal	59
3.6	NOÇÕES DE CÁLCULO DE BLINDAGEM	59
3.6.1	Radiação Gama	59
3.6.2	Raios-X	62
3.6.3	Partículas β	65
3.6.4	Nêutrons	67

3.7.1	TIPOS DE FONTES E MODOS DE EXPOSIÇÃO Fontes Seladas Fontes Não Seladas	69 70 71
	Aparelhos de Raios-X e Aceleradores de Elétrons	72
3.8	IRRADIAÇÃO E CONTAMINAÇÃO	72
3.9	VIDA MÉDIA, MEIAS VIDAS BIOLÓGICA E EFETIVA	73
3.10	REGRAS BÁSICAS DE RADIOPROTEÇÃO	73
3.11	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE PACIENTES	75
3.12	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	76
4	INSTRUMENTAÇÃO	77
4.1	INTRODUÇÃO	77
	TÉCNICAS DE DETECÇÃO	77
	Ionização de Moléculas de um Gás	77
	Cintilação	79
	Diodos Semicondutores	80
	Temoluminescência	80
4.2.5	Formação da Imagem	81
	DETECTORES DE RADIAÇÃO	82
	Detectores a Gás	82
	Câmara de Ionização	82
	Contador Proporcional	83
	Contador Geiger-Mueller	83
	Detectores à Cintilação Detectores com Diodos Semicondutores	84 87
	Dosímetros Termoluminescentes	88
	Filmes Dosimétricos	89
4.4	PROPRIEDADES GERAIS DOS DETECTORES	89
111	DE RADIAÇÃO	00
	Eficiência Intrínseca Tampa Morto	90
	Tempo Morto Discriminação de Energia	90
	Discriminação de Energia Outras Considerações	91 92
4.4.4	Outras Considerações	92

4.4.4.1	Escolha de Detectores de Radiação	92
	Calibração	92
	~ ~	
	MÉTODOS DE DETECÇÃO DA RADIAÇÃO	94
	Monitoração de Área	94
	Monitoração Individual	95
	Monitoração Individual Externa	96
4.5.2.2	Monitoração Individual Interna	96
4.6	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	98
5	GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS	99
5.1	INTRODUÇÃO	99
5.2	DISPENSA DE REJEITOS RADIATIVOS NO BRASIL	100
5.2.1	Dispensa de Rejeitos Sólidos no Sistema de Coleta de Lixo Urbano	100
5.2.2	Dispensa de Rejeitos Líquidos na Rede de Esgotos Sanitários de Instalações Radiativas	100
5.3	REJEITOS RADIOATIVOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES DE PESQUISA	104
531	Líquidos de Cintilação	104
	Rejeitos Biológicos	105
	Rejeitos Infectados	105
5.4	ASPECTOS ASSOCIADOS À GERÊNCIA DE REJEITOS	
Э. т	RADIOATIVOS DE BAIXO E MÉDIO NÍVEIS DE RADIAÇÃO	106
5.4.1	Segregação	106
	Coleta, Acondicionamento e Armazenamento	107
	Caracterização, Classificação e Identificação	108
	Armazenamento para Decaimento	111
5.4.5	Tratamento, Acondicionamento e Transporte	118
	Taxas de Dose Externa Estimadas para o Manuseio de alguns Radionuclídeos contidos em Rejeitos Radioativos	118
5.5	MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS	120
5.6	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	120

6	TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS	121
6.1	INTRODUÇÃO	121
6.2	ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS QUE REGULAMENTAM O TRANSPORTE DE MATERIAS RADIOATIVOS	122
	IMO (International Maritime Organization) ICAO (International Civil Aviation Organization) e	122 122
	IATA (International Air Transport Association) UPU (Universal Postal Union)	123
6.3	AUTORIDADES COMPETENTES BRASILEIRAS	123
6.4	NORMA CNEN-NE-5.01 "TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS"	123
6.4.1	Especificações sobre Materiais Radioativos para fins de Transporte	124
6.4.1.1	Material Radioativo sob Forma Especial	125
	Materiais Radioativos sob Outras Formas	126
6.4.2	Seleção do Tipo de Embalado	126
	Limitação de Atividade	127
	Limites para Embalados Exceptivos	129
	Limites para Embalados tipo A	129
	Limites para Embalados tipo B	129
	ENSAIOS PARA EMBALADOS	130
	Embalados Tipo A	130
6.5.2	Embalados Tipo B	130
6.6	CONTROLES OPERACIONAIS	132
6.6.1	Índice de Transporte	132
	Categorias de Embalados	133
	Rotulação, Marcação e Placares	133
	Limites de Contaminação Não Fixada na Superfície	135
	Responsabilidades e Requisitos Administrativos	136
6.7	PROCESSO DE REVISÃO DA NORMA CNEN-NE-5.01	137
6.8	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	138

ANEXO 6	DOCUMENTAÇÃO E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES AO TRANSPORTE DE MATERIAIS	139
	RADIOATIVOS	
7	INCIDENTES E ACIDENTES RADIOLÓGICOS	143
7.1	INTRODUÇÃO	143
7.2	OS ACIDENTES DE CHERNOBYL E DE GOIÂNIA	146
	O Acidente de Chernobyl	146
	Vítimas	147
	Impacto Ambiental	147
	Impacto Econômico	148
	O Acidente de Goiânia	148
	Vítimas	149
	Impacto Ambiental	149
	Impacto Econômico O Acidente de Fukushima	149 149
1.2.3	O Acidente de Fukusiiinia	149
7.3	FASES DE UM ACIDENTE ENVOLVENDO MATERIAL	151
	RADIOATIVO	
7.3.1	Fase Inicial	151
7.3.2	Fase Intermediária ou de Controle	151
7.3.3	Fase Final ou Pós-Emergência ou, ainda, de Recuperação	152
7.4	PLANO DE EMERGÊNCIA	152
7.4.1	Responsabilidades e Procedimentos para Notificação às	152
	Autoridades Competentes e Comunicação com o Público	
	Níveis de Intervenção e de Ação para Proteção Imediata	153
	Isolamento de Áreas, Blindagem, Evacuação	155
	Descontaminação de Pessoal e de Áreas	155
7.4.5	Procedimentos para Treinamento, Exercícios	155
	e Atualização do Plano	
7.5	RELATÓRIO DO EVENTO	161
7.6	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	161
8	MATERIAIS RADIOATIVOS E O INCÊNDIO	163
Q 1	INTRODUCÃO	163

8.2	RADIONUCLÍDEOS PRESENTES EM INSTALAÇÕES NUCLEARES E RADIATIVAS	163
8.2.1		164
0.2.1	Industriais e de Pesquisa	104
8.2.1.1	•	167
	Fontes Radioativas Não Seladas	167
	Radionuclídeos Presentes em Instalações Nucleares	168
8.2.2.1	Mineração e Beneficiamento de Urânio	170
	Conversão em UF ₆	171
8.2.2.3	· ·	172
8.2.2.4	Reconversão em UO ₂ e Fabricação de Elementos Combustíveis	173
8.2.2.5	Reatores Nucleares de Potência	173
8.2.2.6	Reprocessamento	175
8.3	COMPORTAMENTO DO MATERIAL RADIOATIVO DURANTE UM INCÊNDIO	176
8.3.1	Considerações Gerais	176
8.3.2	Comportamento dos Envoltórios de Proteção	177
8.3.3	Perigos Resultantes de uma Ruptura dos Envoltórios de Proteção	178
8.3.3.1	Contaminação de Superfícies e do Solo	178
	Contaminação Atmosférica	179
8.3.3.3		179
8.4	O RISCO DE ACIDENTE DE CRITICALIDADE	180
8.4.1	Considerações Gerais	180
8.4.2	Consequências de um Acidente de Criticalidade	180
	Prevenção de Acidentes de Criticalidade	181
8.4.4	Detecção de um Acidente de Criticalidade	182
8.4.5	Regras Práticas de Segurança	182
8.5	INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE MATERIAIS RADIOATIVOS SOBRE AS OPERAÇÕES DE COMBATE AO FOGO	183
8.5.1	Luta Contra o Fogo	183
	Descontaminação das Instalações	185
	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO QUANDO DA PRESENÇA DE RADIONUCLÍDEOS	186
	Considerações Gerais	186
8.6.2	Aspectos Especiais de Proteção contra Incêndio em Instalações Nucleares	186

8.6.3	Prevenção de Incêndio	189
8.6.3.1	Concepção e Ordenação de Edifícios	189
8.6.3.2		190
8.7	PLANOS E PROCEDIMENTOS PARA COMBATE AO FOGO	190
8.7.1	Plano de Proteção Contra Incêndio	191
	Procedimentos para Combate ao Fogo	193
8.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INTERVENÇÃO	194
	Equipamentos e Materiais de Proteção Individual e Coletiva	194
	Meios de Proteção e de Descontaminação	194
8. 9	TREINAMENTO DE PESSOAL	195
8.10	PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE COMBATE A INCÊNDIO	196
8.10.1	Considerações Gerais	196
8.10.2	•	197
8.10.2.1	Incêndio Ameaçando o Material Radioativo	197
8.10.2.2	Incêndio Envolvendo Material Radioativo	197
8.10.2.3	Incêndio que Possa Provocar um Acidente de Criticalidade	200
8.10.2.4	Incêndio Associado a um Acidente de Criticalidade	200
8.11	INSTRUÇÕES PARA EVACUAÇÃO E REAGRUPAMENTO DO PESSOAL NÃO	202
	ENCARREGADO DA INTERVENÇÃO	
8.11.1	Incêndio Ameaçando o Material Radioativo	202
	Incêndio Envolvendo Material Radioativo	202
	Incêndio que Possa Provocar um Acidente de Criticalidade	203
	Incêndio Associado a um Acidente de Criticalidade	203
8.12	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	204
ANEXO 8A	PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS	205
8A.1	ALERTA	205
8A.2	COMBATE AO FOGO	205
8A.2.2	Vazamento de Gás Combustível Derramamento Acidental de Líquido Inflamável Vazamento da Tubulação de Água, com Inundação das	207 208 208

Dependências da Instalação

8A.3	OPERAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E SALVAMENTO	209
8A.3.1	Primeiros Socorros em Caso de Contaminação Radioativa	209
0111011	Externa	_0)
8A.3.1.1	Contaminação Localizada, Sem Ferimento Associado	209
8A.3.1.2	Contaminação Localizada Com Ligeiro Ferimento Associado	210
8A.3.1.3	Contaminação Difusa Sem Ferimento Associado	211
8A.3.1.4	Ferimento Grave Com Contaminação Externa Associada	211
8A.3.1.5	Deslocamento ou Transporte de uma Pessoa Contaminada	212
8A.3.2	Fogo numa Pessoa	212
8A.3.3	Queimaduras com Líquido Corrosivo	212
8A.3.4	Emissão de Vapores ou de Gases Irritantes ou Sufocantes	213
8A.3.5	Eletrocussão – Asfixia	214
ANEXO 8B	AÇÕES DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS ENVOLVENDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS	215
8B1	Resgate	215
8B2	Combate ao Fogo	215
8B3	Controle de Contaminação no Local do Acidente	215
ANEXO 8C	AÇÕES PROTETORAS GENÉRICAS EM CASO DE INCÊNDIO ENVOLVENDO FONTES RADIOATIVAS, RISCOS RADIOLÓGICOS ASSOCIADOS E PROPRIEDADES DE ALGUNS MATERIAIS	223
ANEXO I	NOÇÕES DE ESTATÍSTICA DE CONTAGENS	229
I.1	INTRODUÇÃO	229
I.2	PROBABILIDADE	229
I.2.1	Lei da Adição	230
I.2.2	Lei da Multiplicação	230
I.3	MÉDIA ARITIMÉTICA	231
I.4	MEDIANA	231

I.5	MODA	232
I.6	MÉDIA PONDERADA	232
I.7	MODELOS ESTATÍSTICOS	232
I.7.1	Distribuição Binomial	233
I.7.2	Distribuição de Poisson	235
I.7.3	Distribuição de Gauss e Distribuição Normal	237
I.8	VARIANÇA, DESVIO PADRÃO E	238
	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	
I.9	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	239
ANEXO II	FUNÇÃO EXPONENCIAL E FUNÇÃO LOGARITMA	241
	FUNÇÃO EXPONENCIAL E FUNÇÃO LOGARITMA INTRODUÇÃO	241241
II		
II II.1	INTRODUÇÃO	241
II II.1 II.2	INTRODUÇÃO PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS	241 242
II.1 II.2 II.3	INTRODUÇÃO PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS PROPRIEDADES OPERATÓRIAS DOS LOGARITMOS	241 242 242
II II.1 II.2 II.3 II.4	INTRODUÇÃO PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS PROPRIEDADES OPERATÓRIAS DOS LOGARITMOS LOGARITMOS DECIMAIS	241242242245

RELAÇÃO DE FIGURAS

Figura 2.1	Natureza das espécies reativas na água pela radiação ionizante: (a) elétron hidratado (b) radical hidrogênio (c) íon	31
	hidrogênio (d) radical hidroxila (e) íon hidroxila	
Figura 2.2	 (a) Estruturas das bases uracil, timina e citosina (b) Natureza dos radicais intermediários e produtos finais da irradiação quando uracil é atacado pelas espécies ativas ε̄(aq), H• e •OH 	32
Figura	Taxa de contagem observada como função da taxa de	91
4.1	contagem real, para detectores com 1 µs, 10 µs e 100 µs de tempo morto.	, 1
Figura 4.2	Esquema para monitoração de área	94
Figura 4.3	Esquema para monitoração individual	95
Figura 5.1	Fluxograma básico de gerência de rejeitos radioativos	106
Figura 5.2	Modelo de etiqueta para identificação de rejeitos	110
Figura 8.1	Representação Esquemática do Ciclo do Combustível Nuclear	171
	RELAÇÃO DE TABELAS	
Tabela 1.1	Alcance Aproximado de Partículas Carregadas	16
Tabela 1.2	Poder de Penetração de Partículas Carregadas em Diferentes Meios	16
Tabela 1.3	Série de Desintegração do Urânio-238	22
Tabela 2.1	Efeitos da Radioexposição de Corpo Inteiro em Adultos	35
Tabela 2.2	Exemplo Comparativo de Riscos de Morte devido a Acidentes de Trabalho nos Estados Unidos da América	36
Tabela 3.1	Valores para Fator de Qualidade	45
Tabela 3.2	Relação entre TLE e EBR	46
Tabela 3.3	Fatores de Ponderação da Radiação, w R	47

Tabela 3.4	Fatores de Ponderação de Órgão ou Tecido, w _T	47
Tabela 3.5	Limites Primários Anuais de Doses (CNEN-NN-3.01)	54
Tabela 3.6	Constantes Específicas de Radiação Gama (Gamão)	61
Tabela 3.7	Camadas Semi-Redutoras e Camadas Deci-Redutoras	62
Tabela 3.8	Coeficiente de Atenuação Mássico, em cm ² /g	62
Tabela 3.9	Constantes do Fator de Build-up, para Diversos Meios	63
Tabela 3.10	Camadas Semi-Redutoras e Deci-Redutoras para Raios-X	64
Tabela 3.11	Fator de Correção (a) para o Espalhamento de Raios-X	65
Tabela 3.12	Energias dos Principais Emissores Beta	65
Tabela	Relação entre Coeficientes de Atenuação Mássico	66
3.13 Tabela 3.14	e Energias Beta Máximas, para o Alumínio Seções de Choque para Nêutrons Rápidos	69
Tabela 3.15	Fatores de Conversão (Fluxo →Dose)	69
Tabela 3.16	Principais Radionuclídeos Usados em Pesquisa	71
Tabela 4.1	Características dos Principais Radioisótopos Usados em Pesquisa	78
Tabela 4.2	Características de Alguns Detectores de Radiação	93
Tabela 5.1	Limites para Dispensa de Sólidos contendo Radionuclídeos	102
Tabela 5.2	Limites para Dispensa de Líquidos contendo Radionuclídeos na Rede de Esgotos Sanitários de Instalações Radiativas	103
Tabela 5.3	Níveis Máximos de Contaminação Radioativa Permitidos em Recipientes	108
Tabela 5.4	Dados Referentes aos Principais Emissores Gama Usados em Pesquisa	114
Tabela 5.5	Taxas de Dose Externa, em Função da Distância, para Fontes de 1mCi (3,7.10 ⁷ Bq)	119
Tabela 6.1	Classificação Internacional de Produtos Perigosos	121
Tabela 6.2	Valores Básicos de Limites de Atividade e Concentração em Embalados Tipo A, para alguns Radionuclídeos	128

Tabela 6.3	Limites de Atividade para Embalados Exceptivos	129
Tabela	Fator de Multiplicação do IT para Cargas com Grandes	132
6.4	Dimensões	132
Tabela	Categoria de Embalados	133
6.5	categoria de Zinoanados	100
Tabela	Extrato da Classificação das Nações Unidas contendo Nomes	135
6.6	Apropriados ao Transporte de Materiais Radioativos e	
	Respectivos Números Atribuídos	
Tabela	Limites de Contaminação Não Fixada em Superfícies	136
6.7	Externas de Embalados	
Tabela	Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES) para	144
7.1	Pronta Comunicação da Importância de Eventos Ocorridos	
	em Instalações Nucleares, sob o Ponto de Vista de Segurança	
Tabela	Detalhamento dos Critérios ou Atributos de Segurança	145
7.2	Adotados para Classificação de Eventos na Escala	
	Internacional de Eventos Nucleares	
Tabela 7.3	Níveis de Intervenção Recomendados pela AIEA	154
Tabela 7.4	Níveis de Ação Genéricos para Gêneros Alimentícios	154
Tabela	Métodos para Descontaminação de Pessoal	156
7.5		
Tabela	Métodos para Descontaminação de Pessoal	158
7.6	e de Área	
Tabela	Radionuclídeos Empregados em Instalações Médicas,	165
8.1	Industriais e de Pesquisa	
Tabela	Riscos Potenciais, Segurança do Público e Ações de	217
8B1	Resposta a Acidentes de Transporte Envolvendo Materiais	
T.11.	Radioativos	224
Tabela	Riscos Radiológicos Associados ao Manuseio de	224
8C1	Dispositivos Radioativos Danificados ou sem Blindagem Propriedadas da Alguns Materiais Radioativos ham aomo de	225
Tabela 8C2	Propriedades de Alguns Materiais Radioativos bem como de	223
0C2	Materiais Usados em Revestimento, Embalagem e	
	Blindagem	

1 FUNDAMENTOS DA FÍSICA

Ana Maria Xavier, José Tullio Moro e Paulo Fernando Heilbron

1.1 ESTRUTURA DA MATÉRIA

1.1.1 Introdução

A questão da estrutura da matéria vem recebendo atenção de filósofos e cientistas desde os primórdios da civilização. Sob o ponto de vista de proteção radiológica, a matéria pode ser considerada como constituída de partículas fundamentais cujas propriedades de interesse são a massa e a carga elétrica. Neste contexto, as três partículas importantes para a compreensão da estrutura e propriedades da matéria são os elétrons (e), os prótons (p) e os nêutrons (n). A estas, pode ser acrescentado o fóton, tipo especial de partícula associada à radiação eletromagnética. Partículas mais elementares como léptons e quarks fogem ao escopo desta publicação.

O elétron já era conhecido desde o século dezenove como a unidade de carga elétrica, tendo sua carga negativa o mesmo valor numérico que a do próton, ou seja, 1,6021.10⁻¹⁹ C.

O nêutron não possui carga elétrica e tem uma massa aproximadamente igual à do próton. Assim, o núcleo possui uma carga elétrica positiva cujo tamanho depende do número de prótons nele contidos.

1.1.2 Átomo e Estrutura do Átomo

O átomo é a menor partícula de um elemento que conserva suas propriedades químicas, sendo constituído por partículas fundamentais (prótons, elétrons e nêutrons).

Os prótons e os nêutrons encontram-se aglomerados numa região central muito pequena, chamada núcleo, que se mantêm unida mediante forças nucleares fortes, que têm caráter atrativo e são muitas ordens de grandeza superiores à força de repulsão eletrostática existente entre os prótons, a qual tenderia a expulsá-los do interior do núcleo. A densidade do núcleo é muito elevada, sendo da ordem de milhões de toneladas por centímetro cúbico.

Segundo o modelo atômico de Bohr, os elétrons, partículas de massa insignificante frente à massa do núcleo ($m_e \cong m_p/1840$) e carga elétrica

negativa, movem-se em torno do núcleo, numa região denominada coroa, cujo raio é cerca de dez mil vezes maior que o raio do núcleo.

Como a massa dos elétrons que orbitam em torno do núcleo é muito pequena, é correto considerar o núcleo como um ponto minúsculo no centro do átomo onde está concentrada a maior parte de sua massa.

O átomo de um elemento possui uma massa bem definida, cujo valor exato é determinado em relação à massa de um elemento tomado como padrão. Em 1961, por um acordo internacional entre físicos e químicos, foi estabelecida uma escala unificada, tendo sido atribuído o valor exato de 12,000000 para a massa atômica do carbono-12, Assim, nessa escala, uma unidade de massa atômica é igual a 1/12 da massa do átomo de carbono-12, ou seja:

1 u.m.a. = 1/12 da massa do carbono- $12 = 1,6598.10^{-24}$ g

O próton possui uma massa de 1,00759 u.m.a., valor muito semelhante à massa do átomo de hidrogênio, e uma carga positiva igual a 1,6021.10⁻¹⁹ C.

O nêutron possui uma massa de 1,00898 u.m.a., valor muito próximo ao da massa do próton, sendo eletricamente neutro.

As propriedades químicas dos átomos são definidas pelo número atômico Z (número de unidades de carga positiva existente no átomo), sendo esta a característica que diferencia um elemento de outro. Normalmente, o número de unidades de carga positiva é igual ao da negativa, tornando o átomo eletricamente neutro.

Átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outro elemento formando moléculas. Por exemplo, quatro átomos de hidrogênio podem se combinar com um átomo de carbono para formar uma molécula de metano, CH₄.

1.1.3 Número Atômico, Número de Massa, Massa Atômica e Átomo-Grama

Número atômico: é o número de prótons que um átomo possui em seu núcleo e que determina suas propriedades químicas, sendo representado pelo símbolo Z. Átomos do mesmo elemento químico possuem o mesmo número atômico, mas não necessariamente a mesma massa, já que podem diferir pelo número de nêutrons.

Número de massa: é o número total de núcleons, ou seja, prótons (Z) + nêutrons (N) existentes em um átomo, sendo simbolizado pela letra A (A=N+Z).

Massa atômica: também conhecida impropriamente por Peso Atômico: é a razão ente a massa média dos átomos do elemento em sua composição isotópica natural e 1/12 da massa do carbono-12.

Átomo-grama: é a massa atômica de um elemento, expressa em gramas, e que contêm 6.02×10^{23} átomos desse elemento.

1.1.4 Nuclídeo

Chama-se nuclídeo qualquer espécie nuclear (núcleo de um dado átomo) definida por seu número atômico (Z), número de massa (A) e estado energético. O símbolo utilizado neste texto para representar os nuclídeos consiste no símbolo químico do elemento (por exemplo, Fe), com o número atômico (Z=26) como subíndice à direita, abaixo e o número de massa (A=57) como supra-índice, à esquerda e acima. Generalizando:

$$^{A}Xz$$

Normalmente, omite-se o número atômico como subíndice, uma vez que o símbolo químico é suficiente para identificar o elemento, por exemplo: ⁵⁷Fe, ⁴He, ¹⁹⁸Au.

1.1.5 Isótopos

Isótopos são nuclídeos que possuem o mesmo número atômico Z mas massas atômicas (A) diferentes, isto é, os isótopos têm o mesmo número de prótons, porém diferente número de nêutrons (N) e, como conseqüência, diferente número de massa A. O fato dos isótopos possuírem o mesmo número atômico faz com que se comportem quimicamente de forma idêntica.

Exemplos:
$${}^{38}\text{Cl} \text{ e } {}^{37}\text{Cl};$$

1.1.6 Isóbaros

São nuclídeos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Tendo números atômicos distintos, comportam-se quimicamente de forma diferente.

1.1.7 Isótonos

São nuclídeos que possuem o mesmo número de nêutrons (N).

Exemplo:
$${}^{30}\text{Si}_{14}$$
 e ${}^{31}\text{P}_{15}$

1.1.8 Elemento

Elemento (X) é uma substância que não pode ser decomposta, por ação química normal, em substâncias mais simples. A definição de elemento engloba sua mistura natural de isótopos, uma vez que a maioria dos elementos é formada por vários isótopos. Por exemplo, o estanho natural é formado pela mistura de dez isótopos.

Desde os primórdios da Química, tentou-se classificar os elementos conforme as analogias ou diferenças de suas propriedades. Atualmente, a pouco mais de centena de elementos conhecidos está classificada no sistema periódico de Niels Bohr, aprimorado a partir da classificação original proposta por Mendeleiev (1834-1907). Assim, os elementos são dispostos em fileiras ou períodos e colunas ou grupos, atendendo á estrutura eletrônica de seus átomos, de que dependem as respectivas propriedades, e em ordem crescente de seus números atômicos.

1.1.9 Equivalência entre Massa e Energia

A unidade de energia conveniente para o estudo dos fenômenos de interação da radiação com a matéria em proteção radiológica é o elétronvolt (simbolizado eV), que corresponde à energia adquirida por um elétron ao atravessar um campo elétrico de 1 volt. Esta unidade expressa um valor muito pequeno e sua relação com unidades macroscópicas e a seguinte:

$$1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J} = 1,602.10^{-12} \text{ erg}$$

Em 1909, como parte de sua teoria da relatividade especial, Albert Einstein enunciou que o conteúdo total de energia E de um sistema de massa m é dado pela relação:

$$E = mc^2$$

onde $c = 2,99776.10^{10}$ cm/s é a velocidade da luz no vácuo.

Em quase toda reação nuclear, uma pequena quantidade de massa é transformada em energia, ou vice versa, como por exemplo:

226
Ra₈₈ \rightarrow 222 Rn₈₆ + energia

estando essa energia relacionada ao decréscimo de massa convertida de acordo com a equação de Einstein acima. Alternativamente, a equação de Einstein pode ser expressa como:

 $E = 931 \Delta m$

sendo E a energia, em MeV, e Δm o decréscimo de massa, em unidade unificada de massa atômica.

1.1.10 Energia de Ligação dos Núcleos

As partículas que constituem um núcleo estável são mantidas juntas por forças de atração fortes e, portanto, para separá-las, é necessário realizar trabalho até que elas se mantenham afastadas por uma grande distância. Ou seja, energia deve ser fornecida ao núcleo para separá-lo em seus constituintes individuais, de tal forma que a energia total dos constituintes, quando suficientemente separados é maior do que aquela que têm quando formam o núcleo.

Verifica-se que a massa real de um núcleo é sempre menor que a soma das massas dos núcleons que os constituem. Esta diferença de massa, conhecida por defeito de massa, quando convertida em energia, corresponde à energia de ligação do núcleo Tomando, por exemplo, o átomo de helio (He-4), tem-se:

massa do núcleo do hélio = 4,00150 u.m.a. massa do próton = 1,00728 u.m.a. massa do nêutron = 1,00867 u.m.a. massa total: 2p + 2n = 4,03190 u.m.a. Pode ser observado que a diferença entre o valor da soma das massas dos constituintes do núcleo e a massa do núcleo é de 0,03040 u.m.a. Como 1 u.m.a. é equivalente a 931 MeV, temos que a diferença das massas equivale a 28,3 MeV, que representa a energia de ligação do núcleo do átomo de Hélio.

1.1.11 Estabilidade Nuclear

Os nuclídeos podem ser estáveis ou instáveis. Estáveis são aqueles que preservam sua identidade de elemento químico indefinidamente. Instáveis são aqueles que podem sofrer um processo espontâneo de transformação (desintegração) e se converter em um outro nuclídeo. Neste processo, pode haver a emissão de radiação.

A energia de ligação é, também uma medida da estabilidade de um núcleo uma vez que pode ser demonstrado que um núcleo não se fragmenta em partículas menores quando sua massa é menor que a soma das massas dos fragmentos.

1.1.12 Números Quânticos

As características de cada elétron são definidas por quatro números, denominados números quânticos. Os elétrons estão distribuídos em camadas ou níveis energéticos, sendo que, para cada nível, a energia total dos elétrons que o ocupam é exatamente a mesma.

O número quântico principal ou fundamental indica, ainda, o número máximo de elétrons possíveis numa camada, sendo que a cada nível energético principal é atribuído um número inteiro (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7) ou uma letra (K, L, M, N, O, P ou Q).

Os níveis de energia das camadas K, L e M para o átomo de tungstênio, por exemplo, são respectivamente 70 keV, 11 keV e 2,5 keV. Estes valores correspondem às energias de ligação dos elétrons em cada um desses níveis. Isto significa ser necessário, no mínimo, 70 keV para remover um elétron localizado na camada K para fora do átomo.

À medida que aumenta o número atômico, aumenta o número de elétrons em torno do núcleo. Os novos elétrons irão ocupar as camadas disponíveis, seguindo uma ordem bem estabelecida. Cada camada tem uma capacidade máxima de receber elétrons. Assim, o nível energético K pode comportar até dois elétrons; o L, oito; o M, dezoito; o N e o O comportam o número

máximo de trinta e dois elétrons cada. A camada K é a mais próxima do núcleo e corresponde ao nível energético mais baixo do átomo. Os elétrons em níveis energéticos mais altos têm probabilidade maior de situarem-se em regiões mais afastadas do núcleo do átomo. Os elétrons localizados em órbitas próximas do núcleo, como a órbita K, têm uma certa probabilidade de penetrar na região do núcleo. Este fato faz com que esses elétrons possam participar de certos processos nucleares.

Se uma quantidade de energia for fornecida ao átomo de forma que seus elétrons mais internos sejam removidos para órbitas mais externas ou mesmo arrancados do átomo, um dos elétrons das camadas mais externas irá ocupar a vaga deixada e, nessa transição, o átomo emitirá fótons de energia, conhecidos por radiação característica.

Cada nível energético principal subdivide-se em subníveis, que dependem do segundo número quântico, chamado número quântico secundário. O elétron pode se encontrar em qualquer lugar em torno do núcleo, exceto neste. No entanto, há algumas regiões do espaço onde é muito mais provável encontrá-lo que outras. Chama-se orbital à região do espaço em volta do núcleo onde é mais provável encontrar o elétron ou onde a densidade eletrônica é maior. O número quântico secundário pode ter n valores, começando por 0, sendo o valor máximo n-1, onde $n=n^0$ quântico principal, e indicam a forma e o tamanho dos orbitais, sendo seu valor representado, também, pelas letras s, p, d, f.... Os orbitais s, por exemplo, têm a forma esférica e seu raio aumenta com o nível energético principal.

Uma vez que o elétron é uma partícula carregada e em movimento, ela cria um campo magnético e se constitui em pequeno ímã, razão pela qual se orienta em qualquer campo magnético externo. As diferentes orientações que um elétron pode tomar vêm definidas pelo terceiro número quântico, o número quântico magnético, cujo valor também é inteiro, positivo, negativo ou nulo.

Os elétrons têm um movimento de rotação sobre si mesmos, conhecido por "spin", que é definido pelo quarto número quântico, o número quântico rotacional ou de spin, que toma os valores $-\frac{1}{2}$ e + $\frac{1}{2}$, conforme o sentido de rotação seja horário ou o contrário.

De acordo com o Princípio de exclusão de Pauli, dois elétrons de um mesmo átomo não podem ter os quatro números quânticos iguais; diferirão, pelo menos em um deles. Assim é que dois elétrons no mesmo orbital têm, necessariamente, spins opostos.

1.1.13 Níveis de Energia Nucleares

O núcleo atômico também se apresenta em estados com energias bem definidas. O estado de energia mais baixa é denominado estado fundamental e corresponde ao nível de energia zero. O primeiro nível acima deste é o 1º estado excitado e assim sucessivamente. Se, por qualquer motivo, for fornecida uma quantidade de energia suficiente ao núcleo, ele passará a um de seus estados excitados. Após um período de tempo, em geral muito curto, ele voltará ao seu estado fundamental, emitindo radiação.

Normalmente, o retorno ao estado fundamental se dá por meio da emissão de radiação eletromagnética gama, γ . Durante esse processo, o núcleo pode passar por vários de seus estados de excitação. Como consequência, raios γ de diferentes energias podem ser emitidos por um único núcleo.

1.2 RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Os gregos da antiguidade já haviam reconhecido a natureza única da luz, empregando o termo fóton para definir o 'átomo de luz', ou seja, a menor quantidade de qualquer radiação eletromagnética que possui a velocidade da luz. O fóton pode ser retratado como um pequeno pacote de energia, também chamado quantum, que se move através do espaço com a velocidade da luz.

Embora fótons não possuam massa, eles possuem campos elétricos e magnéticos que se movem continuamente sob a forma de ondas senoidais. As propriedades importantes do modelo senoidal são a frequência (f) e o comprimento de ondas (λ), sendo a equação da onda expressa simplesmente por:

$$\mathbf{v} = \mathbf{f} \cdot \lambda$$

No caso de radiação eletromagnética, o produto da frequência pelo comprimento de onda é constante e igual à velocidade da luz. Assim, sempre que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui e viceversa.

Outra propriedade importante da radiação eletromagnética emitida por uma fonte é expressa pela lei do quadrado das distâncias, ou seja, a intensidade (I) diminui rapidamente com a distância da fonte (d), conforme se segue:

$$I_1/I_2 = (d_2/d_1)^2$$

A razão para esse rápido decréscimo na intensidade da radiação é o fato que, quando se aumenta cada vez mais a distância da fonte pontual, a energia emitida é espalhada por áreas cada vez maiores. Como regra geral, a lei do quadrado da distância pode ser aplicada sempre que a distância da fonte for, pelo menos, sete vezes maior que a maior dimensão da fonte não pontual.

O espectro eletromagnético está compreendido na faixa de freqüência de 10 a 10^{24} Hz e o comprimento de onda dos respectivos fótons encontram-se na faixa de 10^7 a 10^{-16} metros.

1.3 RADIOATIVIDADE

1.3.1 Descoberta da Radioatividade


Após o descobrimento dos raios-X por William Röentgen em 1895, o físico francês Henri Becquerel, associando a existência desses raios até então desconhecidos aos materiais fosforescentes e fluorescentes, testou uma série de substâncias com essas características. Assim, em 1896, verificou que sais de urânio emitiam radiações capazes de velar chapas fotográficas, mesmo quando envoltas em papel preto. Observou ainda, que a quantidade de radiação emitida era proporcional à concentração de urânio e era independente das condições de pressão, temperatura ou estado químico da amostra, além de permanecer inalterada mesmo sob a ação de campos elétricos ou magnéticos.

Posteriormente, o casal Pierre e Marie Curie aprofundou estas pesquisas, chegando, em 1898, à descoberta de dois novos elementos radioativos, quais sejam, o polônio e o rádio, tendo empregado o termo radioatividade para descrever a energia por eles emitida.

Ernest Rutherford, em 1899, por meio de uma experiência simples, contribuiu para elucidar a natureza da radioatividade. Uma amostra do material radioativo foi colocada dentro de um recipiente de chumbo contendo um orifício. A radiação produzia um ponto brilhante em uma placa de sulfeto de zinco, colocada diante do orifício. Sob a ação de um campo magnético, o feixe de radiação repartia-se em três, que foram denominadas radiação alfa, beta e gama.

Em 1909, Rutherford e Soddy demonstraram que a radiação α era constituída por núcleos de hélio, com dois prótons e dois nêutrons, apresentando, portanto, duas cargas positivas.

A radiação β foi, posteriormente, identificada como sendo constituída por elétrons. Tanto as partículas α como as partículas β eram emitidas com altas velocidades, demonstrando que uma grande quantidade de energia estava armazenada no átomo.



Foi observado, também, que a radiação gama (γ) não era desviada de sua trajetória sob a ação do campo magnético e apresentava as mesmas características dos raios-X, ou seja, uma onda eletromagnética de alta energia.

Esses trabalhos de pesquisa científica permitiram concluir que a radioatividade é a transformação espontânea de um núcleo atômico, convertendo um nuclídeo em outro.

A natureza das radiações emitidas é característica das propriedades nucleares do nuclídeo que está se desintegrando, denominado nuclídeo pai. O nuclídeo pai, ao se desintegrar, dá origem ao nuclídeo filho. Em alguns casos, o nuclídeo filho também é radiativo, formando, assim, uma cadeia radioativa.

Um nuclídeo radioativo é denominado radionuclídeo.

1.3.2 Tipos de Desintegração Radioativa

1.3.2.1 Desintegração Alfa (α)

As partículas alfa são núcleos de hélio, constituídos por dois prótons e dois nêutrons, tendo duas cargas positivas.

A reação de desintegração alfa pode ser assim esquematizada:

A
 X $_{Z}$ \rightarrow $^{A-4}$ Y $_{Z-2}$ + 4 He $_{2}$ + Q

sendo Q a energia liberada no processo de desintegração, oriunda da diferença de massa existente entre o núcleo pai e os produtos da desintegração.

As partículas alfa são emitidas como energias discretas e características do núcleo pai. A desintegração alfa é característica de núcleos pesados (Z > 82), salvo exceções, sendo que a maioria dos nuclídeos emissores alfa são naturais.

1.3.2.2 Desintegração Beta

A desintegração beta tanto pode ser negativa (emissão de elétrons), quando o núcleo está com excesso de nêutrons, como positiva (emissão de pósitrons), ou seja, partículas com massa igual à do elétron, mas com carga positiva, quando o núcleo está com excesso de prótons, conforme descrito a seguir.

1.3.2.2.1 Desintegração Beta Negativa (β')

Quando o núcleo possui um nêutron em excesso, este é convertido em um próton e uma partícula beta negativa.

$$^{A}X_{Z} \longrightarrow {}^{A}Y_{Z+1} + \beta^{-} + \nu + Q$$

Aqui, v representa o antineutrino, partícula sem carga, com massa de repouso extremamente pequena e que se desloca à velocidade da luz.

A partícula beta negativa possui as mesmas características dos elétrons atômicos, porém tem origem no núcleo. A emissão de partícula β^- é diferente das emissões α uma vez que as partículas β^- são emitidas em um espectro contínuo de energia, variando de zero até um valor máximo, característico do núcleo pai. Esta energia máxima está na faixa de 0,05 - 3,5 MeV, para os nuclídeos mais comuns.

Como o núcleo possui níveis de energias discretos, a emissão de uma partícula com espectro contínuo de energia é explicada pela emissão de uma segunda partícula, neste caso o antineutrino. O antineutrino transporta a diferença de energia existente entre a energia da partícula beta negativa e a energia disponível, dada pela diferença de massa entre o núcleo pai e os produtos da desintegração (Q).

1.3.2.2.2 Desintegração Beta Positiva (β⁺)

Quando o núcleo possui um próton em excesso, este é convertido em um nêutron e uma partícula beta positiva (pósitron).

$$^{A}X_{Z} \longrightarrow {}^{A}Y_{Z-1} + \beta^{+} + \nu + Q$$

O pósitron possui a mesma massa do elétron e sua carga tem valor absoluto igual à do elétron, porém com sinal positivo. De maneira análoga às partículas beta negativas, as partículas beta positivas são emitidas em um espectro contínuo de energia. Neste caso, a energia máxima está na faixa de 0,3 - 1,4 MeV, para os nuclídeos mais comuns.

1.3.2.2.3 Desintegração por Captura Eletrônica

O processo de captura eletrônica compete com o de desintegração beta positiva, isto é, também ocorre quando o núcleo possui um excesso de prótons. Em certos casos, a probabilidade do mesmo núcleo se desintegrar por qualquer um desses dois processos é comparável. Assim, o núcleo, ao invés de emitir um pósitron, captura um elétron de seu próprio átomo, convertendo um de seus prótons em nêutron e liberando um neutrino monoenergético, o qual transporta a energia disponível no processo.

0
 e $_{-1}$ + A X $_{Z}$ \longrightarrow A Y $_{Z-1}$ + ν + Q

O elétron da camada K é o que tem maior probabilidade de ser capturado, em razão da sua maior proximidade do núcleo. Entretanto, este processo pode ocorrer também com elétrons de camadas mais externas.

Após a captura do elétron, este deixará uma vaga no seu nível orbital, que será preenchida por outro elétron de camadas mais externas, dando origem à emissão de raios-X (chamados de característicos).

1.3.2.2.4 Conversão Interna e Elétron Auger

A captura de elétrons orbitais pelo núcleo atômico pode vir acompanhada, algumas vezes, pela emissão de elétrons atômicos denominados elétrons Auger. Isto ocorre quando um dos raios-X emitidos colide com um dos elétrons que permaneceram nos orbitais atômicos e cede energia a esse elétron, deslocando-o de seu orbital.

1.3.2.3 Desintegração com Emissão Gama (γ)

Em muitos casos, após ocorrer um dos tipos de desintegração descritos anteriormente, o processo radioativo se completa. Em outros, o núcleo filho é formado em um de seus estados excitados, contendo, ainda, um excesso temporário de energia. Quando isto ocorre, o núcleo filho emite essa energia armazenada sob a forma de raios gama (γ).

A radiação gama pertence a uma classe conhecida como radiação eletromagnética. Este tipo de radiação consiste de pacotes de energia (quanta) transmitidos em forma de movimento ondulatório. A radiação eletromagnética é uma modalidade de propagação de energia através do espaço, sem necessidade de um meio material. Outros membros bem conhecidos desta classe são: ondas de rádio, raios-X e, inclusive, a luz visível.

A diferença essencial entre a radiação γ e a radiação X está na sua origem. Enquanto os raios γ resultam de mudanças no núcleo, os raios-X são emitidos quando os elétrons atômicos sofrem uma mudança de orbital.

Os raios γ são emitidos dos núcleos radioativos com energias bem definidas, correspondentes à diferença entre os níveis de energia de transição do núcleo que se desexcita. A transição pode ocorrer entre dois níveis excitados ou entre um nível excitado e o nível fundamental. Deste modo, pode haver a emissão de um ou mais raios γ em cada desintegração.

Por exemplo, o Cobalto-60, após desintegração beta, tem como resultado o segundo nível de excitação do Níquel-60 que, como conseqüência, emite dois gamas, um de 1,17 MeV e outro de 1,33 MeV.

A energia dos raios gamas emitidos pelos diferentes nuclídeos está, aproximadamente, na faixa de 0,03 – 3 MeV.

1.3.3 Interação da Radiação com a Matéria

As radiações são processos de transferência de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas e, ao interagir com a matéria, resulta na transferência de energia para os átomos e moléculas que estejam em sua trajetória.

Sob ponto de vista da física, as radiações, ao interagirem com um meio material, podem provocar ionização, excitação, ativação do núcleo ou emissão de radiação de frenamento, conforme descrito a seguir.

<u>Ionização</u>: processo de formação de átomos eletricamente carregados, ou seja, íons, pela remoção ou acréscimo de um ou mais elétrons.

Excitação: adição de energia a um átomo, elevando-o do estado fundamental de energia ao estado de excitação. Os elétrons são deslocados de seus orbitais de equilíbrio e, ao retornarem, emitem a energia excedente sob a forma de radiação (luz ou raios-X característicos).

<u>Ativação do Núcleo</u>: interação de radiações com energia superior à energia de ligação dos núcleons e que provoca reações nucleares, resultando num núcleo residual e na emissão de radiação.

Radiação de Frenamento: (Bremsstrahlung) radiação, em particular raios-X, emitida em decorrência da perda de energia cinética de elétrons que interagem com o campo elétrico de núcleos de átomos-alvo, átomos estes com elevado número atômico, ou mesmo que interagem com a eletrosfera.

Em decorrência das diferenças existentes entre as partículas e radiações, em suas cargas e suas massas, cada um deles interage de modo diferente com a matéria.

O conhecimento das propriedades das radiações e de seus efeitos sobre a matéria é de grande importância, destacando-se:

- a detecção de substâncias radioativas, uma vez que se baseia, sempre, em alguns dos efeitos produzidos pela radiação na parte sensível do equipamento de medida;
- a maior facilidade na interpretação das diversas aplicações dos materiais radioativos;
- a adoção das medidas preventivas mais apropriadas, de modo a proteger o corpo humano dos efeitos nocivos da radiação.

Quando as partículas carregadas ou a radiação eletromagnética atravessam a matéria, o mecanismo que mais contribui para a perda de energia é a interação com os elétrons. Isto se justifica pelo fato do raio do núcleo ser da ordem de 10.000 vezes menor que o raio do átomo. Assim, é de se esperar que o número de interações com elétrons seja muito maior que com núcleos, uma vez que o número de interações é proporcional à área projetada, ou seja, ao raio elevado ao quadrado.

Para o caso específico de partículas carregadas, este fenômeno é facilmente evidenciado a partir da dispersão que elas experimentam ao interagir com a matéria. As partículas mais pesadas são pouco desviadas de sua direção

original quando interagem, perdendo energia. As partículas beta, por serem menos pesadas, são desviadas com ângulos muito maiores ao interagirem com o meio. As perdas de energia resultante de colisões com núcleos resultam ser várias ordens de grandeza menores que na interação com elétrons.

1.3.3.1 Interação de Partículas Carregadas (10 keV a 10 MeV)

Uma partícula carregada, ao passar através de uma substância (alvo) pode interagir com elétrons carregados negativamente e núcleos de átomos ou moléculas carregados positivamente. Devido à força coulombiana, a partícula, em função de sua carga, tenta atrair ou repelir os elétrons ou núcleos próximos de sua trajetória, perdendo parte de sua energia, esta tomada pelos átomos alvo próximos a sua trajetória.

Essas partículas, à medida que penetram na matéria, sofrem colisões e interações com perda de energia até que, a uma dada espessura do material, toda energia é dissipada e a partícula, portanto, para de se deslocar. Denomina-se alcance a distância média percorrida por uma partícula carregada, em uma dada direção, distância essa que depende de vários fatores. Quatro dos mais importantes são descritos a seguir:

Energia: O alcance de uma dada partícula é ampliado com o aumento da energia inicial.

<u>Massa</u>: Partículas mais leves têm alcance maior que partículas mais pesadas de mesma energia e carga. A dependência do alcance em relação à massa é, algumas vezes, expressa como função da velocidade da partícula.

<u>Carga</u>: Uma partícula com menos carga possui alcance maior que uma partícula com mais carga.

<u>Densidade do Meio</u>: Quanto mais alta a densidade do meio, menor é o alcance da partícula, sendo este muito maior em gases do que em líquidos ou sólidos.

As partículas α, por exemplo, pelo fato de serem pesadas e possuírem carga +2, interagem muito intensamente com a matéria. Seu poder de ionização é muito alto, perdendo toda a energia em poucos micrometros de material sólido ou em alguns centímetros de ar. Isso significa que o poder de penetração das partículas alfa é muito pequeno, sendo a espessura de uma folha de papel suficiente para blindar todas as partículas emitidas por uma fonte alfa.

Já as partículas β , pelo fato de possuírem massa muito menor do que a das partículas α e, ainda, uma carga menor, também apresentam poder de ionização mais baixo. Isto significa que seu poder de penetração é maior do que o das partículas α e, portanto, é necessária uma espessura maior de material para que ocorra a perda de toda sua energia.

Tabela 1.1 Alcance Aproximado de Partículas Carregadas

	ALCANCE (cm)				
Energia (keV)	TECIDO MOLE		AR		
	e ou e+	α	e ou e+	α	
10	2.10-4	<10 ⁻⁴	1,6 . 10 ⁻¹	1.10 ⁻²	
100	2.10 ⁻²	$1,4.10^{-4}$	16	1.10^{-1}	
1000 4.10^{-1} $7,$		7,2 . 10 ⁻⁴	3,3 . 10 ²	5.10^{-1}	
10000	5	$4,1.10^{-3}$	4,1 . 10 ³	10,5	

Tabela 1.2 Poder de Penetração de Partículas Carregadas em Diferentes Meios

RADIAÇÃO	ENERGIA	DISTÂNCIAS DE PENETRAÇÃO				
(tipo)	(MeV)	(mm)				
		ar	água	alumínio	ferro	Chumbo
partículas β	1	4000	5	2	1	0,6
	3	12000	15	7	2,5	2
prótons	1	30	0,03			0,01
	5	400	0,4	0,2		0,10
partículas α	1	5				0,003
	5	35	0,07			0,02

1.3.3.2 Interação da Radiação Eletromagnética Ionizante com a Matéria

No processo de interação de partículas carregadas com a matéria, a energia é perdida em decorrência de um grande número de colisões, a maioria com elétrons orbitais, processo esse que não ocorre na interação da radiação gama ou X com a matéria. Nesta, em princípio, os fótons são absorvidos ou desviados de sua trajetória original por meio de uma única interação. O fóton, quando produz ionização, o faz em uma única vez, sendo que o elétron pode ser arrancado de um átomo por diversos mecanismos. Este elétron liberado, denominado elétron secundário, pode possuir quase tanta energia quanto um fóton inicial e, por sua vez, produzir novas ionizações até consumir toda sua energia. Em outras palavras, pode-se considerar que

a ionização da matéria, quando atravessada por fótons, é conseqüência de elétrons secundários, já que cada fóton, em princípio, produz muito pouca ou, às vezes, só uma ionização.

Os principais efeitos decorrentes da interação das radiações γ e X com a matéria são:

<u>Efeito Fotoelétrico</u>, caracterizado pela transferência total de energia de um fóton (radiação X ou gama), que desaparece, a um único elétron orbital, o qual é expelido com uma energia cinética bem definida, T, qual seja:

$$T = h\nu - B_e$$

onde h é a constante de Planck, ν é a freqüência da radiação e B_e é a energia de ligação do elétron orbital.

Como T expressa a energia do fóton, a menos de um valor constante $B_{\rm e}$, a transferência dessa energia para o material de um detetor pode ser utilizada como mecanismo de identificação do fóton e respectiva energia. O fato da transferência de energia do elétron de ionização para o material produzir uma ionização secundária proporcional, faz com que a amplitude do pulso de tensão ou intensidade de corrente proveniente da coleta dos elétrons, ou íons, no final do processo expressem a energia da radiação incidente.

A direção de saída do fotoelétron, com relação à de incidência do fóton, varia com a energia. Para altas energias (acima de 3 MeV), a probabilidade de ser ejetado para frente é bastante grande. Para baixas energias (abaixo de 20 keV) a probabilidade de sair para o lado é máxima para um ângulo de 70 graus.

O efeito fotoelétrico é predominante para baixas energias e para elementos químicos de elevado número atômico Z, decrescendo rapidamente com o aumento de energia. No caso do chumbo, por exemplo, o efeito fotoelétrico é maior para energias menores que 0,6 MeV e, no caso do alumínio, para energias menores do que 0,06 MeV.

Efeito Comptom, onde o fóton interage com um elétron periférico do átomo, mas cede apenas parte de sua energia, resultando na emissão de um fóton com energia menor e que continua sua trajetória dentro do material e em outra direção.

Como a transferência de energia depende da direção do elétron emergente e sendo esta aleatória, de um fóton de energia fixa podem resultar elétrons

com energia variando de zero até um valor máximo. Assim, a informação associada ao elétron emergente é desinteressante, sob ponto de vista da detecção da energia do fóton incidente.

Quando a energia de ligação dos elétrons orbitais se torna desprezível face à energia do fóton incidente, a probabilidade de ocorrência de espalhamento Compton aumenta consideravelmente. O efeito Compton é predominante para energias intermediárias (100keV - 1MeV).

$$\boxed{\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)}$$

<u>Formação de Pares</u>, uma das formas predominantes de absorção da radiação eletromagnética de alta energia, também chamada de formação de par elétron-pósitron, ocorre quando fótons de energia superior a 1,02 MeV passam próximos a núcleos de elevado número atômico, interagindo com o forte campo elétrico nuclear. Nesta interação, a radiação desaparece e dá origem a um par elétron-pósitron, por meio da reação:

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+ + E$$

1.3.4 Decaimento Radioativo

Quando um núcleo é instável por excesso de núcleons (prótons e nêutrons) ou quando a razão A/Z (número de massa/número atômico) é muito grande, ele se desintegra, por emissão alfa ou beta, conforme exemplificado a seguir:

$$^{226}\text{Ra}_{88} \rightarrow ^{222}\text{Rn}_{86} + ^{4}\text{He}_{2} \qquad \text{(emissão } \alpha \text{)}$$

$$^{234}\text{Th}_{90} \rightarrow ^{234}\text{Pa}_{91} + \beta^{\text{-}} \qquad \text{(emissão } \beta \text{)}$$

No interior do núcleo, os prótons e os nêutrons interagem intensamente, resultando numa força chamada nuclear, de curto alcance, de tal forma que somente núcleons muito próximos interagem entre si. Existe, também, no núcleo, uma interação entre prótons, dando origem a forças elétricas mais fracas, porém com alcance maior. Assim, quando prótons e nêutrons estão no núcleo, existe competição entre essas duas forças: as forças nucleares de curto alcance tendem a manter os núcleons bem próximos e a força elétrica tende a separar os prótons.

Para átomos com um número elevado de prótons e nêutrons, a força elétrica de repulsão continua atuando, mas a força nuclear de curto alcance não abrange todos os núcleons, resultando em núcleo instável. Assim, em busca da estabilidade, ou seja, para se transformar em núcleo com núcleons mais fortemente ligados, são emitidas energia e partículas α ou β , o que leva à formação de núcleo de elemento químico distinto do original.

Muitos fatores afetam a estabilidade nuclear sendo, talvez, o mais importante o número de nêutrons. Quando um núcleo possui nêutrons a mais (em relação ao número de prótons), ou a menos, o átomo pode se desintegrar em busca de uma configuração estável.

1.3.4.1 Velocidade de Desintegração

ou

A emissão de radiação por uma população de átomos de um dado isótopo radioativo não ocorre simultaneamente em todos os seus núcleos. Assim, o número de átomos que se desintegram transcorrido um intervalo de tempo $(t-t_0)$ será dado pela diferença entre o número de átomos de um isótopo radioativo no instante inicial (N_0) e o número de átomos ainda não desintegrados (N) do mesmo isótopo, no tempo $t > t_0$. Logo, a velocidade média de desintegração, V_m , será dada pela relação:

$$V_{m} = (N_0 - N)/(t - t_0)$$

$$V_{m} = -(N - N_0)/(t - t_0) = -\Delta N/\Delta t$$

A velocidade instantânea de desintegração num intervalo de tempo infinitésimo dt, ou seja, quando Δt tende a zero, é dada pela derivada de N em relação a t, dN/dt , com o sinal negativo.

A variação do número de desintegrações nucleares espontâneas (dN) em um intervalo de tempo dt é chamada atividade, A, ou seja:

$$A = dN/dt$$

A primeira unidade estabelecida para atividade foi o Curie, originalmente definido como a taxa de desintegração do gás radônio (²²²Rn), em equilíbrio com um grama de rádio (²²⁶Ra). Posteriormente, o Curie foi definido mais precisamente pelo valor abaixo, que é bem próximo do medido originalmente.

$$1Ci = 3.7 \times 10^{10}$$
 desintegrações/segundo

O sistema Internacional adotou como unidade padrão de atividade o Becquerel (Bq). Assim:

1.3.4.2 Constante de Desintegração e Meia-Vida

A velocidade de desintegração varia muito entre os isótopos radioativos, existindo uma probabilidade para cada um emitir um certo tipo de radiação, ou se desintegrar, característica desse isótopo. Esta probabilidade é chamada Constante de Desintegração ou Constante Radioativa, sendo representada pelo símbolo λ .

A velocidade de desintegração depende não só do número de átomos do isótopo radioativo presente na amostra (quanto maior N, maior o número de radiações emitidas), como também da constante radioativa λ, ou seja:

$$dN/dt = -\lambda N$$

Assim,

$$dN/N = - \lambda dt$$

Integrando-se o primeiro termo dessa igualdade no intervalo de variação do número de átomos não desintegrados, ou seja, entre N_0 (início da contagem do tempo, t=0) e N (número de átomos do radioisótopo, presentes decorrido o tempo t) e integrando-se o segundo termo entre zero e t, tem-se que:

$$N = N_0 \exp(-\lambda t)$$

sendo esta a expressão da Lei da Desintegração Radioativa, que mostra que o número de átomos de um radionuclídeo diminui exponencialmente com o tempo.

De maneira similar, a atividade de uma fonte radioativa, no tempo t, é expressa por:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 \exp \left(-\lambda \mathbf{.} \mathbf{t}\right)$$

uma vez que

$$A = \lambda N$$
 e $A_0 = \lambda N_0$, ou seja $A/A_0 = N/N_0$.

A meia-vida de um isótopo radioativo, $t_{1/2}$, é o tempo necessário para que metade dos átomos contidos numa amostra desse isótopo sofra desintegração, ou seja, é o tempo necessário para que N seja igual a $N_0/2$. A 20

relação matemática existente entre λ e $t_{1/2}$ pode ser obtida substituindo-se, na equação anterior, N por $N_0/2$ e t por $t_{1/2}$.

$$N_0/2 = N_0. exp \ (-\lambda \ .t_{1/2})$$
 Assim,
$$1/2 = exp \ (-\lambda \ .t_{1/2}) \ \rightarrow \ \ln \ 1 \ / \ 2 = -\lambda \ .t_{1/2}$$
 Logo
$$\lambda \ .t_{1/2} = - \ln \ 1/ \ 2 = \ln \ 1 - (- \ln \ 2)$$
 Ou seja,
$$\lambda = \ln \ 2/ \ t_{1/2}$$

Portanto, a meia-vida de um radioisótopo pode ser calculada a partir da constante de desintegração e vice-versa.

O intervalo de tempo necessário para que o organismo elimine metade de uma substância ingerida ou inalada é chamado meia-vida biológica, t_b . Quando a meia-vida física e a meia-vida biológica devem ser levadas em consideração, determina-se a meia-vida efetiva, t_{ef} , por meio da seguinte expressão:

$$t_{ef} = (t_{1/2}, t_b) / (t_{1/2} + t_b)$$

1.3.4.3 Séries de Desintegração de Isótopos Naturais

Todos os nuclídeos com número atômico maior do que Z = 83 são radioativos. Se o número atômico do núcleo pai for muito grande, o núcleo formado por decaimento também é radioativo, dando origem a uma série de decaimento radioativo, ou seja, seqüência em que um núcleo radioativo decai em outro que, por sua vez decai num terceiro e assim sucessivamente.

Encontram-se, na natureza, três séries de desintegração de isótopos naturais que se iniciam com ²³⁸U, ²³⁵U e ²³²Th e que, por sucessivas desintegrações, são compostas por isótopos de diversos elementos, o último destes sendo sempre isótopos diferentes, mas estáveis (não radioativos), do chumbo.

A série do 238 U é integrada por 18 radioisótopos, com 3 bifurcações, terminando no 206 Pb, isótopo estável.

A série do ²³⁵U contem 17 isótopos, com 5 bifurcações, terminando no ²⁰⁷Pb, estável e a série do ²³²Th apresenta, apenas, 13 isótopos, com duas bifurcações, terminando no ²⁰⁸Pb, também estável.

O urânio natural é constituído em 99,28% pelo ²³⁸U, que se desintegra conforme descrito na Tabela 1, e em 0,72% pelo ²³⁵U.

Quando a meia vida do nuclídeo pai é muito mais longa que a do filho, um equilíbrio, denominado secular, é estabelecido. No equilíbrio secular, as atividades dos pais e filhos tornam-se iguais. Assim,

$$N_1\lambda_1=N_2\lambda_2=N_3\lambda_3=N_4\lambda_4=.....$$

ou

$$N_1/(t_{1/2})_1 = N_2/(t_{1/2})_2 = N_3/(t_{1/2})_3 = N_4/(t_{1/2})_4 = \dots$$

ou seja, quando um elemento da série tem meia vida curta, o correspondente número de átomos será pequeno e vice versa.

Tabela 1.3 Série de Desintegração do Urânio-238

Tabela 1.5 Serie de Desintegração do Oranio-250				
Elemento Emissor		Isótopo	Meia-vida (t _{1/2})	Energia da Radiação (MeV)
Urânio	92	U-238 ↓α	4,5 x 10 ⁹ anos	4,20 (α)
Tório	90	Th-234 ↓β ⁻	24 dias	0,20 (β-)
Protoactínio	91	Pa-234 ↓β ⁻	6,7 horas	0,16 (β ⁻)
Urânio	92	U-234 ↓α	$2,5 \times 10^5 \text{ anos}$	4,76 (α)
Tório	91	Th-230 ↓α	8×10^4 anos	4,88 (α)
Rádio	88	Ra-226 ↓α	1622 anos	4,78 (α)
Radônio	86	Rn-222 ↓α	3,8 dias	5,49 (α)
Polônio	84	α↓ Po-218 ↓β ⁻	3 minutos	6,0 (α)
Astatínio	85	\downarrow At-218 $\downarrow \alpha$	2 segundos	6,63 (a)
Chumbo	82	↓ Pb-214 ↓β ⁻	3 minutos	0,7 (β ⁻)
Bismuto	83	$\alpha \downarrow$.Bi-214 $\downarrow \beta$	19,7 minutos	5,6 (α)
				1,6 (β ⁻)
Tálio	81	β ⁻ ↓ T1-210 ↓	1,3 minutos	
Polônio	84	↓ Po-214 ↓α	$1,6 \times 10^{-4}$	7,7 (α)
			segundos	
Chumbo	82	Pb-210 ↓β ⁻	22 anos	0,02 (β ⁻)
Bismuto	83	$\alpha \downarrow \text{ Bi-210 } \downarrow \beta^-$	$(\alpha)2,6x10^{10}$ anos	4,94 (α)
			((β) 5 dias	1,17 (β ⁻)
Polônio	84	↓ Po-210 ↓α	138 dias	5,39 (α)
Tálio	81	β ⁻ ↓ T1-206 ↓	4,2 minutos	1,5 (β-)
Chumbo	82	Pb-206	Estável	-

1.3.4.4 Fontes Artificiais de Radiação

A radioatividade artificial foi descoberta pelo casal de cientistas franceses F. Joliot e I. Curie (filha de Marie Curie) ao bombardear alumínio por partículas alfa, obtendo a liberação de nêutrons e a formação de ³⁰P.

27
 Al $_{13}$ + 4 He $_{2}$ \rightarrow 1 n $_{0}$ + 30 P $_{15}$

Atualmente, quatro processos básicos são empregados para produzir artificialmente radionuclídeos:

- irradiação de elementos estáveis em reatores;
- irradiação de elementos estáveis em aceleradores de partículas ou ciclotrons;
- fissão de elementos pesados; e
- decaimento/fracionamento.

1.3.4.4.1 Radionuclídeos Produzidos em Reatores Nucleares

O processo de produção de radionuclídeos em reatores nucleares é baseado na captura de nêutrons térmicos (ou seja, nêutrons com energia cinética baixa, da ordem de 0,025 eV) por átomos de um dado elemento.

A
 X $_{Z}$ + 1 n $_{0}$ \rightarrow $^{A+1}$ X $_{Z}$ + radiação γ

Pode-se observar que na reação de captura de nêutrons, o número atômico (Z) do nuclídeo resultante não é alterado e o número de massa (A) aumenta em uma unidade.

O Cromo-51, o Ferro-59, o Cobalto-60, o Selênio-76, o Molibdênio-99, o Iodo-131, o Xenônio-133, o Samário-153, o Ouro-198 e o Irídio-192 são exemplos de radionuclídeos produzidos em reatores.

1.3.4.4.2 Radionuclídeos Produzidos em Aceleradores de Partículas (Ciclotron)

A produção de radionuclídeos em aceleradores de partículas pode ser realizada empregando diferentes partículas a serem aceleradas, tais como prótons (¹p₁), deutério (²H₁), trício (³H₁) e partícula alfa (⁴He₂). As reações mais comuns para prótons são:

$${}^{A}X_{Z} + {}^{1}p_{1} \rightarrow {}^{A}X_{Z+1} + {}^{1}n_{0}$$

A
 X $_{Z}$ + 1 p $_{1}$ \rightarrow $^{A-1}$ Y $_{Z+1}$ + 2. 1 n $_{0}$

As reações mais comuns para partículas α são

$${}^{A}X_{Z} + {}^{4}He_{2} \rightarrow {}^{A+3}X_{Z+2} + {}^{1}n_{0}$$
 ${}^{A}X_{Z} + {}^{4}He_{2} \rightarrow {}^{A+2}X_{Z+2} + 2. {}^{1}n_{0}$

O Flúor-18, o Gálio-57, o Iodo-123, o Iodo-125 e o Tálio-201 são exemplos de radionuclídeos produzidos a partir de feixes de partículas aceleradas.

1.3.4.4.3 Radionuclídeos Produzidos por Fissão Nuclear

Para muitos radionuclídeos pesados (A \approx 200), a captura de um nêutron resulta ou num radionuclídeo pesado ou em radionuclídeos cujas massas atômicas são cerca de metade do nuclídeo alvo. Por exemplo, no caso de 235 U:

$$^{235}U_{92} + ^{1}n_{0} \rightarrow ^{236}U_{92} + \gamma (raro)$$

ou, numa reação muito mais frequente,

$$^{235}\mathrm{U}_{92}$$
 + $^{1}\mathrm{n}_{\,0}$ \rightarrow $^{141}\mathrm{Ba}_{56}$ + $^{91}\mathrm{Kr}_{36}$ + 4. $^{1}\mathrm{n}_{\,0}$

O processo de divisão de um núcleo pesado em dois mais leves é chamado de fissão. Todos os elementos de número atômico entre z = 30 (zinco) e z = 66 (disprósio) têm sido identificados em reações de fissão.

1.3.4.4.4 Radionuclídeos Produzidos por Decaimento/Fracionamento

Um radionuclídeo gerador (também chamado pai) é aquele que, por decaimento, resulta em radionuclídeo de meia-vida mais curta (filho). Por exemplo:

99
Mo \rightarrow 99m Tc \rightarrow 99 Tc \rightarrow 99 Ru 67 h 6 h longa estável

Na condição acima ($t_{1/2}$ do pai $> t_{1/2}$ do filho) um equilíbrio transiente é estabelecido entre ⁹⁹Mo e ^{99m}Tc, em um tempo t, quando a razão entre as quantidades desses dois radionuclídeos torna-se constante.

É oportuno observar que nesse equilíbrio transiente, a atividade do filho é levemente superior à do pai.

No caso de geradores, o radionuclídeo filho é quimicamente separado do pai, antes de ser empregado em práticas médicas e em pesquisa.

1.4 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Johns, H.E. e Cunningham, J.R., "The Physics of Radiology", Publication No 932, American Lecture Series, CharlesC. Thomas Publisher, Revised Third Printing (1974).
- [2] Febrer Canals, M.A., "Atlas de Química", Libro Edição Comemorativa Ibérico-Americano Ltda., Ediciones Jover S.A. (1980).
- [3] Saffioti, W., "Fundamentos de Energia Nuclear", Editora Vozes Ltda (1982).
- [4] Bitelli, Thomaz, "Higiene das Radiações", Editora do Grêmio Politécnico da USP (1982).
- [5] Alonso, M. e Finn, E.J., "Physics", Addison Wesley Longman Ltd., Harlow, U.K. (1992).
- [5] Bushong, S.C., "Radiologic Science for Technologists": Physics, Biology and Protection, 6th Edition, Mosby (1997).
- [6] Ebbing, D.D., "Química Geral", Quinta Edição, Volume 2, LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. (1998).

2 EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES IONIZANTES

Ana Maria Xavier e Paulo Fernando Heilbron

2.1 INTRODUÇÃO

As propriedades da matéria são afetadas pela radiação em função do tipo de processo associado à absorção de energia: excitação e /ou produção de íons, ativação nuclear ou, ainda, no caso específico de nêutrons, à produção de núcleos radioativos. Os efeitos podem ser descritos em diferentes níveis, desde o comportamento do átomo isolado às mudanças produzidas no material como um todo.

Sólidos orgânicos, por exemplo, quando sujeitos à excitação eletrônica causada pela radiação, podem mudar de cor ou emitir luz (cintilação) à medida que a excitação decai. No entanto, no caso de sólidos como metais ou cerâmicas, o efeito maior da radiação é a transferência de quantidade de movimento para átomos na estrutura cristalina, resultando no deslocamento desses átomos que, ao ocupar posições intersticiais, deixam espaços vazios. Esses processos podem causar mudanças nas propriedades físicas do sólido, como alteração de forma ou inchaço devido aos espaços vazios criados. A indução de cor em gemas, pela exposição destas à radiação ionizante, é uma prova visível da interação da radiação com a matéria.

No nível atômico, a ionização afeta, principalmente, os elétrons das camadas mais externas que circundam o núcleo. Tendo em vista que justamente esses elétrons estão envolvidos nas ligações químicas de átomos em moléculas, não é de surpreender que o comportamento químico dos átomos ou das moléculas, ambos alterados pela radiação, seja diferente de seu comportamento original.

A remoção de elétrons pode provocar a quebra de uma molécula e seus fragmentos, dependendo da estabilidade química, podem se combinar, de algumas maneiras diferentes, com o material do meio circundante.

A irradiação de material biológico pode resultar em transformação de moléculas específicas (água, proteína, açúcar, DNA, etc.), levando a conseqüências que devem ser analisadas em função do papel biológico desempenhado pelas moléculas atingidas. Os efeitos das citadas transformações moleculares devem ser acompanhados nas células, visto serem estas as unidades morfológicas e fisiológicas dos seres vivos. O DNA, por ser responsável pela codificação da estrutura molecular de todas

as enzimas das células, passa a ser a molécula chave no processo de estabelecimento de danos biológicos.

No caso de exposição de seres humanos a altas doses de radiação, como em acidentes nucleares, uma grande parte das células do corpo é afetada, impossibilitando a sustentação da vida. Por outro lado, há, ainda, muita incerteza quanto aos efeitos da exposição de pessoas a baixas doses de radiação uma vez que, caso haja efeitos, estes, em via de regra, são mascarados pela ocorrência natural de doenças que podem ou não ser provocadas pela exposição à radiação, como é o caso do câncer.

Assim, para que um estudo sobre os efeitos da radiação a baixas doses seja estatisticamente válido, é preciso observar uma população de milhões de pessoas expostas a esses níveis baixos de radiação, durante várias gerações, já que os organismos dispõem de mecanismos de reparo e, mesmo que haja morte celular, as células podem vir a ser prontamente substituídas por meio de processos metabólicos normais, "neutralizando", assim, o efeito em estudo.

Os efeitos das radiações ionizantes sobre os organismos vivos dependem não somente da dose por eles absorvida, mas, também, da taxa de absorção (aguda ou crônica) e do tecido atingido. Assim, por exemplo, os efeitos relacionados a uma determinada dose são muito menores quando essa dose é fracionada e recebida em pequenas quantidades ao longo do tempo, uma vez que os mecanismos de reparo das células podem entrar em ação entre uma dose e outra. É, também, sabido que o dano infringido em células quando estas estão em processo de divisão é maior, tornando os respectivos tecidos e órgãos mais radiosensíveis que outros constituídos por células que pouco ou nunca se dividem, ou seja, a radiosensibilidade é inversamente proporcional à especificidade da célula.

Convém manter em perspectiva o fato de ser consenso mundial que a indução de câncer devido à exposição a baixas doses de radiação acrescenta alguns casos de ocorrência dessa doença aos milhares de casos que ocorrem naturalmente, devido a outras causas. Não se deve esquecer que o câncer é a principal doença na velhice e que diversas substâncias a que se pode estar exposto no dia a dia têm sido identificadas como cancerígenas (arsênio, fuligem de chaminés, alcatrão, asbestos, parafina, alguns componentes da fumaça de cigarro, toxinas em alimentos, etc.), além da radiação eletromagnética como a ultravioleta e mesmo do calor.

É importante, também, mencionar, que há alguma evidência experimental de que baixas doses de radiação podem estimular uma variedade de funções celulares, incluindo seus mecanismos de reparo, bem como aprimorar o sistema imunológico, fortalecendo os mecanismos de defesa do corpo. No

entanto, estudos desses efeitos benéficos da radiação, conhecidos por 'hormesis', ainda não são considerados conclusivos, face às dificuldades estatísticas associadas a baixas doses de radiação. Assim, sob o ponto de vista de proteção radiológica, considera-se, por prudência, que qualquer dose de radiação está associada a uma probabilidade de ocorrência de efeitos nocivos à saúde, não importando quão baixa seja essa dose.

2.2 MECANISMOS DE INTERAÇÃO DAS RADIAÇÕES COM O TECIDO

2.2.1 Transferência Linear de Energia

Quando células em uma cultura são expostas à radiação ionizante, pode ser mostrado, para a maioria dos efeitos observados, que a quantidade de energia absorvida pela célula é, claramente, uma variável muito importante.

Outro fator bastante relevante, sob o ponto de vista de efeitos biológicos, é a 'qualidade' da radiação, sendo que efeitos maiores serão produzidos em áreas de ionização mais freqüente. A incidência de radiação ionizante densa dará lugar a uma ionização do meio mais intensa do que a de radiação ionizante esparsa.

Uma vez que a quantidade de ionização é dependente da energia liberada no meio, então, a qualidade de diferentes tipos de radiação pode ser comparada tomando por base a energia média liberada por unidade de comprimento ao longo do caminho percorrido no meio irradiado. Essa quantidade é denominada Transferência Linear de Energia, ou TLE da radiação, normalmente expressa em keV/μm e que depende, de modo complexo, da massa, energia e carga da radiação ionizante. Assim, por exemplo, para um valor típico de TLE para um elétron posto em movimento pela radiação do Co-60, qual seja, 0,25 keV/μm, serão liberados 250 eV de energia ao longo de uma trajetória de 1 μm de comprimento.

Radiações eletromagnéticas como raios X e gama, ou, ainda, partículas β,têm uma probabilidade baixa de interagir com os átomos do meio irradiado e, portanto, liberam sua energia ao longo de uma trajetória relativamente longa. Por outro lado, partículas alfa, prótons, ou mesmo nêutrons (ou seja, partículas pesadas) liberam sua energia ao longo de uma trajetória mais curta, em decorrência da maior probabilidade de colisão com o meio.

No caso de valores de TLE altos, ocorrerão, em uma dada área-alvo, muitos eventos de ionização com alta probabilidade de efeitos biológicos danosos, mesmo a baixas doses.

Valores baixos de TLE, ao contrário, provocam efeitos pequenos e isolados, de tal forma que o reparo molecular é possível.

2.2.2 Eficácia Biológica Relativa

A dose absorvida é uma grandeza física que, permanecendo os demais parâmetros iguais, se correlaciona bem com o efeito biológico. No entanto, quando a qualidade da radiação muda (de raios-X para nêutrons, por exemplo), o efeito biológico causado não é necessariamente o mesmo, ou seja, doses idênticas podem produzir efeitos diferentes em um mesmo tecido ou órgão.

Assim, para caracterizar essa diferença, o conceito de eficácia biológica relativa, EBR, foi introduzido, tendo essa eficácia sido definida como sendo a razão entre a dose de uma radiação de referência, que produz um determinado efeito biológico e a dose da radiação em estudo, necessária para produzir o mesmo efeito, (D_R/D) . Normalmente, a radiação usada como referência em muitas experiências é a radiação X, filtrada (camada semi-redutora de 1,5 mm de Cu), de tensão de 200 kV (pico).

A eficácia biológica relativa depende não somente da qualidade da radiação como, também, do efeito biológico que está sendo observado. Quando o valor da EBR de uma radiação (alfa, por exemplo) é comparado com o de outra radiação (gama, por exemplo) o resultado representa a razão inversa das doses absorvidas que produzem a mesma extensão de um definido efeito biológico, ou seja:

$$EBR_1/EBR_2 = D_2/D_1$$

Os fatores de ponderação de dose utilizados em proteção radiológica foram selecionados para refletir a eficácia biológica relativa de cada tipo de radiação em induzir efeitos estocásticos a baixas doses, sendo esta eficácia função, primordialmente, da qualidade da radiação, expressa em termos de Transferência Linear de Energia. A rigor, a EBR depende, também, de outros fatores como taxa de dose, fracionamento da dose, órgão ou tecido irradiado e, mesmo, da idade da pessoa irradiada.

2.3 EFEITOS RADIOQUÍMICOS IMEDIATOS

2.3.1 Produção de Elétrons Hidratados e Radicais Livres

Uma vez que a água é o principal componente das células, sendo responsável por cerca de 70% da composição celular, a maior parte da radiação incidente é por ela absorvida, dando lugar às seguintes espécies reativas:

$$H_2O \xrightarrow{hv} \rightarrow H_2O^+ + \epsilon^- \rightarrow H_2O^+ + \epsilon^-(aq)$$

A molécula d'água, afetada pela passagem da radiação, é ionizada. O elétron que deixa a molécula é 'aprisionado' por demais moléculas d'água que, devido a sua natureza polar, se posicionam de tal forma que os átomos de hidrogênio, carregados positivamente, ficam mais próximos ao elétron e os átomos de oxigênio, mais distantes (ver Figura 2.1). Esse arranjo é denominado elétron hidratado, ε (aq).

$$H_2O^+ \rightarrow \bullet OH + H^+$$

A molécula d'água ionizada, H_2O^+ , pode, também, se dissociar, dando formação ao íon hidrogênio e ao radical livre hidroxila, conforme ilustrado acima.

$$H_2O \xrightarrow{hv} \to H_2O^* \to H \bullet + \bullet OH$$

É possível, ainda, por radiólise da molécula d'água, a formação dos radicais livres hidrogênio e hidroxila que, sendo altamente reativos – em decorrência da presença, nas respectivas últimas camadas eletrônicas, de um elétron isolado ou não emparelhado – interagem quimicamente entre si ou com as moléculas do meio, modificando-as.




Figura 2.1: Natureza das espécies reativas produzidas na água pela radiação ionizante: (a) elétron hidratado (b) radical hidrogênio (c) íon hidrogênio (d) radical hidroxila (e) íon hidroxila

Os principais produtos resultantes da irradiação da água pura tendem a reagir com as bases nitrogenadas do DNA ou, na ausência destas, entre si.

$$\epsilon^{-}(aq) + \epsilon^{-}(aq) + 2 H_2O \rightarrow 2 H_2 + OH^{-}$$

$$H \bullet + H \bullet \rightarrow H_2$$

$$\bullet OH + \bullet OH \rightarrow H_2O_2$$

$$H \bullet + \bullet OH \rightarrow H_2O$$

As reações acima irão sempre competir com as reações que levam ao dano das moléculas biológicas presentes no sistema.

2.3.2 Danos Radioinduzidos na Molécula de DNA

As espécies reativas ε (aq), H • e • OH, resultantes da transferência de energia da radiação ionizante para a água, podem atacar, em maior ou menor grau, as bases nitrogenadas contidas no DNA (Adenina, Guanina, Citosina e Timina), alterando, consequentemente, seu papel biológico.

Experimentos mostram que o período de vida das espécies reativas ε (aq) e H • em solução é drasticamente reduzido na presença das bases timina, uracil ou citosina, uma vez que os elétrons hidratados atacam as ligações duplas entre os carbono 5 e 6 dos anéis desses compostos, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2.2: (a) Estrutura das bases uracil, timina e citosina (b) natureza dos radicais intermediários e produtos finais da irradiação quando uracil é atacado pelas espécies reativas ε (aq), H • e • OH. Os produtos finais mostrados são IIa, IIb, IIIa, IIIb. Outros produtos são, também, formados.

Convém observar que o DNA, responsável pela codificação da estrutura molecular de todas as enzimas das células, passa a ser a molécula chave no processo de estabelecimento de danos biológicos. Ao sofrer a ação das radiações, a molécula de DNA pode sofrer mutações gênicas ou quebras.

As mutações gênicas correspondem a alterações induzidas na molécula de DNA que resultam na perda ou na transformação de informações codificadas na forma de genes. A introdução de mutações no genoma de uma célula é considerada indispensável para a indução de um câncer por ação das radiações. No entanto, mutações radioinduzidas não evoluem obrigatoriamente para câncer.

Quando uma lesão no DNA resultar em quebra desta molécula, a respectiva célula, caso possua taxa de divisão alta, passa a ter dificuldade em transferir integralmente seu patrimônio material genético para as células filhas que podem morrer após uma ou duas divisões subsequentes.

Por outro lado, células diferenciadas (que não sofrem divisão) podem conviver com inúmeras quebras sem, contudo, terem suas funções prejudicadas. No entanto, caso haja rearranjo dos fragmentos resultantes das quebras de DNA, é possível que surjam cromossomos aberrantes, afetando o funcionamento das células que os contêm.

É oportuno ressaltar que nem todas as alterações introduzidas pela ação das radiações no DNA causam dano biológico. Assim é que o processo de evolução dos seres vivos ocorreu, desde o princípio, em ambientes nos quais as radiações ionizantes eram parte integrante e interagiam com as moléculas precursoras dos sistemas biológicos. Pode-se afirmar que a radioatividade natural teve um papel preponderante no surgimento de novos arranjos moleculares e sistemas primitivos de vida, assim como na evolução destes últimos para as formas atuais de vida.

2.4 EFEITOS BIOLÓGICOS PROVOCADOS PELA RADIAÇÃO IONIZANTE

2.4.1 Características Gerais

Os efeitos biológicos provocados pela radiação ionizante são de natureza bastante variável e dependem de fatores como dose total recebida, se esta foi aguda ou crônica, se localizada ou de corpo inteiro. As características gerais desses efeitos são:

- **Especificidade**: os efeitos biológicos das radiações podem ser provocados por outros agentes físicos, químicos ou biológicos.
- Reversibilidade: a célula possui mecanismos de reparo, podendo, em caso de danos parciais, re-sintetizar ou restaurar uma estrutura danificada.
- <u>Transmissividade</u>: a maior parte das alterações causadas pelas radiações ionizantes que afetam células e organismos não se transmitem a outras células ou outros organismos, exceção feita à irradiação das gônadas, que pode resultar em alterações transmissíveis aos descendentes.
- Radiosensibilidade: nem todas as células, tecidos órgãos ou organismos respondem igualmente à mesma dose de radiação. A radiosensibilidade das células é diretamente proporcional a sua capacidade de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de especialização.
- <u>Fatores de Influência</u>: pessoas expostas à mesma dose de radiação não apresentam, necessariamente os mesmos danos e o mesmo tempo de resposta. Por exemplo, o indivíduo é mais vulnerável à radiação quando criança (processo de multiplicação celular mais significativo) ou quando idoso (processo de reparo celular pouco eficiente).
- <u>Tempo de Latência</u>: Há um período de tempo que decorre entre o momento da irradiação e o surgimento do dano visível ou detectável.
- <u>Limiar</u>: Certos efeitos exigem, para se manifestar, que a dose de radiação seja superior a uma dose mínima. O efeito eritema, por exemplo, é observado para uma dose limiar absorvida na pele da ordem de 2 Gy (200 rem).

Os efeitos biológicos da radiação podem ser somáticos ou hereditários. O primeiro ocorre no soma, ou seja, no organismo do indivíduo irradiado, enquanto que os hereditários se originam da introdução de danos na linhagem germinativa do sujeito e se manifestam em sua descendência.

Para fins de proteção radiológica, os efeitos biológicos da radiação são classificados em estocásticos e determinísticos (não estocásticos).

2.4.2 Efeitos Estocásticos e Efeitos Determinísticos

<u>Efeitos Estocásticos</u>: são aqueles cuja probabilidade de ocorrência é função da dose, não existindo limiar, como é o caso do câncer. Assim, para qualquer indivíduo irradiado há uma chance de que certos efeitos atribuíveis à radiação se manifestem, mas só depois de um período de tempo longo (dezenas de anos) a partir do momento que ocorreu o evento de irradiação.

Efeitos Determinísticos: são aqueles que surgem num curto espaço de tempo (dias, horas, minutos) a partir de um valor de dose limiar e sua gravidade é função do aumento dessa dose. Estes efeitos incluem inflamação e ulceração da pele, náusea, vômito, anorexia, diarréia, queda de cabelos, anemia, hemorragia, infecções, etc. Esses efeitos são atribuídos, principalmente, à morte celular ou perda de capacidade de reposição de células de vida biológica relativamente curta, ou seja, aquelas que devem se manter em permanente estado de reprodução como as da medula óssea, as das camadas mais internas dos tecidos de recobrimento (pele, revestimento do sistema gastrintestinal, recobrimento de glândulas) e aquelas da linhagem germinativa. Alguns efeitos determinísticos esperados para intervalos de doses absorvidas pelo indivíduo adulto estão ilustrados na Tabela 2.1.

TABELA 2.1: Efeitos da Radioexposição de Corpo Inteiro em Adultos

FORMA	DOSE	SINTOMATOLOGIA	
	ABSORVIDA		
Infra-Clínica	< 1 Gy	Ausência de sintomas na maioria	
		dos adultos.	
Reações Gerais Leves	1-2 Gy	Astenia, náuseas, vômitos.	
Hematopoiética Leve	2-4 Gy	Função medular atingida:	
		linfopenia, leucopenia,	
		trombopenia, anemia.	
		Recuperação em 6 meses.	
Hematopoiética Grave	4 – 6 Gy	Função medular gravemente	
		atingida.	
Gastrintestinal	6 – 7 Gy	Diarréia, vômitos.	
		Morte em 5-6 dias.	
Pulmonar	8 – 9 Gy	Insuficiência respiratória, coma.	
		Morte entre 14-36 horas.	
Cerebral	> 10 Gy	Colapso do sistema nervoso	
		central.	
		Morte em poucas horas.	

Os riscos associados aos efeitos estocásticos somáticos foram determinados a partir de dados experimentais com animais e aqueles obtidos em estudos de grandes grupos populacionais como os sobreviventes das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki que receberam doses de radiação superiores a 0,1 Gy (10 rad), sendo linearmente extrapolados para doses mais baixas.

Nesse contexto, o risco aceito mundialmente de morte de adultos por câncer induzido pela radiação é de 0,05/Sv. Assim, o valor do limite de dose anual de 20 mSv (2000 mrem) estabelecido para o indivíduo ocupacionalmente exposto corresponderia a um risco de morte por câncer de 1×10^{-3} ou 1000×10^{-6} (0,1%). Já o limite anual de dose efetiva estabelecido para o público, qual seja, 1 mSv, estaria associado a um risco de morte por câncer de 5×10^{-5} ou 50×10^{-6} (0,005%).

A título de comparação, a Tabela 2.2 abaixo apresenta, de forma resumida, uma ordem de grandeza dos riscos de morte a que os indivíduos estão normalmente submetidos devido a acidentes de trabalho.

TABELA 2.2 Exemplo Comparativo de Riscos de Morte devido a Acidentes de Trabalho nos Estados Unidos da América em 1989 [6]

TRABALHADORES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO	VALOR MÉDIO DO RISCO DE MORTE
Todos	90 x 10 ⁻⁶
Comércio	40 x 10 ⁻⁶
Produção	60 x 10 ⁻⁶
Serviços	40 x 10 ⁻⁶
Governo	90 x 10 ⁻⁶
Transporte/Utilidades Públicas	240 x 10 ⁻⁶
Construção	320 x 10 ⁻⁶
Mineração	430 x 10 ⁻⁶
Agricultura	400×10^{-6}

<u>Efeitos Estocásticos Hereditários</u>: são aqueles decorrentes da irradiação das gônadas, que levam a alterações no material hereditário contido nos gametas (óvulos e espermatozóides), alterações essas que podem ser transmitidas aos descendentes, caso o óvulo ou espermatozóide danificado seja utilizado na concepção.

A radiação ionizante é um dos muitos agentes que podem induzir mutações genéticas, sendo que um material genético alterado transmitido pelo pai ou pela mãe é, em teoria, suficiente para que a anomalia surja no descendente (mutação dominante).

Por outro lado, as mutações recessivas só se manifestam se o pai e a mãe carregarem consigo o mesmo defeito mutagênico, sendo normalmente necessárias muitas gerações para que o dano seja visível.

A observação de mutações é uma tarefa difícil, mas acredita-se que os efeitos hereditários decorrentes da exposição à radiação ionizante têm caráter cumulativo e independem da taxa de dose administrada, ou seja, não existem doses inoperantes.

Dentre os métodos empregados para estimar a probabilidade de desordens hereditárias, o método da "dose duplicadora" (doubling dose method) tem sido adotado por organismos internacionais. A "dose duplicadora" é a quantidade de radiação necessária para produzir tantas mutações quanto aquelas que ocorrem naturalmente em uma geração, tendo sido estimada em 1 Gy (1 J/kg).

De acordo com a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), a probabilidade de efeito hereditário significante para toda uma geração está na faixa de (0,8 - 1,3) . 10⁻² Sv⁻¹.

2.5 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Johns, H.E. e Cunningham, J.R., "The Physics of Radiology", 3rd Edition, American Lecture Series Publication no. 932, Charles C. Thomas Publisher (1974)
- [2] W. Marshall (Editor), "Nuclear Power Technology", Volume 3, "Nuclear Radiation", Oxford Science Publications, Clarendon Press (1983).
- [3] ICRP Publication 60, 1990 "Recommendation of the International Commission on Radiological Protection", Pergamon Press, 1991.
- [4] Nouailhetas, Y. e Bonacossa de Almeida, C. E., "Radiações Ionizantes e a Vida", Programa de Informação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (1998).
- [5] Xavier, A.M; Wieland, P.; Heilbron, P. F. L. e Ferreira, R. S., "Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos em Pesquisa", Comissão Nacional de Energia Nuclear (1998).
- [6] Hall, Eric J., "Radiobiology for the Radiologist", Lippincott Williams & Wilkins, 5th Ed., Philadelphia, USA (2000).

3 SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Ana Maria Xavier e Paulo Fernando Heilbron

3.1 INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que altas doses de radiação ionizante danificam o tecido humano, sendo que diversos efeitos maléficos foram reportados logo após a descoberta dos raios-X. Naquela época (1895 – 1896), era prática comum verificar a intensidade dos raios-X expondo indivíduos à radiação emitida e medindo o tempo transcorrido até que a região exposta apresentasse irritação da pele.

Durante as décadas seguintes, foi acumulado um grande número de informações sobre os efeitos maléficos da radiação ionizante e, conseqüentemente, sobre a necessidade de regulamentar a exposição de indivíduos a essa radiação, bem como de aprimorar as técnicas empregadas pelo uso de colimadores, filtros, blindagens para atenuação, etc..

Assim é que, por ocasião do Segundo Congresso Internacional de Radiologia, em 1928, houve amplo consenso quanto à necessidade de formular recomendações que serviriam a diversos países como base para elaborar Normas de Radioproteção.

Naquela época, foram recomendadas espessuras mínimas de blindagem de chumbo para atividades com raios-X e fontes de Ra-226, bem como elaborados procedimentos relacionados a locais e condições de trabalho, não tendo sido, no entanto, estabelecidos valores para limitar as doses de radiação.

Em 1934, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (International Commission on Radiological Protection – ICRP), recomendou adotar, como limite, o valor de 0,2 R por dia para a exposição ocupacional (isto é, a exposição de pessoas que trabalham com radiações), o que correspondia a uma dose efetiva de cerca de 70 rem/ano, valor este que vigorou até 1950.

Impulsionado pela Segunda Guerra Mundial, o crescente interesse por energia nuclear acarretou, na década de 50, avanços importantes na área de proteção radiológica, tendo sido adotada a ótica cautelosa segundo a qual toda radiação, por menor que seja, causa danos.

A taxa de exposição máxima permissível para indivíduos ocupacionalmente expostos foi reduzida para 0,3 R por semana, correspondendo, para radiação X ou γ, a 15 rem/a (0,15 Sv/a).

Em 1956, foi recomendada nova redução para a dose ocupacional, passando esta a 5 rem/ano. Já em 1958, estabeleceu-se que o limite de dose acumulada até a idade N não poderia exceder o valor 5(N-18), tendo também sido adotado o limite trimestral de 3 rem.

As Normas Básicas de Proteção Radiológica (NBPR), aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, em 1973, fixaram os princípios básicos de proteção contra danos oriundos do uso das radiações e estabeleceram, para vigorar no país, entre outros, os limites de dose que vinham sendo recomendados internacionalmente.

Em agosto de 1988, a CNEN aprovou a Norma "Diretrizes Básicas de Radioproteção", em substituição às NBPR de 1973. Esta Norma fundamenta-se no conceito de detrimento introduzido pela ICRP-26, ou seja, no fato de que qualquer dose, por menor que seja, está associada à probabilidade de ocorrência de danos (efeitos estocásticos) e estabelece os três princípios de radioproteção: justificação, otimização e limitação de dose.

Em janeiro de 2005, a CNEN aprovou a Norma NN-3.01 "Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica", em substituição às "Diretrizes Básicas de Radioproteção", de 1988, tomando por base a Publicação 60 do ICRP. Alguns novos conceitos são introduzidos, como os conceitos de prática, intervenção, exclusão, dispensa e restrição de dose, sendo que os três princípios que regiam a proteção radiológica passaram a ser denominados requisitos, quais sejam, Requisito da Justificação, Requisito da Limitação de Dose Individual e Requisito da Otimização.

3.2 GRANDEZAS, UNIDADES E CONCEITOS EMPREGADOS EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Grandeza, por definição, é o atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, sendo expressa por um valor numérico multiplicado por uma unidade. Assim, por exemplo, comprimento é uma grandeza e metro é a unidade que pode ser empregada para medir um dado comprimento.

Historicamente, as grandezas utilizadas para quantificar a radiação ionizante basearam-se no número total de eventos ionizantes ou, ainda, na quantidade total de energia depositada, geralmente em uma massa definida de material. Essa abordagem não leva em conta a natureza descontínua do processo de ionização, mas é justificada empiricamente pela observação que essas grandezas podem ser correlacionadas bastante bem com os efeitos biológicos resultantes.

As grandezas e unidades para radiação ionizante podem ser classificadas como grandezas de radioatividade (atividade, constante de decaimento, constante de taxa de kerma no ar, meia-vida, vida-média) grandezas radiométricas (fluência) coeficientes de interação (secção de choque, transferência linear de energia, energia média para formação de um par de íons num gás) grandezas dosimétricas (exposição, kerma, dose absorvida), e grandezas de proteção radiológica (dose equivalente, dose efetiva, dose comprometida). Serão abordadas neste capítulo as grandezas e unidades mais relevantes à segurança e proteção radiológica, bem como os conceitos e termos técnicos mais recentes adotados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em 2005.

3.2.1 Atividade

A atividade de uma amostra radioativa representa o número de núcleos da amostra, N, que se desintegram, ou seja, que sofrem transformações nucleares, por unidade de tempo.

A = dN/dt

A primeira unidade estabelecida para a atividade foi o Curie, originalmente definido como a taxa de desintegração de uma quantidade de gás radônio, Rn-222, em equilíbrio com um grama de rádio (Ra-226). Posteriormente, o Curie foi definido mais precisamente pelo seguinte valor, que é bem próximo daquele estabelecido originalmente.

O sistema Internacional adotou como unidade padrão de atividade o Becquerel (Bq), sendo que 1 Bq = 1 desintegração/segundo

3.2.2 – Fluência, **•**

A fluência é a razão entre o número de partículas ou fótons incidentes sobre uma esfera, dN, e a seção de área dessa esfera, da, expressa em m². Essa grandeza é muito empregada para medir nêutrons

$$\phi = dN/da$$

3.2.3 Exposição X ou Gama

Em 1928, foi adotado o Roentgen (R) como unidade de Exposição, ou seja, a quantidade de radiação X que produzia uma unidade eletrostática de

carga (por definição igual a 3,34 x 10^{-10} Coulomb) em um centímetro cúbico de ar, em condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Mais tarde, essa definição foi alterada, de maneira a ser relacionada à massa de ar, ao invés de ao volume (1cm³ de ar = 0,001293 g), englobando, também, a radiação gama. Como a unidade posteriormente empregada no Sistema Internacional para Exposição é o Coulomb/quilograma (C/kg), tem-se que:

$$1R=2,58x10^{-4} C/kg$$

De uma maneira geral, a Exposição, simbolizada por X, tem sido definida como:

$$\mathbf{X} = \Delta \mathbf{Q}/\Delta \mathbf{m}$$

Onde ΔQ é a soma das cargas elétricas de todos os íons de mesmo sinal (positivos ou negativos) produzidos no ar quando todos os elétrons gerados pelos fótons incidentes em um volume elementar de ar, cuja massa é Δm , são completamente parados no ar.

A relação existente entre atividade (A) e Taxa de Exposição, X, depende de processos básicos de interação entre a radiação e o ar. No entanto, para fontes pontuais emissoras gama, a seguinte aproximação é amplamente empregada:

$$X = \Gamma A/d^2 (R/h)$$

onde:

 Γ - constante específica da radiação gama, expressa em (R.m²)/(h.Ci);

d - distância da fonte, medida em metros;

A - atividade, expressa em Ci.

A taxa de exposição é, portanto, expressa em R/h.

Pode-se observar que a taxa de exposição é diretamente proporcional à atividade do radionuclídeo e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte pontual e o ponto considerado.

Mais recentemente, a constante Γ , conhecida por gamão, vem sendo substituída pelo Fator de Conversão, (FC_p) normalmente expresso em $(mSv.m^2)/(kBq.h)$. Assim, conhecendo-se a atividade da fonte pontual, em kBq e a distância, em metros, obtém-se a taxa de dose efetiva, em mSv/h.

3.2.4 Dose Absorvida, D

O conceito de Dose Absorvida, D, foi introduzido para representar a energia média depositada pela radiação incidente em um volume elementar de matéria de massa Δm.

À medida que os conhecimentos sobre as radiações e suas aplicações foram ampliados, julgou-se conveniente utilizar esse conceito de deposição de energia. Foi, então, originalmente adotado o "rad" (radiation absorved dose) para expressar uma unidade de "dose absorvida", ou seja, de energia depositada por unidade de massa, sendo:

É possível relacionar a dose no ar, em rad, à exposição, em R, desde que se conheça o valor da energia necessária para arrancar um de seus elétrons, cuja carga é sempre igual a 1,610 x 10⁻¹⁹ C.

Experimentos realizados mostraram que, em média, são necessários 33,8 eV de energia para produzir um par de íons no ar, ou seja, para arrancar um elétron de sua camada mais externa, produzindo 1,6 x10⁻¹⁹ C.

Assim,

$$1,6x10^{-19} \text{ C}$$
 — 33,8 eV
 $1R = 2,58x10^{-4} \text{ C/kg}$ — y eV/kg

ou seja, 1 R corresponde a

$$y = 2,58x10^{-4} \text{ C/kg x } 33,8 \text{ eV } /1,6x10^{-19} \text{ C} = 5,366x10^{-16} \text{ eV/kg}$$

= 5,366 x10 ¹³ eV/g

Mas, por definição,

$$1 \text{ eV} = 1,6x10^{-12} \text{ erg}$$

então,

$$1 R= 5{,}366x10^{-13} eV/g \times 1{,}6x \cdot 10^{-12} erg/eV = 85{,}9 erg/g$$

Como 1 rad = 100 erg/g, tem-se:

$$1 R = (85.9 \text{ erg/g})/(100 \text{ erg/ rad. g})=0.86 \text{ rad}$$

Assim, conhecida a exposição no ar (R) ou a taxa de exposição no ar (R/h), é preciso multiplicar pelo fator 0,87 para obter a dose absorvida no ar (rad) ou mesmo a taxa de dose absorvida no ar (rad/h).

$$1 R = 0.86 \text{ rad}$$
 (no ar)

Como cada meio é composto por diferentes conjuntos de átomos, as energias necessárias para arrancar elétrons de meios diferentes são diferentes (as energias de ligação são diferentes). Por essa razão, 1R (ou seja, 2,58x10⁻⁴ C/kg) pode ser assim relacionado:

$$1 R = 0.96 \text{ rad (no tecido humano)}$$

3.2.5 Equivalente de Dose, H ('Dose Equivalent' – ICRP-26)

Para fins de radioproteção, o rad demonstrou ser uma unidade satisfatória para medir raios-X, raios gama e elétrons, porque o dano biológico causado por estes tipos de radiação é aproximadamente proporcional à energia depositada.

No entanto, esta proporcionalidade não se mantém no caso de partículas mais fortemente ionizantes, como produtos de fissão, partículas alfa, prótons, etc.

Assim, foi necessário definir a grandeza Equivalente de Dose, H, também conhecida no passado como Dose Equivalente, como a grandeza equivalente à dose absorvida no corpo humano, modificada de modo a constituir uma avaliação do efeito biológico da radiação, sendo expressa por:

$$\mathbf{H} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{Q}$$

onde D é a dose absorvida num ponto de interesse do tecido ou órgão humano e Q é o fator de qualidade da radiação no ponto de interesse.

O fator de qualidade Q, para fins práticos, apresenta precisão suficiente para converter o valor medido da energia depositada, D, em dose equivalente, H.

O Equivalente de Dose, H, foi originalmente expressa em rem (roentgen equivalent man) sendo atualmente utilizada a unidade do Sistema Internacional, Sievert, Sv, sendo que:

$$1 \text{ Sv}=100 \text{ rem}=1 \text{ J/kg}$$

Os demais aspectos que influenciam a dose absorvida, como, por exemplo, a geometria da fonte, o fator de distribuição do radioisótopo no interior do organismo, etc., são expressos por meio de um fator de peso N, que freqüentemente pode ser considerado como unitário. Assim, na prática,

$$1 \text{ rem} = 1 \text{ rad } x Q$$

onde o fator de qualidade assume valores específicos, conforme mostrado na Tabela 3.1 a seguir.

Tabela 3.1 Valores para Fator de Qualidade

TIPO DE RADIAÇÃO	FATOR DE QUALIDADE (Q)
Raios-X, Raios Gama, Elétrons	1
Prótons de alta energia	10
Nêutrons de energia desconhecida	20
Partículas Alfa, Produtos de Fissão	20

No caso de radiação gama, onde Q=1, tem-se, para o órgão ou tecido:

$$1R \approx 1 \text{ rad} = 1 \text{ rem}$$

O fator de qualidade (Q) está relacionado com o coeficiente de transferência linear de energia (LET) da radiação na água, este último representando a energia média perdida por colisão em um elemento infinitesimal de trajetória dl.

3.2.6 Dose Equivalente, H_T ('Equivalent Dose' - ICRP- 60)

Sob o ponto de vista de proteção radiológica, o que tem realmente interesse é a dose absorvida média em todo o tecido ou órgão (e não, apenas, em um determinado ponto), ponderada com respeito à qualidade da radiação. O fator de ponderação utilizado para este fim é conhecido, a partir das recomendações de 1990 contidas na publicação ICRP –60, como fator de peso ou fator de ponderação da radiação, w_R e foram selecionados em função do tipo e energia da radiação incidente sobre o corpo ou, para fontes internas, em função do tipo e energia emitida pela fonte, sendo representativos da Eficácia Biológica Relativa, EBR, relacionada aos efeitos estocásticos a baixas doses. Assim,

$$\mathbf{H}_{\mathrm{T}} = \sum_{\mathrm{r=1}}^{\mathrm{n}} \mathbf{w}_{\mathrm{R}} \cdot \mathbf{D}_{\mathrm{TR}}$$

onde D_{TR} é a dose absorvida média em um órgão ou tecido T, devido à radiação R, expressa em Sv.

Os valores de w_R para um determinado tipo e energia de radiação foram selecionados para serem representativos dos valores de EBR (Efetividade Biológica Relativa) em produzir efeitos estocásticos a baixas doses.

Convém lembrar que a razão entre a EBR de um tipo de radiação e a de outro tipo é inversamente proporcional às respectivas doses absorvidas para dar lugar ao mesmo grau de efeito biológico. Por outro lado, a TLE, (Transferência Linear de Energia) representa a quantidade de energia média perdida pela radiação por comprimento de um determinado meio (dE/dl), sendo expressa, geralmente, em KeV/μ m.

As radiações podem ser divididas em dois grupos, as que possuem alto TLE e as que possuem baixo TLE. As radiações consideradas de baixo TLE são os raios-X, os raios gama e os elétrons. Já as radiações de alto TLE são aquelas que possuem um alto poder de ionização e, consequentemente, aquelas que causam os maiores danos biológicos, ou seja, as partículas alfa, os íons pesados, os fragmentos de fissão e os nêutrons.

A EBR de uma determinada radiação é função do TLE, da dose, da taxa de dose, etc. A relação entre o TLE e o RBE para a água pode ser vista na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 Relação entre TLE e EBR

Tubelu 8.2 Relução entre TEE e EBR		
TLE médio na água	EBR	
(KeV/μ m)		
3,5 ou menos	1	
3,5 a 7,0	1 a 2	
7,0 a 23,0	2 a 5	
23,0 a 53,0	5 a 10	
53,0 a 175,0	10 a 20	

Os fatores de qualidade, Q, foram inicialmente estabelecidos a partir dos valores da TLE na água (ICRP-26), mas, devido às incertezas associadas, foi necessário substituí-los pelos fatores de ponderação da radiação, w_T , conforme recomendação do ICRP-60. Os valores de w_T para um determinado tipo e energia de radiação foram selecionados para serem representativos das respectivas EBR em produzir efeitos estocásticos a baixas doses. Os valores de w_R são compatíveis com os de Q, como pode ser visto por comparação entre as Tabelas 3.1 e 3.3.

Tabela 3.3 - Fatores de Ponderação da Radiação, w_R

TIPO DE RADIAÇÃO E ENERGIA	
Fótons de todas as energias	
Elétrons de todas as energias	
Nêutrons de energia E:	
E<10 keV	5
$10 \text{ keV} \le E \le 100 \text{ keV}$	
$100 \text{ keV} \le E \le 2 \text{ MeV} \le E \le 20 \text{ MeV}$	
E > 20 MeV	
Prótons (exceto os de retrocesso) E > 2MeV	
Partículas alfa, fragmentos de fissão, núcleos pesados	

3.2.7 Dose Efetiva, E ('Effective Dose' – ICRP -60)

A Dose Efetiva, E, é a grandeza que expressa a média aritmética ponderada das doses equivalentes nos diversos tecidos ou órgãos, ou seja, a soma dos produtos de todas as doses equivalentes H pelos respectivos fatores de ponderação, w_T , do órgão ou tecido irradiado. Os valores de w_T estabelecidos pela Norma CNEN-NN-3.01 e suas Posições Regulatórias para os diversos órgãos são apresentados na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 Fatores de Ponderação de Órgão ou Tecido, w_T

ÓRGÃO	NN-3.01 (2005)
Gônadas	0,20
Mama	0,05
Medula óssea	0,12
Pulmão	0,12
Tireóide	0,05
Superfície óssea	0,01
Estômago	0,12
Pele	0,01
Fígado	0,05
Bexiga	0,05
Útero	0,12
Esôfago	0,05
Restante do corpo 0,06 p/ órgão (no máximo 5)	0,05

A unidade de Dose Efetiva é o joule por quilograma, denominada Sievert, (Sv).

3.2.8 Kerma, K

O Kerma (Kinetic energy released per unit of mass), energia cinética liberada por unidade de massa, é definido como:

$$\mathbf{K} = \mathbf{dE_{ct}} / \mathbf{d_m}$$

onde dE_{ct} é a soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas liberadas pela incidência de nêutrons ou fótons em um material de massa d_m . A unidade do kerma é J/kg, ou seja, Gray (Gy). O conceito de kerma engloba a energia recebida pelas partículas carregadas, normalmente elétrons frutos de ionização, sendo que estes elétrons podem dissipá-la em colisões sucessivas com outros elétrons ou na produção de radiação de frenamento (bremsstrahlung). Assim,

$$K = K_c + K_r$$

onde K_c é o kerma de colisão, quando a energia é dissipada localmente, por ionizações e/ou excitações, e K_r o kerma de radiação, quando a energia é dissipada longe do local de incidência, por meio de emissão de raios X.

A diferença conceitual entre kerma e dose absorvida é que esta última reflete a energia média absorvida na região de interação enquanto que o kerma expressa a energia total transferida ao material.

No caso de existir equilíbrio eletrônico, ou seja, quando (i) a densidade e a composição atômica do meio são homogêneas; (ii) existe um campo uniforme de radiação indiretamente ionizante e (iii) não existem campos elétricos ou magnéticos não homogêneos, o kerma de colisão, K_c é igual à dose absorvida, D.

3.2.9 Dose Absorvida Comprometida, D(τ) (Norma CNEN-NN-3.01)

A Dose Absorvida Comprometida, $D(\tau)$, é o valor da integral da taxa de dose absorvida num determinado tecido ou órgão, que será recebida no tempo τ após o instante de a incorporação, por um indivíduo, de material radioativo (ingestão, inalação, injeção ou penetração através de ferimentos), sendo expressa por:

$$D(\tau) = \int\limits_{t_0}^{t_{0+}\tau} dD(t)/\,dt \ \ . \ dt$$

onde dD(t)/ dt \acute{e} a taxa de dose absorvida no tecido ou órgão no momento t, t_0 \acute{e} o instante da admissão do material radiativo no organismo e τ \acute{e} o 48

tempo transcorrido desde o instante t_0 . Quando não especificado de outra for especificado de outra forma, τ tem o valor de 50 anos para os adultos e até a idade de 70 anos para a incorporação por crianças.

3.2.10 Dose Equivalente Comprometida, $H_{T.}(\tau)$ - (CNEN-NN-3.01)

A Dose Equivalente Comprometida, $H_{T,}(\tau)$ é a grandeza expressa por , para uma dada incorporação de material radioativo, é a Dose Equivalente que será acumulada num tecido ou órgão nos 50 anos após o instante da admissão no corpo humano, sendo expressa por:

$$\mathbf{H}_{\mathrm{T,50}} = \int_{\mathbf{t_0}}^{\mathbf{t_{0+50}}} \mathbf{H}_{\mathrm{T}}(t) \cdot dt$$

onde t_0 é o momento que ocorre a incorporação, H_T é a taxa de dose equivalente no momento t, e τ é o tempo transcorrido após a incorporação das substâncias radioativas. Quando não for especificado de outra forma, τ tem o valor de 50 anos para os adultos e até a idade de 70 anos para a incorporação por crianças.

3.2.11 Dose Efetiva Comprometida – $E(\tau)$ - grandeza expressa por

$$E(\tau) = \sum_{T} w_{T} H_{T}(\tau),$$

onde $H_T(\tau)$ é a dose equivalente comprometida no tecido T, no período de integração τ , e w_T é o fator de ponderação de órgão ou tecido. Quando não especificado de outra forma, τ tem o valor de 50 anos para adultos e até a idade de 70 anos para a incorporação por crianças.

3.2.12 Dose Coletiva

Expressão da dose efetiva total recebida por uma população ou um grupo de pessoas, definida como o produto do número de indivíduos expostos a uma fonte de radiação ionizante, pelo valor médio da distribuição de dose efetiva nesses indivíduos. A dose coletiva é expressa em pessoa. Sievert (pessoa. Sv).

3.2.13 Restrição de Dose (Dose Constraint)

Como sempre existe a possibilidade de irradiação de um indivíduo por mais de uma fonte radioativa, é recomendado internacionalmente que apenas

uma fração do limite primário de dose seja admitida para cada prática, de modo que, no fim, esse limite primário seja respeitado. Assim, a restrição de dose é um valor inferior ao limite de dose estabelecido pela CNEN como uma restrição prospectiva nas doses individuais relacionadas a uma determinada fonte de radiação ionizante, valor esse utilizado como limite superior no processo de otimização relativo a essa fonte.

3.2.14 Coeficientes de Dose

Muitas vezes, os indivíduos estão sujeitos não só a doses externas, mas, também, a doses internas causadas pela ingestão, inalação ou penetração na pele de materiais radioativos, em decorrência de contaminação. Essas doses podem ser determinadas de forma indireta, por meio de análise de urina ou excreta, por exemplo, ou diretamente, empregando um contador de corpo inteiro.

Os coeficientes de dose, expressos em Sv/Bq para cada radionuclídeo e estabelecidos com base nas recomendações do ICRP-60, permitem estimar a dose efetiva comprometida a partir da quantidade, em Bq, de um dado radionuclídeo incorporado e levam em consideração diferentes fatores de transferência do sistema gastrintestinal e tipos de absorção pulmonar para diferentes compostos.

3.2.15 - Detrimento

O dano total esperado, devido a efeito estocástico, em um grupo de indivíduos e seus descendentes, como resultado da exposição deste grupo à radiação ionizante é denominado detrimento. O conceito de detrimento está associado ao requisito da justificação.

3.2.16 Dose Evitável

A dose que pode ser evitada em decorrência do estabelecimento de ações protetoras como, por exemplo, abrigar ou evacuar a população em situações de emergência nuclear ou radiológica, é denominada dose evitável.

3.2.17 Prática

O termo prática reflete toda atividade humana que implica no aumento da probabilidade de exposição à radiação de pessoas ou do número de pessoas expostas. Exemplos de práticas são: medicina nuclear, radioterapia, radiografia industrial, irradiação de alimentos, geração de energia núcleo-elétrica, etc. As práticas são realizadas em instalações nucleares,

instalações radiativas, instalações mínero-industriais ou depósitos de rejeitos radioativos que são previamente submetidos a processos de licenciamento e controle.

3.3.18 Intervenção

O termo intervenção reflete toda ação adotada com o objetivo de reduzir ou evitar a *exposição* ou a probabilidade de *exposição* a *fontes* que não façam parte de uma *prática* controlada, ou que estejam fora de controle em consequência de um *acidente*, terrorismo ou sabotagem.

3.3 REQUISITOS E FATORES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Os requisitos de proteção radiológica, anteriormente conhecidos por princípios de proteção radiológica, bem como os fatores que, na prática, contribuem para a proteção contra as radiações ionizantes são apresentados a seguir.

3.3.1 Justificação

Nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEN, a não ser que a prática produza benefícios, para os indivíduos expostos ou para a sociedade. Suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo-se em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes.

Algumas práticas como, por exemplo, a adição de materiais radioativos em produtos de uso doméstico ou pessoal tais como brinquedos, cosméticos, alimentos e bebidas, bem como práticas consideradas frívolas não se justificam e são proibidas no Brasil e na maioria dos países do mundo.

3.3.2 Otimização

Com exceção de práticas terapêuticas em medicina, quaisquer outras exposições à radiação devem ser otimizadas, ou seja, devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequível, levando-se em consideração fatores sociais e econômicos. Assim, a magnitude de doses individuais, a probabilidade de provocar exposições e o número de pessoas expostas devem ser minimizados.

O processo de otimização da proteção e segurança pode ser baseado em análises quantitativas, empregando técnicas de ajuda para tomada de decisão, ou até mesmo em análises qualitativas, desde que nessas análises

sejam levados em consideração, com coerência, todos os fatores relevantes, de modo a contribuir para que os seguintes objetivos sejam alcançados:

- a) determinação das medidas otimizadas de proteção e segurança para a circunstância em análise, levando em conta as opções de proteção e segurança disponíveis bem como a natureza, intensidade e probabilidade das exposições; e
- b) estabelecimento de critérios, com base nos resultados da análise de otimização, para a restrição dos valores, bem como probabilidades de exposições, por meio de medidas para prevenir acidentes e mitigar suas consequências.

Para demonstrar que um sistema de radioproteção está otimizado, devem ser detalhadas as opções tecnicamente disponíveis e determinados os respectivos custos, incluindo os custos de instalação e de operação durante a vida útil do sistema. A opção ótima será aquela que minimizar a seguinte expressão:

 $X + \alpha S$

onde:

X - custo da proteção radiológica, em moeda nacional corrente;

S - compromisso de Dose Coletiva, em pessoa.sievert;

 α - coeficiente monetário, em moeda nacional corrente por pessoa.sievert, sendo adotado no país o valor equivalente a US\$ 10.000/pessoa.sievert.

A demonstração de otimização de um sistema de radioproteção, ou seja, a análise custo-benefício, é dispensável quando o projeto do sistema assegura, em condições normais de operação, o cumprimento das três condições que se seguem:

- a Dose Efetiva anual para trabalhadores (IOE) não excede a 1 mSv;
- a Dose Efetiva anual para indivíduos do público não ultrapassa 10µSv;
- a Dose Coletiva integrada durante um ano não supera 1 pessoa-sievert.

No processo de otimização, deve-se levar em conta, também, o conceito de restrição de dose. O estabelecimento de valores de restrição de dose, tanto para indivíduos do público como para indivíduos ocupacionalmente expostos, tem como objetivo maior garantir que os respectivos limites anuais de dose (limites primários) especificados para esses indivíduos não sejam ultrapassados. Para tanto, devem ser levados em consideração os seguintes aspectos: (i) a possibilidade de exposição de um dado indivíduo a mais de uma fonte de radiação ionizante, no presente e no futuro, em função da operação de mais de uma instalação nuclear ou radiativa; (ii) as incertezas associadas à estimativas das doses de radiação a que esse

indivíduo possa estar exposto e (iii) o resultado de qualquer processo genérico de otimização da proteção radiológica para a fonte de radiação, para a prática ou para a tarefa que está sendo considerada.

Intervalos de valores de restrição de dose de 20 a 2 mSv/ano para indivíduos ocupacionalmente expostos, bem como de 1 a 0,1 mSv/ano para indivíduos do público são sugeridos internacionalmente, correspondendo, no máximo, a 1/10 do limite primário adotado. No Brasil, foi adotado o valor de 0,3 mSv como restrição de dose efetiva anual média para indivíduos do grupo crítico em decorrência da liberação de efluentes. Entende-se por grupo crítico ou, mais recentemente, pessoa representativa,

Entende-se por grupo crítico ou, mais recentemente, pessoa representativa, o indivíduo da população que represente os indivíduos mais altamente expostos à fonte de radiação ou via de exposição, conforme o caso.

3.3.3 Limitação da Dose Individual

A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida, de tal modo que nem a dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas, excedam os correspondentes limites de dose especificados na Norma. Esses limites de dose não se aplicam a exposições médicas.

A limitação de dose efetiva média anual para indivíduos ocupacionalmente expostos foi reduzida de 50 mSv para 20 mSv e corresponde a um valor médio obtido em 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em qualquer ano. A limitação de dose anual para indivíduos do público permaneceu como 1 mSv, podendo em algumas circunstâncias representar o valor médio de um período de 5 anos.

A redução do limite anual de dose para IOE está fundamentada nas recomendações do ICRP-60, onde o valor atribuído para a probabilidade de risco de câncer mortal total (soma dos riscos devido a todos os órgãos irradiados), foi reavaliada e alterada por um fator 2,5, ou seja, de cerca de 0,02/Sv (2x10⁻⁵ mSv) para cerca de 0,05/Sv(5x10⁻⁵/mSv).

De acordo com a filosofia de limitação da dose individual, nenhum indivíduo ocupacionalmente exposto, IOE, deve se exposto à radiação sem que (i) seja necessário; (ii) tenha conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho; e (iii) esteja adequadamente treinado para o desempenho seguro das suas funções. Ademais, nenhum IOE ou indivíduo do público deve receber, por ano, doses superiores aos limites primários estabelecidos pelas Autoridades Competentes (ver Tabela 3.5).

Tabela 3.5 Limites Primários Anuais de Doses (CNEN-NN-3.01)

GRANDEZA	INDIVÍDUO OCUPACIONALMENTE EXPOSTO	INDIVÍDUO DO PÚBILCO
Dose Efetiva	20 mSv ^(a)	1 mSv ^(b)
Dose equivalente para cristalino	20mSv ^(a)	15 mSv
Dose equivalente para pele (c)	500 mSv	50 mSv

- (a) 20mSv/ano em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50mSv em ano algum.
- (b) 1 mSv/ano. Em circunstâncias especiais, este limite pode representar o valor médio de um período de 5 anos.
- (c) valor médio aplicado em uma área de 1cm² na região mais irradiada.

3.3.4 - Controle de Exposição: Tempo, Distância e Blindagem

O controle da exposição à radiação, necessário para garantir o atendimento aos requisitos estabelecidos em normas de radioproteção, fundamenta-se em três fatores principais:

<u>Tempo de Exposição</u> - Prevenção de acúmulo desnecessário de Dose, pela redução do tempo de permanência na proximidade de fontes de radiação.

<u>Distância da Fonte</u> - Atenuação da radiação, baseada na lei do inverso do quadrado da distância; e

<u>Blindagem</u> - Atenuação da radiação, por meio de anteparos de concreto, chumbo, aço, alumínio, entre outros materiais.

3.3.4.1 Tempo de Exposição

A redução, tanto quanto possível, do tempo de permanência em áreas onde estão presentes fontes de radiação ionizante é uma maneira simples de evitar exposições desnecessárias, uma vez que a Dose acumulada é diretamente proporcional ao tempo de exposição a essa radiação (Dose = Taxa de Dose x Tempo).

3.3.4.2 Distância da Fonte

O aumento da distância entre uma fonte de radiação ionizante e um indivíduo é, também, uma solução simples para minimizar a Exposição, e,

consequentemente, o acúmulo de Dose. No caso de fontes puntiformes, é valida a Lei do Inverso do Quadrado da Distância, qual seja:

$$D_1 / D_2 = (d_1 / d_2)^2$$

Onde D_1 e D_2 são as Taxas de Dose nas distância d_1 e d_2 da fonte, respectivamente.

Por exemplo, quando a distância de um indivíduo à fonte dobra, a Dose é reduzida a um quarto do seu valor inicial.

3.3.4.3 Blindagem

Quando os níveis de radiação permanecem altos, mesmo que, dentro do viável, seja mínimo o tempo de permanência em locais que possuam fontes emissoras de radiação e máxima a distância mantida dessa fonte, é necessário introduzir o fator blindagem, para fins de limitação de dose. Acessórios como colimadores, biombos, aventais e óculos de proteção são exemplos de dispositivos empregados para minimizar a Exposição à radiação. A determinação da espessura e material adequado para confecção desses dispositivos depende do tipo (raios –X, raios gama, partículas alfa ou beta, nêutrons) e da intensidade da radiação (por exemplo, atividade do material radioativo ou potência do equipamento emissor de raios-X), bem como do valor de dose aceitável, após a atenuação pela blindagem.

Da mesma forma, para o cálculo da blindagem de uma instalação, são considerados os fatores mencionados anteriormente, sendo que, após a escolha dos materiais de construção, tanto da instalação em si como da blindagem adicional, calculam-se as espessuras, levando em conta, também, a localização dos equipamentos ou fontes emissores de radiação, as direções de incidência do feixe, o tempo de operação dos equipamentos ou manuseio das fontes radioativas bem como os fatores de ocupação da instalação e das áreas vizinhas, entre outros aspectos.

3.3.5 Proteção do Operador

Os indivíduos que empregam, em seu trabalho, fontes de radiação ionizante devem ter a sua disposição equipamentos de proteção adequados, incluindo, conforme aplicável, vestimentas apropriadas, como jalecos ou macacões, equipamentos de proteção respiratória, biombos para atenuação das radiações, aventais de chumbo e outras blindagens específicas para determinados órgãos, luvas e sapatilhas.

As condições de trabalho devem ser as mais intrinsecamente seguras possíveis, isso podendo ser alcançado pela adoção de boas práticas de engenharia (dispositivos elétricos e mecânicos de controle do acesso à fonte, por exemplo) de modo a minimizar a necessidade de implementação de procedimentos administrativos ou de emprego de equipamentos de proteção individual para proteção e segurança durante operação normal.

3.3.6 Classificação de Áreas

O sistema de classificação de áreas é proposto para auxiliar o controle de exposições ocupacionais e considera a designação dos locais de trabalho em dois tipos de áreas: áreas controladas e áreas supervisionadas.

Nas áreas controladas, medidas de proteção são ou podem ser necessárias para controlar exposições de rotina e evitar a disseminação de contaminação, além de evitar ou limitar exposições potenciais associadas a acidentes.

Nas áreas supervisionadas, ou seja, áreas sob vigilância não classificadas como controladas, embora não sejam previstos valores de dose superiores a 3/10 do limite anual para IOE, as condições de exposição ocupacional necessitam ser mantidas sob supervisão.

Áreas que não sejam classificadas como controladas ou supervisionadas são consideradas áreas livres e não requerem medidas de proteção radiológica.

3.3.7 Treinamento

As pessoas envolvidas em atividades com fontes de radiação devem ser adequadamente treinadas de modo a assimilar a necessidade de respeitar os regulamentos de segurança e proteção radiológica, estando sempre cientes dos riscos associados ao emprego de radiações ionizantes.

3.4 REQUISITOS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA

3.4.1 Proteção Física

As fontes e instalações devem ser mantidas em condições de segurança tais que sejam prevenidos roubos, avarias e quaisquer ações de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas. Todas as medidas razoavelmente práticas devem ser tomadas para evitar atos de sabotagem contra materiais nucleares e demais fontes de radiação, bem como impedir sua remoção não autorizada de instalações e de meios de transporte, de modo a prevenir o emprego não autorizado desses materiais e fontes. Assim:

- o controle sobre a fonte de radiação não deve ser abandonado sem que sejam atendidos os requisitos especificados pela Autoridade Competente para tal fim;
- a fonte de radiação não deve ser transferida sem autorização específica válida;
- inventários periódicos devem ser realizados, de modo a confirmar que as fontes de radiação estejam em seus locais previamente designados e em segurança.

3.4.2 Defesa em Profundidade

Devem-se aplicar às fontes e instalações um sistema de segurança e proteção, do tipo barreiras múltiplas, que esteja em consonância com a intensidade e a probabilidade das exposições potenciais envolvidas.

Assim, devem ser implantadas e mantidas barreiras efetivas contra danos nucleares e radiológicos em instalações ou depósitos, de tal forma que a falha de uma dessas barreiras é compensada ou corrigida pela presença de barreiras subseqüentes, de modo a (i) prevenir acidentes que possam causar exposição à radiação; (ii) mitigar suas conseqüências, caso esses acidentes venham a ocorrer; e (iii) restaurar as condições de segurança dos materiais nucleares e radioativos, após qualquer acidente, de modo a proteger os indivíduos, a sociedade e o meio ambiente.

3.4.3 Boas Práticas de Engenharia

Os processos de seleção e escolha do local, projeto, construção, fabricação, montagem, comissionamento, operação, manutenção e retirada de operação de instalações devem estar fundamentados em conceitos bem consolidados de engenharia, os quais devem, conforme aplicável:

(i) levar em consideração códigos e regulamentos aprovados ou outros instrumentos apropriadamente documentados; (ii) estar apoiado em características gerenciais e organizacionais confiáveis; (iii) incluir margens de segurança suficientes de modo a assegurar desempenho confiável durante a operação da instalação; e (iv) incorporar os relevantes desenvolvimentos tecnológicos, os resultados de pesquisas relevantes em segurança e as lições advindas da experiência.

3.5 REQUISITOS DE GESTÃO

3.5.1 Cultura de Segurança

A cultura de segurança pode ser definida como o conjunto de características e atitudes em organizações e indivíduos que estabelece,

como prioridade dominante, que assuntos relacionados à segurança de instalações nucleares ou radiativas recebam a atenção assegurada por sua relevância.

Assim, deve ser fomentada e mantida uma cultura de segurança para encorajar atitudes de questionamento e aprendizado em relação à segurança e proteção radiológica e para desencorajar a complacência, de modo a assegurar que:

- a) sejam estabelecidas diretrizes e procedimentos para que questões relacionadas à segurança e proteção radiológica sejam identificadas como da mais alta prioridade;
- b) sejam prontamente identificados e corrigidos os problemas que afetem a segurança ou proteção radiológica;
- c) sejam claramente definidas as responsabilidades de cada indivíduo em relação à segurança e proteção radiológica, incluindo daqueles que ocupam cargos de direção, e seja assegurado que cada indivíduo receba o treinamento adequado;
- d) sejam estabelecidas linhas bem definidas de autoridades para tomadas de decisão em relação à segurança e proteção radiológica; e
- e) sejam efetivados arranjos organizacionais e linhas de comunicação que resultem num fluxo de informação adequado sobre assuntos pertinentes à segurança e proteção radiológica.

Dentro do contexto de uma cultura de segurança, assuntos relacionados à proteção e segurança radiológica devem receber a prioridade compatível com sua importância, tendo em mente a saúde do indivíduo ocupacionalmente exposto e do público em geral, bem como a preservação do meio ambiente.

3.5.2 Garantia da Qualidade

Devem ser estabelecidos Programas de Garantia da Qualidade para prover, conforme apropriado:

- a) garantia adequada de que requisitos especificamente relacionados à segurança e proteção radiológica sejam atendidos;
- b) mecanismos de controle de qualidade e procedimentos para revisão e avaliação geral da efetividade das medidas de segurança e proteção radiológica.

3.5.3 Fatores Humanos

Devem ser estabelecidos mecanismos para reduzir, tanto quanto praticável, a contribuição do erro humano para o desencadeamento de acidentes e outros eventos que podem resultar em exposições, assegurando que:

- a) as pessoas envolvidas em atividades relacionadas a segurança e proteção radiológica devem ser adequadamente treinadas e qualificadas, de tal forma que estejam cientes de suas responsabilidades e conduzam suas atividades com bom senso e em consonância com procedimentos definidos;
- b) princípios ergométricos sólidos devem ser seguidos quando do projeto de equipamentos e durante o estabelecimento de procedimentos operacionais, de modo a facilitar a operação segura ou o uso seguro de equipamentos, minimizando o risco de erros operacionais que podem levar a acidentes:
- c) equipamentos apropriados, sistemas de segurança e requisitos procedimentais devem ser fornecidos de modo a (i) reduzir a possibilidade de erro humano que leve a exposição não intencional de pessoas, (ii) detectar e corrigir erros humanos ou compensá-los e (iii) facilitar a intervenção no caso de falha de sistemas de segurança ou outras medidas de proteção.

3.5.4 Qualificação de Pessoal

Peritos e outros profissionais qualificados devem ser identificados e disponibilizados para prover aconselhamento no que se refere ao cumprimento das normas de segurança aplicáveis.

3.6 NOÇÕES DE CÁLCULO DE BLINDAGEM

3.6.1 Radiação Gama

Quando um feixe de raios gama monoenergéticos colimados passam através de um material absorvedor de espessura variável, observa-se uma atenuação exponencial desses raios. Cada um dos processos de interação com a matéria remove fótons do feixe, ou por absorção ou por espalhamento, e pode ser caracterizado por uma probabilidade fixa de ocorrência por unidade de comprimento (espessura) do material absorvedor. A soma das probabilidades de ocorrência desses processos é simplesmente a probabilidade, por unidade de comprimento, de que o fóton seja removido do feixe e é chamada coeficiente linear de atenuação total, μ .. O número de fótons transmitidos (I) é, então, dado em termos do número de fótons sem a presença do absorvedor, I_0 , por

$$I = I_0 \cdot exp(-\mu \cdot x)$$

O emprego do coeficiente linear de atenuação, μ , apresenta a desvantagem deste variar com a densidade do meio absorvedor. Assim, o coeficiente de

atenuação mássico, μ ./ ρ , onde ρ representa a densidade do meio, é mais amplamente empregado para expressar a lei da atenuação exponencial.

$$I = I_0 \cdot \exp [(-\mu ./\rho) \cdot \rho \cdot x]$$

O produto $\rho.x$, conhecido por espessura mássica do absorvedor ou da blindagem, é o parâmetro que determina o grau de atenuação (uma vez que $\mu./\rho$ é praticamente constante para diversos materiais), e vem sendo historicamente expresso em mg/cm².

A lei de atenuação exponencial para o feixe incidente supõe que os fótons espalhados pelo efeito Compton são totalmente desviados do feixe transmitido na direção de detecção. Ou seja, sua característica essencial é que somente raios gama da fonte que não interagem com o meio podem ser detectados. No entanto, isso somente ocorre no caso de feixe colimado e espessura fina de blindagem, requisitos conhecidos como boa geometria.

Na realidade, no entanto, o detector pode registrar tanto os raios gama diretamente incidentes como aqueles que foram espalhados, mas retornam à direção de detecção ou, mesmo, outros tipos de radiação secundária. Assim, o sinal detectado será maior do que aquele que seria, sob condições de boa geometria. Essa situação é normalmente contornada pela introdução de um fator de correção, conhecido por fator de Build-up, que depende da energia da radiação incidente, E_{γ} , bem como da espessura e do coeficiente de atenuação do meio absorvedor.

$$I = I_0 . B(x, E_{\gamma}) \exp [(-\mu ./\rho) . \rho .x]$$

Para fontes pontuais, uma boa aproximação para o cálculo da taxa de Dose pode ser feita por meio da utilização da constante específica de radiação gama, Γ, bem como uma energia média para a determinação do fator de Build-up. No caso de ser desprezível o fator de Build-up, a Taxa de Exposição é dada por:

$$\mathbf{X} = \Gamma \mathbf{A}/\mathbf{d}^2 (\mathbf{R}/\mathbf{h})$$

e, conforme visto anteriormente, está relacionada à Taxa de Dose no ar por:

$$D = 0.86. X$$

Valores da constante específica da radiação gama, também conhecida como "gamão", são apresentados, na Tabela 3.7, para alguns radionuclídeos.

Um outro conceito bastante importante no cálculo simplificado de blindagem é o de camada semi-redutora (CSR), que corresponde à espessura necessária para reduzir a intensidade do feixe à metade do valor inicial. Quando $I = I_0/2$, pode ser facilmente demonstrado que:

$$CSR = ln 2/\mu$$

A Camada Deci-Redutora (CDR), ou seja, a espessura necessária para atenuar em 1/10 o feixe de fótons incidentes, é também muito utilizada no cálculo de espessura de blindagem.

CDR = $\ln 10/\mu$

Ainda outro parâmetro empregado para estimar a espessura do material de blindagem é o Fator de Redução, FR (ou fator de atenuação):

$$FR = I_0/I$$

Pode ser facilmente deduzido que, para n camadas semi-redutoras (CSR), FR = 2ⁿ e que para m camadas deci-redutoras, (CDR), FR= 10^m

A espessura do material de blindagem, para um determinado fator de redução, FR, é dada por:

$$x = m \cdot CDR$$

ou

$$x = n \cdot CSR$$

Tabela 3.6 Constantes Específicas de Radiação Gama (Gamão)

RADIONUCLÍDEO	GAMÃO - (R.m ²)/(Ci.h)
Sódio-22	1,20
Sódio-24	1,84
Cobalto-57	0,09
Cobalto-60	1,32
Tecnécio-99m	0,06
Iodo-125	0,004
Iodo-131	0,22
Césio-137	0,33
Irídio-192	0,48
Rádio-226 *	0,82

• fonte envolta por 0,5 mm de platina

Tabela 3.7 Camadas Semi-Redutoras e Camadas Deci-Redutoras

	N	MATERIAL DE BLINDAGEM				
RADIONUCLÍDEO	Chumb	o (cm)	Concre	eto (cm)	Ferro	(cm)
	CSR CDR		CSR	CDR	CSR	CDR
Sódio-24	1,32	4,9	6,88	22,85	2,14	7,1
Cobalto-60	1,0	3,3	5,2	17,3	1,66	5,5
Tecnécio-99m	0,07	0,23	1,27	4,22	0,39	1,3
Iodo-125	0,01	0,03	0,26	0,86	0,08	0,27
Iodo-131	0,25	0,83	3,02	10,0	0,93	3,1
Césio-137	0,53	1,76	3,77	12,5	1,19	3,95
Irídio-192	0,24	0,8	2,98	9,9	0,92	3,1
Rádio-226	0,09	0,3	1,58	5,25	0,48	1,6
Amerício-241	0,02	0,07	0,39	1,3	0,12	0,4

O fator de Build-up pode ser estimado, com boa aproximação, por fórmulas semi-empíricas, como a fórmula de Taylor a seguir.

B
$$(\mu, x) = A_1 \cdot \exp(-\alpha_1 \mu x) + (1 - A_1) \cdot \exp(-\alpha_2 \mu x)$$

sendo:

x - espessura do meio, em cm;

μ - soma dos coeficientes de atenuação linear (fotoelétrico, compton e produção de pares), em cm⁻¹, obtido multiplicando-se o coeficiente de atenuação mássico (Tabela 3.9) pela densidade do respectivo meio.

Tabela 3.8 – Coeficiente de Atenuação Mássico, em cm²/g

Material		Energia do gama em MeV					
	0,4	0,5	0,6	1,0	1,25	1,50	
Chumbo	0,208	0,145	0,114	0,0836	0,0684	0,0569	0,0512
Ar	0,0953	0,0868	0,0804	0,0706	0,0655	0,0567	0,0517
Concreto	0,0954	0,0870	0,0804	0,0706	0,0635	0,0567	0,0517
Pele	0,1000	0,0936	0,0867	0,0761	0,1683	0,0600	0,0556

Os parâmetros A_1 , α_1 e α_2 , que são coeficientes empíricos e variam em função da energia e do tipo de material de blindagem, estão tabelados (ver Tabela 3.9).

3.6.2 Raios-X

Os raios-X são gerados quando elétrons em alta velocidade são desacelerados no material de um alvo, por meio de colisão.

A tensão de um aparelho de raios-X, dada em kV, refere-se à diferença de potencial entre o anodo e o catodo, sendo a corrente contínua gerada no tubo expressa em mA.

Tabela 3.9 - Constantes do Fator de Build-up, para Diversos Meios

Material	Energia MeV	$\mathbf{A_1}$	-α ₁	α_2
,	0,5	100,845	0,12687	-0,10925
Água	1,0	19,601	0,09037	-0,02522
	2,0	12,612	0,05320	0,01932
_	0,5	38,225	0,14824	-0,10579
Concreto	1,0	25,507	0,07230	-0,01843
	2,0	18,089	0,04250	0,00849
	0,5	38,911	0,10015	-0,06312
Alumínio	1,0	28,782	0,06820	-0,02973
	2,0	16,981	0,04588	0,02721
	0,5	31,379	0,06842	-0,03742
Ferro	1,0	24,957	0,06086	-0,02463
	2,0	17,622	0,04627	0,00526
	0,5	1,677	0,03084	0,30941
Chumbo	1,0	2,984	0,03503	0,13486
	2,0	5,421	0,03482	0,04379

A maioria dos elétrons que se choca com o alvo atinge os elétrons orbitais dos átomos do alvo, transferindo sua energia. No entanto, a geração de raios-X é acompanhada pela produção de grande quantidade de calor, sendo que apenas 1% da energia total dos elétrons que colidem com o alvo é efetivamente utilizada na produção de raios-X. Assim sendo, há duas maneiras para aumentar a geração de raios-X:

- aumentando a corrente do tubo (aumentando o número de elétrons);
- aumentando a tensão do tubo (aumentando o rendimento, ou seja, a porcentagem de elétrons que geram raios-X).

Como os raios-X são emitidos em todas as direções a partir do alvo, o tubo é envolvido por uma blindagem, denominada blindagem de cabeçote, sendo esta provida de uma pequena janela por onde os fótons podem escapar para fora do tubo, constituindo, assim o feixe útil.

Por questões de ordem prática aliadas à radioproteção, a blindagem do cabeçote é projetada de modo a não permitir que a radiação de fuga exceda determinado valor a um metro do equipamento. Para raios-X diagnóstico, esse valor é 1 mGy/h.

Para o cálculo de blindagem, dois tipos de barreiras são considerados: aquela irradiada pelo feixe útil e aquela que recebe a radiação espalhada

pela superfície irradiada, somada à radiação de fuga do cabeçote, esta última sempre presente, sendo importantes os seguintes parâmetros:

W : Carga de trabalho (mA.min/semana);

U: fator de uso do equipamento; e

T : fator de ocupação.

A carga de trabalho representa o somatório dos produtos da corrente pelo tempo, na semana. O fator de uso indica a percentagem de carga de trabalho semanal para uma determinada direção do feixe primário, ou seja, a fração de tempo que o equipamento emite radiação em uma dada direção, e o fator de ocupação indica a fração de tempo que determinados indivíduos permanecem em um dado local.

Considerando, então, o fator Kux como sendo o número de Roentgens por miliAmpere.minuto, em uma semana e a um metro, pode-se calcular a dose semanal P que um indivíduo estaria submetido em função da distância do equipamento de raios-X.

$$P = W. U. T. Kux /d^2$$
 (radiação direta)

Conhecendo-se o valor de Kux, pode-se estimar a espessura desejada de chumbo para prover a necessária blindagem por meio de curvas de atenuação ou, ainda, por meio de cálculos para determinar o necessário número de camadas semi-redutoras ou deci-redutoras.

Tabela 3.10 Camadas Semi-Redutoras e Deci-Redutoras para Raios-X

Tensão (kV) Chu		o (mm)	Concret	to (cm)
Tensao (KV)	CSR	CDR	CSR	CDR
50	0,06	0,17	0,43	1,5
70	0,17	0,52	0,84	2,8
100	0,27	0,88	1,60	5,3
125	0,28	0,93	2,00	6,6
150	0,30	0,99	2,24	7,4
200	0,52	1,70	2,50	8,4
250	0,88	2,90	2,80	9,4
300	1,47	4,80	3,10	10,4
400	2,50	8,30	3,30	10,9
500	3,60	11,90	3,60	11,7

No caso de aparelhos de raios-X com tensão de operação inferior a 500 kV, a espessura de blindagem para radiação espalhada é significativa e pode ser calculada de modo similar ao empregado para radiação direta, sendo que:

$$(Kux)_{sec} = (P \cdot d \cdot d_{sec} \cdot 400) / (a \cdot W.T. F)$$
 (radiação secundária)

- d distância entre o foco e a peça ou superfície radiografada, m;
- d_{sec} distância secundária (superfície espalhadora até o ponto a ser protegido), m;
- F tamanho do campo na superfície radiografada (área de irradiação), cm²;
- a fator de correção para o ângulo de espalhamento, Tabela 3.11.

Tabela 3.11 Fator de Correção (a) para o Espalhamento de Raios-X

Tensão		Ângulo de espalhamento, em graus						
(kV)	30	45	60	90	120	135		
50	0,0005	0,0002	0,00025	0,00035	0,0018	0,0010		
70	0,00065	0,00035	0,00035	0,0005	0,0010	0,0013		
100	0,0015	0,0012	0,0012	0,0013	0,0020	0,0022		
125	0,0018	0,0015	0,0015	0,0015	0,0023	0,0025		
150	0,0020	0,0016	0,0016	0,0016	0,0024	0,0026		
200	0,0024	0,0020	0,0019	0,0019	0,0027	0,0028		
250	0,0025	0,0021	0,0019	0,0019	0,0027	0,0028		
300	0,0026	0,0022	0,0020	0,0019	0,0026	0,0028		

3.6.3 Partículas β

As partículas beta não são tão fáceis de serem estudadas quanto as partículas alfa, uma vez que são emitidas num espectro continuo de energia, sendo, portanto, difícil associar um alcance.

Entretanto, é comum associar uma energia média beta a 1/3 da energia máxima do beta emitido. Na realidade, o valor da energia média das partículas beta é função da energia máxima, E_{max} , e do número atômico, Z.

São apresentados, na Tabela 3.13, os valores para a energia média de alguns radioisótopos, calculados empiricamente e/ou medidos experimentalmente, utilizando calorímetro ou câmara de ionização.

Tabela 3.12 – Energias dos Principais Emissores Beta

Radioisótopo	Z	E _{max} (MeV)	E _{média} (MeV)	Métodos
H-3	1	0,01795	0,0057	Calorímetro e Calculado
11 3	1	0,01755	0,0055	Caroriniero e Carcarado
C-14	6	0,155	0,047	Calorímetro e Calculado
C 14	U	0,133	0,049	Carorinietro e Carcarado
Na-24	11	1,390	0,57	Câmara de Ionização e
		1,370	0,55	Calculado
	, ,	4 = 0	0,68	Calorímetro,
P-32	15	1,70	0,69	Câmara de Ionização
			0,69	e Calculado
Sr-90	38	0,536	0,198	Calculado

O fluxo de partículas beta a uma determinada distância r da fonte emissora pode ser calculado, por aproximação, da mesma forma que para radiação gama, ou seja:

$$\phi_{\beta} = A e^{-\mu x} / 4 \pi r^2$$

onde:

A - atividade da fonte, em Bq;

r - distância, em cm;

 ϕ_{β} - fluxo, em beta/cm². s;

 μ/ρ - coeficiente de atenuação mássico do material, dado por:

$$\mu/\rho = 22/E_{max}^{1.33} (cm^2/g)$$

para $0.5 \text{ MeV} < E_{max} < 6 \text{ MeV}$

Para o caso em que o material de blindagem é o alumínio, os valores de μ/ρ em função de E_{max} são apresentados na Tabela 3.14.

Tabela 3.13 Relação entre Coeficientes de Atenuação Mássico e Energias Beta Máximas, para o Alumínio

Ľ	mer gras Deta	maximas, p	ui u U	INGHILLIO
	μ/ρ (cm ² /g)	E _{max} (keV)	μ/ρ	E _{max} (keV)
	256	150	9,9	1200
	182	200	7,9	1400
	98	300	6,5	1600
	59	400	5,7	1800
	39	500	4,9	2000
	29	600	4,6	2200
	23	700	4,1	2400
	18,6	800	3,7	2700
	13	1000	3,3	3000

A taxa de dose beta no ar pode, então, ser calculada da mesma maneira que para fontes gama, observando, apenas, o fato da aproximação para a energia média, ou seja:

$$\mathbf{D} = \phi_{\beta} \cdot \mathbf{E}_{media} \cdot \mu_{abs}/\rho$$

para valor de r inferior ao alcance das partículas beta.

D =
$$\frac{168,35 \cdot A \cdot \exp(-\mu \cdot x) \cdot E_{\text{média}} \cdot (\mu/\rho)}{r^2}$$

onde
D – dose (rad);
A - atividade (mCi);
E_{média} – energia média (MeV);
r - raio (cm).

3.6.4 Nêutrons

Ao contrário dos raios gama, que interagem com as camadas eletrônicas, a interação do nêutron se dá com o núcleo do átomo da blindagem, uma vez que, por ser uma partícula que possui carga elétrica nula, consegue facilmente atravessar as camadas eletrônicas do átomo, sem interagir com as forças coulombianas.

Uma vez que não existe, na natureza, emissor de nêutrons com meia-vida significativa, radionuclídeos são produzidos artificialmente para a geração de nêutrons. O califórnio 252, por exemplo, que possui meia-vida da ordem de 2,65 anos, é um isótopo transurânico que fissiona uma vez a cada 31 desintegrações (α), sendo 3,76 o número médio de nêutrons emitido por fissão.

Os elementos leves, por possuírem uma quantidade maior de átomos por cm³, conforme exemplificado a seguir, são mais eficientes para atenuar nêutrons do que os elementos pesados. Assim, em 18 gramas de água, cuja densidade é $1~\rm g/cm^3$, existem $6,02~\rm x~10^{23}$ moléculas ou $3~\rm vezes$ mais átomos, ou seja:

$$3 \times 6,02 \times 10^{23} / 18 = 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$$

Já em 207 gramas de chumbo, cuja densidade é 11,35 g/cm³, existem $6,02 \times 10^{22}$ átomos, ou seja:

$$6,02 \times 10^{23} \times 11,35/207 = 0,33 \times 10^{21} \text{ átomos/cm}^3$$

A energia que os nêutrons possuem é bastante importante na determinação do tipo de interação dessas partículas com a matéria, sendo, portanto, um parâmetro empregado para sua classificação, conforme se segue:

- nêutrons térmicos ->cuja energia é da ordem de 0.025 eV;
- nêutrons lentos -> cuja energia é igual ou inferior a 1 keV;
- nêutrons epitérmicos -> cuja energia encontra-se na faixa entre 1 keV e 500 KeV; e
- nêutrons rápidos -> cuja energia é maior do que 500 keV.

A probabilidade de interação de nêutrons com o núcleo de um átomo é representada pela chamada seção de choque σ (seção de choque microscópica) que está relacionada à área projetada do núcleo de um átomo (cm²). O fato de essa área ser muito pequena fez com que fosse definida uma nova unidade, chamada barn, igual a 10^{-24} cm².

Considerando um feixe colimado de nêutrons monoenergéticos, o fator de atenuação de um meio em função de sua espessura x, à semelhança da atenuação de fótons, é dado por:

$$FR = exp(-\sigma N x)$$

onde N, a densidade atômica (átomos/cm³) é dada por

$$N = 6.02 \cdot 10^{23}$$
. ρ/M

sendo:

M - número de massa, em g; e

 ρ - densidade do meio, em g/cm³.

Como, por definição σ $N=\sum$, também chamada seção de choque macroscópica, dada em cm⁻¹, o fluxo de nêutrons, I, resultante de sua penetração em uma distancia r de uma barreira, em função de um fluxo de nêutrons incidentes colimados, I_0 , é dado por:

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_0 \cdot \mathbf{e}^{-\Sigma \mathbf{x}}$$

Considerando uma fonte de nêutrons pontual e isotrópica e desprezando a atenuação no ar, o fluxo a uma distância r da fonte, após a penetração x em um meio pode ser dado aproximadamente por:

$$\phi = A.e^{-\Sigma x} / (4 \cdot \pi \cdot r^2)$$

onde A é a atividade da fonte.

Para elementos com número de massa (M) maior do que 10, o valor de σ pode ser dado aproximadamente por:

$$\sigma = 0.35.M^{0.42}$$
 barn

A Tabela 3.14 apresenta alguns valores de seção de choque.

Tabela 3.14 Seções de Choque para Nêutrons Rápidos

Material	σr (barn/átomo)	∑r(1/cm)
Alumínio	1,31	0,079
Berílio	1,07	0,128
Grafite	0,72	0,058
Hidrogênio	1,00	0,602
Ferro	2,00	0,170
Oxigênio	1,00	

Para conversão de fluxo de nêutrons (nêutrons/cm².s) em Taxa de Dose (mrem/h), emprega-se o fator de multiplicação dado na Tabela 3.16 em função da energia do nêutron.

Tabela 3.15 - Fatores de Conversão (Fluxo ⇒ Dose)

Energia do nêutron	Fator
Energia do neutron	1 ato1
0,02 eV	1/480
0,0001 MeV	1/240
0,005 MeV	1/240
0,02 MeV	1/160
0,1 MeV	1/53
0,5 MeV	1/14,7
1,0 MeV	1/8,7
2,5 MeV	1/8,7
5,0 MeV	1/6,7
7,5 MeV	1/5,3
10,0 MeV	1/4,8

As reações nucleares de fissão não são as únicas fontes de nêutrons existentes, sendo a reação (α,n) também utilizada para a geração de nêutrons. De um modo geral, é necessário uma energia mínima da partícula alfa de 3.7 MeV para iniciar uma reação.

As fontes α mais utilizadas, Am-241, Po-210 e Ra-226, ao bombardearem elementos leves, tais como boro, berílio e lítio, produzem nêutrons.

3.7 TIPOS DE FONTES E MODOS DE EXPOSIÇÃO

As aplicações de radiações ionizantes em medicina, indústria, ensino e pesquisa científica abrangem a utilização de diferentes tipos de fontes radiativas, seladas e não seladas ou abertas bem como fontes emissoras de

radiação ionizante, como equipamentos de raios-X e aceleradores de partículas. No campo da pesquisa biológica, por exemplo, os radioisótopos são ferramentas de trabalho importantes, sempre que se faz necessário marcar uma molécula cujo destino se tem interesse em acompanhar, seja numa reação química ou biológica. Dentre os diversos programas de pesquisa desenvolvidos mundialmente com o emprego de radioisótopos, merecem ser citados:

- aumento de eficiência na produção da safra ;
- produção de sementes resistentes a doenças;
- determinação da eficiência de consumo de fertilizantes e otimização da fixação de nitrogênio;
- controle ou erradicação de infestações de pestes por insetos;
- melhoria da produtividade e saúde de animais domésticos;
- preservação de alimentos;
- estudos hidrológicos (lençóis freáticos e águas de superfície);
- pesquisas médica e biológica.

3.7.1 Fontes Seladas

A fonte selada é um material radioativo solidamente incorporado em matéria sólida inativa ou, ainda, contido em cápsula inativa hermeticamente fechada, de tal forma que não se disperse em condições normais de uso ou quando submetida a ensaios específicos (impacto, percussão, flexão, térmico). Uma fonte selada só pode ser aberta por meio de sua destruição.

As fontes seladas são amplamente empregadas para a realização das seguintes técnicas típicas:

- técnicas radiográficas \Rightarrow gamagrafia industrial, radiografias beta e de nêutron.
- técnicas de medição \Rightarrow medidores de nível, densidade, espessura, umidade.
- técnicas de irradiação \Rightarrow esterilização de produtos clínicos, preservação de alimentos, radioterapia, braquiterapia.
- técnicas analíticas

 análises químicas de rotina, análise de traços de elementos, análise de minérios no campo, determinação de constituintes de ligas.
- outras técnicas \Rightarrow detectores de fumaça, eliminadores de estática, páraraios, baterias nucleares (marca-passos).

Os principais radioisótopos empregados em fontes seladas são:

Fontes gama: Co-60; Cs-137; Ir-192; Ra-226.

Fontes beta: P-32; Kr-85; Sr-90; Tl-204.

<u>Fontes de nêutrons</u>: Po-210, Sb(214), Ac-227, Ra-226, Pu-239, Am-241 (todas em combinação com o Be) e Cf-252.

<u>Fontes de ionização</u> (geralmente envolvendo emissão de bremsstrahlung ou partículas alfa): H-3 (com Ti); Ra-226; Am-241.

3.7.2 Fontes Não Seladas

As fontes não seladas são normalmente utilizadas como traçadores ou para marcarem compostos ou, ainda, para marcar uma parte de um sistema, podendo este ser desde um processo industrial a uma função biológica. Então, por meio de um detector sensível, é possível acompanhar o traçador ou o item marcado através do sistema ou conduzir ensaios quantitativos em amostras retiradas do sistema em estudo.

Aplicações industriais típicas incluem medidas de vazão e eficiência de filtração de gases, medidas de velocidade de líquidos e gases em tubulações, determinação do tempo de residência de líquidos ou partículas sólidas em equipamentos, detecção de vazamento em tubulações, avaliação de desgaste de equipamentos, entre outras.

Na área médica, fontes não seladas são empregadas para a avaliação do funcionamento de diversos órgãos, podendo ser usadas 'in vivo', ou seja, administrando um radiofármaco e subseqüentemente examinando o paciente ou, ainda, 'in vitro, ou seja, retirando uma amostra do paciente e usando traçadores radioativos para análise subseqüente e diagnóstico (radioimunoensaio). Radiofármacos são também empregados para fins terapêuticos como, por exemplo, no tratamento de câncer na tireóide.

A Tabela 3.16 apresenta os radionuclídeos mais freqüentemente utilizados em pesquisa, bem como as quantidades típicas empregadas.

Tabela 3.16 – Principais Radionuclídeos usados em Pesquisa

Radionuclíd	eo/Emissor	Meia-vida	Aplicações e
			Quantidades Típicas
H-3	(β puro)	12,35 a	Biologia e Hidrologia < 50 GBq
C-14	(β puro)	5730 a	Biologia < 1 GBq
P-32	(β puro)	14,3 d	Biologia e Agricultura < 50 MBq
S-35	(β puro)	87,2 d	Biologia < 5 GBq
Fe-59	(βγ)	44,5 d	Biologia < 50 MBq
Kr-85	(βγ)	10,72 a	Engenharia
Br-82	(βγ)	35,3 h	Hidrologia
Tc-99m	(βγ)	6,02 horas	Biologia < 500 MBq
I-125	(βγ)	60,1 dias	Biologia < 500 MBq
I-131	(βγ)	8,02 dias	Biologia < 50 MBq

3.7.3 Aparelhos de Raios-X e Aceleradores

Os raios-X têm inúmeras aplicações nas áreas industrial e médica, abrangendo técnicas de radiografia industrial e de diagnóstico médico, técnicas analíticas de fluorescência para obter informações sobre elementos presentes numa amostra, técnicas de medida de espessura de revestimentos por fluorescência e de determinação do nível de líquidos em latas e, ainda, em técnicas de irradiação, ressaltando-se a teleterapia, empregada para o tratamento de uma variedade de cânceres.

Os aceleradores de partículas, por meio de processos baseados em campos elétricos, campos magnéticos e ondas eletromagnéticas, são capazes de gerar feixes de partículas altamente energéticos. Os aceleradores de elétrons, por exemplo, geralmente aceleradores lineares, produzem feixes de elétrons ou raios-X dentro do intervalo de 4 a 40 MeV, sendo empregados tanto em medicina como em indústria e pesquisa.

Os cíclotrons são dispositivos capazes de acelerar prótons, dêuterons e partículas alfa, sendo que as energias obtidas para essas partículas chegam até 15 MeV, 25 MeV e 50 MeV, respectivamente.

3.8 IRRADIAÇÃO E CONTAMINAÇÃO

É comum, entre pessoas leigas, confundir os conceitos de irradiação e de contaminação. Na prática, o termo irradiação é empregado para indicar a exposição externa de organismos, parte de organismos ou, mesmo, materiais, à radiação ionizante. Já o termo contaminação refere-se à presença indesejável de material radioativo em (dentro de) um organismo ou material ou, ainda, em suas superfícies externas.

Assim, a irradiação externa de um corpo animado ou inanimado pode ocorrer à distância, sem necessidade de contato íntimo com o material radioativo.

A contaminação, no entanto, implica no contato com o material radioativo de uma fonte não selada, ou que tenha perdido a selagem, e sua subsequente incorporação por pessoas (ingestão, inalação) ou deposição em superfícies (pele, bancadas, pisos, vidraria, etc.).

Por outro lado, pessoas e objetos contaminados estão sujeitos à irradiação causada pela emissão de radiação pelo material radioativo incorporado, ou depositado na superfície, e podem, por sua vez, provocar, a distância, irradiação externa de pessoas ou objetos ou, ainda, podem transferir, por contato, parte de sua contaminação superficial.

A exposição interna devido à inalação ou ingestão de material radioativo pode causar danos ao organismo, danos estes cuja gravidade varia em função do tipo de emissor (α ou β) e da associada Transferência Linear de Energia (TLE), da taxa de absorção de materiais radioativos pelos órgãos, da solubilidade dos radionuclídeos e de sua taxa de transferência para os fluidos do corpo, bem como da meia-vida biológica.

3.9 VIDA MÉDIA E MEIAS-VIDAS BIOLÓGICA E EFETIVA

A Vida Média corresponde ao inverso da constante de decaimento, em unidade de tempo, e quando multiplicada pela atividade inicial da amostra, expressa o número total de desintegrações de uma fonte radioativa.

$$t_{\text{m\'edia}} = 1/\lambda = t_{1/2}/\ln 2$$

A meia vida biológica, $t_{1/2 \text{ biológica}}$, é definida como sendo o tempo necessário para que a quantidade de material radioativo presente no organismo seja fisiologicamente reduzida à metade. Assim, o efeito combinado do decaimento radioativo (meia-vida física), $t_{1/2}$, com o de excreção fisiológica pelo organismo, $t_{1/2 \text{ efetivo}}$, é expresso pela relação:

$$1 / t_{1/2 \text{ efetivo}} = 1/t_{1/2} + 1/t_{1/2 \text{ biológica}}$$

3.10 REGRAS BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

O objetivo maior da proteção radiológica é evitar a exposição desnecessária do indivíduo à radiação ionizante. Para tanto, algumas regras básicas, fundamentadas essencialmente no bom senso, devem ser seguidas pelos usuários de fontes de radiação ionizante de modo a reduzir a exposição externa e evitar tanto a contaminação externa como a incorporação de material radioativo, seja por inalação ou ingestão.

1) a Instituição como um todo e seu corpo gerencial devem assumir um compromisso com a segurança, ou seja, a estrutura gerencial deve ser eficiente, as autoridades, responsabilidades e descrições de tarefas devem estar claramente designadas e documentadas, os recursos para a área de segurança devem ser adequados e todos os empregados devem ter um compromisso com o princípio de manter as doses de radiação tão baixas quanto razoavelmente exeqüível (ALARA).

- 2) a seleção e o treinamento de pessoal devem ser bem sucedidos, ou seja, os critérios para seleção de pessoal devem ser apropriados às metas da Instituição e o treinamento após a admissão deve possuir um conteúdo programático adequado, levando em conta as necessidades de proteção radiológica identificadas para cada posto de trabalho.
- 3) o controle da proteção radiológica ocupacional deve ser efetivo, ou seja, as fontes de radiação devem ser adequadamente mantidas sob controle, a proteção física deve ser adequada, os controles de área e de trabalhadores devem ser efetivos e um programa de avaliação freqüente dos resultados de monitoração de áreas e de dosimetria individual bem como da adoção de procedimentos apropriados deve ser posto em prática.
- 4) o controle da proteção radiológica de indivíduos do público deve ser efetivo, ou seja, as fontes potenciais de exposição do público à radiação devem ser identificadas e precauções devem ser tomadas para evitar tais exposições, implicando, em geral, no controle adequado da fonte de radiação e na eliminação controlada de rejeitos radioativos.
- 5) o plano para atuação em situações de emergência deve ser efetivo, ou seja, embora acidentes, por definição, não possam ser planejados, as conseqüências de um acidente podem ser minimizadas pela identificação e avaliação de situações de acidentes potenciais e conseqüente elaboração de um plano de resposta.
- 6) o programa de garantia da qualidade deve estar implementado, ou seja, os componentes que requerem garantia formal da qualidade e os padrões de segurança aplicáveis devem ser identificados, devendo ser estabelecido um regime de avaliação adequado do seu atendimento.

Algumas regras práticas para evitar exposição desnecessária à radiação em práticas envolvendo o uso de materiais radioativos são:

- a) não comer, beber, fumar, se maquiar ou mesmo se pentear no laboratório;
- b) usar vestimenta de proteção (jaleco) e, se necessário, sapatilhas em áreas onde experimentos com radionuclídeos estão sendo conduzidos, mas removê-los antes de ter acesso a áreas livres;
- c) usar luvas cirúrgicas em caso de risco significativo de contaminação das mãos. A colocação e remoção dessas luvas devem ser feitas de tal forma que sua parte interna não entre em contato com a parte externa, de modo a prevenir contaminação da pele. Quando não mais necessário sua utilização, as luvas devem ser removidas uma vez que elas passam a constituir uma fonte de contaminação de vidrarias, equipamentos, maçanetas, etc.;
- d) não pipetar soluções radioativas com a boca;

- e) óculos protetores, para prevenir que emissões β atinjam o cristalino devem ser sempre usados em áreas de altas doses de radiação;
- f) lenços de papel devem estar sempre disponíveis para serem usados como um meio preliminar de descontaminação;
- g) todas as práticas que envolvam o emprego de materiais radioativos voláteis, aquecimento ou decomposição devem ser conduzidas em capelas com velocidade de sucção de ar da ordem de 1m/s;
- h) quaisquer práticas envolvendo material radioativo que possam gerar poeira devem ser conduzidas em caixas de luvas, preferencialmente mantidas a uma pressão um pouco inferior à pressão atmosférica. O sistema de exaustão deve ser provido de filtro para coletar partículas radioativas, especialmente no caso de materiais emissores α;
- i) todas as práticas laboratoriais devem ser conduzidas sobre bandejas forradas com material absorvente;
- j) recipientes devem estar disponíveis para armazenamento de rejeitos líquidos e sólidos;
- k) não se devem usar as mesmas vidrarias, pinças, tesouras, etc. para manusear diferentes radionuclídeos, evitando, assim, a contaminação cruzada:
- l) um detector de radiação deve estar sempre disponível para monitoração freqüente do laboratório. No caso de emissores alfa, trício ou outros emissores beta de baixa energia, pode ser necessária a realização de esfregaços em áreas sob suspeita de contaminação;
- m) antes de sair do laboratório, mãos, solas de sapatos e vestimentas devem ser monitorados por detector de contaminação superficial.

3.11 PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE PACIENTES

As exposições à radiação ionizante para fins de diagnóstico ou terapia de pacientes devem ser realizadas apenas sob prescrição médica, devendo estar disponível, no hospital ou clínica, uma equipe médica habilitada para o uso de fontes radioativas. As responsabilidades dos profissionais envolvidos com exposições médicas estão estabelecidas nas Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica da CNEN.

Os limites de dose não se aplicam a exposições médicas de pacientes nem de acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem esses pacientes. No entanto, as doses devem ser restritas de forma que seja improvável que um acompanhante ou voluntário receba mais de 5 mSv durante o período do exame diagnóstico ou tratamento do paciente. A dose para crianças em visita a pacientes em que foram administrados materiais radioativos deve ser restrita de forma que seja improvável exceder a 1 mSv.

A Agência Internacional de Energia Atômica estabelece níveis de referência de dose para nortear os diversos procedimentos de diagnóstico em medicina nuclear empregando diferentes radiofármacos, bem como para exames envolvendo radiografia, tomografia computadorizada e fluoroscopia.

3.12 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Rockwell III, T., Editor, Reactor Shielding Design Manual, US Government Printing Office, McGraw-Hill and Van Nostrand (1956).
- [2] Safety Series No 2, Safe Handling of Radioisotopes, Health Physics Addendum, International Atomic Energy Agency (1960).
- [3] Technical Report Series No 152, Evaluation of Radiation Emergencies and Accidents, International Atomic Energy Agency, Vienna (1974).
- [4] NCRP Report No 49, Structural Shielding Design and Evaluation for Medical Use of X Rays and Gamma Rays of Energy up to 10 MeV, Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements (1976).
- [5] ICRP Publication 26, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, New York (1977).
- [6] Technical Reports Series No 233, Training Manual on Radioimmunoassay in Animal Reproduction, International Atomic Energy Agency, Vienna (1984).
- [7] Safety Series No 102, Recommendations for the Safe Use and Regulation of Radiation Sources in Industry, Medicine, Research and Teaching, International Atomic Energy Agency, Vienna (1990).
- [8] ICRP Publication 60, 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, New York (1991).
- [9] Safety Series No 115, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, International Atomic Energy Agency, Vienna (1996)
- [10] Tawata, L; Salati, I.P.A., Di Prinzio, R. e Di Prinzio, A. R., Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rio de Janeiro (1999).
- [11] IAEA-TECDOC 1162, Generic Procedures for Assessment and Response during a Radiological Emergency, International Atomic Energy Agency, Vienna (2000).
- [12] Norma CNEN-NN-3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, (2005) alterada pela Resolução CNEN 114 (2011).

4 INSTRUMENTAÇÃO Ana Maria Xavier, José Tullio Moro e Paulo Fernando Heilbron

4.1 INTRODUÇÃO

A presença de um campo de radiação ionizante não pode ser percebida pelos cinco sentidos do ser humano, o que torna, portanto, imprescindível a existência de dispositivos capazes de detectá-lo e quantificá-lo. O princípio utilizado para a detecção da radiação está baseado em sua interação com um determinado meio material, interação essa que pode resultar na geração de cargas elétricas, na geração de luz ou na sensibilização de películas fotográficas, entre outros fenômenos.

Um detector de radiação consiste, em linhas gerais, de um elemento ou material sensível à radiação e de um sistema, na maioria das vezes eletrônico, que registra o resultado da interação, expressando-o em termos de uma grandeza de medição dessa radiação que interagiu com o elemento ou o meio empregado. Assim, um detector pode ser considerado um transdutor, uma vez que transforma um tipo de informação (radiação) em outro que pode ser um sinal elétrico ou luminoso.

A escolha de um detector depende do tipo e intensidade de radiação (ondas eletromagnéticas, partículas carregadas leves, partículas carregadas pesadas, nêutrons) que se quer medir bem como dos parâmetros a serem determinados e do objetivo da medida a ser realizada.

4.2 TÉCNICAS DE DETECÇÃO

Dependendo do tipo e da energia da radiação ionizante a ser detectada, são empregadas técnicas distintas de detecção. A Tabela 4.1 apresenta algumas propriedades dos principais radionuclídeos empregados em pesquisa, a título de ilustração. As técnicas mais comuns de detecção serão abordadas a seguir.

4.2.1 Ionização de Moléculas de um Gás

As técnicas de detecção mais antigas e amplamente usadas são aquelas baseadas nos efeitos produzidos quando uma partícula carregada atravessa um gás. O princípio básico desta técnica é o de coleta de cargas, criadas pela ionização direta do gás, por meio da aplicação de um campo elétrico.

Tabela 4.1 Características dos Principais Radioisótopos Usados em Pesquisa

Isótopo	Tipo de emissor	Meia-vida	Energia γ Energia β (Porcentagem)	Poder de penetração no ar de emissor
				beta puro *
⁹⁰ Sr-Y	β puro	28 anos	0,52 MeV (<1%) 2,28 MeV (100%)	1,6 m 9,28 m (97%)
⁴⁵ Ca	β puro	163 dias	0,26 MeV (100%)	0,64m (37%)
⁵¹ Cr	βγ	27,71 dias	0,32 MeV (9,85%)	
¹⁴ C	β puro	5568 anos	0,157 MeV (100%)	0,32 m (11%)
¹²⁵ I	βγ	59,3 dias	0,036MeV (100%) 0,028MeV(0,8%) 0,029MeV (1,62%) 0,03 MeV (0, 5%) 0,004 MeV (79%) 0,023 MeV (31%)	
¹³¹ I	βγ	8,02 dias	0,37 MeV (81,6%) 0,64 MeV (7,1%) 0,72 MeV (1,8%) 0,25 MeV (2%) 0,33 MeV (7%) 0,61 MeV (90%)	1,6 m
²⁴ Na	βγ	15 horas	1,37 MeV(100%) 2,754MeV (100%) 1,39 MeV (100%)	3,8 m
³² P	β puro	14,3 dias	1,71 MeV (100%)	6,4 m (95%)
³⁵ S	β puro	87,5 dias	0,17 MeV (100%)	0,32m (16%)
³ H	β puro	12,6 anos	0,02 MeV (100%)	0,0064 cm (0%)
^{99m} Tc	βγ	6 horas	0,15 MeV (88,97%) 0,12 MeV (9%)	0,12 m

^{*} Fração transmitida através da camada morta de pele de 0,07 mm.

Assim, os íons positivos são coletados pelo eletrodo negativo (catodo) e os íons negativos pelo eletrodo positivo (anodo). Dependendo da tensão aplicada, diferentes sistemas de detecção podem ser operados, os principais sendo a câmara de ionização, o contador proporcional e o contador Geiger-Müller.

4.2.2 Cintilação

A detecção de radiação ionizante por meio da cintilação produzida em alguns materiais é a técnica mais antiga que se tem registro, técnica essa que consiste na transformação da energia cinética de uma partícula ionizante em luminescência. As cintilações são contabilizadas eletronicamente, por conversão da luminescência em pulso elétrico, embora, no início do século vinte, terem sido contadas visualmente.

Um material de cintilação deve possuir as seguintes propriedades:

- Conversão da energia cinética de partículas carregadas em luz detectável, com uma alta eficiência de cintilação;
- Conversão linear, ou seja, a produção de luz deve ser proporcional à energia depositada num intervalo mais amplo possível;
- O meio deve ser transparente ao comprimento de onda de sua própria emissão, para melhor coleta de luz;
- O tempo de decaimento da luminescência induzida deve ser curto de forma a permitir a geração de pulsos rápidos;
- O material deve ser de boa qualidade ótica e deve poder ser produzido em tamanhos suficientemente grandes, de modo a ser utilizado como um detector prático;
- O índice de refração do material deve ter um valor próximo ao do vidro (~ 1,5), de modo a permitir um acoplamento eficiente da luz de cintilação com o tubo fotomultiplicador.

Como nenhum material apresenta, simultaneamente, as propriedades acima, concessões devem ser feitas para a escolha do cintilador, levando em consideração, também, outros fatores. Os cintiladores inorgânicos (iodeto de sódio, por exemplo) tendem a apresentar um melhor rendimento em termos de produção de luz e linearidade mas, com raras exceções, apresentam tempo de resposta relativamente lento. Já os cintiladores orgânicos respondem mais rapidamente, porém, com rendimento menor em termos de emissão de luz.

É interessante lembrar que o processo de fluorescência é a emissão instantânea de radiação visível por uma substância, em decorrência de sua excitação por alguma maneira. Já a fosforescência corresponde à emissão de luz com comprimento de onda maior do que a fluorescência e com um tempo de resposta à excitação mais lento.

A fluorescência retardada resulta num espectro de emissão igual ao da fluorescência instantânea, mas com tempo de resposta maior. Assim, para ser um bom cintilador, o material deve converter a maior parte da energia

da radiação incidente em fluorescência instantânea e, ao mesmo tempo, minimizar os efeitos de fosforescência e fluorescência retardada.

Uma técnica de detecção muito empregada em pesquisa é a técnica de cintilação líquida, especialmente quando se faz necessário detectar emissores beta de baixa energia como o carbono-14 e o trício (H-3). O processo consiste na emissão de partículas ionizantes dentro de uma solução que contenha um material cintilador e que, em decorrência, produz luz que é convertida eletronicamente, por meio de uma fotomultiplicadora, em pulso elétrico.

4.2.3 Diodos Semicondutores

O emprego de meios sólidos para detecção de radiação, a partir do início da década de 60, permitiu que instrumentos de medida fossem bem mais compactos do que aqueles baseados na técnica de ionização de gás, uma vez que a densidade dos sólidos é da ordem de 1000 vezes maior do que a dos gases. Seu princípio de funcionamento é a formação de pares elétronburaco criados ao longo do caminho percorrido pela partícula carregada (radiação primária ou partícula secundária) através do detector. O par elétron-buraco é algo análogo ao par de íons criados num detector a gás. Assim, quando um campo elétrico é aplicado a um material semicondutor, tanto os elétrons como os buracos estarão sujeitos a um processo de migração, em sentidos opostos. O movimento dos buracos se dá pelo fato do elétron se deslocar de sua posição normal de valência para ocupar um espaço vazio. O espaço deixado pelo elétron representa a nova posição do buraco. O comportamento do buraco é consistente com o de uma partícula positiva porque ele representa a ausência de carga negativa.

4.2.4 Temoluminescência

Um material é considerado termoluminescente quando, após ser submetido a um campo de radiação ionizante, torna-se luminescente quando aquecido. O princípio de funcionamento está baseado na captura de elétrons e buracos por armadilhas presentes em determinados cristais inorgânicos, devido a imperfeições na rede cristalina. A probabilidade desses elétrons e buracos capturados escaparem das armadilhas a temperatura ambiente é muito pequena. Quando o cristal é aquecido, os elétrons aprisionados são liberados e perdem energia por meio da emissão de fótons na faixa da luz visível, sendo o sinal luminoso proporcional à radiação incidente.

O material termoluminescente funciona como um integrador, no qual o número de elétrons e buracos aprisionados é uma medida do número de pares elétron-buraco formados em decorrência do período de exposição do cristal à radiação.

4.2.5 Formação da Imagem

Emulsões fotográficas vêm sendo amplamente empregadas, por mais de um século, para detecção de radiação e são constituídas de uma emulsão de grãos de haletos de prata, em sua maioria brometo de prata, dispersos em uma matriz de gelatina, emulsão essa colocada na superfície de uma película de acetato de celulose ou mesmo na de uma placa de vidro.

A ação da radiação ionizante na emulsão é semelhante à da luz visível, ou seja, alguns íons de prata são "sensibilizados" pela interação da radiação com elétrons das moléculas de seus haletos, transformando-se em prata metálica, que permanece nesse estado indefinidamente, armazenando uma imagem latente da trajetória da partícula ionizante através da emulsão. No processo subseqüente de revelação, os grãos sensibilizados se tornam visíveis e são fixados por meio de uma solução de ácido acético diluído, que interrompe o processo de revelação, e de tiosulfato de sódio, que remove os grãos não revelados de haleto de prata, ou seja aqueles que não interagiram com a radiação. Posteriormente, o filme é lavado com água, para remoção da solução fixadora, e seco.

As aplicações de emulsões fotográficas para detecção de radiação podem ser convenientemente divididas em duas categorias:

- aquela em que um escurecimento geral da emulsão é registrado devido aos efeitos cumulativos de muitas interações individuais; e
- aquela em que as trajetórias de partículas isoladas são registradas individualmente, sendo visíveis sob exame microscópico.

A primeira categoria inclui o amplo campo da radiografia, onde é registrada a imagem da intensidade do feixe de radiação transmitido, sendo que a composição dos filmes empregados (concentração de haletos de prata da ordem de 40% em peso) não difere radicalmente daquela usada em filmes fotográficos convencionais.

A Segunda categoria requer a utilização de emulsões nucleares, que são mais espessas e diferem em composição das emulsões fotográficas, ou seja, a concentração de haletos de prata na emulsão é aumentada, chegando, às vezes, até 80% em peso.

No caso de fótons (X ou gama) e nêutrons, a probabilidade de interação direta com a emulsão é pequena, da ordem de alguns por cento, uma vez que ocorre apenas a sensibilização da emulsão por elétrons secundários ou fótons de energia mais baixa, resultantes da interação inicial.

Assim, para fótons, telas com soluções cintiladoras são, por exemplo, usadas em contato com a emulsão, para aumentar sua sensibilização em até 10 vezes.

Emulsões fotográficas podem, também, ser usadas para detecção de nêutrons térmicos, desde que películas de gadolínio ou cádmio, que apresentam uma alta seção de choque, sejam empregadas entre a fonte e a emulsão, com vistas a aumentar sua sensibilização.

Outro recurso empregado em monitoração individual é o uso de filtros de cobre e chumbo entre a fonte de radiação e a emulsão, para compensar a maior probabilidade que existe de interação de fótons de baixa energia em relação a de fótons de alta energia.

4.3 DETECTORES DE RADIAÇÃO

4.3.1 Detectores a Gás

Os detectores a gás vêm sendo empregados desde as primeiras experiências com raios-X e materiais emissores de radiação ionizante, sendo seu princípio de funcionamento a coleta de íons produzidos pela interação dessa radiação com um dado volume de gás. Dependendo da tensão aplicada entre anodo e catodo, os detectores a gás funcionarão como uma câmara de ionização, um contador proporcional ou um contador Geiger-Mueller.

4.3.1.1 Câmara de Ionização

A formação de um par de íons, ou seja, um cátion e um elétron livre, é o constituinte principal do sinal elétrico desenvolvido pela câmara de ionização, sendo o número de pares iônicos criados ao longo da trajetória da radiação incidente o que se deseja medir. Após um determinado valor da tensão, todos os íons formados são coletados, ou seja, a recombinação tende a zero, e o sinal é proporcional à energia da radiação incidente. Esse sinal permanece o mesmo para um intervalo de tensão e nessa região operam as câmaras de ionização.

Para a maioria dos gases empregados em detecção de radiação, os valores da energia de ionização de suas moléculas, relativa à remoção de elétrons da camada mais externa, encontram-se entre 10 e 20 MeV. No entanto, há outros mecanismos, como a excitação, que consomem energia mas não produzem pares de íons. Assim, a perda média de energia para formar um par de íons é da ordem de 31-35 eV. Considerando esse valor de energia/par de íons constante, para um dado tipo de radiação, a energia depositada no gás será proporcional ao número de pares de íons formados e pode ser determinada se esse número de pares de íons for medido.

Um detector tipo câmara de ionização permite identificar e quantificar as radiações α , β , e γ , bem como medir taxa de exposição e, indiretamente, dose absorvida.

4.3.1.2 Contador Proporcional

O contador proporcional surgiu no final de 1940 e se baseia no fenômeno de multiplicação de íons no gás, uma consequência do aumento do campo elétrico a níveis tais que os elétrons produzidos primariamente são acelerados e produzem, por colisão com moléculas neutras do gás, ionizações secundárias, liberando novos elétrons, num efeito tipo cascata.

Os pulsos originados em contadores proporcionais são muito maiores que aqueles típicos de câmaras de ionização, sendo portanto, convenientes para medir raios-X, elétrons de baixa energia e radiação α .

Contadores proporcionais são usados, também, para detecção de nêutrons, por meio de reações nucleares (n, p) ou (n, α) , colocando-se o material para interação com os nêutrons dentro do contador.

4.3.1.3 Contador Geiger-Mueller

O Contador Geiger-Mueller, normalmente referido como contador G-M, ou tubo Geiger, é um dos dispositivos mais antigos existentes para medir radiação, tendo sido desenvolvido por Geiger e Mueller, em 1928. No entanto, devido a sua simplicidade, baixo custo e facilidade de operação, é amplamente empregado até os dias de hoje. Sua região de operação corresponde a um intervalo de tensão maior ainda que o do contador proporcional, região essa que provoca uma avalanche de ionizações que, por sua vez, pode provocar uma segunda avalanche em outra posição dentro do tubo. Os pulsos de saída de um tubo Geiger têm a mesma amplitude, independentemente do número de pares de íons originais que

iniciaram o processo e, portanto, esse contador não é capaz de discriminar energias. Essa amplitude é tão grande que permite simplificar a eletrônica associada, eliminando o pré-amplificador.

A eficiência de contagem de tubos G-M, em função do efeito avalanche, é essencialmente 100%. No entanto, na prática, a eficiência efetiva de contagem é determinada pela probabilidade de que uma radiação incidente penetre pela janela do detector, sem ser absorvida ou espalhada. Para partículas alfa, a espessura da janela deve ser tão pequena quanto possível, sendo encontrado comercialmente janelas com espessuras da ordem de 1,5 mg/cm².

Tubos G-M não são empregados para detecção de nêutrons uma vez que a seção de choque dos gases empregados é baixa para nêutrons térmicos, resultando numa eficiência de contagem inaceitável.

Os detectores Geiger-Mueller podem ser utilizados para estimar grandezas como dose e exposição, por meio de artifícios de instrumentação e metrologia. A escala de taxa de contagem de pulsos é normalmente calibrada em termos de taxa d exposição, para uma energia determinada (por exemplo, a do Co-60). Sendo assim, no caso de outras energias, as leituras podem apresentar erros que variam de alguns décimos até fatores de 2 ou 3 vezes em relação ao valor real.

4.3.2 Detectores à Cintilação

O emprego de materiais cintiladores para detecção de radiação vem sendo feito desde o início do século XX, por ocasião de experiências realizadas por Rutherford sobre a estrutura da matéria, empregando partículas α e anteparo de sulfeto de zinco. O processo de cintilação é, ainda hoje, uma poderosa ferramenta para detecção e espectroscopia de vários tipos de emissores de radiação.

Cintiladores Orgânicos

O processo de fluorescência em material orgânico surge de transições na estrutura do nível energético de uma molécula isolada e, portanto, pode ser observado independentemente de seu estado físico. Assim, por exemplo, o antraceno apresenta fluorescência enquanto material sólido policristalino ou vapor ou, ainda, quando em solução com outros componentes.

Soluções orgânicas líquidas vêm sendo muito empregadas para detectar radiação em atividades de pesquisa, sendo um detector de cintilação líquida composto de duas partes básicas:

- um vidro com a amostra radioativa e o detector; e
- um tubo fotomultiplicador e o sistema eletrônico que lhe é associado.

O detector "vial" (vidro com amostra radioativa e detector) consiste de uma amostra radioativa misturada a um líquido cintilador, dissolvido em solvente comum, visando formar uma solução tão incolor quanto possível.

As moléculas cintiladoras atuam como detectores de radiação. A mistura homogênea da amostra radioativa com o detector apresenta duas grandes vantagens:

- uma vez que toda a amostra radioativa está completamente envolvida pelas moléculas cintiladoras, a eficiência geométrica do processo chega próximo a 100% (4π) ;
- a ausência de barreiras entre a fonte de radiação e a solução detectora cintiladora, salvo algumas impurezas, reduz a perda de partículas β.

A interação das partículas, ß tanto com a solução cintiladora quanto com as moléculas do solvente, resulta em perda de energia, convertida em luz pelas moléculas cintiladoras. A quantidade de luz produzida é diretamente proporcional à quantidade de energia perdida. Uma vez que as partículas ß têm curto alcance em meios líquidos e perdem toda sua energia na solução, a quantidade de luz produzida é proporcional à energia dessas partículas.

O detector de tipo "vial" e o tubo fotomultiplicador são colocados em compartimento vedado à luz, para evitar a presença de luz espúria. Arranjos modernos possuem dois ou mais tubos fotomultiplicadores, melhorando a eficiência de detecção.

O principal problema no uso de um detector líquido de cintilação é a preparação adequada da amostra "vial" de detecção. Isso requer uma cuidadosa seleção do cintilador, bem como do solvente.

Um bom cintilador deve ter alta eficiência de conversão à luz, ser suficientemente solúvel no solvente escolhido e ser quimicamente estável em diversas condições ambientais (temperatura, umidade e luminescência). Entre os cintiladores primários comumente utilizados em cintilação líquida, gozam de maior popularidade:

- PPO 2,5-diphenilloxazole;
- BBOT p,terphenil e 2,5-bis-2(5-t-butylbenzoxazolyl)-thiophene.

Normalmente, uma pequena quantidade de outro agente químico, conhecido como cintilador secundário, é adicionada ao cintilador primário da solução. O propósito do cintilador secundário é absorver os fótons de luz emitidos pelo cintilador primário em regiões de menores comprimentos de onda (ultravioleta) e reemití-los em comprimentos de onda maiores (azul, verde ou amarelo), podendo, então, ser mais eficientemente detectados pelo tubo fotomultiplicador. O composto 1,4 bis-2(5phenyloxazolyl)-benzeno (mais conhecido como POPOP) é largamente utilizado como cintilador secundário.

A escolha do solvente é ditada, basicamente, pelos seguintes requisitos:

- 1. a energia depositada no solvente deve ser eficientemente transferida às moléculas cintiladoras;
- 2. o solvente deve ser transparente à luz produzida pelo cintilador; e
- 3. o solvente deve ser capaz de dissolver uma variedade de compostos e ser útil para uma ampla faixa de temperatura.

Os solventes tolueno, xileno e dioxano preenchem os requisitos acima e são, por isto, amplamente empregados.

Os cintiladores plásticos são obtidos quando um cintilador orgânico é dissolvido em um monômero que, em seguida, é polimerizado, obtendo-se o equivalente a uma solução sólida. Um exemplo comum é um solvente consistindo de estireno, no qual uma substância cintiladora é dissolvida e a solução é posteriormente polimerizada para formar o poliestireno. Dada a facilidade com que podem ser moldados, plásticos se tornaram uma forma muito útil de cintiladores orgânicos.

Cintiladores Inorgânicos

O mecanismo de cintilação em materiais inorgânicos depende dos estados energéticos determinados por sua estrutura cristalina. Assim, em materiais semicondutores, elétrons possuem disponíveis apenas algumas bandas discretas de energia. A banda inferior, chamada banda de valência, representa os elétrons mais ligados à rede cristalina e a banda superior, chamada banda de condução, representa os elétrons que têm energia suficiente para migrar através do cristal. Existe uma banda intermediária de energia, chamada banda proibida, na qual elétrons jamais são encontrados em cristais puros. A largura da banda proibida é o que caracteriza os materiais isolantes (bandas grandes, > 5 eV), os semi-condutores (da ordem de 1 eV) e os condutores (bandas pequenas). A absorção de energia pode resultar na elevação de um elétron de sua posição normal de valência, através do intervalo entre bandas, para a banda de condução, deixando um buraco no local da banda de valência anteriormente ocupado. No cristal

puro, o retorno do elétron à banda de valência, com emissão de um fóton, é um processo ineficiente e, além disso, a energia dos fótons é muito alta para estar no espectro visível.

No sentido de aumentar a probabilidade de emissão de fótons no espectro visível, durante o processo de desexcitação, pequenas quantidades de impurezas, conhecidas por ativadoras, são adicionadas ao cintilador inorgânico, sendo criados sítios especiais na rede cristalina e, portanto, modificando sua estrutura energética normal. Como resultado, são criados níveis energéticos intermediários, dentro da banda proibida, por meio dos quais os elétrons podem ser desexcitados para a banda de valência, com a emissão de fótons menos energéticos e no espectro visível, servindo de base para o processo de cintilação.

Os cintiladores inorgânicos mais comuns são:

- iodeto de sódio ativado com tálio, Na I (Tl), que responde linearmente, num grande intervalo de energia, para elétrons e raios gama;
- iodeto de césio ativado com tálio ou com sódio, CsI (Tl) ou CsI (Na), que apresenta maior coeficiente de absorção em relação à radiação gama, permitindo a construção de detectores mais compactos e resistentes;
- germanato de bismuto, Bi₄ Ge₃ O₁₂, que, devido a sua alta densidade e elevado número atômico, apresenta maior probabilidade de interação por unidade de volume, todavia sua produção de luz é baixa (cerca de 10 a 20% daquela produzida, em iguais condições, pelo pelo iodeto de sódio);
- sulfeto de zinco ativado com prata ZnS (Ag), que tem alta eficiência de cintilação mas sendo disponível, apenas, sob a forma de pó cristalino, o que restringe seu uso em telas finas.

4.3.3 Detectores com Diodos Semicondutores

Dispositivos empregando semicondutores, como o meio básico de detecção de radiação, foram disponibilizados, na prática, no início dos anos 60. A passagem de radiação pelo semicondutor provoca a criação de um grande número de pares elétron-buraco, ao longo de sua trajetória, que são coletados pelo campo elétrico aplicado ao material. A principal vantagem dos semicondutores é que a energia média necessária para criar um par elétron-buraco é muito menor (da ordem de 3 eV para o germânio) do que a necessária para formar um par de íons em gases.

Os detectores com diodos de silício são empregados para partículas carregadas pesadas, como partículas alfa, prótons e fragmentos de fissão.

Os detectores com diodos de germânio são um dos tipos mais utilizados em laboratórios para a medida de emissores gama de baixa atividade e para identificação de radioisótopos presentes em materiais, em uma grande faixa de energia (alguns keV a 10 MeV).

4.3.4 Dosímetros Termoluminescentes (TLD)

Os cristais inorgânicos utilizados como dosímetros termoluminescente (thermo luminescent dosimeter) têm a propriedade de possuir um número elevado de armadilhas na banda proibida, a uma distância suficientemente grande das bandas de condução e de valência de tal forma que tanto elétrons como buracos são aprisionados e assim permanecem à temperatura ambiente. Os elétrons aprisionados, quando o cristal é aquecido, adquirem suficiente energia para migrar no sentido dos buracos aprisionados, recombinando-se e emitindo um fóton. Alternativamente, se os buracos são liberados a uma temperatura mais baixa, eles podem migrar no sentido dos elétrons aprisionados e também se recombinar, emitindo um fóton. De qualquer maneira, se a magnitude da diferença de energia é de 3 ou 4 eV, os fótons emitidos estão no espectro visível e são a base do sinal do TLD.

Assim, o número total de fótons emitidos é registrado, após o sinal luminoso ter sido transformado em sinal elétrico amplificado, por meio de uma foto-multiplicadora, podendo ser diretamente relacionado à Exposição. Depois do processo de leitura do TLD, a informação sobre a exposição à radiação é apagada, uma vez que todos os elétrons aprisionados são liberados. O cristal oferece, portanto, a vantagem de poder ser reutilizado muitas vezes.

As principais substâncias utilizadas como materiais termoluminescentes para dosimetria são o sulfato de cálcio com ativadores de disprósio, $CaSO_4$ (Dy), o sulfato de cálcio com ativadores de manganês, $CaSO_4$ (Mn), o fluoreto de lítio, LiF, e a fluorita, CaF_2 . O fluoreto de lítio tem sido considerado o mais popular em dosimetria uma vez que, além de não necessitar da adição de ativadores (as armadilhas são criadas pelas próprias impurezas e defeitos do cristal), a perda de fótons à temperatura ambiente é desprezível e seu baixo peso atômico médio não difere muito do peso atômico médio do ar ou do tecido. Assim, a energia depositada no cristal é bem correlacionada com a Exposição γ ou com a Dose Equivalente para um amplo intervalo de energias γ .

4.3.5 Filmes Dosimétricos

Os filmes dosimétricos ou fotográficos são acondicionados em um envelope a prova de luz, de dimensões pequenas (da ordem de 3 cm por 4cm).

Para monitoração, normalmente são empregados dois tipos de emulsão, uma mais sensível e outra menos, de modo a ampliar a capacidade de detecção de fótons, tanto de diferentes energias como em quantidade. O envelope é colocado em um tipo de crachá (badge), normalmente feito de plástico, sendo também colocados em seu interior filtros pequenos de cobre e de chumbo, para identificar a contribuição de diferentes componentes do espectro gama.

A avaliação da dose acumulada durante um período de exposição é feita comparando a densidade ótica do filme revelado com a de um filme idêntico, porém exposto a uma dose conhecida (dose de calibração).

A densidade ótica é uma medida da atenuação da luz transmitida pelo filme em relação à intensidade da luz incidente e é determinada empregando um densitômetro ótico, que permite medir a opacidade ótica do filme à transmissão de luz.

A utilização de filmes idênticos, para comparar a dose que se quer medir com a dose de calibração, garante que variações devido à sensibilidade da emulsão ou ao procedimento de revelação sejam mutuamente anuladas.

4.4 PROPRIEDADES GERAIS DE DETECTORES DE RADIAÇÃO

A interação da radiação com uma variedade de detectores, tais como detectores a gás e diodos semicondutores, tem como resultado o surgimento de uma certa quantidade de carga elétrica dentro do volume ativo do detector.

Num modelo simplificado de detecção, considera-se que uma carga Q surge dentro do detector, no tempo t=0, devido à interação de uma partícula isolada, ou quantum de radiação. Essa carga deve ser coletada para formar um sinal elétrico básico. Para tanto, impõe-se um campo elétrico dentro do detector, o que causa fluxos, em sentido contrário, de cargas negativas e positivas criadas pela radiação. O tempo necessário para coletar as cargas elétricas varia bastante de detector para detector (tipicamente de milisegundos a nanosegundos).

De um modo geral, a escolha de um detector de radiação depende de vários fatores, destacando-se:

4.4.1 Eficiência Intrínseca

A eficiência intrínseca de um detector (Ei) é a medida de sua capacidade em detectar radiação e é, geralmente, definida como a razão entre o número de fótons, ou partículas, de um dado tipo de radiação detectada e o número de fótons, ou partículas, que incidem sobre o volume sensível do detector.

Por exemplo, o valor de 0,5 (50%) de eficiência intrínseca significa que somente a metade da radiação incidente sobre o volume sensível do detector foi detectada e que a outra metade simplesmente não interagiu com o volume sensível do detector. Assim, quanto mais alta a eficiência intrínseca do detector utilizado, maior será a exatidão da medida.

$$E_i = \underline{ n^o \text{ de partículas detectadas pelo detector} }$$
 $n^o \text{ de partículas que incidem sobre o volume sensível do detector}$

4.4.2 Tempo Morto (τ)

Tempo morto é a medida da capacidade de um detector para funcionar a altas taxas de contagem (fluxo de radiação), sem perda significativa do número de fótons ou partículas a serem registrados. Existe sempre um pequeno intervalo entre o momento em que uma partícula ou fóton interage com um detector e o momento em que o detector reage, registrando a resposta. Se, durante este tempo, uma segunda partícula interagir com o volume sensível do detector, este poderá distorcer a resposta da primeira partícula, provocando a perda de registro de ambas, ou a segunda interação não será registrada. O intervalo de tempo mínimo necessário entre a chegada de duas partículas sobre o detector, sem que haja distorção ou perda de registro da segunda partícula, é definido como tempo morto do detector.

Um detector apresentando um longo tempo morto não pode operar em ambientes com altas taxas de contagem sem perda significativa e consequente distorção.




Figura 4.1 Taxa de contagem observada como função da taxa de contagem real, para detectores com 1 μ s, 10 μ s e 100 μ s de tempo morto. (Adaptado de "Introductory Physics of Nuclear Medicine", Ramesh Chandra - New York University Medical School, NY, 1976.)

A Figura 4.1 mostra o efeito do tempo morto sobre várias taxas de contagem. Para taxas de contagem associadas a radioisótopos rotineiramente encontrados em rejeitos gerados por laboratórios de pesquisa, um tempo morto menor que 10 µs é bastante adequado.

4.4.3 Discriminação de Energia

A capacidade de um detector para distinguir radiações de energias diferentes (por exemplo, dois fótons γ de diferentes energias) é conhecida como discriminação de energia.

Observa-se que, para um detector com $100~\mu s$, a perda de contagem (contagem real menos contagem observada) ou o desvio da linha de tempo morto =0 é bastante acentuado, mesmo para 10^3 contagens por segundo (cps). Por outro lado, para um detector com tempo morto de $1~\mu s$, a perda de contagem é desprezível, mesmo para taxas superiores a 10^5 cps.

O termo "Full Width at Half Maximum" (FWHM) representa a diferença mínima necessária entre as energias de duas radiações γ que apresentem energias distintas. Por exemplo, se o FWHM de um detector é 20 keV, isto

significa que dois fótons γ com diferença de energia entre si menor que 20 keV não podem ser distinguidos por ele. Quanto menor for o valor de FWHM, maior será a capacidade de discriminação energética do detector.

4.4.4 Outras Considerações

4.4.4.1 Escolha de Detectores de Radiação

Alguns fatores que influenciam na escolha do detector de radiação mais apropriado para a realização de uma determinada medida são:

<u>tipo de radiação</u>: em função dos diferentes modos de interação com a matéria das radiações eletromagnéticas, partículas carregadas leves, partículas carregadas pesadas e nêutrons;

<u>intervalo de tempo de medida</u>: em função do interesse em realizar uma medida instantânea ou registrar a radiação acumulada durante um período de tempo;

precisão, *exatidão*, *resolução*: em função das incertezas aceitáveis para um dado processo de medição;

condições de trabalho: em função do trabalho de detecção a ser realizado, propriedades como robustez, portabilidade e autonomia; e

<u>tipo de informação desejada</u>: em função da finalidade da medida, como por exemplo, determinar, apenas, o número de contagens ou a energia da radiação.

Ademais, além de outros fatores como facilidade de operação, facilidade de manutenção e custo, são preferíveis os detectores cujas respostas sejam menos afetadas por variações de temperatura e umidade a que a eletrônica associada é suscetível. A Tabela 4.2 apresenta um resumo de algumas características de detectores mais comuns.

4.4.4.2 Calibração

O objetivo da calibração de instrumentos é assegurar que as medidas realizadas, sob o ponto de vista de proteção radiológica, estejam dentro de intervalos confiáveis e sejam comparáveis entre si, estando referenciadas ao sistema internacional de metrologia.

Tabela 4.2 Características de Alguns Detectores de Radiação

Detector	Eficiência	Tempo Morto	Discriminação	Aplicações
	Intrínsec	(τ)	de Energia	Básicas em
	a	(6)		Laboratório
Câmara de	muito baixa	não pode ser	nenhuma	- medidas de
Ionização		usado como		exposição de
		contador		feixe contínuo e
				pulsado (aparelhos
				de raios-X).
Contador	muito baixa	~ ms	moderada	medidas de
Proporcional				exposição.
Contador	moderada	~ ms	nenhuma	-medidas de campo
Geiger-				- monitoração de
Müller				superfícies
				contaminadas
				- segregação de
				rejeitos.
Contador de	alta	μs	moderada	- busca de
Cintilação				superfícies
NaI (Tl)				contaminadas
(survey				- segregação de
meter)				rejeitos.
Contador de	moderada	< 1µs	Muito boa	- análises de
Estado				ativação
Sólido				de nêutrons.
Ge(Li)				

O método utilizado no país para calibração de instrumentos consiste em, primeiramente, posicionar um instrumento padrão num feixe de radiação e energia especificados, segundo geometria bem definida, determinando-se, assim, a Exposição. O instrumento a ser calibrado é, então, posicionado no feixe, substituindo o padrão, sendo mantidas as mesmas condições de operação, de modo a obter a leitura relacionada à Exposição determinada anteriormente. A razão entre os valores dessas duas Exposições fornece o fator de calibração do instrumento, nas condições de calibração.

Alguns instrumentos são calibrados por meio da utilização de fontes padrão, emissoras alfa e beta. De modo similar, a razão entre o valor conhecido da Taxa de Exposição da fonte padrão e aquele obtido pelo instrumento define o fator de calibração.

Cada instrumento calibrado recebe um certificado, com prazo de validade, onde constam suas especificações, as especificações de calibração e seus resultados, bem como a incerteza total associada ao procedimento.

4.5 MÉTODOS DE DETECÇÃO DE RADIAÇÃO

4.5.1 Monitoração de Área

A monitoração do local de trabalho pode ser feita de acordo com o esquema sugerido pela Agência Internacional de Energia Atômica e mostrado na Figura 4.3.




Figura 4.2 Esquema para monitoração de área

4.5.2 Monitoração Individual

O esquema recomendado pela Agência Internacional de Energia Atômica para monitoração individual, apresentado na Figura 4.4, é aplicável a trabalhadores que possam estar sujeitos a doses anuais de radiação próximas ou superiores a 5 mSv (500 mrem).




Figura 4.3 Esquema para monitoração individual

4.5.2.1 Monitoração Individual Externa

Para monitoração individual externa rotineira, o filme dosimétrico pode ser preferido em relação ao TLD, em função da vantagem que oferece em manter o registro da dose, após a leitura, em arquivo, o que não ocorre com o TLD.

Os dosímetros TLD de extremidade são recomendados apenas para avaliação inicial de novas técnicas, ou em operações emergenciais como resgate de fontes radioativas. Sua utilização rotineira pode retardar o trabalho, implicando num acréscimo na dose a que o operador esteja sujeito. No entanto, pode ser usado numa posição da bancada de trabalho que permita estimar, de forma aproximada, a dose nas mãos do operador.

Já a caneta dosimétrica, que consiste em câmara de ionização onde um fio de quartzo serve como cursor para indicar a dose acumulada, é empregada quando se necessita de uma leitura imediata de dose.

4.5.2.2 Monitoração Individual Interna

Dosimetria Interna in vivo

Os programas de monitoração individual *in vivo* são conduzidos quando se faz necessário examinar a presença e a distribuição de radioatividade em todo o corpo. O sistema para detectar quantidades muito pequenas de material radioativo, denominado contador de corpo inteiro, consiste de:

- <u>blindagem</u>: uma sala com paredes de aço revestidas com camadas adicionais de chumbo, çádmio e cobre, para reduzir ao mínimo o valor da radiação de fundo oriunda de raios cósmicos e de outras fontes naturais:
- <u>detectores</u>: os detectores normalmente empregados em medidas *in vivo* são os de NaI (Tl) de grande volume (para radionuclídeos que se depositam uniformemente no corpo, como Cs-137, K-40, Na-24), os de NaI(Tl) de pequeno volume, geralmente colimados (para radionuclídeos que se depositam em órgãos específicos, como I-131 na tireóide, Co-60 no fígado e Th-232 no crânio) bem como os de germânio, quando existe mistura de radionuclídeos de energias próximas.
- <u>eletrônica associada</u>: a luminescência causada pela absorção de energia pelo cristal cintilador é detectada e amplificada por um tubo fotomultiplicador, acoplado a esse cristal que converte o sinal luminescente em sinal eletrônico, o qual é posteriormente processado por amplificadores e analisadores, produzindo informação sobre a energia e a quantidade de fótons incidentes no detector.

O indivíduo é posicionado de tal forma que todas as partes do seu corpo estejam equidistantes do detector, podendo, por exemplo, sentar-se numa "cadeira" feita sob a forma de arco. Outro procedimento de medida também empregado é aquele no qual o indivíduo permanece deitado sobre uma cama, em decúbito dorsal, e o detector pode mover-se ao longo de seu corpo.

Outro aparato de detecção muito empregado em diagnose clínica ou em pesquisa é a gama-câmera, inventada em 1958 por H.O. Anger, que produz imagens mostrando a distribuição de radioatividade no organismo. O tipo mais comum emprega um único cristal de iodeto de sódio, sob a forma de um disco com espessura de 12,5 mm e um diâmetro igual ou maior que 500 mm., e diversas fotomultiplicadoras, em alguns casos até 90, cada uma "enxergando" uma área um pouco maior que sua seção reta. Quando um raio gama se choca com o cristal, uma chuva de fótons é produzida. Cada tubo gera pulsos elétricos indicando sua posição relativa ao centro do cristal, sendo a intensidade do pulso determinada por quão perto o tubo está do ponto de impacto do raio gama com o cristal. As informações de todos os tubos são combinadas, dando as coordenadas Y e X para cada gama que atinge o cristal. Isso permite que figuras possam ser construídas em um osciloscópio, e que podem ser fotografadas ou enviadas para um computador. de modo a armazenadas processadas serem ou numericamente.

Dosimetria Citogenética

A indução de aberrações cromossômicas, por ser uma das várias respostas às radiações ionizantes, tem sido a base de uma técnica empregada para a avaliação de altas doses de radiação a que um indivíduo tenha sido exposto, tanto acidentalmente como durante uma operação de intervenção em decorrência de um acidente. Assim, a dosimetria citogenética consiste em analisar as aberrações cromossômicas em linfócitos de uma amostra de sangue venoso e compará-las com uma curva de calibração do tipo Dose x Resposta produzida *in vitro*. Este método pode também ser empregado para avaliar contaminação interna por radionuclídeos que se distribuem uniformemente pelo corpo, como seria o caso da ingestão de água triciada ou pela inalação de trício.

4.6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Abson, W., "Detection of Nuclear Radiation", em Nuclear Power Technology, Volume 3: "Nuclear Radiation", Marshall, W. (editor), Clarendon Press, Oxford (1983).
- [2] Knoll, G.F., "Radiation Detection and Measurement", Second Edition, John Willey & Sons Inc. (1989).
- [3] Safety Series No 102, "Recommendations for the Safe Use and Regulation of Radiation Sources in Industry, Medicine, Research and Teaching", International Atomic Energy Agency (1990).
- [4] Ramalio, A. T., "Dosimetria Citogenética", Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear (1993).
- [5] Dantas, B., "Métodos '*In Vivo*' para Dosimetria Interna", Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear (1993).
- [6] De Melo, D. R., "Noções de Dosimetria Interna", Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear (1993).
- [7] Tauhata, L.; Salati, I.P.A; Di Prinzio, R. e Di Prinzio, A.R.; "Radiação e Dosimetria: Fundamentos", Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear (2003).

5 GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS

Ana Maria Xavier e Paulo Fernando Heilbron

5.1 INTRODUÇÃO

A gerência segura de rejeitos radioativos tem por objetivo maior a proteção dos seres humanos e a preservação do meio ambiente, limitando possíveis impactos radiológicos para as gerações futuras, e abrange um conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e dispensa ou deposição final de rejeitos radioativos.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, a gerência responsável de rejeitos radioativos está fundamentada em nove princípios:

Princípio 1 : Proteger a saúde humana;

Princípio 2 : Proteger o meio ambiente;

Princípio 3: Proteger além das fronteiras do País;

Princípio 4 : Proteger as gerações futuras;

Princípio 5: Não transferir ônus indevidos às gerações futuras;

Princípio 6: Estabelecer, no País, uma estrutura legal apropriada;

Princípio 7: Minimizar a geração de rejeitos;

Princípio 8: Levar em consideração a interdependência entre geração e gerência de rejeitos; e

Princípio 9: Garantir a segurança de instalações de gerenciamento de rejeitos radioativos.

Para assegurar a adoção desses princípios fundamentais, a Autoridade Competente de cada país deve, entre outras medidas, estabelecer limites para dispensa direta de rejeitos radioativos no ambiente. Para tanto, são levados em consideração tanto os limites de dose individuais, estes baseados na presença de uma Instalação Nuclear, Radiativa ou Minero Industrial em determinado local como, também, na existência futura de Instalações vizinhas. Assim sendo, um valor correspondente a apenas uma fração do limite de dose individual para o público é normalmente adotado pela Autoridade Competente, valor esse que corresponde a uma restrição de dose relacionada ao material radioativo a ser dispensado.

De modo a utilizar o sistema de limitação de dose para o controle de dispensa de rejeito radioativo, é necessário avaliar o impacto radiológico, a partir do local de liberação, a que o indivíduo do público esteja sujeito. Para tanto, identifica-se o grupo de indivíduos mais expostos de uma população, chamado grupo crítico ou, mais recentemente, pessoa representativa, esta significando o indivíduo que receba uma dose que seja

representativa das doses dos indivíduos mais altamente expostos na população e considera-se, também, a população como um todo (dose coletiva).

Para a avaliação dessas doses, empregam-se modelos matemáticos que descrevam os diversos caminhos dos radionuclídeos até o indivíduo, caminhos esses que envolvem diversos fatores como dispersão no ar e na água, deposição ou migração no solo, ingestão por animais, bioacumulação, irrigação e hábitos alimentares.

A Norma CNEN-NN-3.01 "Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica", introduziu o conceito de "dispensa", qual seja, a retirada do controle regulatório de materiais radioativos associados a uma prática autorizada. A dispensa se aplica à eliminação de materiais radioativos sólidos no sistema de coleta de lixo urbano ou em aterros, e de materiais radioativos líquidos no esgoto sanitário.

5.2 DISPENSA DE REJEITOS RADIATIVOS NO BRASIL

5.2.1 Dispensa de Rejeitos Sólidos no Sistema de Coleta de Lixo Urbano

A Norma CNEN-NN-8.01, que substituiu a Norma CNEN-NE 6.05, de 1985, estabeleceu, em 2014, valores de atividade e de concentração de atividade para liberação de rejeitos sólidos no sistema de coleta de lixo urbano para diversos radionuclídeos. A Tabela 5.1 apresenta esses valores de dispensa para os radionuclídeos mais empregados em medicina, indústria e pesquisa.

A dispensa incondicional de rejeitos sólidos só pode ser realizada no sistema de coleta de resíduo urbano e deve ter sua atividade específica ou total limitada aos valores estabelecidos, no Anexo VI da Norma CNENNN-8.01, para cada radionuclídeo. Para os radionuclídeos que não constem na Tabela do Anexo VI, o nível de dispensa deverá ser aprovado pela CNEN, mediante consulta formal feita pelo titular da instalação.

A Norma CNEN-NN-8.01 determina, também, que:

a) frascos, seringas e outros recipientes que tenham contido líquidos radioativos só podem ser dispensados no sistema de coleta de resíduos de serviços de saúde ou resíduo urbano após a remoção de qualquer líquido radioativo remanescente;

b) para fins de cálculo do tempo de decaimento necessário para dispensa de rejeitos sólidos no sistema de coleta de lixo urbano, deve ser considerado que 10% do conteúdo radioativo inicial ficam adsorvidos no frasco, seringa ou outros materiais que tiveram contacto com o líquido radioativo, salvo se estiver disponível método confiável de medida experimental.

c) os rótulos portando o símbolo internacional indicativo de presença de radiação presentes nos rejeitos sólidos devem ser retirados ou descaracterizados, por ocasião de sua dispensa no sistema de coleta de resíduo urbano.

5.2.2 Dispensa de Rejeitos Líquidos na Rede de Esgotos Sanitários

A dispensa incondicional de rejeitos líquidos de instalações radiativas só pode ser realizada na rede de esgotos sanitários e está sujeita aos seguintes requisitos:

- a) o rejeito deve ser prontamente solúvel ou de fácil dispersão em água;
- b) a quantidade de cada radionuclídeo liberada mensalmente pela instalação, na rede de esgotos sanitários, não deve exceder a quantidade que, se fosse diluída no volume médio mensal de esgoto liberado pela instalação, resultasse numa concentração média igual aos valores especificados na Coluna 1, Tabela II.1 do Anexo II da Norma CNEN-NN-8.01;
- c) a quantidade anual total de radionuclídeos liberada na rede de esgoto sanitário não deve exceder os valores especificados na Tabela II.2 do Anexo II da Norma CNEN-NN-8.01;
- d) para radionuclídeos não constantes da Tabela II.2 do Anexo II da Norma CNEN-NN-8.01, a soma das quantidades anuais liberadas na rede de esgoto sanitário não deve exceder 3,7 x 10¹⁰ Bq (1Ci); e
- e) a eliminação de excreta de pacientes internados com doses terapêuticas de radiofármacos deve ser feita de acordo com instruções estabelecidas na Resolução CNEN "Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear"

A Tabela 5.2 apresenta os limites em vigor para dispensa de líquidos contendo radionuclídeos mais empregados em medicina e pesquisa na rede de esgotos sanitários.

Tabela 5.1 Limites para Dispensa de Sólidos contendo Radionuclídeos

Elemento e nero Atômico	Nuclídeo	Concentração de Atividade para Dispensa de Sólidos (Quantidade ≤ 1000 kg)	Atividade para Dispensa de Sólidos (Quantidade ≤ 1000 kg)	Concentração de Atividade para Dispensa de Sólidos (Quantidade > 1000 kg)
		(Bq/g)	(Bq)	(Bq/g)
Carbono-6	C-11	1 x 10 ¹	1×10^{6}	-
Carbono-o	C-14	1×10^4	1×10^{7}	1
Césio-55	Cs-137	1×10^{1} (a)	$1 \times 10^4 (a)$	0,1
Cobalto-27	Co-60	1×10^{1}	1×10^{5}	0,1
Criptônio- 36	Kr-85	1×10^{5}	1×10^{4}	-
Cromo-24	Cr-51	1×10^{3}	1×10^{7}	100
Enxofre-16	S-35	1×10^{5}	1×10^{8}	100
Estrôncio-38	Sr-90/Y-90	$1 \times 10^{2} (a)$	$1 \times 10^4 (a)$	1
Flúor-9	F-18	1×10^{1}	1×10^{6}	10
Fósforo-15	P-32	1×10^{3}	1×10^{5}	1000
1.081010-13	P-33	1×10^{5}	1×10^{8}	1000
Gálio-31	Ga-67	1×10^{2}	1×10^{6}	-
Hidrogênio-1	H-3	1×10^{6}	1×10^{9}	100
	I-123	1×10^{2}	1×10^{7}	100
Iodo-53	I-125	1×10^{3}	1×10^{6}	100
	I-131	1×10^{2}	1×10^{6}	10
Irídio-77	Ir-192	1×10^{1}	1×10^{4}	1
Molibdênio-42	Mo-99	1×10^{2}	1×10^{6}	10
Níquel-28	Ni-63	1×10^{5}	1×10^{8}	100
Potássio-19	K-40	1×10^{2}	1×10^{6}	10
Promécio-61	Pm-147	1×10^4	1×10^{7}	1000
Rádio-88	Ra-226	1×10^{1} (a)	1×10^{4} (a)	1
NauIU-00	Ra-228	$1 \times 10^{1} (a)$	$1 \times 10^5 (a)$	1
Sódio-11	Na-22	1×10^{1}	1×10^{6}	0,1
S0010-11	Na-24	1×10^{1}	1×10^{5}	1
Tálio-81	T1-201	1×10^{2}	1×10^{6}	100
Ta an śaż - 42	Tc-99	1×10^{4}	1×10^{7}	1
Tecnécio-43	Tc-99m	1×10^{2}	1×10^{7}	100
	Th-228	$1 \times 10^{0} (a)$	$1 \times 10^4 (a)$	1
Tório-90	Th-232	1×10^1	1×10^4	- -
	Th (natural)	1×10^{0} (a)	1×10^{3} (a)	11 (1+ 10 filhos
Trício-1	H-3	1×10^{6}	1×10^{9}	100
Urânio-92	U(natural)	$1 \times 10^{0} (a)$	1×10^{3} (a)	14 (1 + 13 filho

Tabela 5.2 – Limites para Dispensa de Líquidos contendo Radionuclídeos na Rede de Esgotos Sanitários de Instalações Radiativas

Thistalaçues Naulauvas				
	LIMITE PARA	LIBERAÇÃO		
NUCLÍDEO	DISPENSA DE REJEITOS	MÁXIMA ANUAL		
	LÍQUIDOS	Bq/ano		
H-3	1.9×10^7	1×10^{12}		
C-11	1,1x10 ⁸	- 10		
C-14	5,6x10 ⁵	1×10^{10}		
F-18	1,3x10 ⁷			
Na-22	1,3x10 ⁷	1 x 10 ⁵		
Na-24	9,3x10 ⁵	1 x 10 ⁸		
P-32	$1,7x10^5$	1 x 10 ⁶		
P-33	$1,5x10^6$			
S-35	$1,9x10^6$	1 x 10 ⁹		
C1-36	$3.7x10^5$	1×10^{10}		
K-40	7.4×10^4	-		
K-42	1.1×10^6	1×10^{2}		
Ca-45	$3.7x10^5$	1×10^{10}		
Ca-47	1.9×10^5	1×10^{8}		
Cr-51	$9.3x10^6$	1×10^{8}		
Fe-59	1.9×10^{5}	1×10^{6}		
Co-57	1.1×10^6	1 x 10 ⁹		
Co-58	$3,7x10^5$	1 x 10 ⁸		
Co-60	1.3×10^{7}	-		
Ga-67	1.9×10^6	1 x 10 ⁸		
Se-75	$5,6x10^4$	1×10^{6}		
Sr-85	7.4×10^5	1 x 10°		
Sr-89	$1,5 \times 10^5$	1 x 10 ⁹		
Sr/Y-90	9.3×10^3	1×10^{10}		
Mo-99	3.7×10^5	1×10^{8}		
Tc-99	1.1×10^6	1×10^{10}		
Tc-99m	1.9×10^9	1 x 10 ⁹		
In-111	$1,1x10^6$	-		
I-123	1.9×10^6	1 x 10 ⁹		
I-125	$3.7x10^4$	-		
I-131	1.9×10^4	-		
Tl-201	$3,6x10^6$	-		
Ra-226	$1,1x10^3$	$1,0x10^6$		
Th-232	$5,6x10^2$	$1,0x10^6$		
	*			

Se radionuclídeos A, B e C estão presentes em concentrações C_A , C_B e C_C e as respectivas concentrações para dispensa são CD_A . CD_B e CD_C , então as concentrações devem ser limitadas de modo a satisfazer a seguinte expressão:

$$C_A/CD_A + C_B/CD_B + C_C/CD_C \, \leq \, 1$$

5.3 REJEITOS RADIOATIVOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES DE PESQUISA

Os importantes avanços, tanto preventivos como corretivos, registrados na área de gestão ambiental apontam para a necessidade de solucionar, em curto prazo, os problemas relacionados à gerência dos rejeitos gerados em medicina, indústria e pesquisa.

Apesar das baixas concentrações de materiais radioativos liberadas para o meio ambiente em trabalhos de pesquisa, o perigo de contaminação ambiental por soluções cintiladoras + solventes orgânicos + substâncias radioativas; rejeitos biológicos + substâncias radioativas; solventes orgânicos + ácidos e outros materiais patogênicos e pirofóricos, têm despertado preocupação, pela forma como esses materiais são gerenciados pelas Universidades e Centros de Pesquisa no Brasil.

5.3.1 Líquidos de Cintilação

Seis elementos básicos (hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, cálcio e enxofre) compõem, no total, mais de 97 % dos organismos vivos. É razoável, portanto, que exista especial interesse por radioisótopos desses elementos, tanto na pesquisa em biociências, como para aplicações médicas. Entretanto, entre os mencionados acima, os elementos facilmente disponíveis e de meias-vidas suficientemente altas para sua aplicação limitam-se ao H-3, C-14, P-32 e S-35, emissores β puros.

A técnica de contagem ß por cintilação líquida, em especial para o carbono-14 e o trício, ambos emissores ß de baixa energia, emprega um detector de cintilação líquida composto de duas partes básicas: um vidro com a amostra radioativa e o detector e um tubo fotomultiplicador com o sistema eletrônico que lhe é associado.

O vidro com amostra radioativa e detector (detector "vial") consiste de um radionuclídeo misturado a um líquido cintilador, dissolvido em solvente comum, visando formar uma solução tão incolor quanto possível. As moléculas cintiladoras atuam como detectores de radiação.

Sob o ponto de vista de gerência de rejeitos, o principal problema no uso de um detector líquido de cintilação é o fato do material radioativo estar associado a solventes orgânicos como tolueno e xileno, classificados como produtos tóxicos. Assim, a dispensa em rede de esgotos sanitários fica dificultada, não pela presença do material radioativo em si, mas pelo fato do solvente ser insolúvel em água.

5.3.2 Rejeitos Biológicos

Dentro da categoria de rejeitos radioativos, os rejeitos biológicos são aqueles cuja composição apresenta, em sua maior parte, matéria orgânica contaminada por material radioativo como, por exemplo, carcaças de animais, sangue, etc.

Os rejeitos biológicos putrescíveis e patogênicos devem ser pré-tratados, no mesmo dia em que foram gerados, de modo a prevenir sua putrefação. Os seguintes métodos podem ser utilizados:

<u>Congelamento</u>: Os rejeitos devem permanecer congelados no "freezer", até que possam ser liberados, por decaimento, como não radioativos;

Químico: Soluções químicas como formol ou hipoclorito retardam a decomposição. O rejeito deve ser totalmente coberto pelo líquido. Se for usado formol concentrado, o rejeito ficará mumificado em um ano e poderá ser tratado como rejeito sólido, ou liberado como lixo comum, caso sua atividade esteja abaixo do limite de isenção;

<u>Incineração</u>: Apesar de ser um método eficaz, a incineração de matéria orgânica associada a radionuclídeos deve ser previamente avaliada e aprovada pela CNEN.

5.3.3 Rejeitos Infectados

O rejeito infectado, como, por exemplo, seringas com amostras de sangue, deve ser esterilizado com produtos químicos, como permanganato de potássio ou hipoclorito de sódio, permanecendo submerso por, pelo menos, doze horas. A atividade remanescente no líquido de esterilização deve ser determinada, para fins de dispensa. Os rejeitos contaminados com bactérias, protozoários, insetos, etc., que sejam de alguma forma considerados patogênicos, devem sofrer um rigoroso controle de qualidade, de forma que sua liberação seja feita com segurança para a saúde e o meio ambiente.

Os rejeitos radioativos devem ser imediatamente identificados, classificados, registrados em ficha de controle, acondicionados e armazenados em local adequado. Os rejeitos que estiverem abaixo do limite de isenção devem ter o mesmo destino que o lixo comum da instalação. Materiais ou equipamentos ainda úteis devem ser descontaminados para reutilização ou reciclagem, reduzindo, sempre que possível, o volume de rejeitos gerados.

5.4 ASPECTOS ASSOCIADOS À GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS DE BAIXO E MÉDIO NÍVEIS DE RADIAÇÃO

A Gerência de Rejeitos Radioativos compreende um conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e deposição de rejeitos radioativos. A Figura 5.1 apresenta um esquema resumido de algumas dessas etapas.




Figura 5.1 Fluxograma Básico de Gerência de Rejeitos Radioativos

5.4.1 Segregação

A etapa de segregação compreende a separação de rejeitos de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas e radiológicas, devendo ser realizada durante a coleta, obedecendo algumas regras gerais, quais sejam.

- Não misturar rejeito sólido com rejeito líquido;
- Não misturar rejeito orgânico com inorgânico; e
- Não misturar rejeito biológico com não biológico.

As seguintes regras específicas também se aplicam à segregação:

- Rejeitos contaminados com Tc-99m devem ser segregados dos demais rejeitos radioativos, posto que sua meia-vida curta permite que, após um mês de armazenamento (equivalente a um fator de decaimento da ordem de 10⁻³⁶), possam ser descartados com segurança através do sistema de coleta de lixo urbano (sólidos) ou pela rede de esgoto sanitário (líquidos);
- Rejeitos contendo C-14 também devem ser segregados dos demais rejeitos, uma vez que seu armazenamento para decaimento não surte efeito. Neste caso, face à meia-vida elevada desse radionuclídeo, os rejeitos devem ser recolhidos à CNEN;
- Rejeitos contendo H-3 que, além de possuir meia-vida longa, é de difícil detecção, também devem ser segregados dos demais rejeitos e recolhidos à CNEN. Observa-se, neste caso, que o risco de manuseio de rejeitos contendo H-3 é desprezível. A manutenção de inventário de sua atividade é bastante importante;
- Rejeitos contendo Na-24 também devem ser segregados dos demais rejeitos e isolados, face aos elevados riscos de dose externa. Entretanto, o armazenamento para posterior decaimento é bastante eficiente neste caso, posto que sua meia-vida de 15 horas permite que, após dois meses de armazenamento (correspondendo a um fator de decaimento da ordem de 10⁻²⁹), sejam eliminados através do sistema de coleta de lixo urbano ou pela rede de esgoto;
- Rejeitos contendo Sr-90 e Ca-45 também devem ser segregados dos demais rejeitos, uma vez que o armazenamento para posterior decaimento também não surte efeito com estes radionuclídeos. Cuidados devem ser observados durante o manuseio de Sr-90, devido aos riscos de irradiação externa e, principalmente, aos riscos relacionados com as doses provenientes de contaminação de pele. Esses rejeitos, cujo inventário é muito importante manter em arquivo (atividade e data de armazenamento), também deverão ser recolhidos à CNEN; e
- Rejeitos contendo I-131, I-125, Cr-51 e P-32 podem ser armazenados para decaimento e posterior dispensa através do sistema de coleta de lixo urbano ou pela rede de esgoto sanitário.

5.4.2 Coleta, Acondicionamento e Armazenamento

Para a coleta de rejeitos radioativos sólidos, são utilizados normalmente recipientes metálicos, com pedal, forrados internamente com saco plástico reforçado, preferencialmente em cor viva, ostentando claramente o símbolo de radiação e, ainda, a indicação da categoria de rejeitos para a qual foi destinado. Esses recipientes devem ser colocados nos laboratórios e empregados unicamente para rejeitos radioativos, devendo existir outros

receptáculos para o lixo comum. Agulhas e objetos cortantes ou perfurantes devem ser protegidos por pequenas caixas, antes de serem colocados no recipiente.

Os rejeitos líquidos devem ser coletados em frascos pequenos, normalmente de até dois litros, com tampa rosqueada vedante. O material do recipiente deve ser escolhido de modo a não interagir com o líquido armazenado, especialmente no caso de líquidos orgânicos. Sempre que possível, deve ser utilizado material plástico. No local de armazenamento, os recipientes devem ser colocados sobre uma bandeja de material resistente, com profundidade suficiente para conter, com a devida margem de segurança, o volume total do rejeito, em caso de derramamento.

Os recipientes não devem apresentar contaminação superficial externa em níveis superiores aos estabelecidos na Tabela 5.3. Os níveis de contaminação são obtidos pela média de medições realizadas numa área de 300 cm², em todas as faces da superfície externa do recipiente.

Tabela 5.3 Níveis Máximos de Contaminação Radioativa Permitidos em Recipientes

Tipo de emissão	Nível máximo permissível	
•	Bq/cm ²	μCi/cm ²
Emissores β e γ , bem como	1	10 ⁻⁴
Emissores α de baixa toxicidade	7	10
Todos os outros emissores α	0,4	10 ⁻⁵

5.4.3 Caracterização, Classificação e Identificação

Os rejeitos radioativos devem ser imediatamente identificados, classificados, registrados em ficha de controle, acondicionados e armazenados em local adequado. Os rejeitos que estiverem abaixo do limite de isenção devem ter o mesmo destino que o lixo comum da instalação. Materiais ou equipamentos ainda úteis devem ser descontaminados para reutilização ou reciclagem, reduzindo, sempre que possível, o volume de rejeitos gerados.

Os rejeitos radioativos devem ser caracterizados por meio de suas propriedades físicas, químicas, biológicas e radiológicas, sendo os parâmetros mais relevantes:

- Forma física, volume, massa e local de origem do rejeito;
- Radionuclídeos presentes, meias-vidas, atividade, taxa de exposição e tempo necessário para decaimento;

• Características físicas e químicas (por exemplo, compactabilidade, combustibilidade, inflamabilidade, corrosividade) bem como biológicas (putrescibilidade, patogenicidade).

A correta caracterização dos rejeitos é importante no sentido de quantificar sua geração e, assim, estimar o número de embalagens necessárias ao seu acondicionamento, bem como dimensionar o local de armazenamento.

O conhecimento das propriedades dos rejeitos gerados é, também, importante tanto para classificá-los, como para definir os requisitos de segurança aplicáveis às demais etapas de sua gerência (tratamento e deposição final).

De acordo com a Norma CNEN-NN 8.01, os rejeitos radioativos podem pertencer a uma das seguintes classes:

- Classe 0: Rejeitos Isentos (RI): rejeitos contendo radionuclídeos com valores de atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores ou iguais aos respectivos níveis de dispensa;
- Classe 1: Rejeitos de Meia-Vida Muito Curta (RVMC): rejeitos com meia-vida inferior ou da ordem de 100 dias, com níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos respectivos níveis de dispensa;
- Classe 2: Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN): rejeitos com meia-vida superior a dos rejeitos da Classe 1, com níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos níveis de dispensa estabelecidos, bem como com potência térmica inferior a 2 kW/m3; IV
- Classe 2.1: Meia-Vida Curta (RBMN-VC): rejeitos de baixo e médio níveis de radiação contendo emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 30 anos e com concentração de radionuclídeos emissores alfa de meia-vida longa limitada em 3700 kBq/kg em volumes individuais e com um valor médio de 370 kBq/kg para o conjunto de volumes;
- Classe 2.2: Rejeitos Contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RN): rejeitos de extração e exploração de petróleo, contendo radionuclídeos das séries do urânio e tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de dispensa estabelecidos;
- Classe 2.3: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RN): rejeitos contendo matérias primas minerais, naturais ou industrializadas, com radionuclídeos das séries do urânio e do tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de dispensa estabelecidos;
- Classe 2.4: Rejeitos de Meia-Vida Longa (RBMN-VL): rejeitos não enquadrados nas Classes 2.2 e 2.3, com concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa que excedem as limitações para classificação como rejeitos de meia-vida curta; e

- Classe 3: Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN): rejeitos com potência térmica superior a 2kW/m³ e com concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa que excedam as limitações para classificação como rejeitos de meia-vida curta.

Os rejeitos devem ser devidamente identificados por meio de etiqueta contendo o símbolo internacional de radiação e outras informações relevantes. A Figura 5.2 ilustra um modelo de etiqueta para identificação de rejeitos radioativos gerados em instituições de pesquisa.




Figura 5.2 Ilustração de rótulo para identificação de rejeitos radioativos

5.4.4 Armazenamento para Decaimento

O objetivo do armazenamento para decaimento é manter o rejeito radioativo sob controle, até que sua atividade atinja níveis que permitam liberá-lo como lixo comum ou, ainda, uma liberação controlada para o meio ambiente. Dependendo da quantidade de rejeito a ser armazenada, pode-se usar um cofre blindado, no próprio laboratório, ou uma sala dedicada exclusivamente ao armazenamento de rejeitos. De maneira geral, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- os rejeitos radioativos aguardando decaimento para dispensa devem ser mantidos separados de quaisquer outros materiais radioativos em uso;
- da mesma maneira, os rejeitos radioativos devem ser separados, fisicamente, de materiais não radioativos, especialmente de materiais explosivos, inflamáveis ou tóxicos;
- o local destinado ao armazenamento inicial de rejeitos radioativos deve situar-se distante das áreas normais de trabalho, ou de áreas regularmente ocupadas por pessoas;
- caso seja necessária, deve ser providenciada blindagem para assegurar que a taxa de dose, em qualquer ponto acessível fora do depósito, não exceda os limites de dose para indivíduos do público;
- o depósito inicial deve ser amplo o suficiente para permitir a verificação periódica da integridade dos recipientes e a visualização das etiquetas, possibilitando identificar, facilmente, a data para liberação de cada grupo de rejeitos;
- as superfícies internas do depósito devem ser lisas e pintadas com tinta plástica impermeável, para facilitar a descontaminação, caso necessário;
- o depósito de rejeitos deve ser sinalizado com o símbolo de radiação, logo na entrada. Deve haver monitoração rotineira da área e o acesso deve ser restrito ao pessoal autorizado;
- no caso de serem armazenadas quantidades significativas de H-3, C-14, I-125, I-131 ou Ra-226, bem como de outros materiais que possam produzir gases, deve ser providenciado um sistema de ventilação/ exaustão/ filtragem, conforme aplicável, para que não se forme concentração de gases radioativos;
- os procedimentos de proteção física e de radioproteção, bem como aqueles para situações de emergência devem ser divulgados ao pessoal que tem acesso ao depósito;
- todos os rejeitos a serem armazenados devem estar corretamente acondicionados e identificados;
- a data em que será alcançado, por decaimento, o valor estabelecido para dispensa deve estar claramente explicitada na etiqueta. Os rejeitos devem ser agrupados e organizados de maneira a minimizar a dose de

radiação dos trabalhadores envolvidos na atividade de gerência de rejeitos; e

• deverão ser mantidos atualizados os inventários dos materiais radioativos armazenados e/ou eliminados.

Para rejeitos sólidos, o tempo de armazenamento (t), em dias, é facilmente calculado por meio da expressão a seguir. A unidade desse tempo será igual à unidade da meia-vida do radionuclídeo, ou seja, se, no cálculo, for aplicada a meia-vida em dias, o período de armazenamento será expresso em dias.

$$t = \frac{\ln (Ao/A)}{\lambda}$$

onde:

 A_0 - atividade específica inicial do rejeito armazenado (Bq/g);

A - atividade específica de isenção;

 λ - constante de decaimento (1/dia) = ln (2)/t _{1/2}

Três tipos de estimativas podem ser feitas para verificar se a concentração e a atividade ou atividade específica do rejeito estão em conformidade com os respectivos limites para dispensa:

- a) por meio de hipóteses cautelosas, isto é, supondo a atividade remanescente (adsorvida) em frascos, seringas, vidros, etc., no caso de rejeitos sólidos, igual a 10% da atividade inicial contida nos mesmos;
- b) em alguns casos, por meio da taxa de exposição na superfície de determinados volumes conhecidos, função da densidade do rejeito e da atividade existente; e
- c) por meio de contaminação de superfície.

A) Considerando 10 % da Atividade Adsorvida no Recipiente

Os rejeitos radioativos podem ser eliminados como rejeitos convencionais quando suas atividades, atividades específicas ou concentração em atividade forem inferiores às estabelecidas em Norma específica da CNEN.

Considera-se, como hipótese segura, que 10 % da atividade do radioisótopo sempre permaneçam adsorvidas em cada seringa, ponteira, frasco, etc. utilizados; que A_0 corresponda à atividade específica do material em determinada data (ex.: na data de aquisição) e que A seja a atividade específica permitida para dispensa através do sistema de coleta de lixo urbano. Deseja-se conhecer qual é o tempo, t, necessário para o decaimento de A_0 até a atividade limite A.

A título de exemplo, considera-se a aquisição de 1,11x10⁶ Bq de I-125, em 01.03.14, contido em um frasco de 23g. Considere que o limite

estabelecido para dispensa de rejeitos sólidos através do sistema de coleta de lixo urbano seja 1000 Bq/g.

Uma vez que A_0 representa a atividade específica do frasco, ou seja, 10% da atividade inicial, tem-se que:

$$A_0 = 0.10 \text{ x } 1.11 \text{ x} 10^6 \text{ Bq} / 23 \text{ g} = 4826 \text{ Bq/g}$$

Como a meia-vida do Iodo-125 é de 60 dias,

$$\lambda = 1 \text{ n } 2/t_{1/2} = 0.693/(60 \text{ dias}) = 0.01155 \text{ dias}^{-1}$$
 (usar pelo menos 5 algarismos decimais)

Assim, o número de dias que o material deve ficar armazenado, a partir de 01.03.14, será:

$$t = \ln(A_0/A)/\lambda = \ln(4826/1000)/0.01155$$

ou seja,

$$t = 136,3 \text{ dias.}$$

Assim, após 136 dias, contados a partir de 01.03.14, o material pode ser considerado como não radioativo; os rótulos indicando presença de radioatividade devem ser retirados e ele pode ser, então, eliminado no sistema de coleta de lixo urbano, caso não contenha outro tipo de material perigoso que o impeça.

B) Por Meio da Taxa de Exposição

O fluxo de fótons esperado à meia altura da superfície lateral de uma fonte homogênea cilíndrica, desprezado o fator de build-up (correção para os fótons espalhados), é dado por:

$$\phi = S_v . G(\mu_s h/2, 2\mu_s R_0)/2\mu_s$$

onde:

S_v - fonte volumétrica, em Bq/cm³;

 $G(\mu_s h/2, 2\mu_s R_0)$ - função geométrica adimensional;

 μ_s - coeficiente de absorção da fonte, em cm $^{-1}$;

R₀ - raio da fonte, em cm;

h - altura da fonte, em cm; e

φ - fluxo de fótons, em fótons/(cm².s)

A taxa de exposição, em R/h, à meia altura da superfície do tambor (embalagem) é determinada por:

$$X = \sum\limits_{i}$$
 [φ .% $_{i}$. E_{i} . μ_{i}/ρ_{ar}]. F_{c}

onde:

X - taxa de exposição, em R/h;

%_i - porcentagem de fóton emitido de energia i;

φ - fluxo de fótons, obtido pela equação anterior;

E_i - energia do gama, em MeV;

 μ_i/ρ_{ar} - coeficiente de absorção mássico do ar, em cm²/g, função da energia do fóton; e

 F_c - fator de conversão, em (g.R.s)/(MeV.h) = 1,6 x 10^{-8} .

Em função da taxa de exposição na superfície, pode ser feito um cálculo teórico cauteloso da quantidade máxima de material radioativo contido dentro de uma embalagem, levando em consideração:

- valor mínimo da função G(a,b), isto é, o menor fluxo;
- uma embalagem pequena, de dimensões H = 50 cm e R = 10 cm;
- que o valor de μ/ρ não varia muito com o tipo de densidade de material, nem com a energia do gama emitido; e
- uma densidade do rejeito sólido da ordem de 0,0081 g/cm³.

Entretanto, na prática, devido aos baixos valores dos limites para dispensa de rejeito sólido através do sistema de coleta de lixo urbano, o detector utilizado pode não apresentar a devida sensibilidade.

A Tabela 5.4 apresenta os valores de μ/ρ dos principais emissores gama usados na área de pesquisa, para fins de cálculo da sensibilidade mínima exigida do detector, relativa à taxa de exposição, em cada caso, equivalente a uma atividade específica do rejeito de 74 Bq/g.

Tabela 5.4 Dados Referentes a Emissores Gama Usados em Pesquisa

RADIONUCLÍDEO	ENERGIA	PORCENTAGEM	μ/ρ
	(MeV)	%	(cm^2/g)
I-125	0,03	100	0,2300
	0,37	81,6	0,0317
I-131	0,64	7,1	0,0319
	0,72	1,8	0,0311
Na-24	1,368	100	0,0288
114-24	2,754	100	0,0220
Cr-51	0,32	10	0,0312

A título de exemplo, uma embalagem com as dimensões descritas anteriormente, contendo material contaminado de densidade muito baixa (0,0081 g/cm³) pelos radionuclídeos I-125, Cr-51, I-131 e Na-24, o cálculo aproximado da taxa de exposição na sua superfície correspondente a uma atividade específica de 74 Bq/g nela contida, para cada um desses radionuclídeos resulta em:

$$I-125 \cong 0.3 \ \mu R/h \cong 0.0026 \ \mu Gy/h$$

 $Cr-51 \cong 0.9 \ \mu R/h \cong 0.0077 \ \mu Gy/h$
 $I-131 \cong 10 \ \mu R/h \cong 0.086 \ \mu Gy/h$
 $Na-24 \cong 140 \ \mu R/h \cong 1.2 \ \mu Gy/h$

Observa-se, a partir desses resultados, que, em muitos casos, é impraticável utilizar a medida de taxa de exposição na superfície de embalagens contendo materiais contaminados com alguns radionuclídeos, tais como I-125, Cr-51 ou I-131, para eliminá-los por meio do sistema de coleta de lixo urbano. Isso se deve ao fato que a radiação de fundo média ("background"), da ordem de 11 μ R/h (0,095 μ Gy/h), pode ser superior à radiação emitida pela embalagem contendo esses radionuclídeos em concentrações superiores aos limites de dispensa, impossibilitando estimar esses níveis de concentração em função das taxas de exposição medidas.

C) Por Meio de Contaminação de Superfície

Vários são os fatores a serem levados em consideração quando uma medição for realizada com um detector. Dentre os mais importantes, podese citar:

- tempo morto (f₁);
- geometria do detector versus dimensão da fonte (f2); e
- interação com o detector(f₃).

Sendo S o número de partículas emitidas, por segundo, pela fonte e R o número de partículas detectadas, por segundo, pelo detector, e levando em conta os fatores acima, pode-se escrever:

$$R = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot S$$

C1) Tempo Morto

Definido como o intervalo mínimo de tempo que pode transcorrer entre a chegada de duas partículas no detector, para que dois pulsos distintos sejam gerados. A taxa de contagem real (n), em função da taxa de contagem (g) registrada pelo detector, é representada por:

$$n=g/(1\text{-}gt)$$

$$f_1 = g/n = 1-gt$$

Exemplo 5.1

Supondo que o tempo morto de um detector seja de 200 µs e que a taxa de contagem registrada por ele tenha sido de 30.000 cpm (500 cps), pode-se calcular a porcentagem de partículas não contadas pelo detector.

$$n = 30.000/60/(1 - (30.000/60) \times 200 \times 10^{-6} \text{ s}) = 555.5 \text{ cps}$$

(n-g)/n = (555-500)/555 = 10% de contagens perdidas e $f_1 = 500/555$

C2) Geometria do Detector e Dimensão da Fonte

A geometria do detector/fonte afeta a medição de duas maneiras. Em primeiro lugar, o meio entre a fonte e o detector pode espalhar ou absorver parte das partículas emitidas. Em segundo lugar, as geometrias da fonte e do detector, assim como a distância entre os dois, determinam a porção de partículas que entram no detector e que têm chance de serem contadas.

Assim, é importante, no segundo caso, calcular o ângulo sólido Ω (= f2) entre a fonte e o detector, definido como sendo a relação entre o número de partículas emitidas, por segundo, dentro do espaço definido pelo contorno da fonte e do detector e o número de partículas emitidas, por segundo, pela fonte.

Para uma fonte pontual, localizada a uma distância d do centro de um detector com abertura circular de raio R, o ângulo sólido é:

$$\Omega = (1/2) \cdot (1 - \{d/(d^2 + R^2)^{1/2}\})$$

No caso de uma fonte cilíndrica de raio R_s e um detector cilíndrico de raio R_d , o ângulo sólido pode ser aproximado por:

$$Ω = (ω^2/4).\{1-(3/4).(ω^2+φ^2)+(15/8).[(φ^4+ω^4)/3+ω^2φ^2] - (35/16).[(φ^6+ω^6)/4+(3/2)ω^2φ^2(φ^2+ω^2)]\}$$

onde
$$\omega = R_d/d$$
; e $\phi = R_s/d$

Exemplo 5.2

Em um detector Geiger-Müller típico, com abertura cilíndrica de diâmetro igual a 50 mm, o ângulo sólido de uma fonte pontual localizada a 10 cm de distância do detector pode ser determinado conforme se segue:

$$\Omega = (1/2).(1-\{0,10/(0,10^2+[25x10^{-3}]^2)^{1/2}\}) = 0,015$$

Se o ângulo sólido for igual a 1, a geometria é chamada de 4π (eficiência igual a 100%) e se for igual a 0,5, é chamada de 2π (eficiência igual a 50%).

Observa-se que, para um monitor de superfície, o valor do ângulo sólido é igual a 0,5 quando d = 0, isto é, quando o detector se aproximar da superfície do lugar contaminado. Neste caso, como as fontes radioativas são isotrópicas, isto é, a probabilidade de uma partícula ser emitida é igual para qualquer direção, ao se aproximar o detector do lugar contaminado, 50% das partículas atingirão o detector, ou seja, aquelas que são emitidas na direção do detector.

C3) Interação com o Detector

Dois aspectos devem ser levados em consideração neste caso, a saber:

- o tamanho e a espessura da janela do detector, que determinam o número de partículas que pode entrar no detector e quanta energia elas perdem ao interagir com o material da janela; e
- as partículas que entram no detector não são necessariamente contadas, dependendo da eficiência do detector. Esta é definida como o número de partículas que entram no detector, por unidade de tempo, e o número de partículas que são registradas por ele (f₃), por unidade de tempo.

De modo geral, a eficiência de um detector depende da densidade e tamanho de seu material, do tipo e energia da radiação, bem como da eletrônica associada. Quanto mais denso o material, maior a eficiência do detector, o que nos leva a afirmar que detectores de estado sólido são mais eficientes do que os detectores gasosos.

As partículas carregadas, por terem alto TLE (Transferência Linear de Energia), são mais facilmente absorvidas do que as radiações eletromagnéticas, fazendo com que os detectores apresentem eficiência próxima a 100% para as partículas carregadas. Entretanto, deve-se observar que, para partículas carregadas de baixa energia, a espessura da janela do detector pode ser suficiente para blindá-las, reduzindo, neste caso, a eficiência para 0%.

Algumas aproximações teóricas podem ser feitas para estimar a eficiência f3 do detector para radiação gama (fótons). Para um feixe paralelo de fótons de energia E, incidindo na janela de um detector cilíndrico de comprimento L e densidade de material conhecida, a eficiência pode ser estimada em:

$$f_3 = 1 - e^{-\mu L}$$

Exemplo 5.3

Um detector cilíndrico (diâmetro = 40 mm), cuja eficiência de medição é de 60%, foi utilizado para medir uma fonte pontual, localizada a 10 cm do mesmo. Sabendo-se que: a radiação de fundo é 40 cpm; o valor da taxa de contagem no detector é 600 cpm; e o tempo morto é 100 µs, qual será a atividade medida?

$$f_1 = g/n = 1 - gT = 1 - (600/60) \cdot 100 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 0,999$$

$$f_2 = (1/2) \cdot \{1 - 0, 1/[(0,1^2 + (20x10^{-3})^2]^{1/2}\} = 0,0097$$

$$f_3 = 0,6$$

Logo, tem-se:

$$S = R/(f_1, f_2, f_3)$$

sem correção para a radiação de fundo, ou

$$S = [(R/f_1)-B]/(f_2 \cdot f_3),$$

com correção. Assim,

$$540 \text{ cpm} / [0,0097) \cdot (0,60)] = 92783 \text{ dpm} = 92783/60 = 1546 \text{ Bq}$$

5.4.5 Tratamento, Acondicionamento e Transporte

Os rejeitos que não podem ser liberados devem ser tratados e acondicionados em embalagens que estejam de acordo com os requisitos de integridade para transporte e armazenamento. Normalmente, os hospitais e laboratórios que manipulam radioisótopos podem assegurar, apenas, um tratamento simples aos rejeitos, de modo a reduzir seu volume e garantir a segurança radiológica durante o armazenamento e transporte. Deve-se tomar cuidado com a adição de produtos químicos que possam formar compostos voláteis.

Qualquer processo de tratamento de rejeitos radioativos está sujeito à aprovação prévia da CNEN.

O transporte de rejeitos radioativos deve ser feito em conformidade com a Norma de Transporte da CNEN e seguindo as diretrizes do Ministério dos Transportes.

5.4.6 Taxas de Dose Externa Estimadas para Pessoal que Manuseia Rejeitos Radioativos em Pesquisa

A Tabela 5.5 apresenta as taxas de dose esperadas a 30 cm e a um metro de uma fonte pontual de 1 mCi de atividade, bem como ao contato com um

frasco de vidro (50 ml) ou uma seringa de plástico (5 ml) contendo fonte de 1 mCi de atividade, distribuída nos respectivos volumes citados.

Comparando os dados da Tabela 5.5 com os da Tabela 4.1, observa-se que, em termos de doses externas, sem contato, os radioisótopos que mais contribuem para a dose absorvida são: os emissores beta ou beta/gama de alta energia Na-24 e Sr-90 (em equilíbrio com o filho Y-90, emissor beta de alta energia, 2,28 MeV - 100%); e o I-131.

Em termos de dose ao contato com uma seringa, os radionuclídeos que mais inspiram cuidados são os emissores beta de alta energia, quais sejam, Sr-90, P-32 e Na-24. Em caso de contato com um frasco de vidro, o Na-24, o I-131 e o Sr-90 merecem mais cuidado.

Em termos de exposição externa e manuseio, os radionuclídeos mais críticos (comparativamente) são o Na-24, o Sr-90, o I-131 e o P-32.

Tabela 5.5 Taxas de Dose Externa para Fontes de 1 mCi.

Tabela 5.5 Taxas de Dose Externa para Fontes de 1 mei.			
ISÓTOPO	Doses para fonte pontual em função da distância (mSv/h)	Doses ao contato com frasco de vidro de 50 ml (mSv/h)	Doses ao contato com seringa de plástico de 5 ml (mSv/h)
Sr-90	7,5 (30 cm) 2,6x10 ⁻³ (1 m)	5,2	1600
Ca-45			
Cr-51	2,1x10 ⁻³ (30 cm) 1,4x10 ⁻⁴ (1 m)	0,45	2,8
C-14			
I-125	1,3x 10 ⁻² (30 cm) 5,1 x 10 ⁻⁴ (1 m)	1,3	15
I-131	3,2 (β, pele) 2,9 x 10 ⁻² (30 cm) 1,8 x 10 ⁻³ (1 m)	6,6	39
Na-24	4,6 (β, pele) 0,21 (30 cm) 1,7 x 10 ⁻² (1 m)	61	810
P-32	4,4 (β, pele) 4,9 x 10 ⁻⁵ (1 m)	2,6 x 10 ⁻²	880
Tc-99m	1,0 x 10 ⁻² (30 cm) 6,7 x 10 ⁻⁴ (1 m)	2,2	13
H-3			

5.5 MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS

A geração de rejeitos radioativos deve ser, tanto quanto possível, minimizada, o que pode ser alcançado por meio da adoção de procedimentos operacionais adequados, tanto para evitar contaminação como com vistas a reduzir o volume de rejeitos a ser gerenciado, podendo ser citados como exemplo a segregação eficiente entre rejeito radioativo e não radioativo, a reutilização de materiais e equipamentos, após descontaminação e o uso racional de papéis para limpeza e forração de bancadas bem como de soluções para descontaminação.

5.6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Saunders, P. A. H.; Wade, B.O. Radiation and its Control, in Nuclear Power Technology, Volume 3: Nuclear Radiation, Marshall, W. (editor), Clarendon Press, Oxford (1983).
- [2] Safety Series No 70 "Management of Radioactive Wastes Producd by Users of Radioactive Materials", International Atomic Energy Agency, Vienna (1985).
- [3] Norma CNEN-NN-8.01 'Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (2014).
- [4] Norma CNEN-NE-3.01 "Diretrizes Básicas de Radioproteção" (1988).
- [5] UNSCEAR, 1993 "Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation", United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Report to the General Assembly of the United Nations, New York (1994).
- [6] UNSCEAR, 1994 "Medical Radiation Exposures. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation", Review of the Fortieth Session of UNSCEAR, New York (1994).
- [7]Safety Series No 111-F "The Principles of Radioactive Waste Management", Safety Fundamentals, International Atomic Energy Agency, Vienna (1995).
- [8] Xavier, A. M.; Wieland, P. Heilbron, P. F. L. e Ferreira, R.S. "Programa de Gerência de Rejeitos em Pesquisa PROGER" Coordenação de Rejeitos Radioativos, Comissão Nacional de Energia Nuclear (1998).
- [9] Pereira da Silva, E. M e Cussiol, N. A. M. "Gerência de Rejeitos Radioativos de Serviços de Saúde", Publicação CDTN-857/99, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear (1999).
- [10] Norma CNEN-NN-3.01 "Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica" (2005).
- [11] Agência Internacional de Energia Atômica "Classification of Radioactive Waste", General Safety Guide No GSG-1, Viena (2009).

6.TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS

Ana Maria Xavier e Paulo Fernando Heilbron

6.1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da indústria nuclear, a partir de 1950, e a conseqüente movimentação de materiais radioativos entre países apontaram a necessidade de elaboração de normas e a assinatura de um acordo internacional, de modo a garantir a segurança no transporte, armazenamento em trânsito e manuseio desses materiais pertencentes à Classe 7 de produtos perigosos, conforme classificação da Organização das Nações Unidas, ONU, mostrada na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Classificação Internacional de Produtos Perigosos

Classes de Produtos Perigosos	Materiais Classificados como Perigosos
Classe 1	Explosivos
Classe 2	Gases
Classe 3	Líquidos Inflamáveis
Classe 4	Sólidos Inflamáveis, Materiais de
Clusse 4	Combustão Instantânea
Classe 5	Substâncias Oxidantes, Peróxidos Orgânicos
Classe 6	Substâncias Infecciosas ou Venenosas
Classe 7	Materiais Radioativos
Classe 8	Corrosivos
Classe 9	Outras Substâncias Perigosas

A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, contando com a contribuição de peritos de diversos países, iniciou, em 1959, a elaboração do Regulamento para o Transporte Seguro de Materiais Radioativos, Safety Series No. 6, publicado pela primeira vez em 1961. Esse regulamento obteve ampla aceitação internacional e tem sido, desde então, periodicamente revisado, sendo a revisão de 1985 a base da legislação da CNEN sobre a matéria. A revisão de 1996 da AIEA foi publicada como Safety Standards Series No. ST-1. Esse mesmo regulamento, com pequenas correções editoriais, foi publicado como Safety Standards Series, No. TS-R-1 (ST-1, Revised), em 2000, com revisões publicadas em 2005 e 2009.

6.2 ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS QUE REGULAMENTAM O TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS

O transporte rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo de materiais radioativos está sujeito não só à legislação vigente em cada país como, em caso de transporte entre países, aos regulamentos, acordos e convenções bilaterais, ou internacionais, conforme exemplificado a seguir.

6.2.1 IMO (International Maritime Organization)

A primeira convenção sobre segurança da vida no mar, conhecida como SOLAS (Safety of Life at Sea) e realizada em 1914, estabeleceu a proibição do transporte de produtos que, por razões de sua natureza, quantidade e modo de armazenamento, pudessem colocar em risco a vida de passageiros ou a segurança do navio. A Organização Marítima Internacional, criada em 1958, convocou uma conferência com o objetivo de revisar a Convenção SOLAS. Como resultado, em 1960 foi acrescentado um capítulo que tratava exclusivamente de transporte marítimo de produtos perigosos. Em 1961, foi constituído um grupo de trabalho para elaborar um Código para o Transporte de Produtos Perigosos por via marítima (International Maritime Dangerous Goods, IMDG, código esse que se encontra consolidado, a partir de 1990, em quatro volumes.

6.2.2 ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association)

A ICAO, organização das Nações Unidas e a IATA, formada por companhias aéreas, são entidades responsáveis pela adoção de um regulamento para o transporte aéreo de produtos perigosos.

A ICAO foi fundada em 1944, na Convenção de Chicago, e é sediada em Montreal, no Canadá. Seu objetivo principal é desenvolver normas e recomendações práticas, sob forma de instruções, aplicáveis a todas as áreas da aviação civil, consolidados numa publicação conhecida como "Orange Book" (Livro Laranja).

Já a IATA, associação representativa das companhias aéreas do mundo, foi fundada pelo Parlamento Canadense em 1945, para garantir a segurança dos vôos. Em 1983, essa Associação adotou as instruções técnicas da ICAO, acrescentando-lhes alguns itens, e publicou um documento intitulado "Dangerous Goods Regulation", DGR, que é editado anualmente.

6.2.3 UPU (Universal Postal Union)

A União Postal Universal resultou de uma convenção ocorrida em Berna, na Suíça, em 1894, sendo atualmente uma agência especializada das Nações Unidas, com sede em Berna.

De acordo com a UPU, uma expedição envolvendo materiais radioativos, com atividade que não exceda 1/10 dos limites estabelecidos pela AIEA para materiais exceptivos, pode ser aceita para transporte postal internacional, desde que:

- seja depositada no serviço postal por expedidores autorizados pela Autoridade Competente do país;
- seja despachada pela rota mais rápida, normalmente via aérea;
- apresente um rótulo branco afixado na superfície externa do embalado, contendo os dizeres "material radioativo", que deve ser cruzado caso o embalado estiver retornando, vazio.
- possua, no lado, a indicação de nome e endereço para o qual a expedição deverá ser devolvida, caso o destinatário não seja localizado.

6.3 AUTORIDADES COMPETENTES BRASILEIRAS

No Brasil, três órgãos federais regulamentam e atuam diretamente na área de transporte de materiais radioativos, além da Vigilância Sanitária e demais autoridades que atuam em portos, aeroportos e fronteiras, a saber:

- a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, por meio de suas Normas CNEN-NE-5.01 "Transporte de Materiais Radioativos", de 1988 e CNEN-NE-2.01 "Proteção Física de Unidades Operacionais da Área Nuclear", de 1981;
- o Ministério dos Transportes, por meio da Regulamentação para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovada pelo Decreto 96.044, de 18.5.88; as Agências ANTT, ANTAq e ANAC; e
- o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Minerais Renováveis, IBAMA, em função de sua competência legal relacionada à proteção do meio ambiente.

6.4 NORMA CNEN-NE-5.01 "TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS"

A Norma CNEN-NE-5.01 foi elaborada com base no Regulamento da Agência Internacional de Energia Atômica, "Safety Series No 6", Revisão 1985, tendo sido estruturada a fim de evitar:

- (1) a dispersão de material radioativo e sua possível ingestão ou inalação, tanto durante o transporte normal como, também, em caso de acidente;
- (2) o perigo devido à radiação emitida pelo embalado;
- (3) o surgimento de uma reação nuclear em cadeia; e
- (4) a exposição do embalado a temperaturas elevadas e a conseqüente degradação do material radioativo.

Esses objetivos podem ser alcançados:

- (1) garantindo que a contenção do embalado para transporte de material radioativo seja adequada para prevenir sua dispersão, ingestão ou inalação. A atividade, em Bq, e a natureza do conteúdo devem ser levadas em consideração quando a embalagem estiver sendo projetada.
- (2) controlando o nível externo de radiação, por meio da incorporação de blindagem ao embalado, e sinalizando o nível de radiação existente externamente ao mesmo. O nível máximo de radiação externa deve ser considerado quando da rotulação, marcação e segregação;
- (3) controlando a configuração dos embalados contendo material físsil, tomando por base as especificações de projeto e a avaliação de subcriticalidade nuclear do arranjo de embalados;
- (4) evitando níveis elevados de temperatura na superfície do embalado e danos decorrentes do calor. A temperatura máxima do conteúdo e da superfície do embalado é controlada por meio da utilização de material adequado bem como pela adoção de formas de armazenamento que garantam a necessária dissipação de calor.

Para tanto, os embalados contendo material radioativo devem ser tratados com os mesmos cuidados adotados para outros produtos perigosos. No entanto, a segurança depende, fundamentalmente, do projeto do embalado e não tanto dos procedimentos operacionais.

6.4.1 Especificações sobre Materiais Radioativos para fins de Transporte

Para efeito de transporte, material radioativo é qualquer material com atividade específica superior a 74 kBq/g (2.10⁻⁹ Ci/g), podendo estar sob forma especial, a saber, sólido não dispersivo ou material contido em cápsula selada ou, ainda, sob outras formas.

6.4.1.1 Material Radioativo sob Forma Especial

Materiais Radioativos sob forma especial abrangem o material radioativo sólido não dispersivo e o material radioativo encerrado em cápsula selada, ambos tendo, pelo menos, uma dimensão não inferior a 5 mm e que não quebrem ou estilhacem sob os ensaios de impacto, percussão, flexão bem como não fundam ou dispersem quando submetidos ao ensaio térmico, testes esses detalhados na Norma CNEN-NE-5.01 e resumidos a seguir.

Ë importante, antes, frisar que as cápsulas seladas devem ser produzidas de tal forma que só possam ser abertas por meio de sua destruição.

Ensaio de Impacto: a amostra deve cair, em regime de queda livre, de uma altura de nove metros sobre um alvo plano e resistente.

Ensaio de Percussão: amostra deve ser colocada sobre uma placa de chumbo amparada por uma superfície lisa e sólida e deve ser golpeada verticalmente pela face plana de uma barra de aço de seção circular, de modo a produzir um impacto equivalente ao de uma massa de 1,4 kg em queda livre, a partir de 1 m de altura.

Ensaio de Flexão: a amostra deve ser rigidamente fixada na posição horizontal de tal forma que metade de seu comprimento sobressaia do dispositivo de fixação. Essa extremidade livre deve ser golpeada pela face plana de uma barra de aço de seção circular de modo a produzir um impacto equivalente ao de uma massa de 1,4 kg em queda livre, a partir de 1 m de altura. Somente é aplicável a fontes longas e delgadas, cujo comprimento não seja inferior a 10 cm e que apresentem a razão entre comprimento e largura mínima não inferior a 10.

Ensaio Térmico: consiste em aquecer a amostra no ar até atingir a temperatura de 800° C, devendo ser mantida nessa temperatura durante 10 minutos, findos os quais a amostra deve ser deixada esfriar naturalmente.

Métodos para avaliação da lixiviação de material radioativo sólido não dispersivo ou de material radioativo encerrado em cápsula selada são também detalhados na Norma de Transporte, sendo que a atividade na água emergente desse ensaio não deve exceder a 2kBq (~ 50 nCi).

6.4.1.2 Materiais Radioativos sob Outras Formas

Para fins de transporte, os materiais radioativos podem, também, ser especificados como:

<u>Material Físsil</u> - plutônio-238, plutônio-239, urânio-233, urânio-235 ou qualquer combinação desses radionuclídeos, excluindo o urânio natural e empobrecido não irradiados.

<u>Material de Baixa Atividade Específica</u> (Material BAE) - material radioativo que tem, por natureza, uma atividade específica limitada, como, por exemplo:

- Material BAE-I: minérios que contêm radionuclídeos ocorrentes na natureza, tais como urânio e tório, concentrados de tais minérios, compostos sólidos ou líquidos de urânio natural não irradiado ou urânio empobrecido ou tório natural (BAE-I)
- Material BAE-II: água com concentração de trício até 1 TBq (20Ci/L);
- Material BAE-III: sólidos com atividade específica que não excede aos valores especificados na Norma de transporte, como rejeitos consolidados, onde o material radioativo está distribuído uniformemente em um material aglutinante compacto (concreto, betume, cerâmica).

<u>Objeto Contaminado na Superfície</u> (OCS) - objeto sólido de material não radioativo com contaminação por material radioativo distribuída na sua superfície e que, dependendo do tipo e nível de contaminação, podem ser classificados como OCS-I, OCS-II ou OCS-III.

6.4.2 Seleção do Tipo de Embalado

O tipo do embalado para transporte de material radioativo, com vistas ao desempenho adequado da respectiva embalagem em termos de sua integridade, deve ser selecionado dentre quatro tipos primários, explicitando-se, em cada caso, se o embalado contém material físsil:

Embalado Exceptivo - embalado no qual a embalagem, do tipo industrial ou comercial comum, contém pequena quantidade de material radioativo, com atividade limitada pela norma de transporte.

<u>Embalado Industrial</u> - embalado no qual a embalagem, do tipo industrial reforçado contém material de baixa atividade específica, BAE, ou objeto contaminado na superfície, OCS, com atividade limitada pela Norma de Transporte, podendo ser do Tipo EI-1, EI-2 e EI-3.

<u>Embalado Tipo A</u> - embalado constituído de embalagem projetada para suportar as condições normais de transporte com o exigido grau de retenção da integridade de contenção e blindagem, após a submissão aos ensaios especificados na Norma CNEN-NE-5.01 e que atenda aos requisitos adicionais relativos à limitação do conteúdo radioativo.

<u>Embalado Tipo B</u> — embalado constituído de embalagem projetada para suportar os efeitos danosos de um acidente de transporte com o exigido grau de retenção da integridade de contenção e blindagem, após a submissão aos ensaios especificados na Norma de Transporte.

6.4.3 Limitação de Atividade

A limitação de atividade do conteúdo radioativo do embalado é alicerçada nas seguintes hipóteses:

- a) é improvável que um indivíduo permaneça a uma distância de 1 metro de um embalado por mais de 30 minutos;
- b) a dose equivalente efetiva para um indivíduo exposto na vizinhança de um transporte de embalado, em condições de acidente, não deve exceder o limite de dose anual para trabalhadores, 50 mSv (5 rem);
- c) as doses equivalentes recebidas pelos órgãos individuais, inclusive pele, de uma pessoa envolvida em um acidente de transporte não devem exceder 500 mSv (50 rem) ou, no caso do cristalino, 150 mSv (15 rem).

Para a determinação da quantidade de cada radionuclídeo que pudesse ser transportada em uma embalagem do tipo A, levando em consideração as hipóteses acima, foi desenvolvido, pela AIEA, o Sistema Q, onde vários modos de exposição à radiação são considerados, a saber:

Q_A: dose externa devida a fótons,

Q_B: dose externa devida às partículas beta;

Q_C: dose interna por via de inalação;

Q_D: dose devida a contaminação de pele e ingestão; e

Q_E: dose devida a imersão em nuvem radioativa.

No caso de fontes seladas, apenas duas possibilidades são levadas em conta para a determinação do valor básico de atividade, A_I , sendo adotado o mais restritivo dos valores de Q_A e Q_B .

No caso de fontes não seladas, devem ser considerados todos os valores de Q, sendo selecionado sempre o mais restritivo para representar o valor básico de atividade, A_2 . A Tabela 6.2 apresenta os novos valores de A_1 e de A_2 , calculados pela AIEA, para os radionuclídeos mais empregados em medicina, indústria e pesquisa.

Tabela 6.2 Valores Básicos de Limites de Atividade e Concentração em Embalados Tipo A para alguns Radionuclídeos

			Concentração	Limite de
			em Atividade	Atividade para
Radionuclídeo	A_{I}	A_2	para material	uma consignação
			exceptivo	exceptiva
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
C-14	4×10^1	3×10^{0}	1×10^{4}	1×10^7
Ca-45	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^4	1×10^7
Cf-252	5×10^{-2}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^4
Cl-36	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Co-57	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^6
Co-58	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^1	1×10^6
Co-58m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Co-60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Cr-51	3×10^{1}	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Cs-137 (a)	2×10^{0}	6×10^{-1}	$1 \times 10^{1} (b)$	$1 \times 10^4 (b)$
Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ga-67	7×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
H-3	4×10^{1}	4×10^1	(b)	-
I-125	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^3	1×10^6
I-131	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^{6}
In-111	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Ir-192	1×10^{0} (c)	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Kr-85	1×10^1	1×10^1	1×10^5	1×10^4
Mo-99 (a)	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^{6}
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ni-63	4×10^{1}	3×10^1	1×10^5	1×10^{8}
P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Pm-147	4×10^1	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Po-210	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
Pu-239	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Ra-226 (a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^{1} (b)	$1 \times 10^4 (b)$
S-35	4×10^1	3×10^{0}	1×10^5	1×10^{8}
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^6
Se-75	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^2	1×10^6
Tc-99m	1×10^1	4×10^{0}	1×10^2	1×10^7
Xe-133	2×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^4
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^5

⁽a) Valores de A_1 e/ou A_2 incluem contribuições de nuclídeos filhos com meia-vida inferior a 10 dias

⁽b) Ver Tabela 6.3

6.4.3.1 Limites para Embalados Exceptivos

Os embalados exceptivos que encerram materiais radioativos outros que não artigos fabricados com urânio natural, urânio empobrecido ou tório natural, não devem conter atividades superiores aos limites aplicáveis especificados na Tabela 6.3.

Para os artigos fabricados de urânio natural, urânio empobrecido ou tório natural, os embalados exceptivos podem conter qualquer quantidade desses materiais, desde que a superfície externa do urânio ou tório seja protegida por um revestimento inativo de metal ou de alguma outra substância resistente.

Tabela 6.3 Limites de Atividade para Embalados Exceptivos

Estado Físico do	Instrumentos ou A	Materiais	
Conteúdo	Limites para	Limites para o	Limites para o
Conteudo	cada Item	Embalado	Embalado
Sólidos:			
Sob Forma Especial	$10^{-2} A_I$	A_I	$10^{-3} A_I$
Outras Formas	$10^{-2} A_2$	A_2	$10^{-3} A_2$
Líquidos	$10^{-3} A_2$	$10^{-1} A_2$	$10^{-4} A_2$
Gases			
Trício (H-3)	$2 \times 10^{-2} A_2$	$2 \times 10^{-1} A_2$	$2 \times 10^{-2} A_2$
Sob Forma Especial	$10^{-3} A_I$	$10^{-2} A_I$	$10^{-3} A_I$
Outras Formas	$10^{-3} A_2$	$10^{-2} A_2$	$10^{-3} A_2$

6.4.3.2 Limites para Embalados tipo A

Os embalados Tipo A não devem conter atividades superiores às seguintes:

- a) A_I para material radioativo sob forma especial; e
- b) A_2 para material radioativo sob outras formas.

6.4.3.3 Limites para Embalados tipo B

Os embalados Tipo B, em conformidade com o que estiver autorizado e especificado nos certificados de aprovação dos respectivos projetos, não devem conter:

- atividades superiores às autorizadas;
- radionuclídeos diferentes daqueles autorizados; e
- conteúdos em estados físico ou químico ou em forma diferente daqueles autorizados.

6.5 ENSAIOS PARA EMBALADOS

6.5.1 Embalados Tipo A

Para demonstrar a capacidade de resistência em condições normais de transporte, as amostras devem ser submetidas aos seguintes ensaios, na ordem indicada, conforme detalhado na Norma de Transporte:

- a) **ensaio de jato d'água** : a amostra deve ser submetida a um jato d'água que simule chuva com precipitação de 50 mm/h, durante um hora.
- b) <u>ensaio de queda livre</u>: a amostra deve sofrer queda livre sobre um alvo rígido, de modo a sofrer um dano máximo com relação aos aspectos de segurança, sendo a altura de queda função da massa do embalado. Para massas menores que 5000 kg, a distância de queda livre é 1,2 m e, à medida que a massa aumenta, a distância de queda diminui, até 0,3 m.
- c) <u>ensaio de empilhamento</u>: a amostra deve ser submetida a uma carga de compressão igual ou superior a 5 vezes a massa do embalado.
- d) <u>ensaio de penetração</u>: a amostra deve ser fixada sobre uma superfície rígida, plana e horizontal. Uma barra de aço de 6 kg, cuja extremidade hemisférica tem 3,2 cm de diâmetro, é deixada cair de uma altura de 1 m, com o seu eixo verticalmente orientado, para atingir o centro da parte mais frágil da amostra.

Assim, o embalado para ser qualificado como Tipo A, deve evitar, quando submetido aos ensaios acima descritos:

- vazamento ou dispersão do conteúdo radioativo
- perda de integridade de blindagem que possa resultar em aumento superior a 20% no nível de radiação em qualquer superfície externa do embalado.

6.5.2 Embalados Tipo B

O embalado do tipo B deve ser projetado de modo a, entre outros requisitos especificados na Norma de Transporte:

- a) satisfazer os requisitos para embalados do Tipo A;
- b) conservar, após ter sido submetido aos ensaios prescritos, blindagem ainda suficiente para assegurar, mesmo estando com o máximo conteúdo radioativo que pode comportar, que o nível de radiação a um metro de sua superfície não exceda 10 mSv/h (1 rem/h);

- c) impedir que o calor geado pelo conteúdo radioativo afete adversamente a embalagem;
- d) evitar que as superfícies externas atinjam temperaturas superiores a 50 °C;
- e) garantir a eficácia da proteção térmica durante o transporte, seja em condições normais, seja em situações acidentais previstas;
- f) restringir vazamento ou dispersão do conteúdo a 10⁻⁶.A₂ por hora, quando submetido aos ensaios para embalados Tipo A;
- g) restringir o vazamento acumulado do conteúdo radioativo durante uma semana, no máximo a $10.A_2$ para Kr-85 e a A_2 para os demais radionuclídeos;

Assim, as amostras de embalados Tipo B, além de demonstrar a capacidade de resistência em condições normais de transporte, devem ser submetidas a ensaios adicionais para demonstrar a capacidade de resistência em condições acidentais de transporte, quais sejam:

Queda I: a amostra deve cair sobre um alvo de uma altura de 9 metros, de modo a sofrer dano máximo;

Queda II: a amostra de ver cair de uma altura de 1 sobre uma barra de aço doce, medindo 20 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro, rigidamente fixada perpendicular ao alvo;

Queda III: a amostra deve ser submetida a um ensaio mecânico de esmagamento, de modo a sofrer máximo dano quando sujeita ao impacto de uma placa maciça e quadrada de aço doce, de um metro de lado e massa de 500 kg, em queda livre de uma altura de 9 metros;

<u>**Térmico**</u>: a amostra deve ser submetida, durante 30 minutos, a uma fonte de calor, com temperatura média de 800 °C e coeficiente de emissividade maior que 0,9;

<u>Imersão em Água</u>: a amostra deve ser imersa sob uma camada de água com, no mínimo, 15 m de altura, durante um período não inferior a 8 horas, numa posição capaz de acarretar o máximo dano.

6.6 CONTROLES OPERACIONAIS

6.6.1 Índice de Transporte

O Índice de Transporte, IT, é um número atribuído a um embalado, pacote de embalados, tanque ou contêiner contendo material radioativo, com a finalidade de estabelecer, conforme aplicável:

- a) controle da exposição à radiação e da criticalidade nuclear;
- b) limites de conteúdo radioativo;
- c) categorias para rotulação
- d) requisitos para uso exclusivo do meio de transporte;
- e) requisitos de espaçamento durante armazenamento em trânsito;
- f) restrições de mistura durante o transporte realizado mediante aprovação especial de transporte e durante armazenamento em trânsito; e
- g) o número de embalados permitido em um contêiner ou em um meio de transporte.

<u>Índice de Transporte</u>: baseado no controle da exposição à radiação, é o número que expressa a taxa máxima de dose, em mrem/h, a um metro da superfície externa de um embalado. Esse valor deve ser arredondado para cima, até a primeira casa decimal, (1,23 deve ser considerado 1,3) exceto quando igual ou inferior a 0,05, ocasião em que pode ser estimado igual a zero.

Para tanques, contêineres ou material BAE-I ou OCS-I desembalado, o valor determinado acima deve ser multiplicado pelo fator apropriado, com base na Tabela 6.4.

Tabela 6.4 Fator de Multiplicação do IT para Cargas com Grandes Dimensões

Dimensão da Carga	Fator de
Maior Área de Seção Reta (A)	Multiplicação
$A \le 1 \text{ m}^2$	1
$1 \text{ m}^2 < A \le 5 \text{ m}^2$	2
$5 \text{ m}^2 \leq \text{A} \leq 20 \text{ m}^2$	3
$A > 20 \text{ m}^2$	10

Para um pacote de embalados, o Índice de Transporte é igual à soma dos Índices de Transporte de cada embalado.

Exceto no caso de expedições na modalidade de Uso Exclusivo (ou seja, uso, com exclusividade, por um único expedidor, de um meio de transporte) o IT de cada embalado individual, ou pacote de embalados, não deve exceder a 10 e o nível máximo de radiação em qualquer ponto da superfície externa do embalado, ou pacote de embalados, não deve ultrapassar 2 mSv/h (200 mrem/h).

Se uma expedição não satisfizer todos os requisitos aplicáveis, poderá, mesmo assim, ser realizada na modalidade de Arranjo Especial, desde que o expedidor garanta que medidas adicionais ou restritivas serão adotadas no sentido de compensar o não cumprimento de alguns itens da Norma. Esse tipo de transporte no país requer a aprovação específica da CNEN. Para transporte internacional, é necessário obter aprovação multilateral.

6.6.2 Categorias de Embalados

Os embalados e pacotes de embalados, para fins de reconhecimento imediato dos respectivos riscos potenciais, devem ser enquadrados em uma das Categorias para rotulação, conforme especificado na Tabela 6.5.

Tabela 6.5 Categoria de Embalados

Índice de Transporte (IT)	Nível Máximo de Radiação (NMR)na Superfície Externa do Embalado (mSv/h)*	Categoria
IT = 0	NMR ≤ 0.005	I-BRANCA
$0 < IT \le 1$	$0.005 < NMR \le 0.5$	II – AMARELA
$1 < IT \le 10$	$0.5 < NMR \le 2$	III – AMARELA
IT > 10	$2 < NMR \le 10$	III – AMARELA USO EXCLUSIVO

^{*} 1 mSv/h = 100 mrem/h

Os embalados transportados segundo a modalidade de Arranjo Especial devem ser rotulados como Categoria III – Amarela.

6.6.3 Rotulação, Marcação e Placares

Os embalados, pacotes, tanques ou contêineres, com Categorias para rotulação definidas anteriormente, devem exibir os rótulos de risco correspondentes, de acordo com os modelos e cores indicados na Norma de Transporte, afixados em duas faces externas opostas de cada embalado ou pacote, ou nas quatro faces externas de cada tanque ou contêiner.

Cada embalado que contenha materiais radioativos com características adicionais de perigo deve exibir, também, rótulos específicos para indicar essas características, conforme regulamento para transporte de produtos perigosos.

Deve constar de cada rótulo, exceto para material BAE ou OCS, o nome do radionuclídeo presente (no caso de mistura, aqueles mais restritivos), a atividade, expressa em Bq, e o Índice de Transporte, sendo que não há necessidade de assinalá-lo quando o rótulo for da Categoria I – Branca.

Cada embalado com massa total superior a 50 kg deve ter seu peso bruto marcado, de forma legível e durável, no exterior da embalagem.

Todo embalado em conformidade com os requisitos de projeto para embalados do Tipo A deve ostentar, externamente, de forma legível e durável, a marca "TIPO A".

Todo embalado em conformidade com os requisitos de projeto para embalados do Tipo B deve apresentar legível e duravelmente marcados em sua parte externa, os seguintes dados:

- a marca de identificação atribuída ao projeto pela Autoridade Competente;
- o número de série que identifica cada embalagem em conformidade com o projeto;
- a marca Tipo B(U), para embalados cujo projeto atende aos requisitos para aprovação unilateral ou Tipo B(M) para embalados cujo projeto exige aprovação multilateral;
- o símbolo do trifólio, em alto relevo.

Tanques e grandes contêineres contendo embalados que não sejam exceptivos devem exibir quatro placas de aviso, uma em cada face, em conformidade com o modelo e cores especificados na Norma de Transporte. O veículo rodoviário deve, também, exibir essas mesmas placas de aviso, afixadas nas duas laterais e na traseira da carroceria.

Placas de aviso suplementares, afixadas imediatamente adjacentes às placas de aviso principais, são empregadas para indicar o número de classificação do material, de acordo com ONU. A Tabela 6.6 é um extrato da classificação de alguns materiais radioativos adotada pela ONU.

Tabela 6.6 Extrato da Classificação das Nações Unidas contendo Nomes Apropriados ao Transporte de Materiais Radioativos e Respectivos Números Atribuídos

Número da ONU	Nome Apropriado para Transporte e Descrição
2908	Material Radioativo – Embalado Exceptivo
	Embalagem Vazia
2909	Material Radioativo – Embalado Exceptivo
	Artigos Manufaturados com Urânio Natural ou
	Empobrecido ou com Tório Natural
2910	Material Radioativo Embalado Exceptivo
	Quantidade Limitada de Material
2911	Material Radioativo – Embalado Exceptivo
	Instrumentos ou Artigos
2912	Material Radioativo – Baixa Atividade Específica
	(BAE-I) não físsil ou físsil isento
2913	Material Radioativo – Objeto Contaminado na Superfície
	(OCS-I ou OCS-II) não físsil ou físsil isento
3321	Material Radioativo – Baixa Atividade Específica (BAE-II)
	não físsil ou físsil isento
3322	Material Radioativo – Baixa Atividade Específica
	(BAE-III) não físsil ou físsil isento
2913	Material Radioativo – Objeto Contaminado na Superfície
	(OCS-I e OCS-II) não físsil ou físsil isento
2915	Material Radioativo, Embalado Tipo A
	outras formas, não físsil ou físsil isento
2916	Material Radioativo, Embalado Tipo B(U)
	não físsil ou fissil isento
2917	Material Radioativo, Embalado Tipo B(M)
	não físsil ou fissil isento
3323	Material Radioativo, Embalado Tipo C
	não físsil ou físsil isento
2919	Material Radioativo sob Arranjos Especiais
	não físsil ou físsil isento
2978	Material Radioativo, Hexafluoreto de Urânio
	não físsil ou físsil isento

6.6.4 Limites de Contaminação Não Fixada na Superfície

A contaminação não fixada em qualquer superfície externa de um embalado, pacote ou contêiner deve ser mantida tão baixa quanto

praticável, não excedendo, em condições normais de transporte, os limites especificados na Tabela 6.7.

Tabela 6.7 Limites de Contaminação Não Fixada em Superfícies Externas de Embalados

Tipo de Embalado	Emissores β e γ e Emissores α de Baixa Toxicidade (Bq/cm²)	Todos os Outros Emissores α (Bq/cm²)
Exceptivo	0, 4	0,04
Outros	4,0	0,4

6.6.5 Responsabilidades e Requisitos Administrativos

Constitui dever do expedidor de materiais radioativos, entre outros estabelecidos na Norma de Transporte:

- a) assegurar que o conteúdo de cada remessa esteja identificado, classificado, embalado, marcado e rotulado de forma completa e precisa e se encontre em condições adequadas para ser transportado. Uma declaração nesse sentido deverá ser apresentada pelo expedidor.
- b) Incluir, nos documentos de transporte, as seguintes informações:
- nome e número apropriado da expedição, conforme a relação dos números da ONU;
- as palavras "material radioativo";
- notação apropriada para BAE ou OCS;
- nome e símbolo de cada radionuclídeo;
- uma descrição da forma física e química do material, ou a notação de que se encontra sob forma especial;
- atividade máxima do conteúdo radioativo;
- categoria do embalado;
- índice de transporte;
- marca de identificação de cada certificado de aprovação emitido pela Autoridade Competente.
- c) fornecer ao transportador os seguintes documentos:
- declaração do expedidor;
- envelope de transporte, padronizado pela NBR 7504;
- ficha de emergência, padronizada pela NBR 7503;
- ficha de monitoração do veículo.

- d) fornecer ao transportador:
- nome do destinatário, endereço completo e rota a ser seguida.
- e) informar o transportador sobre:
- equipamentos e requisitos especiais para manuseio e fixação da carga;
- requisitos operacionais suplementares para carregamento, transporte, armazenamento, descarregamento e manuseio de embalado ou uma declaração que tais requisitos não são necessários;
- quaisquer prescrições especiais de armazenamento para dissipação segura de calor do embalado, especialmente quando o fluxo de na superfície do mesmo exceder 15 W/m²;
- restrições impostas ao modo ou meio de transporte;
- providências a serem tomadas em caso de emergência.

6.7 PROCESSO DE REVISÃO DA NORMA CNEN-NE-5.01

A Agência Internacional de Energia Atômica, após um amplo processo de revisão iniciado em 1991 e que contou com a participação de peritos de todo o mundo, incluindo dois autores do presente documento, concluiu a versão revisada dos Regulamentos para Transporte Seguro de Material Radioativo (Safety Series No. 6), tendo esta sido aprovada, pelos países membros da Agência, em setembro de 1996. Após essa data, foram editadas uma ementa à edição de 1996 desse regulamento em 2002 e duas revisões, uma em 2005 e outra em 2009.

Em função da adoção, pela maioria dos países, do regulamento de transporte da AIEA e devido ao caráter internacional associado à movimentação de fontes radioativas, é esperado que os países revisem suas normas de modo a adaptá-las às mudanças inseridas na revisão de 1996 e em revisões posteriores, no prazo estipulado de 5 anos, harmonizando, assim, sua aplicação internacional, sem que haja conflito com a legislação nacional.

Dentre as mudanças mais marcantes na revisão de 1996 do Regulamento de Transporte, atualmente intitulado TS-R-1, destacam-se:

- a distinção, para fins de classificação, entre minérios e materiais contendo radionuclídeos de ocorrência natural em função da intenção de extrair esses radionuclídeos ou não;
- o desmembramento do Índice de Transporte (IT) em dois índices, o Índice de Transporte baseado no controle de Exposição, que expressa níveis máximos de radiação a 1 metro do embalado e o Índice de Segurança de Criticalidade (ISC), que é empregado somente para materiais físseis;

- a definição de embalados Tipo C, e o estabelecimento dos ensaios aplicáveis, para o transporte aéreo de materiais radioativos anteriormente transportados em embalados Tipo B;
- a definição de "Materiais Radioativos de Baixa Dispersividade", e o estabelecimento dos ensaios aplicáveis, para viabilizar o transporte aéreo destes em embalados Tipo B;
- a alteração de limites de isenção do cumprimento dos requisitos pertinentes da Norma de Transporte, sendo esses limites especificados para cada radionuclídeo;
- a alteração de valores de A₁ e A₂ para alguns radionuclídeos.

6.8 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] International Atomic Energy Agency, "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", TS-R-1, Vienna (1996).
- [2] Transporte de Material Radioativo no Brasil: Principais Aspectos, Superintendência de Licenciamento e Controle, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 2ª Edição (1998).
- [3] Norma CNEN-NE-5.01 "Transporte de Materiais Radioativos", 1988.
- [4] International Atomic Energy Agency, "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", TS-R-1, Vienna (2005).
- [5] International Atomic Energy Agency, "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", TS-R-1, Vienna (2009).

ANEXO 6

Documentação e Outros Aspectos Relevantes ao Transporte de Materiais Radioativos

RÓTULOS E SÍMBOLOS NO TRANSPORTE

CATEGORIAS DE RÓTULOS DE RISCO PARA EMBALADOS NÃO EXCEPTIVOS







 $NRM \le 0.005 \text{ mSv/h}^*$

IT = 0

 $0.005 < NRM \le 0.5 \text{ (mSv/h)}$

0 < IT < 1

 $0.5 < NRM \le 2 (mSv/h)^*$ $1 < IT \le 10$


OBS: USO EXCLUSIVO Quando $2 < NRM \le 10$ e TT > 10

(*) 1 mSv/h=100 mrem/h

NRM - Nível de Radiação Máximo em qualquer ponto da superfície externa

IT - Índice de Transporte - Nível máximo de radiação, em mrem/h, a 1 m da superfície externa do embalado

RECOMENDAÇÕES



Nome do material radioativo e nº da ONU

Nome e endereço do destinatário (Peso, se acima de 50 kg)

-Tipo do Embalado: Tipo A, Tipo B(U) ou Tipo B(M) - deve estar escrito na embalagem

Categoria de rótulos de risco (simbolo idêntico deve ser colocado no lado oposto da embalagem)

Símbolo de outros riscos associados (se houver)

Lembrete

- A categoria Amarela III indica o nível mais alto de risco.
- -Em caso de acidente, analise a documentação constante no Envelope de Transporte e contacte a CNEN.

☎(021)295-1096/ 546-2466/ (021)275-0545*/9982-7886* * (24 horas)

PLACAS DE AVISO PARA VEÍCULOS, TANQUES E GRANDES CONTÊINERS



DECLARAÇÃO DO EXPEDIDOR DE MATERIAIS RADIOATIVOS (ONU-CLASSE 7)

Número ONU:

	ESTA REMESSA	A ESTÁ DENTRO	DAS LIMITAÇ	ÕES PRESCRITA	AS PARA VEÍCULOS	S DE CARO	GA E PAS	SSAGEIRO.	
NATUR	EZA E ATIVIDADE MÁ	XIMA DO CONTE	ÚDO	EMBALADO					
RADIO- NUCLÍDEO	FORM	A	ATIVIDADE (Bq)	N ^o DE EMBALADOS	CATEGORIA	INDIC TRANSP		TIPO DE EMBALAD	00
	BAE – I	FORMA			BRANCA I			EXCEPTIVO	
	BAE – II	FÍSICA			AMARELA I		SOMA	INDUSTRIAL – I	
	BAE - III	(SÓLIDO,			AMARELA II		DOS IT	INDUSTRIAL – II	
	OCS – I	LÍQUIDO			AMARELA III			INDUSTRIAL – III	
	OCS – II	OU GASOSO)			AMARELA III USOEXCLUSIVO			TIPO A	
	FORMA ESPECIAL							TIPO B (U)	
	OUTRA:							TIPO B (M)	
INFORMAÇÓ ATESTO QUE	DE APROVAÇÃO NOR DE APROVAÇÃO ESPE DES ESPECIAIS DE MA E OS ÍTENS E MATERIA	CIAL DE TRANS NUSEIO: IS CONTIDOS NE	PORTE STA EXPEDIÇÃ						
ROTULADOS	S NOMES PARA TRANS , ENCONTRANDO-SE, S COM OS REGULAMEN	OB TODOS OS A	SPECTOS, EM C	ONDIÇÕES APRO	PRIADAS PARA TRA	ANSPORTE	E POR VI		
	EÇO COMPLETO DO EX		SO VERG VIIVE	THIS TWEIGHT HIS	D II VI DAN VI CACA VAIN	THE LICITY	210.	NOME E TÍTULO DA PESSOA QUE ASSINA A DECLARAÇÃO	
DATA:								ASSINATURA:	
LOCAL DE EM	IBARQUE:							DESTINO:	
TRANSPORTE	ERVÂNCIA DOS PRECE DE PRODUTOS PERIGO DOR DA CARGA NO PA	OSOS SUJEITA O	NA NORMA CN INFRATOR A PI	NEN-NE-5.01, BEM ENALIDADES LEC	I COMO NAS DEMA GAIS. ESTA DECLAR	IS REGULA RAÇÃO SÓ	AMENTA TERÁ V	ÇÕES PERTINENTES AO ALIDADE SE ASSINADA	

1^a via : Expedidor – 2^a via: CNEN – 3^a via: Transportador – 4^a via: Destinatário

FICHA DE MONITORAÇÃO DE CARGA E DO VEÍCULO RODOVIÁRIO

MONTE	on color			
MONII	ORAÇÃO D.	A CARGA		
EMBALADO (TIPO)		RÓTULO	TAXA D (mS	
(11)	(0)		NA SUPERFÍCIE	A 1 METRO
PONTOS	TAXA (m	DE DOSE Sv/h)	ESPECIFICAÇÃ	O DO LOCAL
	SUPERFÍCIE	2 METROS		
POSIÇ	ÃO OCUPA	DA: Y PEL	O MOTORISTA	(mSv/h)
	ri .	X PEL	O AJUDANTE	(mSv/h)
CROOL	HCDA MO	NITODAG	i o po unious o	
CROQU	IS DA MO	NITORAÇA	ÃO DO VEÍCULO	
		G	F E	
		7		
	l.		D	
	Y	-7		
		A	ВС	
	MENTO D	E MAR	CA MODELO	Nº SÉRIE
	ORAÇÃO			
SINALIZ		□ 2 SÍMB I	ATERAIS 1 SIMB. T	RASEIRA IT
DO VEÍO	CULO		TERMS TOWNS. I	ICIOEHAI
SUPERV	ISOR DE E	ADIOPROT	rcio	DATA
SULEKY	ISOK DE R	ADIOFROI	EÇAU	DATA
				/ /

	Descrição da Classe ou Subclasse:
Aspecto:	
EPI:	
RISCOS Fogo:	
Saúde:	
Meio Ambiente:	
EM CASO DE ACIDENTE	:
Vazamento:	
Fogo:	
Poluição:	
Envolvimento de Pessoas:	
Informações ao Médico	
Nome do Fabricante ou Importador:	

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Apropriado para o Embarque:

CLASSE DE RISCO: 7

Classe ou Subclasse:

Nº da ONU :

Expedidor:

Telefone:

7 INCIDENTES E ACIDENTES RADIOLÓGICOS Ana Maria Xavier

7.1 INTRODUÇÃO

Apesar da utilização crescente da energia nuclear para fins pacíficos, tanto na geração de energia elétrica como na medicina, indústria, agricultura e pesquisa, a aceitação da tecnologia nuclear continua encontrando resistências no seio da sociedade, em função do receio de ocorrência de acidentes nucleares ou radiológicos.

Os acidentes causados por falha técnica têm uma probabilidade de ocorrência muito pequena, tendo em vista a confiabilidade de equipamentos e de sistemas de segurança empregados no setor nuclear. No entanto, a prática vem demonstrando que a maioria dos acidentes sérios, como o de Chernobyl e o de Goiânia, é provocada por falha de procedimento, ou seja, falha humana.

Esforços devem ser, portanto, envidados no sentido de prevenir incidentes e acidentes nucleares ou radiológicos, bem como, na ocorrência destes, atuar prontamente para minimizar suas conseqüências.

A Agência Internacional de Energia Atômica desenvolveu uma Escala Internacional de Eventos Nucleares (International Nuclear Event Scale – INES) com o objetivo de permitir que o significado, sob o ponto de vista de segurança, de ocorrências anormais em instalações nucleares seja comunicado ao público de forma coerente e rápida. Assim, colocando os eventos em suas corretas perspectivas, a Escala INES facilita o entendimento comum da seriedade de um evento, tanto pela comunidade científica e profissionais que atuam na mídia como pelo público em geral .

Para tanto, os eventos são classificados em 7 níveis, conforme ilustrado a seguir. Os níveis mais baixos (1-3), denominados incidentes, são ocorrências nucleares restritas à área da Instalação e que não afetaram a área externa. Os níveis mais altos (4-7), denominados acidentes, refletem eventos cujo impacto nuclear atingiu a área externa da Instalação. Os eventos que não têm significado sob o ponto de vista de segurança, classificados como nível 0 ou abaixo da Escala, são denominados desvios e podem indicar a degradação de algumas barreiras de proteção.

Tabela 7.1 Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES) para Pronta Comunicação da Importância de Eventos Ocorridos em Instalações Nucleares, sob o Ponto de Vista de Segurança

	cs, sob o i onto uc vista uc begurança
	7 ACIDENTE GRAVE
	6 ACIDENTE SÉRIO
ACIDENTE	5 ACIDENTE COM RISCO FORA DA ÁREA DA INSTALAÇÃO
	4 ACIDENTE SEM RISCO IMPORTANTE FORA DA ÁREA DA INSTALAÇÃO
	3 INCIDENTE SÉRIO
INCIDENTE	2 INCIDENTE
	1 ANOMALIA
DESVIO (ABAIXO DA ESCALA)	0 <i>NENHUMA IMPORTÂNCIA COM RELAÇÃO À SEGURANÇA</i>

Tabela 7.2 Detalhamento dos Critérios ou Atributos de Segurança Adotados para Classificação de Eventos na Escala Internacional de Eventos Nucleares

	Critérios ou Atributos de Segurança				
Tipo de Acidente	Impacto fora da Área da Instalação	Impacto dentro da Área da Instalação	Degradação de Barreiras de Proteção (Defesa em Profundidade)		
7 Acidente Grave	Grande Liberação: danos generalizados à saúde e ao meio ambiente.				
6 Acidente Sério	Liberação Significativa: provavelmente requer implementação total do Plano de Emergência				
5 Acidente com Risco Fora da Área da Instalação	Liberação Limitada: provavelmente requer implementação parcial do Plano de Emerg6encia	Dano severo do núcleo do reator e/ou de barreiras de segurança			
4 Acidente sem Risco Importante Fora da Área da Instalação	Liberação Pequena de Material Radioativo: publico exposto aos limites prescritos	Dano significativo do núcleo do reator ou de barreiras de segurança: exposição fatal do trabalhador			
3 Incidente Sério	Liberação muito pequena de material radioativo: publico exposto a uma fração dos limites prescritos	Dispersão severa de contaminação: Efeitos agudos à saúde do trabalhador	Quase Acidente: todas as barreiras de segurança degradadas		
2 Incidente	Sem importância com relação à segurança	Dispersão significativa de contaminação: exposição à radiação de trabalhadores	Incidentes com falhas significativas nas provisões de segurança		
1 Anomalia	Sem importância com relação à segurança	Sem importância com relação à segurança	Anomalia fora do regime autorizado de operação		
O Desvio (Abaixo da Escala)	Sem importância com relação à segurança	Sem importância com relação à segurança	Sem importância com relação à segurança		
Evento Fora da Escala	Sem relevânc	ia com relação à segurar	nça		

7.2 OS ACIDENTES DE CHERNOBYL, GOIÂNIA E FUKUSHIMA

7.2.1 O Acidente de Chernobyl

Às 9:30 h do dia 27 de abril de 1986, monitores de radiação da Usina Nuclear de Forsmark, Uppsala, Suécia, detectavam concentrações anormais de iodo e cobalto no ar. Especialistas, embora não tivessem constatado problema algum na Usina, observaram níveis anormais de radiação no vento que soprava do leste.

Níveis anormais de radioatividade também foram constatados no norte e centro da Finlândia e em Oslo, Noruega, apresentaram valores duas vezes mais altos do que aqueles normalmente esperados. Na Dinamarca, foram detectados níveis de radiação cinco vezes superiores aos normalmente verificados na região.

O então Governo Soviético, após ter negado durante dois dias a ocorrência de qualquer evento radiológico em seu território, reconheceu ter ocorrido um acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, Ucrânia.

Assim, foi revelado que, em 25 de abril de 1986, antes do desligamento da Unidade 4 da Central Nuclear de Chernobyl, desligamento esse previsto para execução de serviços de manutenção preventiva da instalação, os responsáveis pela operação da usina iniciaram a implementação de teste destinado à verificação do desempenho do sistema de refrigeração do núcleo do reator, sob condições simuladas de operação anormal (perda temporária da alimentação de energia elétrica até o acionamento do gerador de emergência).

Conforme prescrito no procedimento do teste, a potência do reator foi progressivamente reduzida, a partir da 01:00 h da madrugada do dia 25. Entretanto, ao cair da tarde, em função do aumento de demanda energética pelos consumidores da região, o processo de redução de potência foi interrompido e o reator permaneceu operando. A redução de potência só foi retomada às 23:00 h daquele mesmo dia.

Como o teste que se pretendia realizar não previa a utilização do sistema automático de controle da usina, o reator estava sendo controlado manualmente. Porém, como os operadores não conseguiram contrabalançar com suficiente rapidez o desequilíbrio do sistema, a potência do reator caiu excessivamente.

Durante o período de operação em baixa potência, ocorreram diversas falhas de procedimento por parte dos operadores (incluindo o desligamento

de três sistemas de segurança), o que culminou na explosão do reator, sendo que a tampa do vaso, pesando em torno de 1000 toneladas, foi arrancada e seus destroços lançados até cerca de 2 km de distância.

O acidente de Chernobyl vitimou um grande número de pessoas e causou danos tanto econômicos como ao meio ambiente, conforme descrito a seguir, tendo se tornado referência para o grau máximo de acidente nuclear (Nível 7 na Escala Internacional -INES).

7.2.1.1 Vítimas

- Dos 600 trabalhadores presentes no momento do acidente, 134 receberam altas doses de radiação (0,7-13,4 Gy), sendo 30 o número de trabalhadores e bombeiros mortos nas primeiras semanas após o acidente e 20 outros nos meses subseqüentes;
- Durante os anos de 1986 e 1987, 200.000 pessoas envolvidas nos trabalhos de descontaminação receberam doses entre 0,01 Gy e 0,5 Gy e necessitam de acompanhamento médico até hoje;
- Cerca de 137.600 pessoas foram evacuadas inicialmente, esse número chegando, posteriormente, a 340.000, tendo sido construídas 66.000 casas para reassentamento;
- A incidência de câncer na tireóide de indivíduos que foram expostos quando ainda na infância, em particular, aqueles oriundos de áreas severamente contaminadas, foi identificada com sendo consideravelmente maior do que o esperado antes do acidente;
- Transcorridos 19 anos do acidente, foi possível estimar que 4.000 crianças e adolescentes contraíram câncer de tireóide devido à ingestão de leite e outros alimentos contaminados, sendo que 15 vieram a falecer em decorrência desse tipo de câncer. Foi também observado um aumento continuado na incidência de câncer de tireóide.
- 150.000 pessoas continuam a viver em áreas contaminadas.
- Estimativas recentes indicam que a morte de 4.000 pessoas será atribuída ao acidente de Chernobyl.

7.2.1.2 Impacto Ambiental

- Lançamento na atmosfera de uma quantidade de radiação equivalente à proveniente de 500 bombas atômicas do porte da lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima;
- Isolamento de uma área ao redor de Chernobyl, mantido até o presente, com um raio de 30 km, denominada "Zona de Exclusão";
- Contaminação do solo e água em inúmeros países da Europa;

• Nos 5 anos que se seguiram ao acidente, a concentração de radioatividade em plantas, peixes e na água decresceu 90%. Porém, na década de 90, a contaminação retrocedeu muito pouco e ainda permanece alta, segundo medições realizadas na Inglaterra e na Noruega.

7.2.1.3 Impacto Econômico

- Mais de 3 milhões de ucranianos, incluindo 1,2 milhão de crianças, vêm recebendo ajuda financeira governamental, em função do acidente;
- Em três países mais afetados, 800.000 hectares de terras cultiváveis foram retiradas de serviço e a produção de madeira foi interrompida em aproximadamente 700.000 hectares de florestas.

7.2.2 O Acidente de Goiânia

Em 13.09.87, na cidade de Goiânia, Goiás, um equipamento contendo uma fonte radioativa de cloreto de césio (Cs-137) que se encontrava abandonado em uma clínica desativada foi roubado e, posteriormente, vendido a um ferro-velho.

Violada a blindagem de chumbo e aberta a cápsula onde se encontrava o Cs-137, adultos e crianças, encantados pelo fato desse material emitir uma luz azul brilhante e não sabendo que se tratava de material radioativo, manipularam aquele "pó cintilante", distribuindo-o entre parentes e amigos. Assim, um encadeamento de fatos resultou na contaminação de três depósitos de ferro-velho, um quintal, algumas residências, um escritório da Vigilância Sanitária e diversos locais públicos. Devido ao fato da cápsula ter sido rompida a céu aberto, houve, também, contaminação direta do solo.

O acidente de Goiânia provocou um desgaste político intenso no país, tendo o Estado de Goiás sido bastante discriminado (por exemplo, aquele Estado brasileiro foi desconvidado a participar da Feira da Providência, cidadãos goianos foram forçados a andar com atestado de não contaminação; automóveis com placa de Goiás foram apedrejados em São Paulo) e discussões calorosas ocorreram entre governadores de diversos Estados sobre o local mais apropriado para a construção de um depósito de lixo radioativo. Ademais, esse acidente, que vitimou algumas pessoas e causou danos tanto econômicos como ao meio ambiente, foi considerado internacionalmente como o mais sério acidente ocorrido em instalação não nuclear, tendo sido classificado como nível 6 na escala internacional INES.

7.2.2.1 Vítimas

- 249 pessoas (das 112.800 monitoradas pela CNEN) apresentaram níveis de radiação acima do normal para a região;
- 20 pessoas foram hospitalizadas (tendo uma delas o antebraço direito amputado);
- 4 mortos nos primeiros 2 meses após o acidente e outros 3 mortos alguns anos depois.

7.2.2.2 Impacto Ambiental

- 50 animais domésticos sacrificados;
- Contaminação de plantas, verduras, ervas, raízes e frutos a um raio de aproximadamente 50 metros dos principais focos de contaminação. Árvores foram arrancadas e uma grande quantidade de solo, altamente contaminado, foi escavada e substituída por "solo limpo";
- Contaminação pelo Cs-137, por meio da rede de águas pluviais e de esgotos, de trechos do curso dos rios, córregos e ribeirões situados nas circunvizinhanças dos locais contaminados. Felizmente, a água que abastece a região não foi afetada;
- Cerca de 1.700 toneladas de lixo radioativo (acondicionado em contêineres e tambores) foram gerados em decorrência do acidente, tendo sido armazenados temporariamente e, cerca de dez anos depois, depositados em repositório construído em Abadia de Goiás, a 20 km de Goiânia.

7.2.2.3 Impacto Econômico

- Diversos produtos oriundos do Estado de Goiás foram rejeitados nos demais Estados;
- A exportação de produtos brasileiros foi prejudicada;
- A construção e o controle do depósito de Abadia de Goiás custaram ao país cerca de 15 milhões de dólares;
- Vítimas do acidente vêm recebendo auxílio financeiro do governo.
- O número de pessoas que buscam auxílio financeiro vem aumentando.

7.2.3 O acidente de Fukushima

Em 11 de março de 2011, o pior terremoto da história do Japão ocorrido no oceano pacífico causou tsunamis, numa série de 7 ondas, resultando na inundação de uma área de 561 km² do Distrito de Tohoku, situado na costa do país. Na ocasião, cerca de aproximadamente 25.000 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas.

Esses tsunamis, de dimensões muito superiores aos sistemas de proteção instalados, varreu o sítio da central nuclear Daiichi, incluindo reservatórios de combustível usado, o que levou a uma perda simultânea de alimentação de água e alimentação elétrica, afetando alguns dos reatores nucleares lá situados, conforme descrito a seguir:

- •Reator 1: Houve degradação de parte das varetas combustíveis e a cobertura de concreto foi destruída.
- •Reator 2: Houve degradação de parte das varetas combustíveis e falhas no vaso de pressão, com risco de fusão.
- •Reator 3: Houve degradação de parte das varetas combustíveis, tendo o edifício de concreto sido destruído, mas estrutura interna permaneceu intacta.
- •Reator 4: Esse reator estava desligado quando ocorreu o terremoto e os elementos combustíveis haviam sido removidos para a piscina de armazenamento de combustíveis usados. Ocorreu um incêndio no edifício que contina essa piscina, seguido de explosão.
- •Reator 5: O reator estava desligado quando ocorreu o terremoto, porém apresentava o núcleo carregado com os elementos combustíveis.
- •Reator 6: O reator estava desligado quando ocorreu o terremoto, o núcleo estava descarregado e os elementos combustíveis haviam sido removidos para a piscina de armazenamento de combustíveis usados.

A interrupção dos meios de comunicação e de transporte dificultaram a tomada de decisões e a aplicação de medidas mitigadoras.

Depois desse acidente nuclear, em função da liberação de efluentes radioativos gasosos, cerca de 200 mil pessoas foram evacuadas de localidades próximas da central de Fukushima Daiichi.

A TEPCO, empresa que operava as usinas nucelares da Central de Fukushima, divulgou, na ocasião, os resultados da monitoração dos trabalhadores envolvidos nas ações iniciais de resposta à emergência nas usinas, sendo que 21 deles foram expostos a doses acima de 100 mSv. Desses, dois receberam doses entre 200 e 250 mSv, 8 receberam doses entre 150 e 200 mSv e os outros 11 registraram doses entre 100 e 150 mSv.

A radioatividade total liberada para o meio ambiente foi estimada em cerca de 1/10 daquela liberada em Chernobyl. Este acidente desencadeou uma rejeição à energia nuclear no mundo e provocou uma revisão das normas de segurança, especialmente aquelas aplicáveis à previsão de acidentes nas bases de projeto de reatores.

7.3 FASES DE UM ACIDENTE ENVOLVENDO MATERIAL RADIOATIVO

Em qualquer tipo de acidente, salvar vidas, combater o fogo, isolar a área e notificar às Autoridades Competentes são ações prioritárias a serem tomadas prontamente.

De uma maneira geral, as seguintes medidas devem ser tomadas nas fases inicial, intermediária e final de um acidente radiológico, conforme aplicável:

7.3.1 Fase Inicial

A fase inicial de uma atuação em acidentes compreende ações de primeiros socorros e uma avaliação inicial da gravidade do evento, incluindo as características de cada fonte radioativa envolvida, de modo a orientar as medidas a serem tomadas para recuperar o controle da situação, a saber:

- resgate e socorro médico às vítimas;
- controle de fogo e das águas utilizadas no combate ao incêndio;
- estabelecimento de canal de comunicação entre o local do acidente e as Autoridades Competentes;
- monitoração dos níveis de irradiação e contaminação;
- isolamento das áreas afetadas;
- avaliação preliminar do evento.

7.3.2 Fase Intermediária ou de Controle

A fase de controle é iniciada a partir do momento em que se possui dados sobre cada radionuclídeo envolvido no evento e sobre o levantamento radiométrico realizado no local, permitindo, assim, a tomada de decisões para controlar a situação de emergência radiológica, destacando-se:

- controle de acesso ao local do acidente;
- emprego de equipamentos de proteção individual e estabelecimento de procedimentos de segurança para o pessoal envolvido nos trabalhos de resgate e descontaminação;
- abrigagem e evacuação;
- descontaminação de pessoal;
- descontaminação inicial de áreas;
- controle de alimentos e água.

7.3.3 Fase Final ou Pós-Emergência ou, ainda, Fase de Recuperação

Após a fonte radioativa estar sob controle e após a implantação das medidas de proteção dos trabalhadores, público em geral e meio ambiente, a Autoridade Competente deve declarar o término da fase de emergência, empregando os canais de comunicação disponíveis (jornal, rádio, televisão). Nesta fase, deve ser dada continuidade aos trabalhos finais de descontaminação e restauração das áreas afetadas, gerenciamento dos rejeitos radioativos gerados bem como acompanhamento médico das vítimas.

7.4 Plano de Emergência

Além dos procedimentos que devem ser adotados pelos usuários de fontes de radiação ionizante para prevenir, tanto quanto possível, a ocorrência de incidentes e acidentes, planos para atuação em situações de emergência devem ser elaborados no sentido de limitar as consequências de qualquer ocorrência anormal, incidente ou acidente que possam ser, tanto quanto possível, previstos.

O Plano de Emergência deve demonstrar que, na eventualidade de um incidente ou acidente envolvendo radiação ionizante, serão tomadas medidas apropriadas para garantir a saúde e a segurança do público.

O conteúdo, as características e a extensão de planos de emergência devem ser estabelecidos em função do resultado de uma análise de acidentes prováveis, levando também em conta as lições assimiladas da experiência operacional e de acidentes que tenham ocorrido com fontes de radiação semelhantes.

Assim, o Plano de Emergência deve contemplar, além dos tipos de acidentes admissíveis, incluindo o sistema de detecção dos mesmos, os tópicos abordados a seguir, conforme apropriado.

7.4.1 Responsabilidades e Procedimentos para Notificação às Autoridades Competentes e Comunicação com o Público

As responsabilidades de cada indivíduo e organização envolvidos no processo de resposta a um incidente ou acidente radiológico devem estar muito bem estabelecidas, em particular as autoridades e a hierarquia a ser respeitada, de forma a viabilizar um gerenciamento harmonioso do processo de intervenção. Ademais, as pessoas designadas para atuar em incidentes/acidentes devem ser adequadamente treinadas e estar familiarizadas com suas tarefas específicas. Para tanto, os procedimentos

constantes nos Planos devem ser ensaiados, por meio de exercícios periódicos de simulação de acidentes, sendo importante a participação, nessas simulações, de outras pessoas e autoridades cuja assistência seja necessária em caso de acidente real.

A pronta notificação de um acidente às autoridades competentes é extremamente importante no sentido de restringir suas conseqüências, sendo que instruções a serem seguidas para comunicação com órgãos que podem prestar auxílio imediato (Corpo de Bombeiros, Hospitais, Polícia, etc.) devem estar facilmente acessíveis.

No contexto acima, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, possui uma estrutura montada para averiguar eventos radiológicos, podendo fornecer dados para orientar a equipe local envolvida e enviar especialistas para avaliar a magnitude do evento ou ainda, se necessário, deflagrar seu sistema de resposta à situação de emergência.

Sob o ponto de vista de comunicação, é extremamente importante que seja designado um único porta voz para manter o público informado sobre o acidente e suas conseqüências, bem como sobre as ações que venham a ser tomadas pelas autoridades envolvidas no controle da emergência, evitando, assim, a disseminação de informações errôneas, contraditórias ou alarmistas.

7.4.2 Níveis de Intervenção e de Ação para Proteção Imediata

Quando o acréscimo de dose decorrente de um procedimento adotado sem uma ação protetora possa levar à exposição de indivíduos, num dado período de tempo, a níveis de radiação que venham a causar danos sérios, a intervenção é totalmente justificada e tem por objetivo reduzir ou mesmo evitar essa exposição.

A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, baseada em princípios gerais que governam a seleção de níveis de intervenção para emergências radiológicas recomendados internacionalmente, sugere alguns valores de níveis de intervenção para tomada de ações protetoras urgentes, conforme se segue. Esses valores foram adotados pela CNEN como níveis genéricos de intervenção para ações de proteção urgentes.

Os níveis de intervenção devem estar otimizados para a implementação de ações protetoras relevantes, levando, no entanto, em consideração que o público não deve ser submetido a determinados valores de dose, para os quais a intervenção é quase sempre necessária.

Os níveis de ação expressos em termos de concentração, em atividade, de radionuclídeos presentes em água, gêneros alimentícios, colheita, etc. e que implicariam na adoção de ações protetoras ou remediadoras como, por exemplo, remoção ou substituição de suprimentos específicos de alimentos, água, etc. devem estar otimizados, mas não devem exceder, sem justificativa, os valores recomendados pela AIEA e pela CNEN, conforme Tabela 7.4.

Tabela 7.3 Níveis de Intervenção Recomendados pela AIEA

Ações Protetoras Urgentes	Níveis de Intervenção Genericamente Otimizados	Observações
Abrigagem	10 mSv	dose evitada em, no máximo, 2 dias
Evacuação Temporária	50 mSv	dose evitada em, no máximo, 1 semana
Profilaxia de Iodo	100 mGy	dose absorvida comprometida evitada na tireóide

Tabela 7.4. Níveis de Ação Genéricos para Gêneros Alimentícios

Radionuclídeos	Alimentos Destinados ao Consumo Geral (kBq/kg)	Leite, Alimentos para Crianças e Água Potável (kBq/kg)
¹³⁴ Cs; ¹³⁷ Cs ¹⁰³ Ru; ¹⁰⁶ Ru ⁸⁹ Sr	1	1
¹³¹ I	1	0,1
⁹⁰ Sr	0,1	0,1
²⁴¹ Am; ²³⁸ Pu; ²³⁹ Pu; ²⁴⁰ Pu; ²⁴² Pu	0,01	0,001

Decisões para tomada de ações protetoras imediatas devem levar em conta as circunstâncias predominantes por ocasião do acidente, baseando-se, tanto quanto possível, na expectativa de liberação de radionuclídeos para o meio ambiente, sendo que essas decisões não devem ser adiadas até que medidas experimentais confirmem as quantidades liberadas. Outras ações protetoras como descontaminação de pessoal e formas elementares de proteção respiratória podem ser levadas a cabo nos casos em que níveis de intervenção não tenham sido estabelecidos.

7.4.3 Isolamento de Áreas, Blindagem, Evacuação

Isolar a área onde tenha ocorrido um incidente ou acidente é, normalmente, a primeira providência a ser tomada para impedir o acesso de leigos ao local, protegendo o público de possíveis irradiação externa, inalação de radionuclídeos suspensos no ar e ingestão inadvertida de material radioativo decorrente do contato com superfícies contaminadas.

A possibilidade de prover blindagem para a fonte radioativa que esteja fora de controle deve ser considerada pelo pessoal técnico envolvido no resgate. Um exemplo simples de como recuperar o controle da fonte é o emprego de recipientes metálicos para acondicionamento do material radioativo que tenha perdido a blindagem. Fontes seladas podem, também, ser imersas em balde com água ou areia, para atenuar as taxas de exposição. No caso de pequenas áreas contaminadas, podem ser utilizados cobertores, plásticos ou outros materiais adequados para cobrir a região afetada e evitar dispersão.

Quando a dispersão de material radioativo for acentuada, a decisão para evacuação de pessoas deve ser tomada pela Autoridade Competente, levando em conta os pareceres técnicos de profissionais do setor nuclear.

7.4.4 Descontaminação de Pessoal e de Áreas

A descontaminação de pessoas contaminadas deve ser feita imediatamente, por meio de remoção de roupas e banho, com água em profusão, sendo recomendável, em seguida, a assistência médica especializada. Os materiais contaminados devem ser recolhidos para posterior descontaminação ou para tratamento como rejeito radioativo.

A Tabela 7.5 apresenta um resumo dos principais métodos empregados para descontaminação de pessoal e a Tabela 7.6 aqueles adotados para descontaminação de material e de área. A descontaminação deve ser iniciada pelo método mais simples e, se necessário, dada continuidade empregando os demais, listados em ordem crescente de severidade.

O estabelecimento de controles para ingestão de alimentos e água é, também, fundamental no sentido de evitar a propagação de contaminação radioativa em seres vivos.

7.4.5 Procedimentos para Treinamento, Exercícios e Atualização do Plano

Deve ser promovido pela Direção da Instituição, periodicamente, curso de treinamento em prevenção de acidentes radiológicos, dando ênfase à divulgação das normas e procedimentos de segurança pertinentes, de modo

a despertar, por meio de processo educativo, o interesse dos usuários de material radioativo em melhorar seu desempenho quanto à segurança radiológica. A realização de exercícios de simulação de acidentes é muito importante para assegurar que o pessoal envolvido nas ações de resposta a emergências radiológicas esteja familiarizado com suas tarefas específicas, como, por exemplo, resgate de fontes radioativas, levantamentos radiométricos, descontaminação de áreas e de pessoas, bem como gerenciamento de rejeitos radioativos. Os exercícios de simulação são, também, muito úteis para avaliar a capacidade de resposta bem como identificar e corrigir deficiências encontradas.

Situações anormais como, por exemplo, perda ou roubo da fonte radioativa, ruptura do recipiente de contenção da fonte, incêndio ou inundação da Instalação e que podem provocar incidentes (eventos cujas conseqüências estejam restritas à área da Instalação) ou acidentes (eventos cujas conseqüências atingem a área externa da Instalação) devem ser consideradas como cenários para a análise de acidentes, com o decorrente estabelecimento de procedimentos a serem seguidos para evitar ou minimizar as possíveis conseqüências radiológicas.

O Plano de Emergência dever ser mantido atualizado, em particular a listagem de pessoas, incluindo especialistas, que serão convocadas a atuar no sentido de mitigar as conseqüências de incidentes ou acidentes envolvendo material radioativo.

Tabela 7.5 Métodos para Descontaminação de Pessoal			
Método	Superfície	Ação	Técnica
Água e	Pele e	Emulsiona	Lavar por dois a três minutos
Sabão	mãos	e dissolve a	e monitorar. Não lavar mais
		contamina-	do que três a quatro vezes.
		ção	
Água e	Cabelo	Emulsiona,	Lavar diversas vezes. Se a
Sabão		e dissolve a	contaminação não baixar a
		contamina-	níveis aceitáveis, raspar a
		ção	cabeça e aplicar o método de
			descontaminação da pele.
Sapóleo em	Pele e	Emulsiona,	Esfregar com pressão
pasta (tipo	mãos	dissolve e	moderada e espuma
Pasta Rosa)		desgasta	abundante. Lavar por dois
			minutos, três vezes.
			Enxaguar e monitorar.
			Tomar cuidado para não ferir
			a pele. Aplicar lanolina ou
			creme de mãos.

Tabela 7.5 Métodos para Descontaminação de Pessoal (cont.)			
Método	Superfície	Ação	Técnica
Detergente	Pele e	Emulsiona,	Transformar numa pasta.
	mãos	dissolve e	Adicionar água, esfregando
		desgasta	lentamente. Tomar cuidado
			para não ferir a pele.
Pasta de	Extremida-	Emulsiona,	Empregar a pasta na área
dióxido de	des, pele e	dissolve e	afetada por dois minutos.
titânio com	mãos. Não	desgasta	Enxaguar e lavar com sabão
uma	usar no		e água morna. Monitorar. Se
pequena	rosto ou		deixada por muito tempo,
quantidade	próximo a		removerá a pele.
de lanolina.	orifícios		
Mistura de	Pele e	Emulsiona,	Fazer uma pasta. Adicionar
50%	mãos	dissolve e	água e fazer leve fricção.
detergente/		desgasta	Tomar cuidado para não
50% fubá			desgastar a pele.
Mistura de	Extremida-	Dissolve o	Espalhar sobre as mãos
50% de	des, pele e	contami-	umedecidas. Esfregar sobre a
solução	mãos. Não	nante	área contaminada usando
aquosa de	usar no	absorvido	uma escova de mão por, no
$KMnO_4$	rosto ou	na epiderme	máximo, 2 minutos.
(6,4 g por	próximo a		Enxaguar com água. Se o
100 ml) e	outras		tempo for superior a 2
50 % de	aberturas		minutos, removerá uma
solução	do corpo		camada da pele. Pode ser
0,2 N de			usado em combinação com o
H_2SO_4			dióxido de titânio.
Solução de	Extremida-	Remove a	Aplicar da mesma maneira
5% de	des, pele e	mancha de	descrita anteriormente,
sulfito de	mãos. Não	permanga-	podendo o método anterior
sódio,	usar no	nato	ser repetido. Aplicar, ao
recém	rosto e		terminar, lanolina ou creme
preparada	próximo a		de mão.
	orifícios		
Inundação	Olhos,	Remoção	Afastar as pálpebras ao
(lavagem	nariz,	física por	máximo, derramar grande
com água	ouvidos e	inundação	quantidade de água, Aplicar
em	boca		continuamente ao olho, nariz
profusão)			e boca um irrigante isotônico
			(solução de 0,9% de NaCl
			em água) e lavar com
			bastante água. Não absorver
			o líquido.

Tabela 7.5 Métodos para Descontaminação de Pessoal (cont.)

	_	1	Támica
Método	Superfície	Ação	Técnica
Inundação	Feridas	Remoção	Lavar a ferida com grande
(lavagem		física por	quantidade de água. Abrir as
com água		inundação	extremidades para estimular
em			a sangria, se esta não for
profusão)			abundante. Em caso de
			hemorragia, estancá-la
			primeiro, limpar as
			extremidades da ferida,
			colocar a atadura. Cuidado
			para não espalhar a
			contaminação para outras
			partes do corpo.
Transpi-	Pele das	Remoção	Colocar a mão ou o pé dentro
ração	mãos e pés	física por	de luva / sobre-sapato de
		sudação	plástico e fechar com uma
			fita. Aquecer na proximidade
			de uma fonte de calor por 10-
			15 minutos ou até que a mão
			ou o pé estejam suando
			abundantemente. Remover a
			luva ou sapatilha e então
			lavar.

Tabela 7.6 Métodos para Descontaminação de Material e Área

Método	Superfície	Ação	Técnica
Limpeza a	Superfícies	Remove a	Aspirar a vácuo,
vácuo	secas	poeira	empregando aspirador de
		contaminada	pó com filtro eficiente,
		, por sucção	onde toda a poeira deve
			permanecer.
			O equipamento fica
			contaminado.

Tabela 7.6 Métodos para Descontaminação de Material e Área (cont.)

Método	_		ao de Material e Area (cont.) Técnica
,	Superfície	Ação	
Agua	Superfícies	Dissolve e	Para superfícies extensas:
	não porosas	desgasta.	usar mangueira com alta
	(pintada,		pressão de água a uma
	metal,		distância de 4,5 a 6,0
	plástico,		metros. Pulverizar
	etc.)		superfícies verticais a um
			ângulo de incidência de 30
			a 40 graus. Executar de
			cima para baixo para evitar
			re-contaminação. Trabalhar
			a favor do vento para evitar
			borrifos. A taxa de limpeza
			deve ser de, aproximada-
			mente, $0.5 \text{ m}^2/\text{min}$.
	Todas as	Dissolve e	Para superfícies pequenas:
	superfícies	desgasta	Absorver o líquido da
			superfície e esfregar
			manualmente com água e
			detergente comercial
			apropriado. Não é efetivo
			para grandes áreas,
			contaminação arraigada e
			superfícies porosas.
Vapor	Superfícies	Dissolve e	Aplicar de cima para baixo
1	não	desgasta	e a favor do vento, a uma
	porosas, em		taxa de 0,5 m ² /min. Para
	especial as		aumentar a eficiência, usar
	pintadas e		detergente.
	oleosas		8
Detergente	Superfícies	Emulsiona	Esfregar a superfície durante
8	não	o contami-	um minuto com pano úmido
	porosas	nante e	e, em seguida, com pano
	P	aumenta a	seco. Usar a superfície
		eficiência	limpa do pano em cada
		de limpeza	aplicação. Escova rotativa
			com pressão aumenta a
			eficiência. A aplicação da
			solução em névoa é o
			suficiente. Pode não ser
			eficiente para contaminação
			arraigada.
			minigum.
l		I	1

Tabela 7.6 Métodos para Descontaminação de Material e Área (cont.)

	_		o de Materiai e Area (cont.)
Método	Superfície	Ação	Técnica
Agentes	Superfícies	Forma	Borrifar periodicamente as
comple-	não	complexos	superfícies com solução
xantes	porosas,	solúveis	contendo 3% em peso de
	em especial	com o	agente complexante, de
	não	material	modo a mantê-las úmidas
	ferruginosa	contami-	por 30 min. Lavar com
	s e não	nado	água. Para superfícies
	calcárias		verticais e elevadas,
			acrescentar espuma química
			(carbonato de sódio ou
			sulfato de alumínio).
			Apresenta pouco poder de
			penetração na superfície.
Solventes	Superfícies	Dissolve	Imergir as peças no solvente
orgânicos	não	materiais	ou aplicar o procedimento
	porosas,	orgânicos	de limpeza com detergente.
	gordurosas		Exige boa ventilação bem
	ou		como precauções contra
	enceradas,		fogo e toxicidade do
	pintadas ou		solvente.
	revestida c/		
	plástico		
Ácidos	Superfícies	Dissolve	Imergir as peças em solução
inorgânicos	metálicas	depósitos	de ácido clorídrico(9 a 18%)
	com	porosos	ou ácido sulfúrico (3 a 6%)
	depósitos		ou embebê-las, durante uma
	porosos		hora. Inundar com solução
	(ferrugem		de água e detergente e
	ou		enxaguar. Usar
	calcário)		equipamentos de proteção
			individual. Exige boa
			ventilação.
Mistura de	Superfícies	Dissolve	Aplicar a mesma técnica
ácidos	não	depósitos	usada para ácidos
clorídrico,	porosas	porosos	inorgânicos. Mistura típica
sulfúrico,	com		consiste de 378,5 cm ³ de
acético,	depósitos		ácido clorídrico, 90,7 g de
cítrico e	porosos		acetato de sódio e 3785 cm ³
acetatos e			de água. Observar mesmas
citratos			precauções de segurança
			para ácidos inorgânicos.

Tabela 7.6 Métodos para Descontaminação de Material e Área (cont.)

Método	Superfície	Ação	Técnica
Fosfato tri-	Superfícies	Amolece a	Aplicar solução a 10%,
sódico	verticais e	pintura	aquecida, esfregar e limpar
	elevadas,	(método	(ver detergentes). Efeito
	pintadas	brando)	destrutivo na pintura. Não
			deve ser usado em alumínio
			ou magnésio.
Abrasão,	Superfícies	Remove a	Usar procedimentos
via úmida	não porosas	superfície	convencionais como
			lixação, raspagem, limadura.
			Impraticável para
			superfícies porosas.
Jato de	Superfícies	Remove a	Manter a areia úmida para
areia	não porosas	superfície	não espalhar a
			contaminação. Recolher o
			abrasivo usado. Evitar
			inalação de poeira
			contaminada.
Descom-	Superfícies	Remove a	Manter o equipamento
pressão	porosas e	superfície;	nivelado à superfície para
(vácuo)	não porosas	retém o	evitar escapamento de
		material	contaminação. O
		contami-	equipamento fica
		nado	contaminado.

7.5 RELATÓRIO DO EVENTO

Qualquer evento que possa expor o público ou o trabalhador a níveis de radiação que acarretem doses superiores aos respectivos limites primários estabelecidos pela CNEN deve ser notificado àquela Autoridade Competente, em caráter de urgência, e registrado em livro próprio, no mesmo dia da ocorrência, devendo ser mantido em arquivo todas as comunicações e relatórios, juntamente com os resultados das investigações realizadas.

Relatórios de ocorrências anormais devem ser avaliados pela Autoridade Competente com os objetivos de extrair lições do ocorrido e introduzir aprimoramentos na área de segurança.

O relatório detalhado das situações deve conter, no que for aplicável, pelo menos as seguintes informações:

- a) descrição do evento, incluindo local, data e hora;
- b) identificação de cada equipamento gerador de radiação ionizante e de cada radionuclídeo envolvido, com respectiva atividade;
- c) identificação de pessoas envolvidas e/ou áreas irradiadas/contaminadas;
- d) causas do evento e reconstituição do acidente, incluindo, se possível, documentação fotográfica ou croqui;
- e) estimativa das doses recebidas pelas pessoas envolvidas e providências tomadas com respeito a indivíduos expostos à radiação;
- f) resultados de exames clínicos e laboratoriais realizados e de medidores individuais solicitados em caráter de urgência;
- g) planejamento feito para retorno à situação normal;
- h) medidas a serem tomadas para evitar reincidência; e
- i) declarações sobre o evento assinadas pelas pessoas envolvidas.

7.6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1]"Radiological Health Handbook", Department of Health Education and Welfare, Public Health Service, Government Printing Office, Washington, USA (1970).
- [2] International Atomic Energy Agency, "Emergency Response, Planning and Preparedness for Transport Accidents Involving Radioactive Material", Safety Series No 87, Vienna (1988).
- [3] SINAER "Guia do Sistema Nacional de Averiguação de Eventos Radiológicos", Superintendência de Licenciamento e Controle, CNEN, (1996).
- [4] International Atomic Energy Agency, "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources", Safety Series No 115, Vienna (1996).
- [5 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, Report to the General Assembly, Vol. 1, "Sources and Effects of Ionizing Radiation" (2000).
- [6] International Atomic Energy Agency, "Generic Procedures for Assessment and Response during a Radiological Emergency", TECDOC-1162, Vienna (2000).
- [7] International Atomic Energy Agency Proceedings of the International Conference, 6-7 September, Vienna (2005).
- [8] Norma CNEN-NN-3.01 "Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica", Posição Regulatória 3.01/006 "Medidas de Proteção e Critérios de Intervenção em Situações de Emergência" (2005).
- [9] International Atomic Energy Agency, "Report of Japanese Government to IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety Accident at TEPCO's Fukushima Nuclear Power Stations (2011)

8 MATERIAIS RADIOATIVOS E O INCÊNDIO

Ana Maria Xavier e Elena Gaidano

8.1 INTRODUÇÃO

A radioatividade, em si, não pode provocar incêndios, nem pode ser destruída ou modificada pelo fogo. Este último, no entanto, pode mudar o estado de uma substância radioativa e torná-la mais perigosa, em virtude da ameaça de dispersão sob forma de gases, aerossóis, fumaças ou cinzas. Detectores de fumaça contendo amerício-241 são exemplos típicos de dispositivos projetados especialmente para serem usados, como agentes de prevenção, em locais onde existe um risco potencial de incêndio. No entanto, apesar da pequena quantidade de material radioativo presente em cada detector, deve ser feito um esforço no sentido de localizá-los e resgatá-los dos escombros, caso o incêndio tenha ocorrido de fato.

Por outro lado, o fogo pode, ainda, gerar perturbações na estrutura de armazenamento dos materiais físseis, alterando a forma inicial, por exemplo, ou na estrutura de dispositivos especialmente projetados para tratar ou utilizar esses materiais. Essas perturbações podem acarretar uma reação nuclear em cadeia, provocando, em decorrência, um acidente de criticalidade.

Assim sendo, é importante ter uma idéia exata das formas sob as quais os radionuclídeos costumam geralmente se encontrar, de acordo com sua utilização, e avaliar o seu provável comportamento durante um incêndio.

Torna-se necessário, também, ressaltar o fato de que não há diferença, a olho nu, entre um elemento inativo e um mesmo elemento ativado, ou seja, radioativo, podendo ambos ter uma aparência inofensiva.

8.2 RADIONUCLÍDEOS PRESENTES EM INSTALAÇÕES NUCLEARES E RADIATIVAS

De modo a definir, mais facilmente, os riscos que representam, os radionuclídeos podem ser situados em duas grandes categorias: (i) aqueles sob forma de fontes seladas ou não seladas, empregadas em medicina, indústria e pesquisa e (ii) os presentes em instalações nucleares de grande porte como indústrias de beneficiamento de minérios nucleares, unidades de enriquecimento isotópico, fábrica de elementos combustíveis, reatores nucleares de potência ou usinas de reprocessamento de elementos

combustíveis irradiados e que podem ser encontrados sob as mais variadas formas, tais como minério, sal, solução, gás, óxido e metal.

8.2.1 Radionuclídeos Empregados em Instalações Médicas, Industriais e de Pesquisa

As fontes radioativas empregadas em instalações industriais, médicas e de pesquisa são adquiridas e recebidas prontas para o uso e, geralmente, não são submetidas a modificação alguma. A quantidade de material radioativo presente é, na maioria das vezes, bastante reduzida, exceção feita a técnicas de irradiação externa como radiografia industrial, teleterapia, esterilização de produtos clínicos e preservação de alimentos, que se baseiam na radiação emitida por fontes seladas de médio a grande porte.

Dentre as aplicações de fontes radioativas não seladas, pode-se destacar a técnica do traçador radioativo, ou seja, uma pequena quantidade de isótopo radioativo que se junta a um sistema químico, biológico ou físico para acompanhar sua evolução. A Tabela 8.1 relaciona algumas aplicações de radionuclídeos, tanto sob a forma de fonte selada como de fonte não selada, em medicina, indústria e pesquisa.

Centros e Institutos de Pesquisa caracterizam-se pelo fato dos radionuclídeos serem ali encontrados em todas suas formas possíveis. De modo geral, os edifícios são projetados e construídos para fins específicos e, para cada um deles, devem ser estabelecidos procedimentos de segurança compatíveis com os riscos envolvidos. Os principais tipos de instalações presentes nesses centros e institutos são:

- reatores nucleares de pesquisa;
- aceleradores de partículas;
- instalações para fracionamento de radiofármacos;
- irradiadores de cobalto 60;
- instalações para produção de fontes seladas;
- laboratórios de pesquisa com radionuclídeos;
- instalações para tratamento de efluentes e rejeitos radioativos;
- instalações piloto ou semi-industriais do ciclo do combustível nuclear;
- laboratórios e oficinas com riscos clássicos.

Tabela 8.1 - Radionuclídeos Empregados em Instalações						
Médicas, Industriais e de Pesquisa NUCLÍDEO FORMA DE APLICAÇÃO						
		FONTES SELADAS	FONTES NÃO			
SÍMBOLO	t 1/2		SELADAS			
H-3	12,26 a	Medidores de espessura.	Radioimunoanálise;			
			Movimento de águas;			
			Pesquisas biológicas;			
			Artigos luminosos;			
			Válvulas eletrônicas.			
C-14	5.730 a		Radioimunoanálise;			
			Pesquisas biológicas.			
F-18	1,83 h		Diagnóstico clínico.			
Na-24	15 h		Diagnóstico clínico.			
P-32	14,26 d	Medidores de espessura.	Agricultura;			
			Pesquisas biológicas.			
S-35	87,20 d		Diagnóstico clínico;			
	,		Pesquisas biológicas.			
Ar-41	1,83 h		Testes de vazamento;			
			Movimento de gases.			
Sc-46	83,8 d		Movimento de			
	,		sedimentos.			
Co-57	271,8 d	Fontes de aferição.	Pesquisas biológicas;			
	,	,	Radioimunoanálise.			
Ni-63	100 a	Medidor de				
		espessura				
Ga-67	3,26 d		Diagnóstico clínico.			
Co-60	5,27 a	Radiografia industrial;	Pesquisas biológicas;			
		Medidores de nível,	Diagnóstico			
		espessura e densidade;	clínico.			
		Teleterapia;				
		Braquiterapia;				
		Esterilização;				
		Preservação de				
		alimentos.				
Br-82	35,3 h		Movimento de águas;			
			Testes de vazamento.			
Kr-85	10,72 a	Medidores de espessura	Traçadores gasosos.			

Tabela 8.1 - Radionuclídeos Empregados em Instalações						
Médicas, Industriais e de Pesquisa (cont.)						
NUCL	IDEO	FORMA DE APLICAÇÃO				
SÍMBOLO	t 1/2	FONTES	FONTES			
		SELADAS	NÃO SELADAS			
Sr-90	28,6 a	Medidores de espessura;				
		Aplicadores oftálmicos.				
Tc-99m	6,01 h		Diagnóstico clínico;			
			Pesquisas biológicas.			
Xe-133	5,29 d		Diagnóstico clínico.			
Cs-137	30,14 a	Medidores de densidade,				
		nível ou espessura;				
		Braquiterapia;				
		Fontes de aferição.				
I-125	60,14 d		Radioimunoanálise;			
			Terapia clínica;			
			Pesquisas biológicas.			
I-131	8,02 d	Braquiterapia	Diagnóstico clínico;			
			Terapia;			
			Pesquisas biológicas.			
Ir-192	73,83 d	Radiografia Industrial				
		Braquiterapia				
T1-201	3,04 d		Diagnóstico clínico.			
Po-210	138,4 d	Eliminador de estática				
Cf-252	2,64 a	Fontes de nêutrons	Estudos de ativação e			
			outras pesquisas.			
Ra-226	1.600 a	Fontes de nêutrons;	Estudos de ativação e			
Pu-239 ou	24.100 a	Medidores de umidade.	outras pesquisas.			
Am-241	432,2 a					
+ Be						
Am-241	432,2 a	Medidores de espessura;	Pára-raios ainda			
		Detectores de fumaça.	instalados.			

Assim, o conhecimento das características dos radionuclídeos presentes e as condições de sua utilização possibilitam um estudo aprofundado do risco que representam, bem como norteiam a elaboração de instruções a serem seguidas em caso de incêndio.

8.2.1.1 Fontes Radioativas Seladas

A fonte radioativa selada é constituída por material radioativo sólido não dispersivo, ou material radioativo incorporado em matéria sólida inativa ou, ainda, contido em cápsula inativa, geralmente de aço inoxidável, hermeticamente fechada. O projeto de fontes seladas deve ser tal que essas fontes atendam aos requisitos estabelecidos para ensaios de impacto, percussão, flexão, calor e lixiviação.

a) fontes irradiadas depois da fabricação

É o caso das fontes de Cobalto-60 ou de Irídio-192. O elemento a ser irradiado, apresentando a forma de um cilindro de metal inativo, de um ou mais milímetros de diâmetro e de altura, é encerrado numa cápsula soldada e o conjunto assim formado, com pelo menos uma das dimensões não inferior a 5 mm, é colocado dentro de um reator nuclear, para que a fonte seja ativada.

b) fontes fabricadas por incorporação de um radionuclídeo

É, notadamente, o caso das fontes de Césio-137. O radionuclídeo é depositado em uma cápsula, sob forma de recipiente de cerâmica ou de pastilha comprimida e, então, a cápsula é soldada. Tendo em vista que o trabalho é executado à distância e, portanto, com menor precisão, as dimensões das fontes resultam geralmente maiores; contudo, trata-se ainda de pequenos objetos, aproximadamente do tamanho de uma bala de revolver.

Para que alguma radiação possa emergir de fontes seladas contendo material radioativo de baixo poder de penetração, é necessário colocar, na proteção que a envolve, uma janela, isto é, uma parede fina. É preciso, também, dispersar o radionuclídeo para limitar a auto-absorção, ou seja, absorção da radiação pelo próprio meio que a emite. Este é o motivo pelo qual essas fontes costumam apresentar a forma e as dimensões de uma moeda grossa. Os invólucros (cápsulas) são de metal ou de acrílico; a janela é constituída de uma folha muito fina, de matéria plástica do tipo polietileno, por exemplo.

8.2.1.2 Fontes Radioativas Não Seladas

Dentre as aplicações de fontes radioativas não seladas, pode-se destacar a técnica de traçadores radioativos, ou seja, pequenas quantidades de isótopos radioativos adicionadas a sistemas químicos, biológicos ou físicos, para acompanhar sua evolução.

No campo industrial, essa técnica é empregada para medidas de vazão e eficiência de filtração de gases, determinação de velocidade de líquidos e gases em tubulações, avaliação de tempo de residência, localização de vazamentos, etc.

Fontes não seladas de isótopos radioativos são, também, muito empregadas em diagnóstico médico, para desenvolver imagens dos órgãos internos do corpo humano, de modo a examinar seu comportamento.

As fontes radioativas não seladas podem se apresentar sob a forma sólida, líquida ou gasosa.

a) fontes sólidas

É considerável o número de produtos suscetíveis de serem ativados, podendo tratar-se tanto de plantas dissecadas e pulverizadas como de fragmentos metálicos, de sal marinho ou de produtos químicos mais complexos. Esses produtos são geralmente fornecidos dentro de tubos de alumínio ou plástico, hermeticamente fechados.

b) fontes líquidas

Fabricados a partir de pó irradiado, os radionuclídeos em solução apresentam freqüentemente formas químicas muito simples: cloretos, iodetos, nitratos e sulfatos. As soluções fornecidas são líquidos geralmente incolores, contidos em frascos com fechamento estanque.

c) fontes gasosas

Os radionuclídeos empregados sob forma gasosa não são numerosos, podendo ser citados o trício (H-3), o criptônio (K-85) e o xenônio (Xe-133). Quantidades relativamente pequenas são fornecidas em ampolas de vidro seladas e grandes quantidades em garrafas metálicas.

8.2.2 Radionuclídeos Presentes em Instalações Nucleares

As instalações nas quais materiais nucleares são produzidos, processados, reprocessados, utilizados, manuseados ou armazenados em quantidades relevantes são denominadas instalações nucleares, estando compreendidos nesta definição o reator nuclear de potência bem como as fábricas e usinas que integram o ciclo do combustível nuclear.

Nas instalações do ciclo do combustível são processadas grandes quantidades de material nuclear, no caso brasileiro, o urânio, elemento radioativo que se encontra na natureza e que é submetido a numerosas transformações físicas e químicas.

As instalações do ciclo do combustível nuclear são, portanto, destinadas à produção, a partir de minérios nucleares, de elementos combustíveis contendo material físsil em quantidade apropriada, para serem empregados em reatores nucleares de potência.

O urânio natural é composto, basicamente, por 99,28 % de U-238, isótopo fértil e somente 0,72 % de U-235, isótopo físsil e de fundamental interesse para a produção de energia nuclear.

O combustível nuclear à base de urânio enriquecido, ou seja, aquele no qual o teor de U-235 é mais elevado do que o teor natural, tem sido o mais empregado mundialmente em reatores nucleares de potência refrigerados e moderados a água (PWR: Pressurised Water Reactor ou BWR: Boiling Water Reactor).

É oportuno lembrar que os elementos radioativos naturais ²³⁸ U ₉₂, ²³⁵ U ₉₂ e ²³² Th ₉₀ dão origem a séries de decaimento radiativo, ou seja, seqüências em que um núcleo radioativo decai em outro, que por sua vez decai num terceiro, e assim sucessivamente, até a formação de um isótopo estável, último nuclídeo de cada série.

Em uma série radioativa, o radionuclídeo filho vai sendo continuamente produzido pelo decaimento do radionuclídeo pai que, por sua vez, vai desaparecendo em função de sua própria desintegração.

A série do urânio-238, cuja meia-vida é 4,51 bilhões de anos, é integrada por 17 elementos radioativos e 1 estável, o ²⁰⁶Pb₈₂.

A série do urânio-235, isótopo com meia-vida de 0,71 bilhões de anos, é formada por 16 radionuclídeos e 1 elemento estável, o ²⁰⁷Pb₈₂.

A série do tório-232 (meia-vida da ordem de 14 bilhões de anos) possui 12 isótopos radioativos e 1 estável, o $^{208}\text{Pb}_{82}$.


Quando a meia-vida do nuclídeo pai é muito superior à dos filhos, um estado de equilíbrio é alcançado entre eles, chamado equilíbrio secular, onde pai e filhos apresentam o mesmo valor de atividade, A, dada em Bq, ou seja:

$$A_1 = A_2 = ... = A_n$$

ou, ainda

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 = \dots = \lambda_n N_n$$

onde λ é a constante de desintegração (ln2/t_{1/2}) de cada radionuclídeo (1,2,...n) em equilíbrio e N é o respectivo número de átomos radioativos presentes.



O processamento e o emprego de urânio nas instalações integrantes do ciclo do combustível nuclear, conforme esquematizado na Figura 8.1, são descritos sucintamente a seguir.

8.2.2.1 Mineração e Beneficiamento de Urânio

O urânio natural é composto, basicamente, por 99,28 % de U-238, isótopo fértil e somente 0,72 % de U-235, isótopo físsil e de fundamental interesse para a produção de energia nuclear.

Minerais contendo urânio são considerados minérios de urânio, ou seja, a extração do urânio neles contidos é economicamente viável, quando sua concentração de urânio é da ordem de ou superior a 1000 ppm (1%).

O ciclo do combustível nuclear se inicia com a extração de minério de urânio de minas a céu aberto ou em galerias subterrâneas. Após processamento físico, que envolve britagem e moagem, o urânio é extraído por meio de diversas operações químicas (dissolução, extração por solvente, re-extração com água, precipitação e filtragem). O concentrado de urânio assim fabricado, no caso brasileiro o diuranato de amônio, tem o aspecto de uma pasta amarela, também conhecida pelo nome "yellow cake", que contem o equivalente a cerca de 75% de óxido de urânio.




Figura 8.1 Representação Esquemática do Ciclo do Combustível Nuclear

8.2.2.2 Conversão em UF_6

O concentrado de urânio deve ser, ainda, separado das impurezas que permaneceram na etapa de beneficiamento, por meio de novo processamento químico envolvendo dissolução, extração/re-extração, precipitação, filtração, secagem bem como deve ser submetido à calcinação, hidro-fluoretação e fluoração, de modo a ser, finalmente, obtido sob a forma de hexafluoreto de urânio, composto que apresenta a propriedade de passar para o estado gasoso a baixas temperaturas (a partir de 56 °C).

8.2.2.3 Enriquecimento Isotópico

O combustível nuclear à base de urânio enriquecido, ou seja, aquele no qual o teor de U-235 é mais elevado do que o teor natural, tem sido o mais empregado mundialmente em reatores nucleares de potência refrigerados e moderados a água (PWR: Pressurised Water Reactor ou BWR: Boiling Water Reactor).

Para alimentar os reatores a água pressurizada, modelo adotado no Brasil, é preciso dispor de combustível com concentração de urânio-235 da ordem de 3%, uma vez que esse é o isótopo de urânio responsável pelas reações de fissão onde energia é liberada.

O enriquecimento isotópico é uma operação difícil uma vez que, assim como ocorre com todos os isótopos de um mesmo elemento, o urânio 235 e o urânio-238 são muito semelhantes quimicamente. Entretanto, é possível diferenciá-los graças à pequena diferença de massa que existe entre eles.

Assim, para aumentar a concentração de urânio-235 inicialmente presente na massa de urânio natural (0,7%) são empregados processos baseados na diferença de mobilidade desses isótopos, uma vez que um deles é um pouco mais leve do que o outro. De todos os processos de enriquecimento isotópico estudados até hoje, ou seja, de aumento da proporção de urânio-235 presente no urânio natural, apenas dois foram desenvolvidos industrialmente: a difusão gasosa e a ultracentrifugação.

O processo de difusão gasosa consiste em fazer passar o UF₆, no estado gasoso, por barreiras de membranas contendo furos minúsculos. As moléculas de hexafluoreto de urânio-235, por serem ligeiramente mais leves, atravessam cada membrana um pouco mais rapidamente que as de hexafluoreto de urânio-238. A operação deve ser repetida cerca de 1400 vezes, de modo a produzir o grau de enriquecimento desejado para operação de centrais nucleares clássicas a água pressurizada.

O processo de ultracentrifugação consiste em submeter o hexafluoreto de urânio gasoso a altas velocidades de rotação, de modo que as moléculas contendo o átomo de urânio 238, por serem mais pesadas, sejam projetadas mais rapidamente para a periferia da centrífuga do que aquelas com o urânio 235. Aqui, também, são necessárias numerosas etapas sucessivas de centrifugação, para se coletar o gás com o grau de enriquecimento desejado.

8.2.2.4 Reconversão em UO₂ e Fabricação de Elementos Combustíveis

Após a etapa de enriquecimento, o hexafluoreto de urânio enriquecido é convertido em óxido de urânio, sob a forma de um pó negro, após ter sido submetido às etapas de precipitação, filtração e calcinação. Esse pó, dióxido de urânio, é comprimido e sinterizado (aglutinado pelo efeito do aquecimento), formando as chamadas pastilhas, pequenos cilindros de cerca de 1 cm de comprimento e com espessura de um lápis. As pastilhas são colocadas dentro de longos tubos metálicos, de liga de zircônio, formando as varetas que, por sua vez, compõem o elemento combustível propriamente dito, ou seja, o conjunto metálico unitário composto sobretudo de bocais, grades espaçadoras e varetas.

Os elementos combustíveis de reatores nucleares franceses, por exemplo, possuem 264 varetas, sendo que um reator de 900 MW necessita, para operar, de 157 elementos combustíveis contendo 11 milhões de pastilhas.

No Brasil, a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAAA, situada em Angra dos Reis, dispõe de dois reatores em operação: CNAAA-I (Angra 1,657 MWe), possuindo 121 elementos combustíveis, cada qual com cerca de 450 kg e formado por 256 varetas, e CNAAA-II (Angra 2, 1350 MWe), com 193 elementos combustíveis, cada qual com aproximadamente 600kg e formado pelo mesmo número de varetas. Futuramente, essa Central Nuclear contará com um terceiro reator.

O combustível nuclear apresenta diferentes taxas de exposição, dependendo se foi irradiado ou não e, no caso do combustível irradiado, do tempo transcorrido após sua retirada do reator. Pode ser encontrado em grandes quantidades, ou seja, centenas ou até milhares de toneladas, dentro de um único local de armazenamento.

8.2.2.5 Reatores Nucleares de Potência

A fissão nuclear é uma reação nuclear em que um núcleo pesado se divide em núcleos mais leves, com liberação de energia. Por exemplo, o califórnio-252 decai por emissão de partícula alfa (97%) e, também, por fissão espontânea (3%), gerando nêutrons, conforme representado a seguir:

252
 Cf $_{98} \rightarrow ^{142}$ Ba $_{56} + ^{106}$ Mo $_{42} + 4 ^{1}$ n_{0}

Quando um nêutron atinge um núcleo de ²³⁵ U ₉₂, este se divide em duas partes, de acordo com as seguintes possibilidades de fissão:

$$^{1}n_{0} + ^{235}U_{92} \xrightarrow{^{139}Ba_{56}} + ^{90}Sr_{38} + 4^{1}n_{0}$$

$$^{1}n_{0} + ^{235}U_{92} \xrightarrow{^{139}Ba_{56}} + ^{94}Kr_{36} + 3^{1}n_{0}$$

$$^{144}Cs_{55} + ^{90}Rb_{37} + 2^{1}n_{0}$$

Se os nêutrons de cada fissão nuclear forem absorvidos por outros núcleos de urânio-235, haverá novas fissões e serão produzidos mais nêutrons. Desta maneira, é possível ocorrer uma reação em cadeia, ou seja, uma seqüência auto-sustentada de fissões nucleares, provocadas pela absorção de nêutrons liberados em fissões nucleares anteriores.

Um reator nuclear a fissão é uma montagem que permite a ocorrência, de forma controlada, de fissões nucleares, sendo o calor liberado empregado para produzir vapor d'água para impulsionar um gerador de eletricidade. Para controlar a reação de fissão, cada núcleo fissionado deve produzir, em média, um nêutron que provoque a fissão de outro núcleo, devendo os nêutrons restantes ser removidos do sistema. Barras de controle, ou seja, cilindros de substâncias absorvedoras de nêutrons como boro e cádmio, são empregadas para retirar os nêutrons excedentes do ciclo da reação em cadeia.

Quando o combustível nuclear é o urânio enriquecido, é indispensável o emprego de um moderador, ou seja, uma substância que diminua a velocidade dos nêutrons, de modo a aumentar a probabilidade de absorção destes pelo urânio-235 e, conseqüentemente, diminuir sua probabilidade de absorção pelo urânio-238, que é fértil (ou seja, não fissiona). São moderadores comuns a água pesada, formada pelo isótopo de hidrogênio chamado deutério, ² H ₁, a água leve, ou comum, (formada pelo isótopo de hidrogênio propriamente dito, ¹H ₁) e a grafita.

Outro elemento de interesse para a fissão nuclear é o Pu-239, encontrado na natureza apenas em quantidades diminutas (cerca de 1 em 10^{-14}), mas sendo gerado em reatores nucleares em função da seguinte reação de captura de nêutrons:

$$^{238}\,U_{~92}~+~^{1}n_{~0}~\rightarrow~^{239}\,U_{~92}~+~$$
radiação γ

A transformação acima é seguida de reação de decaimento β^{-} , cuja meia vida é de 23,5 minutos:

239
U $_{92}$ \rightarrow 239 Np $_{93}$ + β + nêutrons

Por meio de emissão de outra partícula β , com uma meia-vida de 2,35 dias, é formado o Pu-239, isótopo transurânico físsil, cuja meia vida é de 24.360 anos.

239
 Np $_{93}$ \rightarrow 239 Pu $_{94}$ + β + neutrons

O plutônio assim obtido pode ser quimicamente extraído do combustível utilizado em reatores do tipo PWR ou BWR. Esse mesmo radionuclídeo, que teve um papel importantíssimo no projeto original do desenvolvimento da bomba atômica pelos americanos, vem atualmente sendo utilizado como combustível nuclear, sob a forma de óxido misto de plutônio e urânio.

8.2.2.6 Reprocessamento

A vida útil de elementos combustíveis depende de uma série de fatores, como características do reator nuclear, composição inicial do combustível e fluxo de nêutrons ao qual foi exposto. Fatores que levam à troca de combustível incluem a deterioração de seu revestimento, devido a inchamento, estresse térmico e corrosão, bem como a perda de reatividade nuclear como resultado do consumo de material físsil (U-235) e do acúmulo de produtos de fissão absorvedores de nêutrons. Um período de vida típico para elementos combustíveis é de 3 anos.

Os elementos combustíveis removidos do reator, apesar de conterem quantidades significativas de produtos de fissão intensamente radioativos, ainda possuem material físsil não utilizado (U-235) e material físsil produzido em decorrência da reação nuclear que dá formação ao Pu-239. Assim, esses materiais físseis, devido ao seu valor econômico, podem ser recuperados para posterior produção de energia.

Numa instalação de reprocessamento, o revestimento do elemento combustível é removido quimicamente ou mecanicamente, o material do combustível é dissolvido em ácido e os produtos físseis e férteis são separados dos produtos de fissão e, posteriormente, separados entre si por meio de operações de extração por solventes.

O reprocessamento de combustíveis irradiados é uma operação difícil, tendo em vista os altíssimos níveis de radiação presentes. Os equipamentos de processo devem ser revestidos com blindagem massiva, o calor associado à radioatividade dos produtos de fissão deve ser removido adequadamente, os solventes utilizados e alguns materiais de construção podem ser danificados pela radiação e, acima de tudo, o risco de criticalidade está sempre presente.

Outros fatores que contribuem para dificultar a operação de reprocessamento são as requeridas eficiências de recuperação de produtos físseis e de separação destes de produtos de fissão, estes últimos presentes em grande número e com propriedades muito distintas como, por exemplo, o metal alcalino césio, o tecnécio, que se assemelha ao magnésio, e o promécio, da família das terras raras.

Os produtos de fissão não re-aproveitáveis constituem os rejeitos de alto nível de radiação e devem ser depositados em repositórios geológicos profundos. Alguns países já optaram pelo não reprocessamento do combustível irradiado, ou seja, consideram esse material como rejeito radioativo de alto nível de radiação.

A tecnologia nuclear pode, sem dúvida, contribuir para melhorar a qualidade de vida da população. Porém, como qualquer outra atividade industrial, pode causar efeitos deletérios. Assim, é importante garantir que os princípios fundamentais de segurança estabelecidos internacionalmente sejam sempre aplicados, de modo a reduzir, a níveis baixíssimos, os riscos potenciais associados ao uso da energia nuclear para fins pacíficos. O transporte de materiais nucleares, em particular o de cilindros contendo hexafluoreto de urânio e o de combustíveis utilizados em reatores nucleares merece, também, atenção especial em termos de segurança, em função dos riscos inerentes à atividade de transferir materiais radioativos de um local para outro empregando meios de transporte em vias públicas, incluindo aquelas situações acidentais que podem envolver incêndio.

8.3 COMPORTAMENTO DO MATERIAL RADIOATIVO DURANTE UM INCÊNDIO

8.3.1 Considerações Gerais

O fato de um material ser radioativo não influi sobre suas características físicas gerais e, portanto, sobre seu comportamento quando submetido a uma elevação anormal de temperatura, notadamente em caso de incêndio.

Consequentemente, em caso de ser atingido pelo fogo, o material radioativo, de acordo com sua forma inicial - sólida, líquida ou gasosa - sofrerá transformações do tipo clássico, a saber: fusão, ebulição e sublimação, com a formação de produtos de combustão correspondentes às suas características químicas, podendo resultar em cinzas, pós, poeiras, névoas, aerossóis, vapores ou gases.

Cabe salientar que esses produtos de combustão são, em geral, menores e menos densos que o material original, ou seja, podem se dispersar com maior facilidade. Como conseqüência, tendo em vista que essa alteração da forma física não acarreta mudança alguma na quantidade de material radioativo envolvido, pode-se esperar que o controle radiológico em caso de incêndio seja mais difícil.

8.3.2 Comportamento dos Envoltórios de Proteção

A resistência ao fogo de envoltórios de proteção é muito variável; assim, a garantia de proteção ao conteúdo se dará em função do tipo de envoltório utilizado.

Podem-se considerar duas categorias distintas de envoltórios de proteção, a saber:

- a) o envoltório fixo ao radionuclídeo, formando um todo indissociável com o radionuclídeo, pronto para a utilização. Esta categoria compreende as fontes seladas e os elementos combustíveis revestidos.
- b) o envoltório separado do radionuclídeo, servindo como embalagem de transporte, de armazenamento ou de proteção. Esta categoria inclui todos os outros tipos de envoltórios: castelos de chumbo, tambores, frascos, etc.

Para dar a essas considerações uma forma mais concreta, é interessante citar alguns exemplos:

- as fontes seladas contidas em cápsulas de aço inoxidável ou as fontes de material sólido não dispersivo resistem bem ao fogo, assegurando boa proteção aos radionuclídeos que elas contêm.
- da mesma forma, as embalagens do tipo B e do tipo C, definidas pela regulamentação relativa ao transporte de materiais radioativos, são projetadas para proteger seu conteúdo em caso de fogo.
- o material radioativo de certas fontes seladas, com janela muito fina em matéria plástica do tipo polietileno, pode ser atingido pelo fogo.
- as fontes não seladas, como soluções radioativas ou os gases, em embalagens frágeis (vidro, plástico, etc.) são extremamente vulneráveis ao fogo.

Assim, em função do envoltório do material radioativo, é possível deduzir a urgência das providências a serem tomadas, em relação ao acidente radioativo envolvendo fogo, sendo que a natureza e a importância dessas medidas dependem das características físico-químicas e radiológicas dos materiais radioativos envolvidos.

8.3.3 Perigos Resultantes de uma Ruptura de Proteção

Quando um incêndio provoca, direta ou indiretamente, uma ruptura nos envoltórios de proteção dos materiais radioativos, os riscos devidos à radioatividade podem acarretar conseqüências mais graves nas equipes de socorro presentes ao local, ou mesmo nas pessoas que se encontrem em suas proximidades, do que as que podem ser provocadas por uma eventual extensão do sinistro aos locais do estabelecimento que apresentam riscos clássicos.

Este é o motivo pelo qual o responsável pela equipe de combate ao incêndio poderá ser, por vezes, levado a retardar o emprego de procedimentos convencionais para assegurar, em primeiro lugar, a proteção dos radionuclídeos ameaçados pelo fogo.

Caso o material radioativo já esteja envolvido no sinistro, os novos perigos que daí podem resultar são a contaminação devida a sua dispersão e o risco de irradiação externa, que se deve à radiação penetrante emitida pelos radionuclídeos presentes. Ademais, a perda de contenção e a conseqüente exposição ou, mesmo, liberação desses radionuclídeos pode acarretar contaminação de superfícies, solo e atmosfera, bem como a contaminação e irradiação interna de pessoas.

8.3.3.1 Contaminação de Superfícies e do Solo

A contaminação do solo pode ser provocada por:

- escoamento ou projeção de líquidos radioativos;
- dispersão e deposição de materiais radioativos sólidos particulados;

É preciso tomar todas as precauções cabíveis para evitar que a contaminação se estenda. Contudo, os meios a serem empregados são distintos, ou seja:

- no caso de líquidos, deve-se empregar produtos absorventes não combustíveis, tais como, argila, areia, vermiculita ou cinza;
- no caso de sólidos finamente divididos, e salvo instruções específicas, o local deverá ser ligeiramente umedecido com água pulverizada, para evitar re-suspensão.

A zona contaminada deverá ser delimitada e balizada, para impedir o acesso, ao local, de pessoas não autorizadas.

8.3.3.2 Contaminação Atmosférica

A contaminação atmosférica pode ser provocada por radionuclídeos sob forma de poeiras, aerossóis, vapores e gases.

A extensão dessa contaminação, ligada notadamente às condições meteorológicas, é difícil de controlar. Às vezes, pode alcançar lugares relativamente afastados, implicando na identificação, por meio de detectores de radiação, desses locais para posterior descontaminação. Em certos casos, é possível que essa contaminação radioativa esteja acompanhada de algum risco químico, como toxicidade ou corrosividade.

Reatores nucleares podem liberar para a atmosfera, em caso de acidente, quantidades significativas de radionuclídeos sob a forma de vapores, gases ou particulados, merecendo destaque os gases nobres (Kr-85; Xe-133), os iodetos (I-131 e I-129), o trício (H-3), o césio-137, o estrôncio-90 e o carbono-14.

Assim, o pessoal que venha a prestar socorro em caso de acidentes envolvendo materiais radioativos gasosos, voláteis ou sólidos de fácil dispersão deve usar máscaras filtrantes ou autônomas, conforme o caso, de modo a evitar a incorporação de radionuclídeos, por inalação.

8.3.3.3 Irradiação Externa

O risco de irradiação externa de trabalhadores e indivíduos do público se faz normalmente presente em situações não usuais, tais como:

- a descoberta fortuita de uma fonte radioativa emissora gama (γ) ou uma fonte de neutros (n) extraviada de sua respectiva blindagem;
- um frasco contendo material radioativo emissor gama (γ) rompido acidentalmente, resultando na contaminação do local (por exemplo, bancada e piso ou meio de transporte);
- a perda acidental de blindagem ou a destruição, ainda que parcial, da embalagem de proteção (por exemplo, em caso de acidente de transporte ou incêndio);
- a ocorrência de um acidente de criticalidade.

É oportuno observar que, na fase inicial de uma emergência envolvendo material radioativo, é possível que não se tenha conhecimento do tipo de radiação que está sendo emitida. Assim, é importante ter em mente os três procedimentos básicos para limitar a exposição de pessoas à radiação ionizante:

- manter-se a uma distância segura da fonte radioativa: quanto mais afastado da fonte radioativa, menor a exposição à radiação;
- utilizar uma barreira de proteção: materiais como vidro e alumínio provêm proteção contra partículas alfa (α) e beta (β). Para a radiação gama, biombos com vários centímetros de espessura de chumbo podem ser necessários. No campo, veículos, contêineres ou barreiras naturais como árvores, montes e rochas podem ser usados como proteção; a possibilidade de blindagem da fonte também deve ser considerada.
- limitar o tempo de exposição: quanto menor o tempo de permanência próximo a uma fonte de radiação ionizante, menor a exposição. É preciso agir rapidamente e com eficiência. O uso de turnos deve ser considerado, para minimizar as exposições individuais.

É importante destacar que o perigo de irradiação externa pode assumir grandes proporções em caso de acidente de criticalidade, o qual, apesar de ter baixa probabilidade de ocorrência, deve ser abordado em maior detalhe, assim como os aspectos relacionados a sua proteção.

8.4 O RISCO DE ACIDENTE DE CRITICALIDADE

8.4.1 Considerações Gerais

Quando da manipulação de materiais físseis (urânio enriquecido ou plutônio, por exemplo), é indispensável se precaver contra os riscos de uma reação nuclear em cadeia não controlada. Tal reação provoca, efetivamente, um fluxo de nêutrons e a emissão de radiação γ capazes de provocar doses de radiação de até dezenas de Gy nas suas proximidades (1 Gy = 1J/kg). Essa possibilidade, aliada à natureza físsil dos materiais envolvidos, é chamada de "risco de criticalidade".

8.4.2 Consequências de um Acidente de Criticalidade

Quando a criticalidade é atingida, em decorrência de um incidente de operação ou de um erro de manipulação, ocorre uma emissão muito intensa de nêutrons e de raios γ, cuja duração é variável. A curva que representa a intensidade dessa emissão apresenta, geralmente, a forma de um pico, seguido de um patamar, ou de oscilações que se devem à passagem do sistema em estado crítico para o estado subcrítico.

A energia liberada provoca elevação de temperatura, que pode acarretar, no caso de uma solução, expansão térmica bem como produção de gás por radiólise e, ainda, oscilações de potência do sistema. No caso de metal,

ocorre sua fusão ou dispersão imediata. Felizmente, esses fenômenos reconduzem o sistema, finalmente, ao estado subcrítico.

Esse processo se desencadeia de forma idêntica à empregada em explosivos nucleares sendo que nestes, as condições físicas são tais que as reações em cadeia são mantidas por mais tempo, com conseqüências catastróficas. Por outro lado, um acidente de criticalidade tem curtíssima duração e leva, no máximo, à destruição do material, com conseqüências semelhantes à de uma explosão química convencional, acrescida, naturalmente, das doses de radiação associadas ao evento.

8.4.3 Prevenção de Acidentes de Criticalidade

Para prevenir os acidentes de criticalidade, é necessário realizar, em cada instalação, um estudo aprofundado durante o qual serão examinadas tanto as condições de funcionamento normal quanto as condições acidentais previsíveis. Efetivamente, tendo em vista a rapidez com que a reação se desenvolve, não existe meio de detectar a iminência de tal acidente.

Sem entrar nos detalhes técnicos desses estudos, convém mencionar alguns dos fatores a serem levados em consideração:

- massa de materiais físseis;
- natureza do sistema (solução ou metal);
- presença de moderador (água, óleo, matéria plástica, grafita, etc.);
- presença de refletores de nêutrons;
- homogeneidade ou heterogeneidade do meio;
- forma dos recipientes;
- interação entre os diversos elementos de uma instalação.

Esses estudos possibilitam definir as medidas a serem adotadas para prevenção da criticalidade. Eles fixam as massas máximas que podem ser empregadas, as formas dos recipientes, as distâncias a serem respeitadas entre os recipientes contendo matéria físsil, etc. Seguem-se daí instruções bastante severas, que devem ser cumpridas com rigor. Por exemplo, o fato de transferir uma solução de um recipiente cilíndrico para outro recipiente cilíndrico de diâmetro diferente, ou para um recipiente esférico de volume idêntico, poderia acarretar um acidente. O mesmo aconteceria caso os recipientes contendo materiais físseis fossem aproximados a uma distância inferior à distância prevista no projeto da instalação.

8.4.4 Detecção de um Acidente de Criticalidade

Dentro de um recipiente transparente que contivesse uma solução ou partículas metálicas dispersas em água, o acidente de criticalidade se tornaria visível graças ao brilho azul que se deve ao efeito Cerenkov (Em 1934, Cerenkov observou que feixes de elétrons rápidos, como partículas beta oriundas de substâncias radioativas, quando se movem em um meio transparente, emitem radiação visível, desde que a velocidade dos elétrons seja superior à velocidade da luz naquele meio).

Como os recipientes são geralmente opacos, é preciso dispor de aparelhos que detectem a radiação emitida quando de um acidente. Existem aparelhos específicos, chamados detectores de criticalidade, que disparam um alarme, impondo a evacuação imediata do local do acidente. Como a dose absorvida é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte, a rapidez da fuga é um elemento de importância vital. Os trajetos previstos para a evacuação do pessoal deverão estar sempre desobstruídos e ser providos de proteção efetiva.

Depois do acidente, é necessário tomar medidas extremamente prudentes para entrar na área de risco, sendo que os detectores de criticalidade devem ser mantidos, tanto quanto possível, em estado de funcionamento. Além disso, é importante avaliar as causas do acidente, de modo a não correr o risco de produzir, por meio de uma intervenção desastrada, uma nova excursão de potência.

8.4.5 Regras Práticas de Segurança

A maioria dos raros acidentes que ocorreram no mundo não se deu durante o funcionamento normal das instalações. Sucederam após operações de limpeza ou de reparo, executadas às pressas ou, ainda, em função da alteração improvisada de procedimentos operacionais.

Os ensinamentos que deles foram extraídos estabeleceram as seguintes regras de segurança, que devem ser observadas de maneira rigorosa.

Assim, as operações de rotina devem ser realizadas levando-se em conta os mínimos detalhes das instruções de operação e seguir a ordem prevista com o máximo rigor.

Se uma operação, não prevista, tiver de ser efetuada, como por exemplo, um reparo de caráter excepcional, esta deve obrigatoriamente, antes de seu

início, ser objeto de uma análise que resulte na elaboração de instruções, prescrevendo, nos menores detalhes, o modo como será desenvolvida.

Nenhuma modificação, por mínima que possa parecer, deve ser introduzida numa instalação, equipamento ou procedimento, na qual existe risco de criticalidade, sem que um especialista nessa disciplina tenha realizado uma análise prévia.

Os procedimentos para atuação de bombeiros em caso de incêndio devem obrigatoriamente estar previstos pela Direção da instalação. Com efeito, a água, que é quase sempre uma causa de dispersão da contaminação, pode, ainda em certos casos, agir como refletor ou como moderador dos nêutrons e acarretar um acidente de criticalidade.

É importante ressaltar que, diante das conseqüências muito graves que um acidente desse tipo pode provocar, gerando intensa radiação γ e nêutrons, é essencial observar notadamente os seguintes pontos:

- a) a prevenção de acidentes de criticalidade supera, geralmente, os meios dos serviços de prevenção usuais, sendo assunto de especialistas experientes.
- b) nenhuma modificação na instalação ou em qualquer procedimento, em função da qual possa surgir um risco de criticalidade, poderá ser iniciada sem o parecer prévio de especialistas nessa área.
- c) quando uma instalação for considerada como apresentando um grau de segurança suficiente, dentro de condições de operação bem definidas, não poderá ser introduzida qualquer modificação, ainda que mínima, na instalação ou nos procedimentos, sem que um estudo prévio possibilite verificar se não houve interferência nas condições de segurança relacionadas à prevenção de acidente de criticalidade.

8.5 INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE MATERIAIS RADIOATIVOS SOBRE AS OPERAÇÕES DE COMBATE AO FOGO

8.5.1 Luta Contra o Fogo

De todas as informações anteriores, verifica-se um certo número de modificações a serem incluídas às regras clássicas do combate ao fogo, as principais sendo as seguintes:

• em função das circunstâncias e das características dos materiais radioativos envolvidos no incêndio, pode revelar-se mais urgente a

- proteção desses materiais do que a luta contra a propagação do fogo a outro edifício de riscos não nucleares;
- o combate ao fogo será realizado à maior distância possível e pelo mínimo de pessoal necessário. Este deverá ser equipado obrigatoriamente com máscaras filtrantes ou autônomas, para evitar a inalação ou ingestão de partículas radioativas. O uso de luvas de proteção é indispensável para prevenção de cortes ou queimaduras (evitando, assim riscos de contaminação interna). A troca das garrafas de oxigênio ou de ar comprimido será efetuada fora da zona perigosa, sem que o usuário remova a máscara. Essa operação será realizada por pessoal equipado com luvas. Uma máscara utilizada só poderá servir novamente depois de monitorada e, quando necessário, descontaminada, o que não exclui as medidas regulamentares de higiene;
- a utilização de água deve ser reduzida ao mínimo para evitar, na maioria dos casos, a extensão da contaminação de superfície e, em certos casos excepcionais, o risco de um acidente de criticalidade. De preferência, deverá ser utilizada água pulverizada em finíssimas partículas e apenas na quantidade necessária e suficiente para extinguir o incêndio. Cabe lembrar que a vaporização d'água acarreta uma diminuição da temperatura e contribui para remover as poeiras do ar, reduzindo o perigo de contaminação atmosférica. O jato de água sob pressão não deve ser empregado em instalações radiativas - salvo para resfriar as paredes externas dos locais afetados ou defendê-las contra um risco de propagação - uma vez que pode derrubar ou quebrar os recipientes ou envoltórios que contêm radionuclídeos, aumentando o risco de serem dispersos no ar ou na água. Sempre que possível, deve-se utilizar o pó químico ou o CO2 como agentes extintores, ao invés da água ou da espuma. Entretanto, deve se ter atenção ao fato do pó químico deixar resíduos, que podem estar contaminados;
- depois da extinção do fogo, durante a operação de rescaldo, deve-se reduzir ao mínimo estritamente necessário a manipulação de materiais que podem provocar ferimentos, cortes ou simplesmente arranhões, para evitar contaminação interna. Os resíduos do incêndio somente devem ser liberados para limpeza após uma monitoração rigorosa e sua remoção, caso se verifique a contaminação por material radioativo, deve se feita sob supervisão de técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN;
- o pessoal envolvido no combate ao incêndio não deve permanecer estacionado ou trabalhar nas proximidades imediatas dos radionuclídeos;
- uma zona de controle deve ser delimitada para uso do pessoal de combate ao incêndio. Esta zona deve possibilitar o controle rápido da contaminação superficial das vestimentas, materiais e equipamentos empregados, bem como das doses de radiação à qual o pessoal foi exposto (leitura das canetas dosimétricas utilizadas);

- para evitar a propagação da contaminação, o pessoal de combate ao incêndio não deverá abandonar a zona de controle sem ter sido previamente descontaminado. Todos nos quais tenham sido detectados traços, ainda que ligeiros, de contaminação, deverão remover as indumentárias contaminadas, seja em loco, seja num local isolado, situado o mais próximo possível. A máscara deve ser conservada durante a operação de remoção da roupa. As peças removidas deverão ser acondicionadas em embalagens estanques e suficientemente resistentes (sacos plásticos, por exemplo);
- depois da operação de remoção das roupas contaminadas, o pessoal será submetido à monitoração, descontaminado caso necessário e, neste último caso, encaminhado para controle médico especializado.

8.5.2 Descontaminação das Instalações

Às operações de combate ao fogo vêm se somar as da luta contra o acidente radiológico ou nuclear, mais particularmente sob forma de descontaminação das instalações. Assim:

- a) a descontaminação pode ser realizada por meio de ações físicas, químicas e mecânicas;
- b) a descontaminação atmosférica dos locais afetados poderá ser assegurada através de ventilação forçada, aspiração e filtragem; e
- c) a descontaminação de superfícies poderá ser realizada por decapagem, escovação e aspiração, por bombeamento (líquidos), por meio de produtos absorventes, detergentes, por ataque químico e por lavagem.

Uma vez que os procedimentos acima deverão ser aplicados em locais que geralmente não são projetados para trabalhos de descontaminação, é necessário prever uma unidade móvel que seja equipada, de modo a evitar qualquer poluição da atmosfera do ambiente ou propagação da contaminação.

Para tanto:

- os aspiradores devem ser equipados com filtros destinados a reter as poeiras radioativas;
- as bombas à vácuo destinadas ao bombeamento dos líquidos devem, também, ser munidas de filtros;
- o volume de líquido utilizado para as lavagens deve ser tão limitado quanto possível;
- por fim, a trituração, e outros métodos destrutivos capazes de provocar a formação de aerossóis devem ser efetuados sob uma sucção, por meio de um aparelho equipado com filtros de alta eficácia.

Esses trabalhos serão, na maioria das vezes, confiados a equipes treinadas especialmente para este fim. As equipes podem ser constituídas tanto pelo pessoal de operação do estabelecimento sinistrado como pelo pessoal dos órgãos públicos responsáveis por essas atividades, em particular pelos técnicos da Defesa Civil e da CNEN e por demais profissionais convocados.

8.6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO QUANDO DA PRESENÇA DE RADIONUCLÍDEOS

8.6.1 Considerações Gerais

Alguns aspectos relacionados ao combate ao incêndio em função da presença de radionuclídeos serão abordados a seguir. É considerado, aqui, que a proteção convencional contra incêndio é efetiva no que diz respeito a:

- medidas necessárias de prevenção;
- meios de detecção e de alarme;
- meios de combate aos sinistros previsíveis;
- instruções genéricas diversas;
- treinamento do pessoal;
- conservação dos materiais e equipamentos.

Merece destaque o fato de que a prevenção convencional do incêndio deve ser particularmente bem planejada para atingir sua eficácia máxima. A presença de radionuclídeos vai influenciar a própria concepção de prevenção e de combate ao fogo, em virtude dos riscos de contaminação ou de irradiação. É por isso que, em instalações onde tais produtos são encontrados, independentemente de tratar-se de armazenamento, utilização, fabricação, etc., é necessário repensar o conjunto de medidas de proteção, em função desses novos riscos que tanto podem estar associados ao incêndio, provocando-o, como podem ser sua conseqüência.

8.6.2 Aspectos Especiais de Proteção contra Incêndio em Instalações Nucleares

A proteção contra incêndio em instalações nucleares se baseia no princípio de defesa em profundidade, aplicável em três níveis:

- prevenção de incêndio;
- rápida detecção e o pronto combate a qualquer princípio de incêndio, bem como a limitação de seus danos; e
- confinamento do incêndio, por meio do estabelecimento de áreas de incêndio e respectivas barreiras corta-fogo.

Por exemplo, os critérios de projeto de sistemas de proteção contra incêndio adotados para reatores nucleares têm por objetivo primordial prevenir o incêndio e, no caso de sua ocorrência, possibilitar a parada segura do reator e minimizar a liberação de radionuclídeos para o meio ambiente.

As possíveis causas de incêndio em reatores a água pressurizada (PWR) são curtos circuitos, superaquecimento de sistemas elétricos (cabos, motores, interruptores, tomadas, chaves de acionamento), vazamento de vapores de óleo de refrigeração de equipamentos, rompimento ou queda de peças e tubulações, selagem inadequada de penetrações em salas de controle e salas de bateria.

No caso de usinas de reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, os sistemas de proteção contra incêndio devem ser projetados de forma a garantir que possível fogo ou explosão não impeça a operação de estruturas, sistemas, componentes e equipamentos cuja integridade e operacionabilidade

sejam essencial para garantir o confinamento do material radioativo. O princípio de defesa em profundidade também é aplicável e os sistemas de proteção contra incêndio devem se manter operacional, mesmo durante cortes de energia elétrica.

Para essas usinas, as seguintes operações apresentam maior risco de incêndio:

- corte do revestimento do elemento combustível irradiado, resultando na formação de pó de zircônio pirofórico;
- dissolução e clarificação dos resíduos provenientes da etapa de extração por solvente (fosfato de tributila);
- redução do plutônio empregando agentes redutores instáveis contendo hidrazeno;
- reações exotérmicas com ácido nítrico;
- secagem de resinas de troca iônica em meio oxidante;
- radiólise da água e formação de hidrogênio altamente reativo, durante armazenamento de rejeitos líquidos de alto nível de radiação;
- misturas de ar e vapor de solvente em sistemas de ventilação.

Numa Fábrica de Elementos Combustíveis, o manuseio de solventes e o manuseio e armazenamento de resíduos de zircônio são ameaças potenciais de incêndio durante o processo de fabricação de pastilhas e montagem dos elementos combustíveis. A filosofia de proteção contra incêndio é baseada no mesmo princípio de defesa em profundidade citado anteriormente.

A presença de solventes orgânicos nas demais instalações do ciclo do combustível nuclear contribui para aumentar o risco de incêndio envolvendo materiais radioativos.

Os principais aspectos de proteção contra incêndio, comuns a todas as instalações nucleares, são apresentados a seguir:

- atenção máxima deve ser dada à área de prevenção contra incêndio;
- a escolha do local para a construção da instalação nuclear deve ser tal que essa instalação não seja afetada por acidentes regulares que possam ocorrer em instalações vizinhas;
- os processos e equipamentos devem ser escolhidos de modo a, tanto quanto possível, serem intrinsecamente seguros, minimizando, assim, a possibilidade de incidência de fogo;
- •uma análise de segurança deve ser conduzida para avaliar o risco de incêndio, abrangendo diversas etapas como (i) identificação dos itens importantes para a segurança, (ii) levantamento dos tipos e quantidades de materiais combustíveis presentes, (iii) postulação dos incêndios cuja ocorrência é admissível e de que forma ele pode se propagar, (iv) cálculo dos parâmetros desse incêndio para cada zona (carga de incêndio, propagação de chama, taxa média de queima, duração, temperatura, severidade), (v) verificação da adequação das barreiras corta-fogo previstas, (vi) avaliação da rapidez da resposta e da eficiência do desempenho dos recursos ativos de proteção previstos (sistemas de detecção e de extinção), e (vii) análise dos efeitos do incêndio postulado sobre os itens importantes para a segurança nuclear;
- •um plano de proteção contra incêndio deve ser elaborado e constantemente atualizado, para cada instalação nuclear;
- •um programa de treinamento do pessoal de operação em proteção e combate a incêndio deve ser conduzido periodicamente;
- um alto grau de limpeza e ordem devem ser mantidos em cada instalação; e
- •uma brigada de incêndio devidamente equipada deve estar disponível em cada instalação nuclear.

8.6.3 Prevenção de Incêndio

A prevenção de incêndio é a parte mais importante da Proteção Contra Incêndio, cabendo ao Corpo de Bombeiros uma grande responsabilidade, tanto em relação à prevenção associada à construção do prédio e ao planejamento dos meios fixos de proteção, como em relação à prevenção operacional, esta voltada para armazenamento de materiais, métodos e processos de utilização de equipamentos. Cabe, ainda, ao Corpo de Bombeiros instruir a população sobre as causas de incêndio e as medidas para combatê-lo ou minimizar suas conseqüências.

No projeto de prevenção de incêndio, devem constar medidas exigidas pela legislação vigente, tais como:

- instalação preventiva móvel (extintores);
- instalação preventiva fixa (canalização de hidrantes);
- sistema fixo especial de espuma, pó químico, gás carbônico ou Halon (bromotrifluorometano, bromoclorodifluorometano);
- sistemas de chuveiros automáticos;
- saídas de emergência;
- proibição de fumar;
- compartimentação da carga de incêndio;
- instalação de pára-raios;
- janelas sem grade fixa;
- sistema de detecção de incêndio.

Sob a ótica de prevenção de princípios de incêndio, merecem destaque os aspectos que se seguem:

- a) concepção e ordenação dos edifícios;
- b) sinalização e balizamento;
- c) elaboração de procedimentos.

8.6.3.1 Concepção e Ordenação de Edifícios

Conforme anteriormente abordado, as atividades envolvendo radionuclídeos podem ser conduzidas em instalações muito diversas dos setores industrial, médico ou de ensino e pesquisa.

Uma instalação nuclear ou radiativa deve, de maneira geral, ser dividida em zonas de avaliação, para fins de análise de risco de incêndio, que podem ser diferenciadas por cores, seguindo ordem crescente de perigo: azul, verde, laranja e vermelho, por exemplo.

Em função dessa divisão em zonas, e com o objetivo de isolá-las umas das outras, seria ideal que pudessem ser avaliados, para cada instalação:

- a concepção da construção;
- a distribuição dos locais onde materiais radioativos estejam presentes;
- os materiais de construção, tanto sob o ponto de vista da proteção radiológica, como da proteção contra o incêndio;
- os arranjos internos, em particular: o local de armazenamento de materiais radioativos, a circulação dos materiais radioativos, a circulação de outros materiais e a circulação de pessoal;
- o sistema de ventilação e, se for o caso, o circuito de ar condicionado;
- o escoamento dos efluentes e a circulação dos rejeitos radioativos;
- os dispositivos de segurança.

8.6.3.2 Sinalização e Balizamento

Tendo em vista a diversidade dos riscos que podem existir nos estabelecimentos que utilizam materiais radioativos, uma regulamentação da

sinalização desses riscos e do balizamento dessas zonas perigosas assume uma importância muito maior do que em outras indústrias. Essa regulamentação deve abordar os seguintes aspectos:

- os sinais de segurança;
- o balizamento dos trajetos de evacuação;
- os painéis de sinalização e as faixas de balizamento;
- a identificação das embalagens que contenham plutônio, urânio ou tório;
- a representação dos sinais convencionais para planos de proteção em caso de sinistro.

8.7 PLANOS E PROCEDIMENTOS PARA COMBATE AO FOGO

A experiência prova que toda ação de serviços de socorro, em caso de incêndio numa instalação, deve ter sido cuidadosamente planejada para ser eficaz. Em função do inventário de materiais emissores de radiação ionizante em instalações nucleares ou radiativas, esse planejamento pode levar à elaboração dos seguintes documentos:

- "Plano de Proteção Contra Incêndio (PPI)", que é anexo ao Plano de Emergência da Instalação; e
- "Procedimentos de Combate ao Fogo", inseridos, como anexos, no PPI.

Tendo em vista as circunstâncias adversas em que esses documentos serão consultados, as informações apresentadas devem ser exatas, concisas, simples e claras, ou seja, sua confecção deve levar em conta a facilidade de manuseio no local do sinistro e o risco de deterioração pelo uso em situações adversas.

8.7.1 Plano de Proteção Contra Incêndio

O Plano de Proteção Contra Incêndio, PPI, é um documento essencialmente interno, que tem como objetivo garantir a segurança em caso de sinistro e deve conter o desdobramento dos seguintes tópicos, conforme aplicável:

- a) noções básicas de proteção contra incêndio, estando desde já incluídos:
 - as medidas de proteção individual e coletiva;
 - os procedimentos de evacuação parcial ou geral, prevendo, especificamente, os meios de evacuação rápida, os itinerários a serem seguidos, os pontos de controle e os pontos de re-agrupamento;
 - a utilização de pessoas com conhecimentos técnicos específicos;
 - as regras de isolamento e de controle dos locais;
 - a organização do retorno do pessoal à instalação.
- b) plantas baixas dos vários pisos da instalação, devidamente divididas em zonas de avaliação e áreas de incêndio. Cabe observar que se entende por área de incêndio o espaço resultante da subdivisão de edifícios por lajes, paredes e barreiras corta-fogo, com a finalidade de, por determinado tempo, impedir que um incêndio se propague por todo o edifício. Já a zona de avaliação é o espaço físico considerado para fins de análise de risco de incêndio, devido a suas características específicas, podendo coincidir com uma área de incêndio, ou ser uma subdivisão desta;
- c) descrição detalhada, com apresentação de diagramas unifilares, de cada sistema de detecção de alarme e de combate a incêndio da instalação, seguida de instrução ou procedimento para a respectiva operação, manutenção e fiscalização;
- d) plantas com as locações numeradas e tipos de detectores, de alarmes e de equipamentos de combate a incêndio, bem como as barreiras cortafogo existentes em cada zona de avaliação;
- e) plantas das zonas de avaliação e áreas de incêndio com a representação das vias de acesso e das vias de escape;

- f) designação funcional das pessoas para executarem as diversas atividades de proteção contra incêndio, definindo a quem devem se reportar, em particular, aquelas que devem:
 - •divulgar a ocorrência de incêndio;
 - •acionar a Brigada local e ou o Corpo de Bombeiros;
 - •prover manutenção periódica do material de proteção contra incêndio (extintores, máscaras, detectores, alarmes, portas corta-fogo, sistemas fixos de água e de gás para combate a incêndio, esguichos e mangueiras, viaturas, bombas portáteis, sistema de comunicação);
 - •treinar e re-treinar o pessoal que atua na operação da instalação, na vigilância (proteção física) e nas Brigadas locais;
 - •implementar os controles administrativos de proteção contra incêndio;
- g) procedimentos ou instruções para os membros da Brigada contendo precauções de segurança a serem tomadas em cada zona e os equipamentos que devam ser atuados, desarmados ou isolados em caso de incêndio, bem como os agentes extintores mais indicados e os de emprego proibido, quando for o caso.

O PPI deve, também, determinar responsabilidades, a saber:

- a ordem de substituição na direção do estabelecimento;
- a nomeação dos responsáveis pela segurança;
- as regras de comando.

Para reatores nucleares e instalações do ciclo do combustível nuclear, devem ser realizadas análises de riscos de incêndio, conforme detalhado em normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

O Plano de Proteção contra Incêndio deve ser tão preciso quanto possível, uma vez que qualquer erro pode ter graves repercussões sobre o desenvolvimento das operações durante um sinistro.

Consequentemente, a partir do momento em que se prevê realizar alguma modificação na instalação, é necessário examinar sua eventual incidência sobre o PPI e atualizar sem demora os documentos pertinentes.

Tendo em vista que o Plano de Proteção contra Incêndio deve ser aplicado com o máximo de rapidez e de eficácia, é importante que seja objeto, periodicamente, de exercícios simulados de incêndio.

8.7.2 Procedimentos para Combate ao Fogo

Os procedimentos gerais e específicos de segurança de uma instituição devem ser elaborados levando em consideração, também, os riscos apresentados pela presença de materiais radioativos.

Na maior parte das vezes, procedimentos especiais tornam-se necessários e, de forma geral, devem abordar os seguintes aspectos:

- critérios para escolha dos meios de proteção e respectiva implementação;
- possibilidade de um eventual corte de fornecimento de energia ou da interrupção na alimentação de água ou outro líquido;
- necessidade de medidas preventivas visando por a salvo certos produtos, dispositivos e documentos;
- necessidade de medidas para contenção de efluentes contaminados ou passíveis de contaminação, inclusive os produtos extintores.

Os procedimentos para combate ao fogo devem prever a ação coordenada da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Assim que for declarado um sinistro, deve ser permitido que até mesmo o pessoal subalterno possa transmitir o alerta para os socorros externos.

Devem constar nos procedimentos somente as informações estritamente necessárias à luta contra os sinistros, sendo preciso evitar sobrecarregá-los para não prejudicar sua colocação em prática.

A planta do sistema de proteção contra incêndio da Instalação deve comportar todas as informações técnicas e de ordem geral necessárias à Brigada de Incêndio, ao Comandante de destacamentos da Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros para poderem, quando de sua chegada ao local, pôr em ação o pessoal e disponibilizar os materiais necessários, no menor tempo e com o máximo de eficácia possível. Essas informações compreendem, notadamente:

- •as vias de acesso, indicadas se for o caso;
- •a localização dos edifícios e respectivos setores ali situados;
- •a topografia exata dos diferentes níveis de cada edifício;
- •os diversos pontos de tomada d'água, com indicação de suas principais características, como localização, acessibilidade, vazão, capacidade, pressão, diâmetro das tubulações, etc.

No caso de não haver ponto de tomada d'água dentro de uma distância que permita a alimentação das mangueiras por meio de bombas, deverá estar indicado a local onde os carros-pipa poderão se abastecer.

Deverá, ainda, ser fornecido às autoridades responsáveis e ao pessoal da Brigada de Incêndio todas as informações úteis no curso de uma intervenção e, especificamente, as que se referem a:

- •riscos de incêndio e de explosão;
- •localização dos radionuclídeos;
- •materiais de construção;
- •acessos e itinerários;
- •pontos de corte de energia elétrica;
- •instalações de alarme;
- •materiais e equipamentos de radioproteção disponíveis;
- •equipamentos e materiais existentes para combate a incêndio e para primeiros socorros.

8.8 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INTERVENÇÃO

A presença de radionuclídeos num estabelecimento pode tornar necessária, em caso de sinistro, a utilização de métodos particulares de proteção contra incêndio que requeiram equipamentos adaptados para esse fim, tanto do ponto de vista de material móvel como de instalações fixas.

Sem o intuito de representar uma lista completa, podem ser citados, a título de exemplo, os equipamentos e materiais a seguir relacionados.

8.8.1 Equipamentos e Materiais de Proteção Individual e Coletiva

Certos equipamentos e materiais devem ser levados em consideração para proteger o indivíduo durante sua atuação em incêndios envolvendo materiais radioativos, tais como:

- monitores de radiação, dosímetros individuais e canetas dosimétricas;
- indumentária específica;
- agentes extintores especiais, em função das características físicoquímicas dos materiais radioativos;
- máscaras autônomas.

8.8.2 Meios de Proteção e de Descontaminação.

Em caso de contaminação, os seguintes equipamentos e materiais podem ser necessários, conforme orientação do supervisor de proteção radiológica:

- aspirador filtrante;
- vaporizador (fixação de contaminação sobre vestimentas);
- sacos e lençóis plásticos;
- faixas adesivas para sinalização e isolamento de áreas;
- equipamentos e materiais para descontaminação de áreas (por exemplo, lava-jato ou jato de areia);
- unidade-chuveiro de emergência e lava-olhos;
- produtos absorventes, segundo necessidade;
- aspirador-secador móvel, para recuperação dos contaminantes;
- embalagens para acondicionar materiais e equipamentos contaminados.

8.9 TREINAMENTO DE PESSOAL

O conjunto de pessoas de um estabelecimento que utiliza radionuclídeos deve ser informado acerca dos problemas específicos acarretados pela radioatividade.

Os meios de prevenção contra a irradiação externa e a contaminação deverão ser objeto de um estudo prático e o pessoal deverá ser treinado a acionar esses meios.

Mais ainda do que em circunstâncias de trabalho normal, deverá ser chamada a atenção do pessoal para a absoluta necessidade de disciplina e respeito aos procedimentos a serem adotados.

Independentemente das informações acima, a Brigada de Incêndio deve ser treinada de forma particular e completa, no que diz respeito à conduta a ser adotada durante o combate aos sinistros nos quais estão ou podem estar envolvidos radionuclídeos.

Nesses casos, as precauções contra a radiação, tais como são definidas para as condições normais de trabalho, já não são suficientes. Consequentemente, durante a formação desse pessoal, será necessário:

- insistir sobre o caráter específico e insidioso do perigo radioativo e, principalmente, sobre o fato de que o homem, na ausência de um equipamento de detecção, "não sabe" se está ou não em presença de radiação ionizante;
- frisar toda a importância da detecção e da dosimetria;
- especificar a diferença entre irradiação externa e contaminação;
- explicar porque o princípio de "limitação de dose" definido para as condições normais de trabalho pode não ser aplicável em caso de sinistro;

- informar à Brigada de Incêndio sobre os efeitos biológicos associados a altas doses de radiação ionizante;
- enfatizar o problema primordial da contaminação durante a intervenção, bem como as técnicas de descontaminação;.
- destacar que cada indivíduo deve aceitar voluntariamente os riscos aos quais pode ser exposto.

Convêm destacar a dificuldade de se fixar, de antemão, limites de dose aplicáveis durante uma intervenção. Se as operações devem ser executadas de forma a que as equipes de socorro recebam as menores doses possíveis, pode-se considerar casos em que as circunstâncias (salvar vidas, prevenir a escalada de acidentes que possam acarretar mortes ou salvar uma instalação de vital importância para o país) justifiquem doses nitidamente mais elevadas do que os limites fixados para o trabalho rotineiro com radiações ionizantes.

É preciso ressaltar, ainda, que:

- •as tarefas a serem cumpridas em exposições de emergência cujas doses previstas sejam superiores a duas vezes os limites primários estabelecidos pela CNEN para trabalhadores devem ter caráter voluntário; e
- qualquer pessoa que, numa única exposição, venha a receber uma dose superior a duas vezes os limites primários estabelecidos em Norma da CNEN para trabalhadores, deve ser submetida a controle médico adequado.

8.10 PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE COMBATE A INCÊNDIO

8.10.1 Considerações Gerais

Tendo em vista o perigo específico apresentado pela radioatividade e levando em conta os meios individuais a serem acionados, o pessoal da instalação chamado a intervir, a qualquer título, deve ser designado nominalmente e instruído. Todas as outras pessoas presentes no momento do acidente devem evacuar o local do sinistro e re-agrupar-se num dos pontos previstos, que devem estar equipados para poder monitorá-los.

O socorro que chegar posteriormente somente deverá envolver, na operação de intervenção direta, o mínimo de pessoal necessário, mantendo as demais pessoas disponíveis à espera, em local seguro.

8.10.2 Atribuições da Brigada de Incêndio

A Brigada de Incêndio pode ser acionada para atuar em quatro situações distintas, a saber:

- a) incêndio ameaçando o material radioativo;
- b) incêndio envolvendo material radioativo;
- c) incêndio que possa provocar um acidente de criticalidade;
- d) incêndio associado a um acidente de criticalidade.

8.10.2.1 Incêndio Ameaçando o Material Radioativo

No caso de incêndio que possa ameaçar a integridade de materiais radioativos presentes numa instalação, devem ser tomadas as seguintes providências iniciais, paralelamente às ações da Brigada de Incêndio no combate ao fogo:

- •avisar o responsável pela instalação radiativa ameaçada de incêndio;
- •tomar medidas específicas conservativas, como, por exemplo, transferir o material radioativo para local mais seguro, caso este seja vulnerável ao fogo; em caso de impossibilidade de remoção, todo o possível deve ser feito para preservar sua integridade, com o fim de evitar a perda ou o deslocamento da blindagem, e conseqüente exposição à radiação externa ou uma contaminação devida à dispersão de material radioativo; e
- •atacar o fogo com os meios disponíveis.

8.10.2.2 Incêndio Envolvendo Material Radioativo

a) atribuições dos trabalhadores da instalação

- •avisar o responsável pelo posto sinistrado;
- •vestir sua máscara de trabalho ou, na falta desta, uma máscara de emergência;
- •combater o fogo, levando em consideração as propriedades físicoquímicas dos materiais radioativos presentes e os decorrentes procedimentos para tal, bem como os requisitos imperativos de proteção radiológica; e
- •preservar, tanto quanto possível, a integridade do material radioativo, com o fim de evitar a exposição à radiação externa ou a contaminação devida a sua dispersão.

Depois da chegada da Brigada de Incêndio ou do Corpo de Bombeiros, o pessoal da instalação deverá, se possível, ser submetido a controle radiológico, antes de se dirigir ao ponto de reagrupamento.

b) atribuições do chefe da brigada de incêndio

- •verificar que as medidas de proteção individual sejam tomadas pela Brigada de Incêndio;
- •substituir o pessoal de operação, de comum acordo com o responsável pela instalação, e prosseguir no combate ao sinistro, seguindo as instruções específicas;
- •não empregar senão o mínimo de pessoal necessário;
- •organizar nas imediações uma zona restrita de estacionamento para o pessoal da Brigada de Incêndio, destinada, por um lado, ao controle rápido da contaminação superficial das indumentárias e do material individual e, por outro, da irradiação à qual o pessoal pode ter sido exposto (leitura das canetas dosimétricas, por exemplo).

c) atribuições do responsável pela proteção radiológica

- •assegurar que o pessoal da intervenção direta esteja limitado ao mínimo necessário, que esteja convenientemente equipado contra a contaminação (máscaras, luvas, etc.) e dotado de dosímetros individuais;
- •mandar realizar balizamento imediato de qualquer zona contaminada, ou suscetível de estar contaminada, e não autorizar o seu acesso senão ao pessoal equipado para a intervenção;
- •mandar evacuar as pessoas não indispensáveis de qualquer zona suscetível de estar contaminada pelos efluentes radioativos (gases, aerossóis, líquidos).
- •tomar providências para que seja assegurada a proteção física e radiológica das substâncias radioativas evacuadas dos locais sinistrados;
- •proceder com frequência, no decorrer da intervenção, à leitura das canetas dosimétricas, garantindo que as doses de irradiação externa recebidas sejam aceitáveis;
- •verificar que todos os agentes que tenham participado da intervenção sejam controlados imediatamente depois de sua saída da zona de intervenção e, caso necessário, que sejam descontaminados numa área organizada para tal e situada nas proximidades, porém protegida do sinistro;
- •mandar realizar, o quanto antes, a coleta de amostras de ar nas vizinhanças dos pontos de intervenção, para que seja avaliada uma eventual poluição atmosférica;
- •mandar efetuar, o quanto antes, um controle de contaminação das superfícies;
- •atuar no sentido de que sejam removidos os escombros, orientando os trabalhos para que os destroços contaminados não sejam misturados a outros materiais danificados pelo incêndio mas livres de contaminação radioativa;

- •recolher os dosímetros de todos os agentes que participaram da intervenção;
- •enviar a laboratório especializado os dosímetros para leitura de urgência;
- •assinalar, ao laboratório encarregado da análise das amostras, a possível influência do incêndio sobre o nível de contaminação das amostras colhidas de forma contínua durante as horas de trabalho.
- •organizar a vigilância dos locais sinistrados, imediatamente após ter sido concluída a intervenção;
- •comunicar ao serviço médico da instituição os nomes das pessoas que participaram da intervenção;
- •assegurar que sejam recolocados em condições de uso os equipamentos individuais de proteção (por meio de descontaminação das vestimentas e dos aparelhos de proteção respiratória, troca dos cartuchos filtrantes, recarga das garrafas de ar comprimido, etc.), bem como o material de intervenção (recarga dos extintores, reconstituição do estoque de acessórios indispensáveis como luvas, lençóis plásticos, faixas de balizamento, etc.).
- •elaborar, para a Direção da instalação, um Relatório do Evento, em que devem constar:
- -as circunstâncias do acidente;
- -a natureza exata dos materiais radioativos envolvidos no incêndio, bem como suas quantidades;
- -o desenvolvimento cronológico das operações de resposta ao acidente;
- -as medidas tomadas durante o combate ao incêndio para proteção do pessoal;
- -as medidas preventivas adotadas no que diz respeito aos materiais radioativos;
- -os nomes completos das pessoas que tomaram parte na intervenção;
- -a duração aproximada de sua real permanência no local do sinistro (tempo de exposição aos perigos de irradiação e contaminação);
- -as doses registradas pelas canetas dosimétricas quando da leitura direta;
- -os níveis de contaminação detectados em cada indivíduo, antes e depois da descontaminação;
- -os resultados das medições do nível de radiação em diferentes pontos e estágios da intervenção; e, tão logo sejam conhecidos:
- -os resultados das análises das amostras coletadas (ar, água, solo) e dos esfregaços (coleta de amostras de superfícies) realizados nos locais sinistrados;
- -os resultados da leitura dos dosímetros individuais (leitura de emergência e leitura de rotina).

8.10.2.3 Incêndio que Possa Provocar um Acidente de Criticalidade

O pessoal de operação ou da Brigada de Incêndio local deve fazer todo o possível para:

- evitar o acidente de criticalidade, ainda que isto implique em deixar o incêndio desenvolver-se por outras partes, confiando sua extinção aos socorros chamados em reforço;
- assegurar a evacuação de todo o pessoal, sem exceção e em tempo hábil, caso a probabilidade do acidente de criticalidade venha a se confirmar.

Paralelamente, deverá agir, de acordo com as circunstâncias, como nos casos precedentes.

8.10.2.4 Incêndio Associado a um Acidente de Criticalidade.

Devendo a evacuação do local ter sido efetuada desde o momento do alarme de criticalidade, o primeiro cuidado a ser tomado é proibir formalmente o acesso à zona de exclusão, uma vez que o acidente de criticalidade se sobrepõe a qualquer outro sinistro.

A intervenção deverá ser conduzida pelas equipes de socorro especializado da instalação, em conjunto, se for o caso, com as equipes externas de socorro.

a) atribuições do chefe da brigada de incêndio local

- •determinar a proibição de acesso à instalação de qualquer pessoa cuja presença não seja necessária;
- •mandar balizar e vigiar a zona de exclusão;
- •tomar todas as medidas para que os feridos sejam recolhidos e evacuados;
- •preparar a recepção das equipes externas de socorro;

Para tanto, as seguintes providências devem ser tomadas:

- •desimpedir as vias de acesso;
- •liberar um local suficientemente amplo para os veículos de intervenção;
- •entregar os planos de intervenção aos responsáveis pelas equipes externas de socorro, imediatamente após sua chegada;
- •disponibilizar o local previsto anteriormente para servir de Q.G. operacional;
- •afixar uma planta do estabelecimento, em grande escala, no Q.G. operacional.

b) atribuições do responsável pela proteção radiológica

- avaliar a natureza exata do acidente e dos riscos que pode acarretar;
- verificar o balizamento e a vigilância da zona de exclusão;
- detalhar para as equipes externas de socorro, quando de sua chegada, a natureza do acidente;
- preparar a intervenção contra o incêndio em estreita colaboração com as equipes externas de socorro;
- organizar as operações de salvamento, caso necessário;
- mandar proceder ao controle de todo pessoal e à triagem das pessoas irradiadas e contaminadas;
- orientar e acompanhar as operações de descontaminação consideradas necessárias;
- mandar recolher as canetas dosimétricas empregadas durante a evacuação,
- os dosímetros individuais e os registros preenchidos por cada indivíduo ao chegar ao ponto de reagrupamento;
- proceder, o mais rápido possível, ao recenseamento de todas as pessoas presentes na zona de exclusão, no momento do acidente, levando em consideração o registro de entrada de visitantes e do pessoal não permanente bem como o registro de entrada do pessoal permanente (controle de ponto);
- efetuar uma triagem rápida das pessoas irradiadas;
- detectar, rapidamente, se há pessoas contaminadas e determinar que aquelas nas quais foi constatada a presença de contaminação de superfície troquem imediatamente de roupa; assegurar seu isolamento;
- determinar que cada pessoa presente no ponto de reagrupamento preencha uma ficha individual de situação, incluindo resultados disponíveis das medidas realizadas;
- determinar o acondicionamento das vestimentas e sapatos contaminados em embalagens estanques;
- redigir um relatório para ser entregue à direção da instituição, anexando as fichas individuais de cada pessoa presente no local do acidente;
- redigir um relatório para ser entregue à direção da instituição; fazer com que sejam mencionados, na ficha individual de situação das pessoas controladas, os resultados dessas medidas.

c) conduta a ser observada em caso de salvamento

Caso se tenha certeza, após recenseamento do pessoal e dos visitantes, que uma pessoa tenha ficado na zona a ser evacuada, o responsável pelo ponto de reagrupamento alertará o responsável pela segurança, que constituirá

imediatamente uma equipe de socorro. Esta equipe será composta de um responsável e de um agente de segurança, escolhidos de uma lista preestabelecida. Essas pessoas devem ser indicadas levando-se em consideração a irradiação já recebida no curso do acidente.

Em conjunto com o responsável pela segurança, o chefe dessa equipe julgará as possibilidades de salvamento, considerando, por um lado, a situação presumida da vítima e, por outro, os elementos de avaliação do risco de irradiação.

Além de seu dosímetro individual, cada um dos membros da equipe de salvamento, já convenientemente equipado contra os riscos de contaminação, deve portar caneta dosimétrica, bem como monitor de radiação gama.

É necessário constituir uma equipe de salvamento para cada vítima a ser resgatada.

8.11 INSTRUÇÕES PARA EVACUAÇÃO E REAGRUPAMENTO DO PESSOAL NÃO ENCARREGADO DA INTERVENÇÃO

Os imperativos para a evacuação e reagrupamento são função da natureza do sinistro. É mister considerar novamente os casos expostos nos parágrafos precedentes, para a intervenção.

8.11.1 Incêndio Ameaçando o Material Radioativo

Após ter recebido ordens para tanto, o pessoal não encarregado da intervenção deverá:

- tomar as medidas preventivas previstas nas instruções de segurança específicas ao posto de trabalho que deverá abandonar;
- evacuar o local, observando, se possível, as regras normais de circulação de pessoal;
- reunir-se no ponto de reagrupamento que lhe foi designado;
- permanecer à disposição do responsável pela segurança.

8.11.2 Incêndio Envolvendo Material Radioativo

Assim que soar alarme, o pessoal não integrante da equipe de intervenção deverá:

- colocar sua máscara de trabalho ou, em falta desta, uma máscara de emergência;
- tomar as medidas preventivas previstas pelas instruções de segurança específicas ao posto de trabalho que deverá abandonar;
- evacuar rapidamente o local, observando, se possível, as regras normais de circulação de pessoal;
- reunir-se no ponto de reagrupamento que lhe foi designado;
- permanecer à disposição do responsável pela segurança.

8.11.3 Incêndio que Possa Provocar um Acidente de Criticalidade

Assim que soar o alarme, o pessoal não integrante da equipe de intervenção deverá:

- •tomar as medidas preventivas estritamente indispensáveis ao posto de trabalho que deverá abandonar;
- •evacuar o local com a maior rapidez possível, pelas saídas mais próximas e levando consigo suas máscaras;
- •reunir-se no ponto de reagrupamento previsto pelas instruções gerais de segurança;
- •permanecer à disposição do responsável pela proteção radiológica.

8.11.4 Incêndio Associado a um Acidente de Criticalidade

Assim que tocar o alarme de criticalidade, todo o pessoal deverá ser evacuado do local o mais rápido possível, prestando assistência aos eventuais feridos e levando consigo os visitantes. Para tanto:

- os caminhos balizados para dirigir-se ao ponto de reagrupamento devem ser seguidos;
- os dosímetros de área situados no trajeto de evacuação devem ser recuperados, ao passar;
- o recenseamento deve ser efetuado no ponto de reagrupamento;
- as respectivas fichas individuais de situação, destinadas a fornecer os dados necessários à avaliação dos riscos a que cada um foi exposto, devem ser preenchidas;
- as fichas individuais, devidamente preenchidas, juntamente com os respectivos dosímetros individuais, devem ser entregues ao responsável encarregado pela coleta dos mesmos;
- o pessoal só pode deixar o ponto de reagrupamento após a ordem expressa do responsável pela proteção radiológica.

8.12 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] Institut National de Recherche et de Sécurité, "Les Radioélément et L'incindie" (1970).
- [2] Weast, R.C. (Editor), "Handbook of Chemistry and Physics", 57th Edition, CRC Press (1976).
- [3] Benedict, M.; Pigford, T.H. e Levi, H. W., "Nuclear Chemical Engineering", Second Edition, Mc Graw Hill Book Company (1981).
- [4] Norma CNEN-NE-2.03, " Proteção Contra Incêndio em Usinas Nucleoelétricas", 1988.
- [5] International Atomic Energy Agency, "Emergency Planning and Preparedness for Accidents Involving Radioactive Materials Used in Medicine, Industry, Research and Teaching", Safety Series No. 91 (1989).
- [6] Bäuchler, J.; Krüger, L.N.; "Fundamental Fire Protection and Fire Fighting measures and their Control in Nuclear Power Plants in the German Democratic Republic", em Proceedings of an International Symposium on Fire Protection and Fire Fighting in Nuclear Installations, International Atomic Energy Agency, p. 93, Vienna (1989).
- [7] Kimstach, I.F., "Organization of Fire Protection Services and Fire Fighting Tactics in Nuclear Power Plants Taking into Account Conclusions from Chernobyl Accident", Invited Paper, em Proceedings of an International Symposium on Fire Protection and Fire Fighting in Nuclear Installations, International Atomic Energy Agency, p. 261, Vienna (1989).
- [8] Hebting, G.; Leseigneur, P.; Riviere, J.C., "Fire Fighting in French Nuclear Installations", em Proceedings of an International Symposium on Fire Protection and Fire Fighting in Nuclear Installations, International Atomic Energy Agency, p. 279, Vienna (1989).
- [9] National Fire Protection Association, "Fire Protection Guide to Hazardous Materials", 12th Edition, USA (1994).
- [10] Norma CNEN-NE-2.03, "Proteção Contra Incêndio em Instalações Nucleares do Ciclo do Combustível" (1997).
- [11] National Fire Protection Association, NFPA 801, "Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials", USA (1998).
- [12] McKenna, T.; Lafortune, J.F.; Martincic, R.; Buglova, E. e Heilbron, P.F.L., "Response to Nuclear or Radiological Emergencies", em Hazardous Materials Spills Handbook, Mc Graw Hill, USA (2001).
- [13] International Atomic Energy Agency "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material", Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), Safety Guide, Vienna (2002).

ANEXO 8A

PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS

Inicialmente, é importante considerar detalhadamente, quando da elaboração dos procedimentos, as conseqüências que ações tais como corte do fornecimento elétrico, da ventilação e de certos fluídos possam ter sobre a instalação nuclear ou radiativa como um todo.

Para cada conjunto de procedimentos, os diversos itens úteis deverão ser listados na ordem lógica de urgência, em função dos riscos apresentados.

Seguindo esta ótica, deve-se sempre ter em mente que o incêndio pode ser vetor de um acidente radioativo de conseqüências muito mais graves e que a proteção dos radionuclídeos de maior risco radiológico pode ser mais urgente do que determinadas operações clássicas de extinção do fogo.

8A.1 ALERTA

De modo a agilizar as ações de combate a incêndio, devem ser indicados, por ocasião de ser dado o Alerta sobre o sinistro, a natureza do mesmo e sua localização precisa (prédio, andar, sala, etc.), suas proporções, o número de vítimas porventura existentes e qualquer outro dado considerado útil.

O pessoal encarregado pela segurança deve, pelos meios disponíveis, entrar em contato com o Serviço de Proteção Radiológica da instalação, com o Serviço Médico, etc., conforme estabelecido no Plano de Proteção Contra Incêndio, e aplicar as instruções especiais previstas como, por exemplo, dar o sinal de evacuação.

8A.2 COMBATE AO FOGO

O fogo deve ser combatido com os meios à disposição: extintores, mangueiras de incêndio, areia, etc. Tanto quanto possível, deve ser assegurada a proteção dos materiais radioativos.

È importante destacar que a água nunca deve ser utilizada em alguns produtos ou equipamentos especificados, tais como:

• hexafluoreto de urânio, uma vez que esse composto reage com a água, dando origem ao ácido fluorídrico, que é altamente tóxico e corrosivo, bem como ao fluoreto de uranila, cuja radiotoxicidade é muito alta..

$$UF_6 + 2 H_2O \rightarrow UO_2F_2 + 4 HF$$

- metais alcalinos (lítio, sódio, potássio), que reagem com a água de forma violenta ou mesmo explosiva;
- •ambientes carregados de pó de alumínio, magnésio, carbureto de cálcio ou de substâncias suscetíveis de desprenderem gases inflamáveis ou tóxicos quando em contacto com água;
- •aparelhos elétricos sob tensão, salvo quando se tratar de água pulverizada em partículas finíssimas e, ainda assim, se a corrente elétrica for de baixa tensão.

Em caso de perigo para o pessoal, e caso não haja instruções específicas para o prédio, deve ser determinada a evacuação daqueles que não participem da Brigada de Incêndio da instalação.

As pessoas designadas para combater o fogo devem vestir o equipamento completo de proteção, incluindo o uso de máscara autônoma ou simples, conforme apropriado.

Um esforço deve ser feito no sentido de limitar a extensão do sinistro, fechando as aberturas de comunicação com outros locais.

Os elevadores nunca devem ser utilizados.

As garrafas de gás comprimido ou liquefeito devem ser afastadas do fogo e devem ser fechados os registros locais de condutos de gases combustíveis, se presentes, ou ainda, em caso de necessidade, os registros gerais para o gás de cozinha e gases empregados em laboratórios.

Os registros locais de ar comprimido devem ser fechados ou, em caso de necessidade, o registro geral.

Em relação à ventilação e exaustão, deve ser cortado o circuito isolado no disjuntor que comanda o sistema em questão, ou a chave geral. Em alguns casos, pode ser apenas necessário interromper unicamente a ventilação ou, mesmo, manter a ventilação. Os pontos de localização dos disjuntores e da

chave geral, ou dos dispositivos especiais de segurança devem estar claramente indicados.

No que diz respeito aos itens "interromper unicamente a ventilação" e "manter a ventilação", deve-se adotar as instruções específicas estabelecidas pelo engenheiro de segurança da instalação.

Em relação à eletricidade, deverão, em princípio, ser cortados os circuitos em questão ou, em caso de necessidade, o fornecimento geral. Caso o circuito elétrico estiver acoplado a um grupo de geração autônoma de energia com entrada em funcionamento automática, devem estar claramente indicadas as manobras que devem ser feitas para interromper a corrente.

Cabe aqui observar que no combate a incêndio em centrais nucleares, não pode ser utilizada a prática convencional de interromper totalmente o suprimento de energia elétrica da instalação, visto que os equipamentos e componentes que desempenham as funções de parada segura do reator devem ser mantidos operando.

Finalmente, devem constar nos respectivos Plano de Proteção Contra Incêndio as instruções específicas pertinentes a cada tipo de instalação afetada pelo fogo.

8A.2.1 Vazamento de Gás Combustível

A presença de gases combustíveis está sempre associada ao risco de explosão. Assim, é imperativo que não se manipule interruptores ou aparelhos elétricos em área perigosa. Outros requisitos aplicáveis são:

- apagar qualquer aparelho com chama exposta;.
- não fumar:.
- arejar ou ventilar ao máximo os locais afetados;
- eliminar o vazamento;
- certificar-se de que não há pessoas asfixiadas.

Caso o gás combustível tenha se inflamado, é preciso:

- eliminar o vazamento. Em caso de impossibilidade imediata, avaliar o risco de explosão, antes de combater o fogo;
- proteger as áreas vizinhas do risco de incêndio;
- resfriar as garrafas de gás, caso necessário;
- nunca deslocar uma garrafa quente;
- arejar ou ventilar ao máximo os locais afetados.

8A.2.2 Derramamento Acidental de Líquido Inflamável

No caso de derramamento de líquido inflamável, é imperativo, antes de qualquer intervenção, que se utilize equipamentos de proteção individual para as mãos, olhos, etc. Além disso, deve-se:

- espalhar um produto absorvente adequado; ou
- empregar um produto que neutralize o líquido derramado como, por exemplo, pó extintor (bicarbonato de sódio) sobre ácido ou diluir com grande volume de água.
- arejar ou ventilar o local, salvo se houver contra-indicação específica;
- eliminar, assim que possível, a causa do acidente.

Certos produtos não podem ser liberados diretamente no meio ambiente (rede de esgotos, cursos d'água, etc.). Se o líquido contiver material radioativo, a liberação deve ser controlada e autorizada pelo Serviço de Proteção Radiológica da instalação ou pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.

8A.2.3 Vazamento da Tubulação de Água, com Inundação das Dependências da Instalação

As seguintes medidas devem ser tomadas, no caso de inundação:

- fechar o registro correspondente à tubulação afetada, ou, em caso de necessidade, fechar o registro geral. No caso de bifurcação da tubulação, é preciso que cada registro esteja adequadamente indicado, para garantir o correto isolamento, fazendo referência ao Plano de Proteção contra Incêndio.
- isolar os circuitos elétricos que estiverem ameaçados.
- assegurar a proteção dos materiais e matérias de grande valor.
- assegurar a proteção dos produtos radioativos.
- efetuar a secagem ou a evacuação.

Caso haja risco de exposição à radiação, não agir senão de comum acordo com o Serviço de Proteção Radiológica da instalação ou a Comissão Nacional de Energia Nuclear.

8A.3 OPERAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E SALVAMENTO

8A.3.1 Primeiros Socorros em Caso de Contaminação Radioativa Externa

A descontaminação da pele pertence à esfera clínica; as instruções que determinam as medidas de emergência a serem tomadas em caso de contaminação cutânea devem, portanto, ser elaboradas pelo médico da instalação nuclear ou radiativa.

A aplicação de tais instruções não dispensa a vítima de se apresentar, dentro do menor prazo possível, para um exame médico, que se torna ainda mais necessário porque certos radionuclídeos podem causar problemas clínicos mais complexos.

A título de exemplo, procedimentos redigidos pelo médico de um estabelecimento de pesquisa do setor nuclear são apresentados a seguir.

8A.3.1.1 Contaminação Localizada, Sem Ferimento Associado

a) mãos

- ensaboar meticulosamente, durante 2 a 3 minutos, empregando sabão suave, puro e isento de abrasivo (espaços entre os dedos, contorno das unhas, beirada externa das mãos);
- enxaguar com água morna, durante 1 minuto;
- ensaboar novamente, por 2 minutos e enxaguar durante 1 minuto;
- monitorar.
- em caso de necessidade, prosseguir ensaboando, com escovação suave, durante 2 minutos, evitando qualquer arranhão e enxaguar durante 1 minuto, repetindo duas vezes essas operações;
- monitorar:
- lavar, durante 2 minutos, com solução de ácido cítrico a 3%;
- enxaguar, por1 minuto;
- repetir a operação acima;
- untar com lanolina:
- ensaboar, escovar suavemente, enxaguar (duas vezes);
- monitorar.

Caso a contaminação persista, devem ser seguidas as instruções do supervisor de proteção radiológica ou as que tiverem sido estabelecidas pelo serviço médico da instalação.

b) outras partes do corpo

O mesmo procedimento estabelecido para as mãos pode ser adotado.

Não se deve tomar de pronto uma chuveirada mas, sim, descontaminar inicialmente as regiões atingidas. Particularmente no que diz respeito à contaminação isolada dos cabelos, deve-se lavar inicialmente a cabeça com sabão e posteriormente, caso necessário, com ácido cítrico. Só após a remoção da contaminação isolada é que se deve lavar as outras parte do corpo.

Não tomar banho senão depois de ter sido monitorado e ter recebido o aval do responsável pela proteção radiológica ou do serviço médico do estabelecimento.

8A.3.1.2 Contaminação Localizada Com Ligeiro Ferimento Associado

a) cortes

- fazer sangrar debaixo de água corrente o mais rápido possível;
- alertar o supervisor de proteção radiológica.

b) queimaduras químicas

- lavar a pele, o mais rápido possível, com grande quantidade de água, e os olhos, com soro fisiológico;
- no caso de queimaduras com ácido, neutralizar a pele com solução de bicarbonato de sódio a 5% e as mucosas e olhos com solução de bicarbonato de sódio a 2 %;
- no caso de queimaduras com hidróxidos, neutralizar a pele com solução de ácido acético a 1 % bem como as mucosas e olhos com solução de ácido bórico a 2 %;
- para queimaduras com fósforo, empregar solução de sulfato de cobre a 5
 % para a pele e solução de sulfato de cobre a 2 % para as mucosas e olhos.

A monitoração deve ser, então, efetuada sob controle do supervisor de proteção radiológica. Matérias gordurosas e corantes devem ser evitados, devendo ser feito, provisoriamente, um curativo seco.

Posteriormente, devem ser seguidas as demais orientações médicas.

8A.3.1.3 Contaminação Difusa sem Ferimento Associado

No caso de ter sido detectada contaminação em indivíduos, deve-se:

- remover e embalar as vestimentas;
- caso possível, proceder à monitoração, antes do banho de chuveiro (sem retardar este último);
- tomar uma ducha morna, em seguida ensaboar todo o corpo, escovar suavemente e enxaguar;
- repetir três vezes essas operações, com duração total de 15 minutos;
- lavar cuidadosamente as dobras cutâneas, o contorno das unhas e os orifícios; cortar as unhas bem curtas;
- enxugar sem esfregar, com toalha limpa;
- proceder à monitoração, sob controle do supervisor de proteção radiológica;
- vestir roupas limpas e submeter-se a controle médico.

8A.3.1.4 Ferimento Grave com Contaminação Externa Associada

- evitar qualquer iniciativa desastrada. Na maioria dos casos, o ferimento constitui a urgência principal, ou seja, o atendimento médico convencional tem prioridade sobre os procedimentos para descontaminação da vítima;
- seguir as indicações do supervisor de proteção radiológica e do serviço médico do estabelecimento.

Alguns procedimentos padrão devem ser seguidos, em particular, nos seguintes casos:

- hemorragia vascular grave: fazer um garrote (anotar a hora);
- fratura de membros: não movimentar o segmento atingido;
- fratura da coluna vertebral: não movimentar a vítima, deixando-a repousar numa superfície rígida;
- queimaduras térmicas ou elétricas: não remover as vestimentas senão em caso de contaminação destas. Recortá-las caso seja necessário;
- queimaduras químicas: Recortar e remover as áreas do vestuário que estiverem impregnadas. Neutralizar o produto cáustico ou ácido.

8A.3.1.5 Deslocamento ou Transporte de uma Pessoa Contaminada

Tomar todas as providências pertinentes para evitar uma possível extensão da contaminação. Assim:

- embrulhar a vítima num saco ou num lençol de vinil para evitar a dispersão de material radioativo, em caso de transporte por ambulância;
- proteger a vítima e a equipe de resgate da contaminação interna;
- assinalar, de forma clara, a natureza do perigo radioativo, por meio de um cartaz preso à vítima, quando esta for removida do envoltório de proteção ao chegar ao hospital.

Essas medidas listadas acima não excluem, evidentemente, as providências urgentes de primeiros socorros.

8A.3.2 Fogo numa Pessoa

No caso do fogo atingir uma pessoa, os seguintes procedimentos devem ser adotados:

- imobilizar rapidamente a vítima, deitando-a no solo;
- abafar as chamas, utilizando um cobertor, casaco, camisa, etc.;
- alertar o serviço médico ou transportar a vítima para o serviço médico ou hospitalar;
- alertar o Serviço de Proteção Radiológica da instalação.

Enquanto se espera a chegada de socorro, deve-se manter a vítima deitada, em local calmo, não se devendo:

- tocar nas queimaduras;
- passar produto algum nas queimaduras; e
- remover a roupa da vítima.

Caso tenha existido algum risco de contaminação, deve-se embrulhar a vítima num lençol plástico¹ para ser transportada para o serviço médico ou hospitalar. É importante, durante todo o tempo, zelar para que as vias respiratórias permaneçam desobstruídas.

8A.3.3 Queimaduras com Líquido Corrosivo

Antes de qualquer intervenção, a pessoa que prestará socorro à vítima deve proteger, principalmente, suas mãos, olhos e vias respiratórias, utilizando o

¹Utilizar, de preferência, um plástico não suscetível de produzir vapores corrosivos quando de sua destruição em incinerador ativo.

material à disposição: luvas, óculos de segurança, máscaras autônomas, macações, aventais, etc.

As ações de primeiros socorros de urgência devem anteceder quaisquer outras que ainda venham a ser requeridas.

Em todos os casos, as instruções exemplificadas abaixo devem ser estabelecidas de comum acordo com o médico da instalação.

a) olhos

• utilizar duchas oculares, ou outros aparelhos similares ou, ainda, lavar abundantemente em água corrente.

b) corpo e membros

- remover as roupas impregnadas, caso necessário, cortando-as, e, se possível, embaixo do chuveiro;
- aspergir ou banhar as partes do corpo afetadas com uma solução que neutralize o líquido corrosivo;
- lavar abundantemente em água corrente;
- repetir a operação, caso necessário;
- não enxugar;
- alertar o serviço médico;
- transportar a vítima para o serviço médico ou hospitalar.
- utilizar água sob pressão para diluir e retirar líquidos corrosivos. Observar que certos produtos não podem ser eliminados diretamente no meio ambiente (rede esgotos, cursos d'água, etc.). Caso haja risco de contaminação radioativa, consultar o Serviço de Proteção Radiológica da instalação ou a Comissão Nacional de Energia Nuclear;
- arejar ou ventilar o local.

Caso tenha existido algum risco de contaminação, a vítima deve ser envolvida por um lençol plástico² para ser transportada para o serviço médico ou hospitalar, tomando cuidado para manter suas vias respiratórias desobstruídas.

8A.3.4 Emissão de Vapores ou de Gases Irritantes ou Sufocantes

As pessoas que vão atuar na presença de vapores ou gases nocivos devem:

- usar as máscaras autônomas ou, na falta destas, filtros apropriados;
- vestir o equipamento de proteção individual completo;
- eliminar, assim que possível, a causa do acidente;

- retirar da área, rapidamente, qualquer pessoa sem proteção ou que seja inútil à intervenção;
- arejar ou ventilar ao máximo os locais afetados, salvo em caso de contraindicação específica;
- retirar rapidamente da atmosfera poluída qualquer vítima, conservando-a deitada, em local calmo;
- não praticar respiração artificial.

8A.3.5 Eletrocussão - Asfixia.

Com o objetivo de prestar socorro a vítimas de eletrocussão ou asfixia deve-se, antes de tudo, desligar o circuito elétrico em questão ou a chavegeral, ou eliminar a causa da asfixia.

A vítima deve ser removida do local e transportada para o serviço médico ou hospitalar, devendo ser seguidas as instruções específicas prescritas pelo médico da instalação.

Os seguintes cuidados devem, ainda, ser tomados:

- se a vítima respira, deitá-la sobre uma maca e obrigá-la a permanecer imóvel;
- se a vítima não respira, praticar respiração artificial, enquanto não chegam os socorros;
- não administrar coisa alguma à vítima antes de seu transporte para o serviço médico ou para o hospital;
- proteger a vítima do frio;
- caso tenha existido alguma possibilidade de contaminação, embrulhar a vítima num lençol plástico² para ser transportada para o serviço médico ou hospitalar;
- zelar para que as vias respiratórias permaneçam desobstruídas.

²Utilizar, de preferência, um plástico não suscetível de produzir vapores corrosivos quando de sua destruição em incinerador ativo.

ANEXO 8B

AÇÕES DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS ENVOLVENDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS

De uma maneira geral, a polícia ou brigada militar e os bombeiros, ao chegarem ao local de um acidente envolvendo o transporte de material radioativo, devem tomar as seguintes medidas básicas, conforme aplicável.

8B.1 RESGATE

- Remover as vítimas do local do acidente, observando a direção e sentido do vento e caminhando nesse mesmo sentido;
- Administrar os necessários primeiros socorros;
- Se possível registrar nomes e endereços das vítimas, local em que foram encontradas bem como horário em que foram removidas;
- Avisar a equipe da ambulância que a vítima pode estar contaminada por material radioativo e que a equipe médica do hospital deve ser notificada desse fato logo na chegada.

8B.2 COMBATE AO FOGO

- Extinguir o fogo usando equipamentos e técnicas convencionais, a menos que materiais radioativos sensíveis à água estejam envolvidos no acidente;
- Manter-se na mesma direção e sentido do vento, sempre que possível.

8B.3 CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO NO LOCAL DO ACIDENTE

- Restringir o tráfego de veículos e pedestres no local, até que o controle do tráfego possa ser restabelecido, mantendo curiosos afastados;
- Obter a documentação de transporte da carga perigosa;
- Entrar em contacto com o Remetente e com a CNEN;
- Isolar a área, adotando, por precaução, um raio preventivo de 100 a 150 metros;
- Restringir o acesso ao local do acidente, se possível usando cordas e sinalização específica;

- Deter todas as pessoas que estiveram presentes no local do acidente e anotar seus nomes e endereços, para fins de controle de possível contaminação;
- Proibir que se coma, beba ou fume na área isolada;
- Obter informações para constar do relatório, como nomes e endereços completos do transportador, remetente e destinatário, material radioativo envolvido, atividade em Ci ou TBq e peso.

A Tabela B1, a seguir, consolida as informações disponíveis na literatura relativas a riscos potenciais, segurança do público e ações de resposta a acidentes de transporte, informações essas específicas para os diferentes conteúdos radioativos transportados.

ENCIAIS de não altera a flamabilidade ou outras materiais; de irradiação ou contaminação de pessoas; uclídeos não podem ser detectados por
materiais; de irradiação ou contaminação de pessoas; uclídeos não podem ser detectados por
de irradiação ou contaminação de pessoas; uclídeos não podem ser detectados por
uclídeos não podem ser detectados por
ualmente disponíveis;
ndos podem não portar símbolo de risco
podem queimar, mas sem entrar em ignição. DO PÚBLICO
o número do telefone de emergência
cumentação de transporte;
de: resgate, salvar vidas, primeiros
role do fogo;
imente a área, por pelo menos 25 a 50
s as direções;
las as pessoas não autorizadas;
feridos ou equipamentos com suspeita de
EN e aguardar instruções para
o.
EMERGÊNCIAS
motorial medicative mão influencia e calca
e material radioativo não influencia a seleção e combate ao fogo;
s de proteção individual devem ser
os;
valados não danificados da zona de
não houver risco;
embalados danificados;
cêndio de grandes proporções, represar a
da no combate ao fogo, para posterior
e eliminação/deposição.
O
embalagens danificadas ou em material
os com areia, terra ou outro agente
o combustível;
des derramamentos de líquidos;
culados com lençol plástico ou lona.
3 - F
ã n

Tabela 8B1 - Riscos Potenciais, Segurança do Público e Ações de Resposta			
a A	a Acidentes de Transporte Envolvendo Materiais Radioati		
NITMEDO			
DESCRIÇÃO	DA ONU	RISCOS ASSOCIADOS E AÇÕES DE RESPOSTA	
		RISCOS POTENCIAIS	
MATERIAIS	2912	•Embalados não danificados são seguros;	
RADIOATIVOS	2913	•Risco baixo ou moderado em caso de embalados	
DE BAIXO A	3321	danificados;	
MODERADO	3322	•Água usada para combate ao fogo pode ocasionar	
NÍVEIS DE		poluição;	
RADIAÇÃO		•Alguns materiais podem queimar, mas sem entrar em	
		ignição.	
		SEGURANÇA DO PÚBLICO	
		 Tomar as medidas descritas inicialmente; 	
		 No caso de necessidade de evacuação, considerar 	
		inicialmente a evacuação na direção contrária a do vento,	
		por pelo menos 100 metros. No caso de incêndio,	
		envolvendo grande quantidade de material radioativo,	
		considerar um raio de 300 metros para evacuação.	
		RESPOSTA A EMERGÊNCIAS	
		FOGO	
		Tomar as medidas descritas inicialmente.	
		VAZAMENTO	
MATERIAL		Tomar as medidas descritas inicialmente.	
MATERIAIS	2915	RISCOS POTENCIAIS	
RADIOATIVOS	2913 2916	•Embalados íntegros são seguros, apesar de poderem	
DE BAIXO A ALTO NÍVEIS	2917	apresentar níveis de radiação na superfície relativamente	
DE	2919	altos.	
RADIAÇÃO	3323	•Embalados danificados podem provocar altos níveis de radiação externa, bem como contaminação interna/externa,	
Kildhiçhi		no caso de liberação de seu conteúdo;	
		•Embalados do Tipo A contêm quantidade limitada de	
		material radioativo, a qual não oferece risco de vida;	
		•Embalados do Tipo B e do Tipo C contêm grandes	
		quantidades de materiais radioativos e, se danificados,	
		oferecem risco de vida;	
		•Embalados do Tipo B e do Tipo C são projetados e	
		testados para atender aos requisitos aplicáveis de contenção	
		e blindagem, quando envoltos em fogo à temperatura de	
		800°C, por 30 min.;	
		●A água usada para combate ao fogo pode ocasionar	
		poluição, no caso de embalados danificados.	

Tabela 8B1 - Riscos Potenciais, Segurança do Público e Ações de Resposta			
a A	Acidentes d	le Transporte Envolvendo Materiais Radioativos	
DESCRIÇÃO	NÚMERO		
DESCRIÇAU	DA ONU	RISCOS ASSOCIADOS E AÇOES DE RESPOSTA	
		SEGURANÇA DO PÚBLICO	
MATERIAIS	2915	•Tomar as medidas descritas inicialmente.	
RADIOATIVOS	2916	RESPOSTA A EMERGÊNCIAS	
DE BAIXO A	2917	FOGO	
ALTO NÍVEIS	2919	Tomar as medidas descritas inicialmente;	
DE	3323	Embalados do Tipo B e do Tipo C são projetados para	
RADIAÇÃO		atender aos requisitos aplicáveis de contenção e	
		blindagem, quando envoltos em fogo à temperatura de	
(continuação)		800°C, por 30 minutos.	
		VAZAMENTO	
		Tomar as medidas descritas inicialmente;	
		Superfícies úmidas em embalagens não danificadas ou	
		levemente danificadas raramente indicam vazamento de	
		material radioativo.	
		RISCOS POTENCIAIS	
MATERIAIS	3332	•Embalados íntegros são seguros;	
RADIOATIVOS		•O conteúdo de embalados danificados pode ocasionar	
SOB FORMA		exposição externa, bem como exposição externa ainda	
ESPECIAL		maior caso o conteúdo da cápsula selada seja liberado;	
		•A radiação proveniente do material radioativo presente na	
		embalagem, normalmente contido em cápsula metálica	
		durável, pode ser detectada pela maioria dos detectores de	
		radiação usualmente disponíveis;	
		•Mesmo após a queima da embalagem, a cápsula pode	
		manter-se íntegra;	
		•A contaminação e a irradiação interna são pouco	
		prováveis;	
		•Não é esperado que a água usada para combate ao fogo	
		ocasione poluição.	
		SEGURANÇA DO PÚBLICO	
		•Tomar as medidas descritas inicialmente.	
		Tomar as medidas descritas iniciamiente.	
		RESPOSTA A EMERGÊNCIAS	
		FOGO	
		Tomar as medidas descritas anteriormente;	
		Material radioativo sob forma especial (fonte selada) é	
		projetado e testado para atender aos requisitos de	
		contenção após ser mantido à temperatura de 800 °C,	
		durante 10 min.	
		▶ <u>VAZAMENTO</u>	
		O conteúdo das cápsulas é raramente líquido; Caso essa	
		seja localizada fora da embalagem, não a toque, mantenha	
		distância e aguarde instruções da CNEN.	

Tabela 8B1 - Riscos Potenciais, Segurança do Público e Ações de Respos		
	número	Transporte Envolvendo Materiais Radioativos
DESCRIÇÃO	DA ONU	RISCOS ASSOCIADOS E AÇÕES DE RESPOSTA
MATERIAIS RADIOATIVOS FÍSSEIS, DE BAIXO A ALTO NÍVEIS DE RADIAÇÃO	3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3333	RISCOS POTENCIAIS • A durabilidade da embalagem aumenta à medida que o risco de acidente de criticalidade aumenta, sendo que os embalados íntegros são sempre seguros; • Conteúdo de embalados danificados pode ocasionar exposição externa elevada ou, ainda, exposição externa bem como interna elevadas, caso seja liberado; • Apesar das embalagens serem projetadas e testadas para prevenir reações em cadeia, o risco de criticalidade se faz presente; • Esses materiais são raramente inflamáveis; • Embalado Industrial ou do Tipo A que contenha material físsil não oferece risco de vida, devido à limitação de sua quantidade; • Embalados dos Tipo B e Tipo C que contenham materiais físseis podem oferecer risco de vida em acidentes severos. SEGURANÇA DO PÚBLICO • Tomar as medidas descritas inicialmente. RESPOSTA A EMERGÊNCIAS • FOGO Tomar as medidas descritas inicialmente; Embalados Industriais e Embalados dos Tipo B e Tipo C que contenham material físsil são projetados e testados para atender aos requisitos aplicáveis de contenção e blindagem quando envoltos em fogo à temperatura de 800°C, por 30 min.; • VAZAMENTO Tomar as medidas descritas inicialmente; Superfícies úmidas em embalagens não danificadas ou levemente danificadas raramente indicam vazamento de material radioativo. O conteúdo das embalagens é raramente líquido; Caso a cápsula selada seja localizada fora da embalagem, não a toque, mantenha distância e aguarde instruções da CNEN.

DESCRIÇÃO	NÚMERO	RISCOS ASSOCIADOS E AÇÕES DE RESPOSTA
DESCRIÇÃO	DA ONU	-
	2077	RISCOS POTENCIAIS
MATERIAIS PADIOATIVOS	2977 2078	•O risco químico geralmente supera o risco radiológico,
RADIOATIVOS SENSÍVEIS À ÁGUA (UF ₆ FÍSSIL E NÃO FÍSSIL)	2978	que é pequeno; O hexafluoreto de urânio reage com água, ou vapor d'água contido no ar, formando o corrosivo e tóxico ácido fluorídrico bem como o fluoreto de uranila, composto de urânio solúvel em água, de cor branca, extremamente irritante e corrosivo. Se inalado, pode ser fatal; o contato direto causa queimaduras na pele, olhos e trato respiratório; pode, ainda, reagir violentamente com óleos;
		SEGURANÇA DO PÚBLICO
		•Tomar as medidas descritas inicialmente;
		•Considerar, inicialmente, a evacuação na direção contrária a do vento por, no mínimo, 100 metros. Em incêndio, considerar a evacuação por 300 metros;
		RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
		FOGO Tomar as medidas descritas inicialmente, mas não usar água no combate ao fogo envolvendo cilindros danificados; considerar o uso de CO ₂ ou espuma. Resfriar com água os cilindros íntegros e não afetados diretamente pelo fogo; Cilindros cheios e envoltos em fogo podem romper em função do aumento da pressão interna. Nessa situação, deve-se manter distância e deixá-lo queimar. VAZAMENTO
		Tomar as medidas descritas inicialmente, observando que na ausência de fogo, o local do vazamento será evidente pela formação de vapores visíveis e irritantes, bem como de resíduos que podem até contribuir para selar pequenos orifícios.

ANEXO 8C

AÇÕES PROTETORAS GENÉRICAS EM CASO DE INCÊNDIO ENVOLVENDO FONTES RADIOATIVAS, RISCOS RADIOLÓGICOS ASSOCIADOS E PROPRIEDADES DE ALGUNS MATERIAIS

De uma maneira resumida, as seguintes medidas devem ser tomadas em caso de incêndio envolvendo fontes radioativas:

- 1. Isolar e evacuar a área no entorno da fonte radioativa, levando em consideração a direção do vento;
- 2. Garantir que ninguém esteja envolto pela fumaça;
- 3. Confinar e deter as pessoas que estiveram dentro da área isolada até que possam ser monitoradas;
- 4. Medir a contaminação no solo e no ar;
- 5. Ajustar a distância de isolamento caso contaminação seja detectada além da distância inicialmente adotada;
- 6. Estabelecer um ponto de controle de acesso;
- 7. Implementar medidas de controle de dose e de contaminação;
- 8. Prover acompanhamento médico para as pessoas potencialmente expostas;
- 9. Descontaminar a área, se necessário.

A Tabela 8C1 apresenta, de forma resumida, os riscos radiológicos associados ao manuseio de fontes radioativas danificadas ou que tenham perdido sua blindagem.

A Tabela 8C2 apresenta algumas propriedades de materiais radioativos bem como de materiais empregados em revestimento, embalagem e blindagem de fontes de radiação ionizante e que podem estar envolvidos em incêndio.

TABELA 8C1 – Riscos Radiológicos Associados ao Manuseio de Dispositivos Radioativos Danificados ou sem Blindagem				
Fonte de Braquiterapia > 400 GBq (10 Ci) Fonte de Gamagrafia > 400 GBq (10 Ci)	ALTO			
Fonte de Teleterapia	Doses letais são atingidas em			
Irradiador de Grande Porte	menos de uma hora de			
	manuseio de fontes não			
	blindadas.			
Fonte de Braquiterapia > 40 GBq (1 Ci) Medidores Fixos de Nível, Densidade,	MODERADO			
Espessura, Gramatura				
	Doses letais requerem horas			
	ou dias de exposição casual. Contato direto com a fonte			
	não blindada pode ocasionar sério dano no tecido em			
	minutos.			
Fonte de Radiografia < 40 GBq (1 Ci)	inniutos.			
Fonte de Prospecção < 40 GBq (1 Ci)	MÍNIMO			
Detectores de Fumaça				
Eliminadores de Estática	Probabilidade muito pequena			
Pára-Raios Radioativos	de efeitos significativos a			
Tura rando randiante	saúde devido à exposição			
	casual a essas fontes			

Tabela 8C2 - Propriedades de Alguns Materiais Radioativos, bem como de Materiais Usados em Revestimento, Embalagem e Blindagem **PONTO PONTO MATERIAL DENSIDADE OUTRAS** DE **DE** (kg/m^3) **PROPRIEDADES FUSÃO EBULIÇÃO** $(^{\circ}C)$ $(^{\circ}C)$ Corrosivo e tóxico; ácido 999 -83 19,5 concentração no ar fluorídrico de $2.5 \text{ mg/m}^3 \text{ é a}$ máxima permissível para exposição de 8 h/dia: $100 \text{ mg/m}^3 \text{ \'e a}$ concentração máxima tolerável para exposição de 1 minuto. material de 7500-7700 1260-1500 1427 aço revestimento e de embalagem. material de alumínio 2700 660 2467 embalagem e blindagem. muito alta amerício 13670 994 2607 radiotoxicidade: toxidez química elevada. material de chumbo 327 1740 11344 blindagem; toxidez química elevada. solúvel em água; cloreto de 3988 645 1290 Cs-137: relativa césio radiotoxicidade. Co-60: alta 8900 1495 2870 cobalto radiotoxicidade. material de 7300 232 2270 estanho embalagem.

Tabela 8C2 - Propriedades de Alguns Materiais Radioativos, bem como de Materiais Usados em Revestimento, Embalagem e Blindagem **PONTO PONTO MATERIAL DENSIDADE OUTRAS** DE DE (kg/m^3) **PROPRIEDADES FUSÃO EBULIÇÃO** $(^{\circ}C)$ $(^{\circ}C)$ material de 2750 ferro 7874 1535 blindagem. muito solúvel em fluoreto de decompõe água; inalação de a 300 uranila quantidades (UO_2F_2) inferiores a 2,5 mg não provoca efeito maléfico perceptível; inalação de 100 mg é supostamente letal. corrosivo: hexafluoreto Sólido: 4680 56.2 64,5 concentração de (sublimação de urânio (a uma 0,3 mg/m³ provoca à pressão pressão de irritação das líquido:3620 atmosférica e vapor de membranas mucosas; à temperatura exposição à 1.5 atm) de 20 °C) concentração no ar de 3 mg/m³ durante alguns minutos provoca morte por edema pulmonar agudo. Ir-192: alta irídio 22420 2410 4130 radiotoxicidade. nitrato de decompõe muito solúvel em água; oxidante, pode tório a 500 contribuir para a combustão de outro material.

Tabela 8C2 - Propriedades de Alguns Materiais Radioativos, bem como de Materiais Usados em Revestimento, Embalagem e Blindagem **PONTO PONTO DENSIDADE MATERIAL OUTRAS** DE **DE** (kg/m^3) **PROPRIEDADES FUSÃO EBULIÇÃO** $(^{\circ}C)$ $(^{\circ}C)$ material de baixa nitrato de 60 118 2807 atividade específica; uranila (decompõe toxidez química a 100) elevada. material de baixa Óxido de 9860 4400 3220 atividade específica; tório toxidez química elevada. material de baixa óxido de 10960 2878 atividade específica; urânio toxidez química (UO_2) elevada. pirofórico, sujeito a tório 11700 1750 4790 combustão metálico instantânea: material de baixa atividade específica; toxidez química elevada. pirofórico; urânio 19050 1132 3818 material de metálico revestimento e empobrecido blindagem. toxidez química elevada. pirofórico; zircônio 6500 1852 4377 zircaloy: material de revestimento de elementos combustíveis.

ANEXO I

NOÇÕES DE ESTATÍSITICA DE CONTAGENS Ana Maria Xavier

I.1 INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, estatística é a ciência que tem por objetivo orientar a coleta, o resumo, a apresentação, a análise e a interpretação de dados provenientes ou de experimentos ou de estudos observacionais.

A desintegração de núcleos de átomos radioativos é um processo randômico e qualquer medida baseada na observação da radiação emitida durante esse processo está sujeita a flutuações estatísticas. Essas flutuações representam uma fonte inevitável de incerteza em todas as medições nucleares, podendo acarretar imprecisões ou erros.

A incerteza está relacionada à dúvida que existe sobre o resultado de qualquer medição, ou seja, a incerteza da medição é "a quantificação da dúvida sobre o resultado da medição." Em termos corriqueiros, a incerteza é o "mais ou menos" associado a uma medida, ou seja, o intervalo dentro do qual o valor exato da medida se encontra. Para quantificar uma incerteza, é preciso, também, quantificar o nível de confiança, ou seja, o número que expressa o grau de confiança no resultado, por exemplo, 99% de certeza que o valor verdadeiro da medida se encontra no intervalo especificado.

Os cálculos estatísticos mais usuais são as determinações da média aritmética e do desvio padrão de um conjunto de medidas.

A flutuação, ou variabilidade, no entanto, pode ser quantificada e comparada com previsões feitas com modelos estatísticos.

I.2 PROBABILIDADE

A noção de probabilidade é baseada na experiência universal da natureza. Por exemplo, numa escala de 0 (zero) a 1 (um), a probabilidade de uma pessoa morrer um dia é 1, ou seja, p=1, sendo que 1 representa a certeza absoluta e 0 representa a impossibilidade absoluta. A probabilidade de uma pessoa atravessar o oceano atlântico nadando, sem auxílio externo, é zero. Esses são exemplos de probabilidade a priori. Outro exemplo seria a probabilidade de "cara ou coroa", ao se observar uma moeda que foi

lançada para o alto e que tenha caído sobre uma superfície plana. Intuitivamente, pode-se afirmar que essa probabilidade é 1/2 para cada uma das duas faces da moeda. No caso de um dado, a probabilidade de obter-se o número 3, por exemplo, ao rolar um dado, é 1/6, porque o dado tem 6 faces, numeradas de 1 a 6.

De uma maneira geral, a probabilidade pode ser definida como o número total de ocorrências de um determinado evento dividido pelo número total de tentativas. Por exemplo, se em 200 cirurgias específicas, 16 pessoas morreram, a probabilidade de morte para esse tipo de intervenção é 16/200, ou seja, 0,08 ou 8%.

Assim, se um experimento aleatório tem N resultados igualmente prováveis, e N_A desses resultados pertencem a certo evento A, então a probabilidade de ocorrência do evento A será:

$$p(A) = N_A/N$$

I.2.1 Lei da Adição

A probabilidade de que um evento ocorra numa de várias maneiras possíveis é calculada como a soma das probabilidades da ocorrência das diversas maneiras diferentes possíveis. Exemplificando, supondo que 10 paulistas, 8 cariocas, 2 baianos e 5 gaúchos, num total de 25 pessoas, se candidatem a um emprego com uma única vaga e que os entrevistadores, por não terem critérios para nortear a seleção do candidato, decidam sortear um nome. Nesse caso, a probabilidade de um paulista ser sorteado é 10/25, a de um carioca é 8/25, e assim por diante. A probabilidade de uma pessoa da região sudeste ser sorteada é 10/25 + 8/25 = 0.72; a probabilidade de um brasileiro conseguir o emprego é 10/25 = 8/25 + 2/25 + 5/25 = 25/25 = 1.

Em corrida de cavalos, a probabilidade de acertar o cavalo vencedor em um dado páreo, apostando em dois cavalos desse páreo, é a soma das probabilidades de que cada cavalo tem de ganhar a corrida (lei da adição).

I.2.2 Lei da Multiplicação

No caso de ocorrência simultânea de eventos, ou quando existe a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos em sucessão, mesmo quando esses eventos são dependentes entre si, emprega-se a lei da multiplicação para calcular a probabilidade de ocorrência. Por exemplo, considere um saco contendo oito bolas de bilhar, sendo 5 brancas e 3

pretas. Se duas bolas forem retiradas do saco, qual a probabilidade de se obter uma bola de cada cor? A primeira bola retirada do saco será ou branca ou preta, sendo que a probabilidade de ser branca é 5/8. Caso seja o caso, a probabilidade da segunda bola ser preta é 3/(8-1). Assim, a probabilidade de tirar uma bola branca depois de uma bola preta é (5/8) x (3/7) = 15/56. Da mesma forma, a probabilidade de retirar do saco uma bola preta depois de uma branca é a mesma, ou seja, (3/8) x (5/7) = 15/56.

Em ambos os casos, foram retiradas do saco uma bola de cada cor. Então, a probabilidade de sucesso de retirar do saco uma bola preta e, em seguida, uma bola vermelha, ou vice versa, é 15/56 + 15/56 = 0,535.

Em corrida de cavalos, para uma aposta acumulada, por exemplo, apostar num cavalo no primeiro páreo e direcionar o dinheiro ganho, se algum, para uma aposta em outro cavalo, digamos, do segundo páreo, a probabilidade de ganhar a aposta acumulada é o produto das probabilidades de que cada cavalo escolhido tem de vencer a respectiva corrida (lei da multiplicação).

I.3 MÉDIA ARITMÉTICA

A média aritmética é a medida da tendência central ou localização central de um conjunto de dados. Representa o valor provável de uma variável e é muito útil quando se dispõe de dados distribuídos simetricamente em torno de um valor. Assim, pode-se representar, por um valor único, determinado número de informações que variam entre si.

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) / n$$

I.4 MEDIANA

A mediana é o valor da variável x que divide uma série ordenada de dados em dois subgrupos de igual tamanho. Por exemplo, em uma amostra de 25 medidas de equivalente de dose, a mediana é o $(25 + 1)/2 = 13^{\circ}$ valor da série, após os dados terem sido ordenados(do menor valor ao maior valor). Quando um conjunto tiver um valor par de dados, a mediana é a média dos dois valores centrais.

Graficamente, a mediana é o valor da abscissa que divide um histograma em duas partes de áreas iguais.

A desvantagem da mediana é que ela é uma média de posição, não sendo um conceito matemático conveniente para tratamento algébrico.

I.5 MODA

A moda corresponde ao valor que apresenta a mais alta frequência ou probabilidade de ocorrência.

Nas representações gráficas, a moda aparece como um pico de freqüência. Às vezes pode-se observar um gráfico com dois picos de freqüência: nesse caso a distribuição é chamada bimodal. Da mesma forma, aquela que apresente vários picos é chamada polimodal.

Quando a distribuição é bimodal, pode-se suspeitar que a população estudada seja uma mistura de duas populações estatísticas. Por exemplo, num estudo em que se determinou a estatura de um grande número de estudantes universitários, sem discriminar o sexo, foi obtida uma média de 1,68 m e foram observadas duas modas, uma de 1,62 m e outra de 1,73 m. Ao separarem-se as informações em dois subgrupos (mulheres e homens), verificou-se que a média obtida para a estatura das mulheres foi 1,64m e para a dos homens 1,77 m, observando-se então distribuições unimodais para cada subgrupo.

I.6 MÉDIA PONDERADA

A média ponderada reflete a importância em termos da representatividade de cada valor considerado no cálculo da média. Assim, por exemplo, se um indivíduo foi exposto a radiação ionizante de tal forma que 4 órgãos distintos receberam doses equivalentes (H) distintas e sabendo que a sensibilidade dos diferentes órgãos para induzir câncer são distintas, ou seja, têm fatores de ponderação distintos, (w), a dose efetiva recebida pelo indivíduo é calculada por:

$$(H_1 \cdot w_1 + H_2 \cdot w_2 + H_3 \cdot w_3 + H_4 \cdot w_4) / (w_1 + w_2 + w_3 + w_4)$$

I.7 MODELOS ESTATÍSTICOS

É possível representar um conjunto de dados por uma função de distribuição de freqüência correspondente, F(x). O valor de F(x) é a freqüência relativa com a qual certo valor aparece na coleção de dados. Por definição:

F(x) = número de ocorrências de valor x / número de medidas (N).

Essa distribuição é automaticamente normalizada, de tal forma que o somatório de 0 a infinito de F(x) é igual a 1.

Três modelos estatísticos serão aqui abordados, a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e a distribuição Gaussiana ou Normal.

I.7.1 Distribuição Binomial

A distribuição binomial é o mais geral dos modelos estatísticos aqui considerados.

Suponha um saco contendo um grande número de bolas, sendo que destas, 10% sejam pretas e as demais sejam brancas.

A probabilidade de se retirar do saco uma bola preta é p=1/10. A probabilidade de se retirar do saco duas bolas pretas é p=(1/10) x (1/10) = 1/100. A probabilidade de se retirar do saco 3 bolas pretas é (1/10) x (1/10) x (1/10) = 1/1000. De uma maneira, geral, neste caso, a probabilidade de que n bolas escolhidas ao acaso sejam pretas é $(1/10)^n$. No caso das bolas brancas, a probabilidade é $(9/10)^n$.

Esse tipo de problema é fundamental em inspeções de garantia da qualidade realizadas em setores industriais. Por exemplo, considere uma grande batelada de peças contendo 10% de peças defeituosas (a batelada deve ser grande o suficiente para que a retirada de amostras não afete significativamente a proporção de peças defeituosas). A probabilidade de que uma peça retirada aleatoriamente seja defeituosa é p = (10/100) = 0,1. A probabilidade de que esta peça não tenha defeito, ou seja, esteja OK é q = 0,9.

$$p + q = 1$$

A probabilidade de que duas peças retiradas da batelada sejam defeituosas é $p^2 = 0.01$. A probabilidade de que duas peças retiradas da batelada sejam OK é $(0.9)^2 = 0.81$. Assim, a probabilidade de que duas peças retiradas aleatoriamente sejam ou defeituosas ou OK é 0.01 + 0.81 = 0.82. Então, a probabilidade de se retirar uma peça defeituosa e uma peça OK é 1 - 0.92 = 0.18, uma vez que não há outra possibilidade. Esse valor pode ser obtido da seguinte maneira: Probabilidade de se retirar uma peça defeituosa seguida de uma peça OK: $0.1 \times 0.9 = 0.09$. Probabilidade de se retirar uma peça OK seguida de uma peça defeituosa: $0.9 \times 0.1 = 0.09$.

Como o resultado final independe da ordem em que essas peças foram retiradas da batelada, aplica-se a lei da adição, ou seja, a probabilidade de uma peça ser defeituosa e uma peça ser OK é 0.09 + 0.09 = 0.08, ou seja, p.q + q.p = 2pq

Resultado	Ambas Defeituosas	Uma Defeituosa e Uma OK	Ambas OK
Probabilidade	p^2	2.p.q	q^2

Observa-se que a soma dessas três probabilidades pode ser expressa como $(p+q)^2$.

Para o caso de serem retiradas três peças da batelada, conforme ilustrado abaixo, a soma das probabilidades possíveis corresponde aos termos da expansão de $(p+q)^3$, representando a soma das probabilidades de cada opção possível envolvendo peças defeituosas (p) e não defeituosas (q), conforme demonstrado abaixo.

Tipo de Resultado	Maneiras	Probabilidades	Probabilidade
	Possíveis	Possíveis	do Tipo de
			Resultado
3 peças defeituosas	def. def. def.	p^3	P^3
(def.)			
2 peças defeituosas e 1	OK def. def.	qp^2	
OK	def. OK def.	pqp	$3p^2q$
	def. def. OK	рч	
1 peça defeituosa e 2	OK OK def.	q^2p	
OK	OK def. OK	qpq	$3qp^2$
	Def. OK OK	pq ²	
3 peças OK	OK OK OK	q^3	q^3

Assim, pode-se esperar que a soma das probabilidades para quatro peças seja expressa por $(p+q)^4$. Desta maneira, deduz-se uma regra simples para encontrar a probabilidade de detectar 0, 1, 2, 3n peças defeituosas em uma amostra contendo n peças retiradas de uma grande batelada, cuja probabilidade de peças defeituosas é definida como p, ou seja, $(p+q)^n$.

Em suma, uma distribuição binomial é obtida de uma experiência consistindo de um número inteiro de tentativas, para as quais existem apenas duas possibilidades, (par ou impar, quente ou frio, vermelho ou preto, etc.), as probabilidades permanecem constantes, de uma tentativa para outra, e as tentativas sucessivas são independentes.

O número de sucessos (x) em uma amostra de tamanho n pode ser expressa em termos de probabilidade de sucessos, p. Assim, se em um acontecimento aleatório A aparece como conseqüência de qualquer x ocorrências, pertencentes ao total n de acontecimentos, a probabilidade do acontecimento A é dada por:

$$p = x/n$$

Se n é o número de tentativas para as quais cada uma tem a probabilidade de sucesso p, então a probabilidade de se obter x sucessos é dada por

$$p(x) = \{ n!/[(n-x)! \cdot x!] \} \cdot p^{x} (1-p)^{n-x}$$

onde

n fatorial =
$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot (2) \cdot (1)$$

x fatorial = $x \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdot \dots \cdot (2) \cdot (1)$

O valor médio do número esperado de sucessos, x_m , pode ser obtido multiplicando-se o número de tentativas, n, pela probabilidade de que qualquer uma tentativa resulte em sucesso.

$$x_{m} = p \cdot n$$

I.7.2 Distribuição de Poisson

A distribuição binomial aplica-se a casos em que, para uma amostra de tamanho definido, se conhece o número de vezes que um dado evento ocorreu, bem como o número de vezes que não ocorreu. Há problemas, no entanto, em que o número de vezes que um determinado evento ocorreu pode ser contado, mas não faz sentido perguntar quantas vezes o evento não ocorreu. Por exemplo, pode-se observar um número N de raios durante uma tempestade, mas não se pode quantificar o número de não-raios. Esse caso reflete a ocorrência de eventos isolados em um continuum de tempo. O número de células vistas, com o auxílio de um microscópio, em um centímetro quadrado de uma amostra de sangue é um exemplo de ocorrência de eventos isolados em um continuum de área (ou de volume).

Para lidar com esse tipo de evento, faz-se uso da distribuição de Poisson, que recorre a constante 'e', a qual está associada ao estudo da lei exponencial e tem o valor:

$$e = (1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5! + \dots)$$

Como fatorial de zero é igual a 1 e fatorial de 1 é também igual a 1, o valor de 'e", correto para 4 casas decimais, é dado por, aproximadamente:

$$e = (1 + 1 + 0.5 + 0.16667 + 0.04167 + 0.00833 + ...) = 2.7183,$$

Se o número 'e' for elevado a uma dada potência, digamos z,

$$e^z = (z^0/0! + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + z^5/5! + \dots)$$

Para que uma distribuição seja útil como uma distribuição probabilística, é preciso que a soma de seus termos seja unitária.

A álgebra mostra que e^z . $e^{-z} = 1$. Então

$$1 = e^{-z}$$
. $(1 + z + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + z^5/5! + ...)$

Agora, se z representa o valor médio de ocorrências de um evento, os termos sucessivos da expansão abaixo refletem a probabilidade de ocorrência de 0, 1, 2, 3, 4, etc. eventos, ou seja:

.
$$e^{-z}$$
, $z e^{-z}$, z^2 . $e^{-z}/4$; $z^3 e^{-z}/6$, $z^4 e^{-z}/24$ etc.

Assim, tudo que se precisa saber é o número médio ou número esperado de ocorrência do evento, z, e pode-se calcular a probabilidade de observar todos os vários possíveis números de ocorrências. A única condição é que o número esperado, ou valor médio, deve ser constante.

Considere, por exemplo, os seguintes dados, que mostram a chance de um cavaleiro ser morto por uma patada de cavalo durante um ano. Os dados são baseados nos registros de 10 corporações durante 20 anos, ou seja, 200 registros.

Número de	Número de
mortes	Registros
0	109
1	65
2	22
3	3
4	1
5	0
6	0

O número total de mortes é 1x65 + 2x22 + 3x3 + 4x1 = 122. Assim, o valor médio de mortes por ano por corporação é z = 122 / 200 = 0,61.

O valor e ^{- z}, neste caso é aproximadamente 0,543. Então a probabilidade de ocorrência de 0, 1, 2, 3, 4, etc. mortes é dada por:

$$e^{-z} \cdot (1 + z + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + z^5/5! + \dots) = 1$$

$$e^{-0.61} \cdot (1 + 0.61 + 0.61^2/2! + 0.61^3/3! + 0.61^4/4! + 0.61^5/5! + \dots) = 1$$

Número de Mortes por Ano	0	1	2.	3	4
por Corporação		1	1		·
Probabilidade	0,543	0,331	0,101	0,021	0,003
Valor previsto em 200 registros	108,7	66,2	20,2	4,2	0,6
Valor observado	109	65	22	3	1

A comparação dos resultados mostra uma boa concordância entre valores observados e valores previstos para as ocorrências, especialmente quando se considera que uma repetição da coleta desse tipo de dados daria resultado semelhante, mas não exatamente igual.

A distribuição de Poisson é obtida a partir da distribuição binomial, quando o número de tentativas, n, tende a infinito e a probabilidade de sucesso, p, tende a zero, sendo definida como:

$$P(r) = \mu^r \cdot e^{-\mu} / r!$$

I.7.3 Distribuição de Gauss e Distribuição Normal

As distribuições abordadas anteriormente, quais sejam, Binomial e de Poisson, permitem lidar com a distribuição de freqüência de varáveis discretas, ou seja, variáveis que podem ser contadas. No entanto, para lidar com variáveis contínuas, ou seja, aquelas que podem ser subdivididas infinitamente, como, por exemplo, tempo, temperatura, volume, etc., a distribuição de Gauss ou a distribuição normal são aS mais adequadas.

Muitos dados observados podem ser descritos por uma distribuição normal ou de Gauss.


A expressão matemática para uma distribuição de Gauss normalizada a 1, conhecida por distribuição normal, é dada por:

$$P(x) = [1/(s.\sqrt{2\pi})] \cdot e^{-(x-x)^2} / {}^{(2.s.s)}$$

Sendo P(x) conhecido como a densidade de probabilidade daquele valor específico da variável x. O símbolo x_m expressa o valor médio da distribuição. O símbolo e é a base do logaritmo neperiano (aproximadamente igual a 2,7183). O símbolo s é o desvio padrão. A área sob essa curva é igual a 1. Cabe observar que é a área sob a curva que representa a probabilidade.

A distribuição normal padrão considera $x_m = 0$ e s = 1.

A distribuição normal apresenta-se em formato de sino, simétrica em relação a sua média. A probabilidade de uma observação assumir um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área compreendida entre esses dois pontos. Numa distribuição normal, a média, a mediana e a moda são coincidentes.



I.8 VARIÂNCIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Tanto a variância como o desvio padrão são medidas que fornecem informações complementares à média aritmética. O desvio médio é simplesmente a diferença média de vários valores da amostra em relação ao valor da média aritmética, considerando apenas o módulo, ou seja, desconsiderando os sinais + ou – dessas diferenças.

Desvio Médio =
$$\sum |x - x_m| / n$$

A variância é a média aritmética dos desvios quadráticos, ou seja:

$$\sigma = s^2 = \sum (x - x_m)^2 / (n-1)$$

A unidade de medida da variância é a unidade de medida dos dados, ao quadrado. É, portanto, mais adequado empregar a raiz quadrada da variância, conhecida por desvio padrão, s, ou seja:

$$s = \sqrt{\{\sum [(x - x_m)^2/(n-1)]\}}$$

Um desvio padrão significa que cerca de 68,3% das medidas encontram-se no intervalo entre x_m+1s e x_m-1s . Para dois desvios padrão, cerca de 95,5% das medidas encontram-se no intervalo x_m+2s e x_m-2s . No caso de três desvios padrão, praticamente todas as medidas (99,7%) estarão no intervalo entre x_m+3s e x_m-3s .

Uma estimativa da precisão de uma única medida, x, cuja distribuição de freqüências de várias medidas relacionadas ao mesmo experimento poderia ser expressa como distribuição de Poisson ou de Gauss, pode ser aproximada por \sqrt{x} .

Assim, $x \pm \sqrt{x}$ para uma única medida tem o significado de que o valor médio verdadeiro do conjunto de medidas que deveriam ter sido feitas tem 68% de probabilidade de estar nesse citado intervalo.

Embora seja a medida de dispersão mais usada, o desvio padrão é expresso em valores absolutos. O coeficiente de variação reflete a dispersão em termos relativos, ou seja, é adimensional.

$$cv = s/x_m$$

Conju	into de Valores Medidos	$\mathbf{X}_{\mathbf{m}}$	S	cv
a)	1, 2, 3	2	1	0,5
b)	101, 102, 103	102	1	0,01
c)	100, 200, 300	200	100	0,5

I.9 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] M.J. Moroney, Facts from Figures, Penguin Books Ltd, UK, 1976.
- [2] Knoll, G.F., Radiation Detection and Measurement, Second Edition, John Willey & Sons Inc. (1989).
- [3] Callegari-Jacques, C., Bioestatística, Princípios e Aplicações, Artmed Editora S.A. (2003).

ANEXO II

FUNÇÃO EXPONENCIAL E FUNÇÃO LOGARITMA Ana Maria Xavier

II.1 INTRODUÇÃO

A função $f(x) = b^x$ é denominada função exponencial de base b, positiva, sendo definida para todo número x real.

O conceito de logaritmo foi introduzido pelo matemático escocês John Napier (1550-1617), motivado pela necessidade de simplificar cálculos, tendo sido aperfeiçoado pelo inglês Henry Briggs (1561-1630). Por meio dos logaritmos, podem-se transformar as operações de multiplicação em soma e de divisão em subtração, entre outras transformações. Na realidade, logaritmo é uma nova denominação para expoente.

Quando se diz que 3 é o logaritmo de 8 na base 2, é o mesmo que dizer que $2^3 = 8$, ou seja,

$$\log_2 8 = 3 \implies 8 = 2^3$$

Assim, o logaritmo de um número real e positivo N, na base b, positiva e diferente de 1, é o número x ao qual se deve elevar b para se obter N.

$$\log_b N = x \implies b^x = N$$

x – logaritmo de N na base b

N-logaritmando ou antilogaritmo

Quando a base do sistema de logaritmos é igual a 10, é empregada a expressão <u>logaritmo decimal</u>, representada simplesmente por log N, ou seja

$$\log N = x \implies 10^x = N.$$

Os logaritmos decimais (base 10) normalmente são números decimais onde a parte inteira é denominada <u>característica</u> e a parte decimal é denominada <u>mantissa</u>.

Assim por exemplo, sendo $\log 30 = 1,477121$,

1 é a característica e 0,477121 é a mantissa.

A característica dos logaritmos decimais de números entre 1 e 10 é 0 (zero); para números entre 10 e 100 é 1 (um); para números entre 100 e

1000 é 2 (dois) e assim sucessivamente. As mantissas dos logaritmos decimais são tabeladas.

Pela definição de logaritmo, infere-se que somente os números reais positivos possuem logaritmo.

II.2 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

As seguintes propriedades decorrem da própria definição de logaritmo:

P1: O logaritmo da unidade em qualquer base é nulo, ou seja:

$$\log_b 1 = 0$$
 porque $b^0 = 1$.

P2: O logaritmo da própria base é sempre igual a 1, ou seja:

$$log_b b = 1$$
, porque $b^1 = b$.

P3: O logaritmo da própria base elevada a uma potência é igual ao valor dessa potência, ou seja,

$$\log_b b^k = k$$
, porque $b^k = b^k$.

P4: Se logaritmos na mesma base de dois números reais são iguais, esses números são também iguais, ou seja:

Se
$$log_b M = log_b N$$
 então $M = N$.

P5: Quando o valor da base, b, é elevado ao logaritmo de M na base b, o resultado é igual a M.

$$\mathbf{b}^{\log_{\mathbf{b}}\mathbf{M}} = \mathbf{M}$$

II.3 PROPRIEDADES OPERATÓRIAS DOS LOGARITMOS

PO1: Logaritmo de um Produto

O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, ou seja:

$$log_b(M.N) = log_bM + log_bN$$

Exemplo: $\log 20 = \log(2.10) = \log 2 + \log 10 = 0.3010 + 1 = 1.3010$.

Como a base não foi especificada, trata-se da base 10.

PO2: Logaritmo de um Quociente

O logaritmo de uma fração ordinária é igual a diferença entre os logaritmos do numerador da fração e do denominador, ou seja:

$$\log_b (M/N) = \log_b M - \log_b N$$

Exemplo: $\log 0.02 = \log (2/100) = \log 2 - \log 100 = 0.3010 - 2.0000 = -1.6990$.

Do exposto anteriormente, podemos concluir que, sendo log 0.02 = -1.6990, então $10^{-1.6990} = 0.02$.

Da mesma forma podemos exemplificar:

$$\log 5 = \log (10/2) = \log 10 - \log 2 = 1 - 0.3010 = 0.6990.$$

Não havendo indicação da base, subtende-se logaritmo decimal (base 10).

Cabe observar aqui que o cologaritmo de um número positivo N, numa base b, corresponde ao logaritmo do inverso de N, também na base b, ou seja:

$$colog_b N = log_b (1/N) = log_b 1 - log_b N = 0 - log_b N = - log_b N$$
.

(leia-se: menos logaritmo de N na base b).

Exemplo: colog 10 = -log 10 = -1.

PO3: Logaritmo de uma Potencia

O logaritmo de uma potência pode facilmente demonstrável como sendo:

$$\log_b \mathbf{M}^k = \mathbf{k} \cdot \log_b \mathbf{M}$$
.

uma vez que $M^k = M.M.M.....k$ vezes, e o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos dos fatores.

Exemplo 1:
$$\log 3^4 = \log (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = \log 3 + \log 3 + \log 3 + \log 3 = \log 3 \cdot (1 + 1 + 1 + 1) = 4 \cdot \log 3$$

Exemplo 2: $\log_5 25^6 = 6$. $\log_5 25 = 6$. 2 = 12.

PO4: Mudança de Base

Às vezes, para a solução de problemas, temos necessidade de mudar a base de um sistema de logaritmos, ou seja, conhecemos o logaritmo de N na base <u>b</u> e desejamos obter o logaritmo de N numa base <u>a</u>. Esta mudança de base, muito importante na solução de exercícios, poderá ser feita de acordo com a fórmula a seguir, cuja demonstração não apresenta dificuldades, aplicandose os conhecimentos aqui expostos.

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$$

Exemplos:

- a) $\log_4 16 = \log_2 16/\log_2 4$ (Resultado: 2 = 4/2)
- b) $\log_8 64 = \log_2 64/\log_2 8$ (Resultado: 2 = 6:3)
- c) $\log_{25} 125 = \log_5 125 / \log_5 25 = 3/2 = 1,5$. Assim, $25^{1,5} = 125$.

Observações:


- 1 na resolução de problemas, é sempre muito mais conveniente mudar um logaritmo de uma base maior para uma base menor, pois isto simplifica os cálculos.
- 2 Duas consequências importantes da fórmula de mudança de base são as seguintes:
- a) $log_b N = log N/log b$ (usando a base comum 10, que não precisa ser indicada).
- b) $log_b \ a \cdot log_a \ b = 1$

Exemplos:

 $\log_2 3 = \log 3/\log 2 = 0,4771/0,3010 = 1,5850$

 $\log_3 7 \cdot \log_7 3 = 1$

3 - O logaritmo é a <u>função inversa</u> da função exponencial.



Os gráficos acima mostram que para a > 1, as funções exponencial e logarítmica são crescentes e para 0 < a < 1, são decrescentes.

II.4 LOGARITMOS DECIMAIS

- log(1) = 0
- log(0) não existe
- $\log(10) = \log(10^1) = 1$
- $\log(1/10) = \log(10^{-1}) = -1$
- $\log(100) = \log(10^2) = 2$
- $\log(1/100) = \log(10^{-2}) = -2$
- $\log(1000) = \log(10^3) = 3$
- $\log(1/1000) = \log(10^{-3}) = -3$
- $\log(10^n) = n$
- $\log(10^{-n}) = -n$

Exemplo de cálculo de logaritmos de alguns números:

Considere que y = log(2) e $10^y = 2$. Inicialmente, tem-se que log(2) é positivo e menor do que 1, pois 1 < 2 < 10. Assim,

$$0 < \log(2) < 1$$

É interessante identificar dois números que sejam potências de 2 e que estejam muito próximos de potências de 10.

$$\begin{array}{r}
 1000 < 1024 = 2^{10} \\
 8192 = 2^{13} < 10000
 \end{array}$$

logo:

assim, aplicando o logaritmo de base 10, tem-se:

$$3 < 10 \log(2) < 13 \log(2) < 4$$

então,

$$0,300=3/10 < \log(2) < 4/13=0,308$$

e a média aritmética entre 0,300 e 0,308 é 0,304, que é uma boa estimativa para log(2), isto é:

$$log(2) \sim 0.304$$

A tabela abaixo relaciona alguns intervalos de potência de 10 e as potências de 2 compreendidas nesses intervalos.

Intervalo Valores		Média
1 < 2 < 10	$0 < \log(2) < 1$	0,500
1<2 ² <10	$0 < \log(2) < 1/2$	0,250
$10 < 2^4 < 10^2$	$1/4 < \log(2) < 2/4$	0,375
$10 < 2^5 < 10^2$	$1/5 < \log(2) < 2/5$	0,300
10<2 ⁶ <10 ²	$1/6 < \log(2) < 2/6$	0,250
$10^2 < 2^8 < 10^3$	$2/8 < \log(2) < 3/8$	0,313
$10^3 < 2^{10} < 10^4$	$3/10 < \log(2) < 4/10$	0,350
$10^3 < 2^{11} < 10^4$	$3/11 < \log(2) < 4/11$	0,318
$10^3 < 2^{12} < 10^4$	$3/12 < \log(2) < 4/12$	0,292
$10^3 < 2^{13} < 10^4$	$3/13 < \log(2) < 4/13$	0,269
$10^4 < 2^{14} < 10^5$	$4/14 < \log(2) < 5/14$	0,321
$10^4 < 2^{15} < 10^5$	$4/15 < \log(2) < 5/15$	0,300
$10^4 < 2^{16} < 10^5$	$4/16 < \log(2) < 5/16$	0,282
	$5/17 < \log(2) < 6/17$	
	$5/18 < \log(2) < 6/18$	
	$5/19 < \log(2) < 6/19$	
	$6/20 < \log(2) < 7/20$	

Por exemplo, conhecendo o valor de log (2), aproximadamente igual a 0,30103, é possível determinar os logaritmos das potências de 2:

•
$$\log (4) = \log (2^2) = 2 \cdot \log (2) = 0,60206$$

$$\log (8) = \log (2^3) = 3 \cdot \log (2) = 0.90309$$

•
$$\log (16) = \log (2^4) = 4 \cdot \log (2) = 1,20412$$

ou seja:

•
$$\log (2^n) = n \cdot \log (2)$$

Da mesma forma:

$$log (1/2) = log (2^{-1}) = (-1) \cdot log(2) = -0.30103$$

• $log (1/4) = log (2^{-2}) = (-2) \cdot log(2) = -0.60206$
• $log (1/8) = log(2^{-3}) = (-3) \cdot log(2) = -0.90309$

•
$$\log(1/8) = \log(2^{\circ}) = (-3) \cdot \log(2) = -0.90309$$

$$\log(1/16) = \log(2^{-4}) = (-4) \cdot \log(2) = -1,20412$$

ou seja:

$$\log (2^{-n}) = (-n) \cdot \log (2)$$


II.5 LOGARITMO NEPERIANO OU LOGARITMO NATURAL

O logaritmo natural ou neperiano tem por base o número irracional ε , o qual é definido como:

$$\epsilon = \lim_{n \to \infty} (1 + 1/n)^n = 2,7182818....$$

A notação empregada para o logaritmo neperiano de um número N, é $\ln N$ e significa o logaritmo, na base ϵ , de N, ou seja:

$$\log_{\varepsilon} N = \ln N$$



Seja a função real f(x)=1/x definida para todo x diferente de zero. O gráfico desta função é a curva plana denominada hipérbole eqüilátera, sendo que um ramo da hipérbole está no primeiro quadrante e o outro está localizado no terceiro quadrante. Esta curva tem importantes aplicações em ótica e construções de óculos, lentes, telescópios, estudos de química, estudos em economia, etc.

O logaritmo natural (ou neperiano) de um dado número real u, ln(u), pode ser definido do ponto de vista geométrico, como a área da região plana localizada sob o gráfico da curva y = 1/x, acima do eixo y = 0, entre as retas x = 1 e x = u, que está no desenho colorido de vermelho. A área em vermelho representa o logaritmo natural de u, denotado por ln(u).

$$ln(u) = área(1,u)$$

Se u>1, a região possuirá uma área bem definida, mas tomando u = 1, a região se reduzirá a uma linha vertical (que não possui área ou seja, possui área nula) e neste caso tomaremos Ln(1)=área(1,1). Assim:

$$ln(1) = 0$$

Quando os valores de u aumentam, esta função de u, f(u), também tem seus valores aumentados, o que significa que esta função é crescente para valores de u > 0.

II.5.1 Propriedades dos Logaritmos Naturais

Os logaritmos neperiano têm as mesmas propriedades operacionais que os demais logaritmos.

- 1. ln(1) = 0
- 2. ln(x,y) = ln(x) + ln(y)
- 3. $ln(x^{k}) = k ln(x)$
- 4. ln(x/y) = ln(x) ln(y)

As propriedades dos logaritmos podem ser usadas para simplificar expressões matemáticas.

Exemplos:

- a) $\ln(5) + 4 \cdot \ln(3) = \ln(5) + \ln(3^4) = \ln(5 \cdot 3^4) = \ln(405)$
- b) $(1/2) \cdot \ln (4t^2) \ln(t) = \ln [(4t^2)^{1/2}] \ln(t) = \ln (2)$, se t>0
- c) $\ln(a) + \ln(b) \ln(c) + \ln(10) = \ln(10a.b/c)$

II.6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

www.somatematica.com.br